

(ES) IMPORTANTE, CONSÉRVESE PARA FUTURAS CONSULTAS: LÉASE DETENIDAMENTE

LM PRODUCT NAME: MESA AUX TECA LAGUNA 44X44cm

Referencia LM / EAN LM: 83561786 / 8424010826535

Importado por:

LEROY MERLIN ESPAÑA SLU

AVDA DE LA VEGA 2

28108 ALCOBENDAS

MADRID – ESPAÑA

CIF: B84818442

Fabricado en INDONESIA

Dimensiones: 44 x 44 x 45 (cm)

Peso: 6,50 kgs

Materiales Composición (%): TECA (100%)

Tiempo aprox. Montaje: 5 minutos / Personas necesarias: 1

Mobiliario exterior Solo de Uso Doméstico: Mobiliario de exterior destinado a un uso privado en lugares no accesibles al público, como jardines, jardines de invierno, terrazas, balcones, ...

Garantía: Le agradecemos la confianza que nos demuestra al adquirir este producto de nuestra colección. La calidad de nuestros productos hace que podamos ofrecerle una garantía de 3 años contra todo defecto de fabricación, pieza o herraje defectuoso, siempre y cuando se mantengan unas condiciones normales de uso.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- Daño, corrosión y/o oxidación acelerados por condiciones ambientales adversas
- Los daños durante el montaje y manipulación sin haber seguido las instrucciones indicadas de montaje.
- Las manchas y los descoloramientos debidos al no respeto de nuestras consignas de limpieza
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Los desgastes localizados en ubicaciones costeras y donde no se haya realizado un mantenimiento adicional
- El deterioro debido a la exposición al sol u otros elementos naturales, aceites, líquidos o químicos
- Los deterioros si no se realiza el mantenimiento indicado en las instrucciones
- Los defectos menores en la superficie que no pueden ser detectados a menos de tres metros de distancia en condiciones de luz normales.
- Quemaduras y deterioros en la superficie del ratán debido a la exposición del sol.
- Grietas o fisuras en la madera originadas por las variaciones de temperaturas y/o humedad del ambiente
- Negligencia o mal uso causado por transporte y manipulación del producto inadecuados.
- Desperfectos causados por animales domésticos

En caso de problema en su mobiliario, póngase en contacto con el responsable del departamento jardín de su tienda. Conserve cuidadosamente su factura o su tique de caja y su embalaje original, se lo pedirán para cualquier reclamación.

Ubicación del producto: Colocar el mueble bajo techado resguardado de la lluvia, humedades y sol directo.

Instrucciones de limpieza:

- Limpiar con la ayuda de un trapo suavemente o utilizar un jabón líquido neutro, aclarando con abundante agua.
- No utilizar detergentes o productos abrasivos para su limpieza.
- No se recomienda la limpieza con agua a presión.
- Cuidados específicos dependiendo del tipo de material (madera, textil, ratán, plástico, ...).

Instrucciones de mantenimiento:

- **En muebles de Madera y de Teca:** Mantener limpio de humedad y salitre, dependiendo de su ubicación debe realizarse a menudo una limpieza y secado de superficies. * Realizar un lijado suave de la superficie y aplicar aceites específicos para el tratamiento de la madera que no contengan alcohol ni sustancias químicas. Dejar secar a la sombra. * La aparición de manchas en la superficie de la madera después de un periodo de lluvias es normal, y puede evitarse tratando la madera con aceites específicos para la madera.

Precauciones antes del montaje:

- Tenga Precaución con los riesgos de pinzamientos o cortes durante el montaje. Se recomienda usar guantes adecuados durante el montaje
- Guarde el embalaje original durante al menos 15 días para poder hacer cualquier reclamación.
- Prepare una zona de montaje limpia y seca.
- Verificar que el producto no esté dañado.
- Controlar que no falta ninguna de las piezas indicadas y no usar otro tipo de piezas ni tornillería que no sean las que se incluyen en la caja del producto.
- Seguir el manual de instrucciones.

Consejos de Uso y Almacenaje: MESAS:

- No subirse en pie sobre ella
- No arrastrar para evitar daños las patas: siempre que tenga que trasladarlo, por favor, elevar y evitar el arrastre
- Engrasar y revisar regularmente los mecanismos de extensión de la mesa
- Verificar y controlar regularmente la fijación de los tornillos.
- Mantener el producto alejado de las llamas.
- No colocar superficies calientes o que puedan manchar, ni objetos pesados encima de la mesa.
- Tener cuidado con los alcoholes que pueden dejar marcas o decoloraciones en las superficies.
- Los tableros con cristal templado deben evitar cambios bruscos de temperatura: no colocar elementos muy calientes sobre el cristal sin protección
- No guarde el producto en habitaciones cerradas y sin ventilación
- Durante las épocas de no-uso del mueble, lo resguarde en un lugar cerrado y bien ventilado, o en su defecto, lo cubra con fundas protectoras. Estas fundas deberán ser transpirables ya que por el contrario creará un microclima en el interior que pueda dañarlo y aparezca moho en la mesa
- No guardar nunca húmedo



(PT)IMPORTANTE, PRESERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEIA CUIDADOSAMENTE

LM PRODUCT NAME: MESA AUX TECA LAGUNA 44X44cm

Referencia LM / EAN LM: 83561786 / 8424010826535

Importado por:

BCM Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12
2790-237 Carnaxide - PORTUGAL
CIF: 506 848 558

Fabricado na INDONESIA

Dimensões s: 44 x 44 x 45 (cm)

Peso: 6,50 kgs

Materiais Composição (%): TECA (100%)

Tempo aprox. Montagem: 5 minutos / Pessoas necessárias: 1

Mobiliário de exterior apenas para uso doméstico: mobiliário de exterior destinado a uso privado em locais não acessíveis ao público, como jardins, jardins de inverno, terraços, varandas, ...

Garantia: Agradecemos a confiança que nos demonstrou ao adquirir este produto da nossa coleção. A qualidade dos nossos produtos significa que podemos oferecer-lhe uma garantia de 3 anos contra qualquer defeito de fabricação, peça ou hardware defeituoso, desde que sejam mantidas as condições normais de uso.

Exclusões de garantia ou danos causados por:

- Causas acidentais como quedas, pancadas, líquidos derramados, introdução de corpos estranhos, bem como quaisquer outros casos de força maior.
- Uso negligente, impróprio ou não doméstico, como instalada em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- Danos, corrosão e / ou oxidação acelerada por condições ambientais adversas
- Danos durante a montagem e manuseio sem seguir as instruções de montagem indicadas.

- Manchas e descolorações devido ao não cumprimento das nossas instruções de limpeza
- A intervenção ou manipulação de serviços técnicos distintos dos da marca.
- Desgaste localizado em locais costeiros e onde nenhuma manutenção adicional foi realizada
- Deterioração devido à exposição ao sol ou outros elementos naturais, óleos, líquidos ou produtos químicos
- Danos se a manutenção indicada nas instruções não for realizada.
- Pequenos defeitos de superfície que não podem ser detectados a menos de três metros de distância em condições normais de iluminação.
- Queimaduras e deterioração da superfície do rattan devido à exposição ao sol.
- Rachaduras ou fissuras na madeira causadas por variações de temperatura e / ou umidade do ambiente
- Negligência ou uso indevido ocasionado por transporte e manuseio impróprio do produto.
- Danos causados por animais domésticos

Em caso de problemas com o seu mobiliário contacte o responsável pelo departamento de jardinagem da sua loja. Guarde cuidadosamente a sua fatura ou recibo de dinheiro e a embalagem original, pois eles irão pedir-lhe para qualquer reclamação..

Localização do produto: coloque-o sob um telhado protegido da chuva, umidade e sol direto

Instruções de limpeza:

- Limpe suavemente com o auxílio de um pano ou use sabão líquido neutro, enxágue com água em abundância.
- Não use detergentes ou produtos abrasivos para limpeza.
- A limpeza com água a alta pressão não é recomendada.
- Cuidados específicos em função do tipo de material (madeira, tecido, rattan, plástico, ...).

Instruções de manutenção:

*** Em móveis de madeira e teca:** Manter limpo de umidade e salitre, dependendo de sua localização, a limpeza e secagem das superfícies devem ser realizadas com frequência. * Efetue um lixamento suave da superfície e aplique óleos específicos para o tratamento de madeira que não contenham álcool ou substâncias químicas. Deixe secar à sombra. * O aparecimento de manchas na superfície da madeira após um período de chuva é normal e pode ser evitado tratando a madeira com óleos específicos para madeira. * Nos momentos de não utilização do móvel, este seja mantido em local fechado e bem ventilado, ou, na sua falta, coberto com capas protetoras. Essas tampas devem ser respiráveis, pois, ao contrário, criarão um microclima interno que pode danificar os móveis. * Nunca se mantenha molhado.

Precauções antes da montagem: Cuidado com o risco de beliscão ou corte durante a montagem. Recomenda-se o uso de luvas adequadas durante a montagem * Guarde a embalagem original por pelo menos 15 dias para poder fazer qualquer reclamação. * Prepare uma área de montagem limpa e seca. * Verifique se o produto não está danificado. * Verifique se nenhuma das peças indicadas está faltando e não use nenhum outro tipo de peça ou hardware além dos incluídos na caixa do produto. * Siga o manual de instruções.

Dicas de uso e armazenamento: MESAS:

Não se ponha-se na mesa * Não arraste para não danificar as pernas: sempre que tiver que movê-la, levante e evite arrastar * Lubrifique regularmente e verifique os mecanismos de extensão da mesa * Verifique e controle regularmente a fixação dos parafusos. * Mantenha o produto longe de chamas. * Não coloque superfícies quentes ou superfícies que possam manchar, ou objetos pesados sobre a mesa. * Cuidado com os álcoois que podem deixar marcas ou descolorações nas superfícies. * Painéis com vidro temperado devem evitar mudanças bruscas de temperatura: não coloque itens muito quentes sobre o vidro sem proteção * Não armazene o produto em ambientes fechados e sem ventilação * Nos períodos de não utilização do móvel, você proteja-o Em local fechado e bem ventilado, ou na sua falta, cubra-o com capas protetoras. Estas tampas devem ser respiráveis pois, ao contrário, criarão um microclima interno que pode danificá-las e aparecer bolor na mesa * Nunca fique molhado



