

MONT - 001



MONTAGEANLEITUNG

GB **INSTALLING GUIDE**

FR **GUIDE DE POSE**

BG РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

NL MONTAGEHANDLEIDING

CN 安装说明

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD

RO INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

ES INSTRUCCIONES DE

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

FI ASENNUSOHJE

SE MONTERINGSANVISNINGAR

HR UPUTE ZA INSTALACIJU

SK MONTÁŽNE POKYNY

HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

SL NAVODILA ZA VGRADNJO

IT GUIDA AL MONTAGGIO

DE	Sicherheitshinweise
	Montagereihenfolge
	M1 Demontage Transportleiste
	M3 Einstellung Schrankaufhänger "SAH 131"
	M4 Einstellung Schrankaufhänger "SAH 216"
	M7 Einstellung Unterschrankblende
	M8 Scharniereinstellung " CLIP "
	M10 Demontage / Montage Türdämpfer " CLIP "
	M11 Anschlagwechsel
	M13 Einstellung Türdämpfer "blum"
	M14 Demontage / Montage / Einstellung Schubkasten"UNA"
	M15 Demontage / Montage Schubkasten "V-PLUS"

GB	Safety instructions
	Assembly Sequence
	M1 Dismantling transport bar
	M3 Adjusting cabinet mounting bracket "SAH 131"
	M4 Adjusting cabinet mounting bracket "SAH 216"
	M7 Adjusting base cabinet panel
	M8 Adjusting "CLIP" hinge
	M10 Disassembling / assembling "CLIP" door dampers
	M11 Changing door opening direction
	M13 Adjusting "blum" door damper
	M14 Disassembling / assembling / adjusting "UNA" drawer
	M15 Disassembling / assembling "V-PLUS" drawer

FR	Instructions de sécurité
	Séquence d'assemblage
	M1 Démontage lattes de transport
	M3 Réglage des boîtiers d'accrochage "SAH 131"
	M4 Réglage des boîtiers d'accrochage "SAH 216"
	M7 Réglage du bandeau
	M8 Réglage des charnières "CLIP"
	M10 Démontage façade amortisseur "CLIP"
	M11 Changement du sens d'ouverture
	M13 Réglage amortisseur porte "BLUM"
	M14 Démontage / Montage / Réglage tiroir "UNA"
	M15 Démontage / Montage tiroir "V-PLUS"

BG	инструкции за безопасност
	монтаж последователност
	M1 Демонтаж транспортна релса
	M3 Регулиране планки за окачване на шкаф "SAH 131"
	M4 Регулиране планки за окачване на шкаф "SAH 216"
	M7 Регулиране бленда на долен шкаф
	M8 Регулиране на шарнира " CLIP "
	M10 Демонтаж / Монтаж амортизатори на врата " CLIP "
	M11 Смяна на ограничителя
	M13 Регулиране амортизатори на врата "blum"
	M14 Демонтаж / Монтаж / Регулиране чекмедже "UNA"
	M15 Демонтаж чекмедже/челна страна "V-PLUS"

M16	Schubkasteneinstellung "V-PLUS"
M17	Demontage / Montage Schubkasten "ATIRA"
M18	Schubkasteneinstellung "ATIRA"
M19	Austausch Front "ATIRA"
M20	Montage Schrankverbinder
M21	Befestigung Waschtischplatte / Waschbecken
M22	Befestigung Keramikwaschtisch
M26	Standard Schaltung Beleuchtung LED
M29	Zusatzsicherungswinkel
	Fehlerbehebung Beleuchtung
	Hinweise zur Reinigung und Pflege

M16	Adjusting "V-PLUS" drawer
M17	Disassembling / assembling "ATIRA" drawer
M18	Adjusting "ATIRA" drawer
M19	Replacement "ATIRA" drawer / front
M20	Assembling cabinet connector
M21	Attaching washbasin countertop / washbasin
M22	Attaching ceramic washbasin
M26	Standard LED lighting circuit
M29	Additional securing bracket
	Troubleshooting lighting
	Cleaning and care intructions

M16	Règlage tiroir "V-PLUS"
M17	Démontage / Montage tiroir "ATIRA"
M18	Règlage tiroir "ATIRA"
M19	Echange façade tiroir "ATIRA"
M20	Montage vis d'assemblage
M21	Fixation plan de toilette
M22	Fixation plan de toilette céramique
M26	Circuit standard éclairage LED
M29	Equerre de sécurité
	Conseils pour nettoyage et entretien

M16	Регулиране чекмедже "V-PLUS"
M17	Демонтаж / Монтаж "ATIRA"
M18	Регулиране чекмедже "ATIRA"
M19	Обмен чекмедже/челна страна "ATIRA"
M20	Монтаж съединителни елементи шкафове
M21	Закрепване плот / мивка
M22	Закрепване керамичен плот
M26	Standard LED осветление верига
M29	Допълнителна предпазна скоба
	Основни правила за всички повърхности

CN		安全提示
		安装顺序
	M1	拆解运输用框架
	M3	调节柜子挂钩 "SAH131"
	M4	调节柜子挂钩 "SAH216"
	M7	调节台盆柜隔板
	M8	调节铰链"CLIP"
	M10	拆解/安装 柜门阻尼器 "CLIP"
	M11	改变开门方向
	M13	调节柜门阻尼器 "blum"
	M14	拆解/安装 调节 抽屉 "UNA"
	M15	拆解/安装抽屉 "V-PLUS"

CZ		Bezpečnostní pokyny
		Montážní sekvenční
	M1	Demontáž transportní vzpěry
	M3	Seřízení skříňových závěsů "SAH 131"
	M4	Seřízení skříňových závěsů "SAH 216"
	M7	Seřízení desky spodní skříňky
	M8	Seřízení pantů " CLIP "
	M10	Demontáž / montáž tlumičů dvířek " CLIP "
	M11	Výměna pantů
	M13	Seřízení tlumičů dveří "blum"
	M14	Demontáž / montáž / seřízení zásuvek "UNA"
	M15	Demontáž / montáž "V-PLUS"

ES		Instrucciones de seguridad
		Secuencia de montaje
	M1	Desmontaje para el servicio de transporte
	M3	Ajuste del colgador de armario "SAH 131"
	M4	Ajuste del colgador de armario "SAH 216"
	M7	Ajuste de la cubierta del compartimento inferior
	M8	Ajuste de las bisagras "CLIP"
	M10	Montaje / desmontaje del retenedor de puertas "CLIP"
	M11	Cambio de tope
	M13	Ajuste de los retenedores de puertas "blum"
	M14	Desmontaje / montaje / instalación de los cajones "UNA"
	M15	Instalación de cajones "V-Plus"

FI		Turvallisuusohjeet
		Asennusohje
	M1	Kuljetuslistan poisto
	M3	Kaapin jousituksen säätö "SAH131"
	M4	Kaapin jousituksen säätö "SAH216"
	M7	Alakaapin kehyksen säätö
	M8	"CLIP"-saranan säätö
	M10	"CLIP"- oven vaimentimen asennus/purku
	M11	Avautumissuunnan vaihto
	M13	"blum"- oven vaimentimen säätö
	M14	"UNA"-vetolaatikon säätö, asennus ja purku
	M15	"V-PLUS"-vetolaatikon asennus/purku

M16	调节抽屉 "V-PLUS"
M17	拆解/安装抽屉 "ATIRA"
M18	调节抽屉 "ATIRA"
M19	交换 "ATIRA"
M20	安装柜体连接件
	固定台盆面/台盆
M22	固定陶瓷台盆
M26	标准LED电路
M29	附加安全角铁
	清洁保养提示

M16	Seřízení zásuvek "V-PLUS"
M17	Demontáž / montáž "ATIRA"
M18	Seřízení zásuvek "ATIRA"
M19	Výměna zásuvek/čel "ATIRA"
M20	Postup při spojování skříňek
M21	Upevnění umyvadla
M22	Upevnění keramického umyvadla
M26	Standardní LED osvětlení okruhu
M29	Dodatečná bezpečnostní zarážka
	Pokyny pro čištění a péči

M16	Desmontaje / montaje "ATIRA"
M17	Desmontaje / montaje "ATIRA"
M18	Instalación de cajones "ATIRA"
M19	Recambio de cajones/frontales "ATIRA"
M20	Montaje con tornillos de unión
M21	Fijación del lavabo
M22	Fijación de lavabo de cerámica
M26	Circuito de iluminación LED estándar
M29	Escuadra de ángulos adicional
	Instrucciones para limpieza y mantenimiento

M16	"V-PLUS" -vetolaatikon säätö
M17	"ATIRA" -vetolaatikon asennus/purku
M18	"ATIRA" -vetolaatikon säätö
M19	"ATIRA" -vaihto edessä
M20	Kaapin liittimen asennus
M21	Pesualtaan tasolevyn / pesualtaan kiinnitys
M22	Keraamisen pesualtaan kiinnitys
M26	LED-valaistuksen peruskytkin
M29	Varmistuskulma asennus
	Puhdistusta ja hoitoa koskevat huomautukset

HR		Sigurnosne upute
		Sklop slijed
	M1	Demontaža transportne letvice
	M3	Podešavanje ovjesa ormara "SAH 131"
	M4	Podešavanje ovjesa ormara "SAH 216"
	M7	Podešavanje blende ispod ormara
	M8	Podešavanje šarnira "CLIP"
	M10	Demontaža / montaža prugušivača vrata "CLIP"
	M11	Promjena strane zatvaranja
	M13	Podešavanje prigušivača vrata "blum"
	M14	Demontaža / montaža / podešavanje ladice "UNA"
	M15	Demontaža / montaža "V-PLUS"

HU		Biztonsági utasítások
		Szerelés sorrendjét
	M1	Szállítóléc leszerelése
	M3	"SAH 131" szekrény felfüggesztő beállítása
	M4	"SAH 216" szekrény felfüggesztő beállítása
	M7	Alsószekrény nyílászáró lapjának beállítása
	M8	"CLIP" csuklópánt beállítása
	M10	"CLIP" ajtócsukódás csillapító leszerelése / felszerelése
	M11	Ütközőcsere
	M13	"blum" ajtócsukódás csillapító beállítása
	M14	"UNA" fiók leszerelése / felszerelése / beállítása
	M15	"V-PLUS" fiók leszerelése / felszerelése

IT		Istruzioni di sicurezza
		Sequenza di montaggio
	M1	Smontaggio listello di trasporto
	M3	Aggiustamento aggancio armadio "SAH 131"
	M4	Aggiustamento aggancio armadio "SAH 216"
	M7	Aggiustamento modanatura della base
	M8	Aggiustamento cerniera "CLIP"
	M10	Smontaggio / montaggio ammortizzatore ante "CLIP"
	M11	Cambio dispositivo d'arresto
	M13	Aggiustamento ammortizzatore ante "blum"
	M14	Smontaggio / montaggio / aggiustamento cassetto "UNA"
	M15	Smontaggio / montaggio / cassetto "V-PLUS"

NL		Veiligheidsinstructies
		Montagevolgorde
	M1	Demontage transportrand
	M3	Instelling kastophanging "SAH 131"
	M4	Instelling kastophanging "SAH 216"
	M7	Instelling afdeklijst onderkast
	M8	Scharnierinstelling "CLIP"
	M10	Demontage / montage deurdemper "CLIP"
	M11	Veranderen van de bevestigingszijde
	M13	Instelling deurdemper "blum"
	M14	Demontage / montage / instelling lade "UNA"
	M15	Demontage / montage "V-PLUS"

M16	Podešavanje ladice "V-PLUS"
M17	Demontaža / montaža "ATIRA"
M18	Podešavanje ladice "ATIRA"
M19	Razmjena ladice/fronta "ATIRA"
M20	Montaža veznog dijela ormara
M21	Pričvršćivanje ploče umivaonika / umivaonika
M22	Pričvršćivanje keramičkog umivaonika
M26	Standardna LED rasvjete kruga
M29	Ugao za dodatnu sigurnost
	Upute za čišćenje i njegovanje

M16	"V-PLUS" fiók beállítása
M17	"ATIRA" fiók leszerelése / felszerelése
M18	"ATIRA" fiók beállítása
M19	"ATIRA" fiók/front csere
M20	Szekrényösszekötő felszerelése
M21	Mosdószekrény / mosdókagyló rögzítése
M22	Kerámia mosdó rögzítése
M26	Szabványos LED világítási áramkör
M29	Kiegészítő biztosító sarokvas
	Tisztítási és kezelési útmutató

M16	Aggiustamento cassetto "V-PLUS"
M17	Smontaggio / montaggio / cassetto "ATIRA"
M18	Aggiustamento cassetto "ATIRA"
M19	Scambio cassetto/frontale "ATIRA"
M20	Montaggio collegamento armadi
M21	Fissaggio pannello portalavabo / lavabo
M22	Fissaggio lavabo in ceramica
M26	Circuito di illuminazione LED standard
M29	Angolo sicurezza aggiuntiva
	Consigli per la pulizia e cura

M16	Lade-instelling "V-PLUS"
M17	Demontage / montage "ATIRA"
M18	Lade-instelling "ATIRA"
M19	Uitwisseling lade/front "ATIRA"
M20	Montage kastverbinding
M21	Bevestiging van wastafelblad / wastafel
M22	Bevestiging keramische wastafel
M26	Standaard LED-verlichting circuit
M29	Extra veiligheidsmontagehoek
	Gebruiksaanwijzing voor reiniging en verzorging

PL	Instrukcje bezpieczeństwa
	Kolejność montażu
	M1 Demontaż listwy transportowej
	M3 Ustawienie zawieszenia szafki "SAH 131"
	M4 Ustawienie zawieszenia szafki "SAH 216"
	M7 Ustawienie blendy w szafce dolnej
	M8 Ustawienie zawiasów "CLIP "
	M10 Demontaż / montaż amortyzatorów w drzwiach "CLIP "
	M11 Wymiana ogranicznika
	M13 Ustawienie amortyzatorów w drzwiach „blum"
	M14 Demontaż / montaż / ustawienie szuflad "UNA"
	M15 Demontaż / montaż "V-PLUS"

RO	Instructiunile de siguranta
	Secvența de asamblare
	M1 Demontare bara de transport
	M3 Reglajul agatatoarei de dulap "SAH 131"
	M4 Reglajul agatatoarei de dulap "SAH 216"
	M7 Reglajul panoului de sub dulap
	M8 Reglajul balamalelor "CLIP "
	M10 Demontare / Montare amortizoare "CLIP "
	M11 Schimbarea deschiderii
	M13 Reglajul amortizorului de usa "blum"
	M14 Demontare / Montare / Reglajul sertarelor "UNA"
	M15 Demontare / Montare "V-PLUS"

RU	инструкции по технике безопасности
	Очередность монтажных работ
	M1 Демонтаж транспортной панели
	M3 Установка подвески для шкафа "SAH 131"
	M4 Установка подвески для шкафа "SAH 216"
	M7 Установка обшивки нижнего шкафа
	M8 Установка шарниров "CLIP "
	M10 Демонтаж / монтаж дверного демпфера "CLIP "
	M11 Смена стороны открывания
	M13 Установка дверного демпфера "blum"
	M14 Демонтаж / монтаж / установка выдвижного ящика "UNA"
	M15 Демонтаж / монтаж выдвижного ящика "V-PLUS"

SE	Säkerhetsföreskrifter
	Monteringsordning
	M1 Demontering transportlist
	M3 Inställning skåpupphängning "SAH 131"
	M4 Inställning skåpupphängning "SAH 216"
	M7 Inställning underskåpets konsol
	M8 Inställning av gångjärn "CLIP "
	M10 Demontering / montering dörrdämpare "CLIP "
	M11 Dörrhängning till höger eller vänster
	M13 Inställning dörrdämpare "blum"
	M14 Demontering / montering / inställning låda "UNA"
	M15 Demontering / montering "V-PLUS"

M16	Ustawienie szuflad "V-PLUS"
M17	Demontaż / montaż "ATIRA"
M18	Ustawienie szuflad "ATIRA"
M19	Wymiana szuflad / frontów "ATIRA"
M20	Montaż łącznika szafek
M21	Umocowanie płyty do umywalki / umywalki
M22	Umocowanie umywalki ceramicznej
M26	Standardowy układ oświetlenia LED
M29	Dodatkowy kątownik zabezpieczający
	Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

M16	Reglajul sertarelor "V-PLUS"
M17	Demontare / Montare "ATIRA"
M18	Reglajul sertarelor "ATIRA"
M19	Schimb sertar /Front "ATIRA"
M20	Montajul legaturii intre dulapuri
M21	Fixarea placa lavoar / chiuveta
M22	Fixarea chiuveta ceramica
M26	LED-uri standard de circuit de iluminat
M29	Vinclu ajutorator
	Instructiuni de intretinere si curatare

M16	Установка выдвижного ящика "V-PLUS"
M17	Демонтаж / монтаж выдвижного ящика "ATIRA"
M18	Установка выдвижного ящика "ATIRA"
M19	Обмен выдвижного ящика / фронтона "ATIRA"
M20	Монтаж соединения шкафов
M21	Крепление верхней плиты мойки / раковины
M22	Крепление керамической мойки
M26	Стандартный светодиод цепи освещения
M29	Дополнительный предохранительный угольник
	Указания по уходу и чистки




M16	Inställning låda "V-PLUS"
M17	Demontering / montering "ATIRA"
M18	Inställning låda "ATIRA"
M19	Utbyte låda / front "ATIRA"
M20	Montering koppelskruv till skåp
M21	Montering tvättställsskiva / tvättställ
M22	Montering tvättställ i keramik
M26	Standard LED belysning krets
M29	Extra säkerhetsvinkel
	Anvisning för skötsel och rengöring av alla ytor

SK		Bezpečnostné pokyny
		Zostava objednávka
	M1	Demontáž transportné vzpery
	M3	Nastavenie skriňových závesov "SAH 131"
	M4	Nastavenie skriňových závesov "SAH 216"
	M7	Nastavenie dosky spodnej skrinky
	M8	Nastavenie pántov "CLIP "
	M10	Demontáž / montáž tlmičov dvierok "CLIP "
	M11	Výmena pántov
	M13	Nastavenie tlmičov dverí "blum"
	M14	Demontáž / montáž / nastavenie zásuviek "UNA"
	M15	Demontáž / montáž "V-PLUS"

SL		Varnostna navodila
		Sestav sekvenca
	M1	Demontaža transportne letve
	M3	Nastavitev obešala za omaro "SAH 216"
	M4	Nastavitev obešala za omaro "SAH 216"
	M7	Nastavitev okrasne letve na spodnji omarici
	M8	Nastavitev tečajev "CLIP"
	M10	Demontaža/montaža blažilca za vrata "CLIP"
	M11	Menjava omejevalnika
	M13	Nastavitev blažilca za vrata "blum"
	M14	Demontaža/montaža/nastavitev predala "UNA"
	M15	Demontaža/montaža "V-PLUS"

M16	Nastavenie zásuviek "V-PLUS"
M17	Demontáž / montáž "ATIRA"
M18	Nastavenie zásuviek "ATIRA"
M19	Výmena zásuviek/čiel "ATIRA"
M20	Postup pri spajovaní skriniek
M21	Upevnenie umývadla
M22	Upevnenie keramického umývadla
M26	Štandardné LED osvetlenie okruhu
M29	Dodatočná bezpečnostná zárazka
	Pokyny pre čistenie a starostlivosť

M16	Nastavitev predala "V-PLUS"
M17	Demontaža/montaža "ATIRA"
M18	Nastavitev predala "ATIRA"
M19	Izmenjava predala/sprednje stranice "ATIRA"
M20	Montaža spojnika na omari
M21	Pritrditev umivalnika in plošče umivalnika
M22	Pritrditev keramičnega umivalnika
M26	Standard LED osvetlitev krog
M29	Dodaten varovalni kotnik
	Navodila za čišćenje in nego



DE Sicherheitshinweise



- Eine unsachgemäße Montage des Möbels kann zu Unfällen und Verletzungen führen. Das Möbel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden.
- Prüfen Sie die Wandbeschaffenheit. Benutzen Sie Wandbefestigungsdübel und Haken, die zu Ihrer Wandbeschaffenheit passen.
- Im Befestigungsbereich dürfen keine Elektro-, Versorgungs- und Entsorgungsleitungen verlaufen. Die Wand muss im gesamten Bereich des Möbels plan sein.
- Um ein Kippen oder Fallen zu vermeiden, befestigen Sie jedes Möbel (auch stehende Typen) mit den Schrankaufhängungen an der Wand.
- Beachten Sie für Waschtischunterschranke Schritt M29 dieser Montageanleitung.
- Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann unter Berücksichtigung der IEC 60364 und national geltender Richtlinien durchzuführen!
- Lassen Sie sich bei Fragen von Fachpersonal beraten.

GB Safety instructions



- Improper assembly of the furniture item can lead to accidents and injuries. The furniture item is only to be assembled by competent persons.
- Examine the wall structure. Use the wall-plugs and hooks appropriate for your wall type.
- There should be no electrical cables, supply lines or disposal pipelines running through the installation area. The section of wall where the piece of furniture is to be installed must be level.
- In order to avoid tipping or falling, fasten the furniture item (including standing types) to the wall using the wall mount.
- For vanity units take note of step M29 of this assembly manual.
- Connecting the power supply is only to be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and the national regulations in force!
- Please consult a qualified technician if you have any questions.

FR Instructions de sécurité



- Un montage incorrect du meuble peut entraîner des accidents et des blessures. Son assemblage doit être uniquement confié à des personnes qualifiées.
- Vérifiez les caractéristiques du mur. Utilisez des chevilles pour montage mural et des crochets adaptés aux caractéristiques de votre mur.
- Aucun câble électrique, conduit d'alimentation et d'évacuation ne doit se trouver dans la zone de fixation. Le mur doit être plan sur l'ensemble de la zone d'installation du meuble.
- Afin d'éviter tout basculement ou chute, fixez au mur chaque meuble (ainsi que ses éléments stables au sol) en utilisant les suspensions pour meuble.
- Pour les dessous de meubles d'évier, respectez l'étape M29 de cette notice de montage.
- Seule une personne qualifiée peut effectuer le branchement électrique en tenant compte de la norme CEI 60364 et des directives nationales en vigueur!
- En cas de question, n'hésitez pas à demander conseil à du personnel spécialisé.

BG инструкции за безопасност



- Неправилният монтаж на тази мебел може да доведе до злополуки и наранявания. Мебелите да се монтират само от квалифицирани специалисти.
- Проверете текстурата на стената. Използвайте дюбели и куки за закрепване, подходящи за структурата на Вашата стена.
- В зоната на закрепване не бива да преминават електрически, хранителни или отвеждащи проводници. В цялата зона на мебелите стената трябва да е равна.
- За да се избегне преобръщане или падане, закрепвайте всяка мебел (също и от стоящ тип) към стената посредством окачващите приспособления на
- При долните шкафове за мивка съблюдавайте стъпка M29 от настоящото упътване за монтаж.
- Електрическото свързване да се извършва само от специалист, като се съблюдават IEC 60364 и съществуващите национални предписания!
- При въпроси се консултирайте с квалифициран персонал

CN 安全提示



- 不符合操作规则的安裝可能导致意外和伤害。家具只允许由专业人士进行安裝。
- 检查墙体情况。使用与墙体状况相符合的墙体固定膨胀螺丝和挂钩。
- 在安裝区域不允许有电线、进水管和排水管的走线。安裝家具的墙体表面应平整。
- 为了避免傾倒及摔落，所有的家具（包括落地款式的）必须都要用墙壁挂钩固定在墙上。
- 有关台盆下柜，请留意此安裝说明的步骤M29。
- 电器安裝必须要由专业人士进行，并参照国家标准 的要求施工！
- 如有问题，请咨询专业人士。

CZ Bezpečnostní pokyny



- Neodborná montáž nábytku může vést k nehodám a poranění. Nábytek smí montovat jen odborníci.
- Zkontrolujte stav stěny. Pro připevnění používejte hmoždinky a šrouby, které jsou vhodné pro materiál Vaší stěny.
- Místem upevnění nesmí probíhat žádná elektrická vedení, ani zásobovací a odpadní potrubí. Stěna musí být v celé oblasti nábytku rovná.
- Proti převrnutí zajistěte každý kus nábytku (i stojící typy) držákem přišroubovaným na stěnu.
- Pro skříňky pod umyvadlové stoly dbejte na krok M29 tohoto návodu k montáži.
- Připojení k elektrickému zdroji může provádět pouze odborník podle standardu IEC 60364 a s dodržением platných směrnic daného státu.
- Jestliže máte otázky, nechte si poradit odborným personálem.

ES Instrucciones de seguridad



- Un montaje inadecuado del mueble puede provocar accidentes y lesiones. Por eso, el mueble solo debe ser montado por personas para ello cualificadas.
- Compruebe la calidad de la pared. Utilice para ello los tacos y los anclajes que más se adecúen a las características de la pared a la que lo va a fijar.
- Por el área de fijación no deberán pasar conductos eléctricos, de abastecimiento ni de eliminación. La zona de la pared cubierta por el mueble debe estar despejada de cualquier otro objeto.
- Para evitar que el mueble se caiga o se vuelque, fíjelo a la pared con elementos de fijación, también aunque sea un mueble de pie.
- Para montar los muebles bajolavabo siga el paso M29 de estas instrucciones.
- La conexión a la corriente sólo la puede llevar a cabo un técnico especialista teniendo en consideración la IEC 60364 y la normativa nacional vigente.
- Deje que el personal especializado resuelva sus preguntas.

FI Turvallsuusohjeet



- Huonekalun virheellinen asennus voi johtaa henkilövahinkoihin ja loukkaantumisiin. Huonekalun saa asentaa vain asiantunteva henkilö.
- Tarkista seinämateriaali. Käytä sellaisia kiinnitystulppia ja koukkuja, jotka sopivat seinämateriaaliin.
- Kiinnityskohdissa ei saa sijaita sähköjohtoja eikä vesi- tai viemäriputkia. Seinän täytyy olla tasainen huonekalun koko pinta-alalta.
- Kiinnitä kaikki huonekalut, myös seisovat mallit, seinään kaapin jousituksella, jotta ne eivät kaadu tai tipu lattialle.
- Noudata pesuallaskaappien turvallisuudessa asennusohjeen kohtaa M29.
- Sähköliittännän saa tehdä vain alan ammattilainen voimassa olevien säännösten (IEC 60364) ja kansallisten säännösten mukaisesti!
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny alan ammattilaisten puoleen.

HR Sigurnosne upute



- Nestručno montiranje namještaja može dovesti do nesreća i ozljeda. Namještaj smiju postavljati samo stručne osobe.
- Provjerite kakvoću zida. Koristite zaglavnicu za pričvršćivanje na zid i kuku koja odgovara kakvoći Vašeg zida.
- Na području pričvršćivanja ne smiju biti električni vodovi, vodovi za snabdijevanje i odvodnju. Zid na čitavom području namještaja mora biti gladak.
- Da bi se izbjeglo prevrtanje ili padanje pričvrstite svaki namještaj (i stajaci tip namještaja) ovjesima za ormar za zid.
- Obratite pažnju na donje ormariće umivaonika korak M29 ovih uputa za postavljanje.
- Električni priključak provodi samo stručna osoba vodeći računa o smjernici IEC 60364 i o smjernicama koje vrijede u određenoj državi!
- Kod pitanja potražite savjet od stručnog osoblja.

HU Biztonsági utasítások



- A bútór szakszerűtlen összeszerelése balesetekhez és sérülésekhez vezethet. A bútort csak szakemberek szerelhetik össze.
- Ellenőrizze a fal szerkezetét. Használjon olyan fali rögzítőtipliket és kampókat, amelyek megfelelnek a fal tulajdonságainak.
- A rögzítés területén ne fusson elektromos, ellátó vagy elvezető vezeték. A falnak a bútór teljes területén sík felületűnek kell lennie.
- A felborulás vagy leesés elkerülése érdekében rögzítsen minden bútort (az álló típusúakat is) a szekrénypántokkal a falon.
- Mosdó alatti szekrényekhez vegye figyelembe a szerelési útmutató M29-es lépését.
- Az elektromos csatlakoztatást csakis szakember végezheti el az IEC 60364 és adott országban érvényes előírások figyelembevételével.
- Kérdések esetén kérjen tanácsot szakembertől.

IT Istruzioni di sicurezza



- Il montaggio non conforme del mobile può provocare incidenti e lesioni. Il mobile deve essere montato solamente da personale specializzato.
- Verificare l'idoneità della parete. Usare i tasselli per il fissaggio a parete e i ganci conformi alle caratteristiche della vostra parete.
- Nella zona di fissaggio non devono essere presenti cavi elettrici, linee di alimentazione e tubi di scarico. La parete deve essere piatta su tutta la superficie del mobile.
- Per evitare il ribaltamento o la caduta, fissare ogni mobile (anche quelli in posizione verticale) alla parete con le sospensioni per armadi.
- Prestare attenzione al passo M29 per l'armadietto sottolavabo di queste istruzioni per il montaggio.
- L'allacciamento elettrico è da eseguire da un professionista secondo la IEC 60364 e le norme nazionali in vigore!
- In caso di dubbi, farsi consigliare da esperti.

NL Veiligheidsinstructies



- Een ondeskundige montage van het meubelstuk kann tot ongevallen en letsel leiden. Het meubelstuk mag alleen door vakkundige personen worden gemonteerd.
- Controleer de aard van de wand. Gebruik de wandbevestigingspluggen en haken die bij de materiële toestand van uw wand passen.
- In het bevestigingsbereik mogen zich geen elektrische-, toevoer- en afvoerleidingen bevinden. De wand moet in het complete gedeelte van het meubel vlak zijn.
- Om kantelen en vallen te voorkomen, dient u ieder meubelstuk (ook staande modellen) met behulp van de kastophanging aan de wand te bevestigen.
- Neem voor wastafelkasten stap M29 in deze montagehandleiding in acht.
- De elektrische aansluiting mag alleen door een elektricien met het in acht nemen van IEC 60364 en de nationaal geldende richtlijnen worden uitgevoerd.
- Laat u in geval van vragen adviseren door vakkundig personeel.

PL Instrukcje bezpieczeństwa



- Nieodpowiedni montaż mebli może doprowadzić do wypadków i obrażeń. Montaż może przeprowadzić jedynie fachowy personel.
- Sprawdź konstrukcję ściany. Należy zastosować pasujące kołki i haczyki do umocowania przy ścianie.
- W miejscu mocowania nie mogą przebiegać przewody elektryczne, zasilające i odprowadzające. Ściana musi przebiegać przez całą szerokość mebli.
- Aby uniknąć przechylenia lub wywrócenia, każdy mebel (także meble stojące) należy umocować przy pomocy zawieszenia szafek do ściany.
- Przy szafkach pod umywalki należy zwrócić uwagę na krok M29 w niniejszej instrukcji montażu.
- Łącze elektryczne może przeprowadzić jedynie fachowiec przy uwzględnieniu IEC 60364 oraz wytycznych obowiązujących w danym kraju!
- W razie pytań prosimy zwrócić się do fachowca.

RO Instrucțiunile de siguranță



- Montarea neadecvată a mobilei poate conduce la accidente și vătămări. Mobila poate fi montată numai de către persoane competente.
- Verificați structura zidului. Utilizați dibluri pentru fixarea de perete și cârlige care sunt adecvate pentru tipul dumneavoastră de perete.
- În zona de fixare nu trebuie să treacă cabluri electrice, conducte de alimentare și de evacuare. Peretele trebuie să fie plan în întreaga zonă a mobilei.
- Pentru a evita răsturnarea sau căderea, fixați de perete fiecare obiect de mobilier (chiar și tipurile de mobilier care stau pe podea) cu elemente de susținere pentru dulapuri.
- Luați în considerare pentru dulapurile de sub lavoar Pasul M29 din această instrucțiune de montaj.
- Conexiunea electrică se va efectua numai de către un electrician specialist, ținând seama de standardul internațional IEC 60364 și de normele valabile la nivel național.
- Dacă aveți întrebări puteți fi consiliat de personalul de specialitate.

RU инструкции по технике безопасности



- Неправильный монтаж мебели может привести к несчастным случаям и травмам. Монтаж мебели может осуществляться только опытными лицами.
- Проверьте материал и качество стены. Используйте настенные крепления и крюки, подходящие для структуры Ваших стен.
- В месте крепления не должна проходить электропроводка, а также другие линии водо-, газо и теплоснабжения и канализации. Стена должна быть ровной по всей зоне расположения мебели.
- Во избежание падения или опрокидывания закрепите мебель (в том числе и вертикально устанавливаемые предметы) на стене при помощи кронштейнов.
- Для шкафов под раковину обратите внимание на шаг M29 настоящего руководства по монтажу.
- Электрическое подключение должно осуществляться только квалифицированным специалистом при соблюдении действующих национальных нормативов!
- При возникновении вопросов обратитесь за консультацией к специалисту.

SE Säkerhetsföreskrifter



- En icke fackmässig montering av denna möbel kan orsaka olyckor och personskador. Denna möbel får endast monteras av sakkunniga personer.
- Kontrollera väggens beskaffenhet. Använd pluggar och krokare, som passar till din väggkonstruktion.
- I fästområdet får inga el-, försörjnings- och avloppsledningar finnas. Väggens måste vara plan på hela ytan som täcks av möbelen.
- För att undvika att möbelen välter eller faller, måste varje möbel (även stående modeller) fästas i väggen med skåppupphängningen.
- För tvättställsunderskåp beakta steg M29 i denna monteringsanvisning.
- Den elektriska anslutningen får endast utföras av behörig elektriker i överensstämmelse med de giltiga nationella riktlinjerna.
- Rådgör med fackpersonal om du har frågor.

SK Bezpečnostné pokyny



- Neodborná montáž nábytku môže viesť k úrazom a zraneniam. Nábytok môžu montovať len odborníci spôsobilé osoby.
- Skontrolujte stav steny. Použite hmoždinky do steny a háčiky vhodné pre vlastnosti Vašej steny.
- V mieste upevnenia nesmú byť uložené žiadne elektrické vedenia, napájacie a kanalizačné potrubia. Stena musí byť v celej zóne nábytku rovná.
- Aby ste predišli prevráteniu alebo zrúteniu nábytku, každý nábytok (aj stojace typy) upevnite na stenu pomocou závesov.
- V prípade montáže skriniek pod umývadlo venujte pozornosť kroku M29 tohto návodu na montáž.
- Pripojenie k elektrickému zdroju môže vykonať iba odborník, pričom musí dodržať normu IEC 60364 a platné smernice daného štátu.
- V prípade otázok sa poraďte s odborným personálom.

SL Varnostna navodila



- Nepravilna montaža pohištva lahko privede do nesreč in poškodb. Pohištvo sme sestaviti samo strokovna oseba.
- Preverite strukturo stene. Uporabite vložek za pritrditev na steno in kavelj, ki sta ustrezna za strukturo Vaše stene.
- Na območju pritrditve ne sme biti električnih, oskrbovalnih in odvodnih napeljav. Stena mora biti ravna po celotnem območju pohištva.
- Za preprečitev nagibanja ali prevrnitev, vsak kos pohištva (tudi stoječ) pritrdite s pripravi za obešanje na steno.
- Za omarice pod umivalnikom upoštevajte korak M29 v tem navodilu za montažo.
- Električni priključek lahko vgradi samo strokovnjak ob upoštevanju standarda IEC 60364 in nacionalno veljavnih predpisov.
- Če imate vprašanja, se posvetujte s strokovnjakom.



D **Montagereihenfolge**
 GB **Assembly Sequence**
 FR **Séquence d'assemblage**

BG **Монтаж последователност**
 CN **安装顺序**
 CZ **Montážní sekvenční**
 ES **Secuencia de montaje**
 FIN **Asennusvaiheet**

1



2



M8

M14


M15

M17

5




6



M3

M4

M29




M21

M22

HR Sklop slijed
 HU Szerelés sorrendjét
 IT Sequenza di montaggio
 NL Montagevolgorde
 PL Kolejność montażu

RO Secvența de asamblare
 RU Очередность монтажных работ
 SE Monteringsordning
 SK Zostava objednávka
 SL Sestav sekvenca

3




M1

M11

M20

M26


4



M3

M4

7



M7

M8

M10

M16

M17

M18

8



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Demontage Transportleiste Dismantling transport bar Démontage lattes de transport

Демонтаж транспортна релса

拆解运输用框条

Demontáž transportní vzpěry

Desmontaje para el servicio de transporte

Kuljetuslistan poisto

Demontaža transportne letvice

Szállítóléc leszerelése

Smontaggio listello di trasporto

Demontage transportrand

Demontaż listwy transportowej

Demontare bara de transport




Демонтаж транспортной панели

Demonerung transportlist

Demontáž transportné vzpery

Demontaža transportne letve


M1




1




M17



2



3



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Einstellung Schrankaufhänger "SAH 131"

Adjusting cabinet mounting bracket "SAH 131"

Réglage des boîtiers d'accrochage "SAH 131"

Регулиране планки за окачване на шкаф "SAH 131"

调节柜子挂钩 "SAH131"

Sefízení skříňových závěsů "SAH 131"

Ajuste del colgador de armario "SAH 131"

Kaapin jousituksen säätö "SAH131"

Podešavanje ovjesa ormara "SAH 131"

"SAH 131" szekrény felfüggesztő beállítása

Aggiustamento aggancio armadio "SAH 131"

Instelling kastophanging "SAH 131"

Ustawienie zawieszenia szafki "SAH 131"

Reglajul agatatoarei de dulap "SAH 131"


Установка подвески для шкафа "SAH 131"

Inställning skåpupphängning "SAH 131"





Nastavenie skríňových závesov "SAH 131"

Nastavitev obešala za omaro "SAH 131"


M3




PZ2




1



2










3



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Einstellung Schrankaufhänger "SAH 216"
Adjusting cabinet mounting bracket "SAH 216"
Réglage des boîtiers d'accrochage "SAH 216"
 Регулиране планки за окачване на шкаф "SAH 216"
 调节柜子挂钩 "SAH216"
 Seřizení skříňových závěsů "SAH 216"
 Ajuste del colgador de armario "SAH 216"
 Kaapin jousituksen säätö "SAH216"
 Podešavanje ovjesa ormara "SAH 216"
 "SAH 216" szekrény felfüggesztő beállítása
 Aggiustamento aggancio armadio "SAH 216"
 Instelling kastophanging "SAH 216"
 Ustawienie zawieszenia szafki "SAH 216"
 Reglajul agatatoarei de dulap "SAH 216"
 Установка подвески для шкафа "SAH 216"
 Inställning skåpupphängning "SAH 216"
 Nastavenie skríňových závesov "SAH 216"
 Nastavitev obešala za omaro "SAH 216"

M4



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Einstellung Unterschrankblende

Adjusting base cabinet panel

Réglage du bandeau

Регулиране бледа на долен шкаф

调节台盆柜隔板

Seřízení desky spodní skříňky

Ajuste de la cubierta del compartimento inferior

Alakaapin kehyksen säätö

Podešavanje blende ispod ormara

Alsószekrény nyílászáró lapjának beállítás

Aggiustamento modanatura della base

Instelling afdeklijst onderkast

Ustawienie blendy w szafce dolnej

Reglajul panoului de sub dulap


Установка обшивки нижнего шкафа

Inställning underskåpets konsol


Nastavenie dosky spodnej skrinky

Nastavitev okrasne letve na spodnji omarici


M7




1




2



3





4



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Scharniereinstellung "CLIP"
Adjusting "CLIP" hinge
Règlage des charnières "CLIP"
 Регулиране на шарнира "CLIP"
 调节铰链"CLIP"
 Seřizení pantů "CLIP"
 Ajuste de las bisagras "CLIP"
 CLIP-saranan säättö
 Podešavanje šarnira "CLIP"
 "CLIP" csuklópánt beállítás
 Aggiustamento cerniera "CLIP"
 Scharnierinstellung "CLIP"
 Ustawienie zawiasów "CLIP"
 Reglajul balamalelor "CLIP"
 Установка шарниров "CLIP"
 Inställning av gångjärn "CLIP"
 Nastavenie pántov "CLIP"
 Nastavitev tečajev "CLIP"

M8




Demontage
Disassembling
Démontage

Демонтаж

拆解

Demontáž
 Desmontaje
 Purku
 Demontaža
 Leszerelés
 Smontaggio
 Demontaz
 Demontare
 Demontering




Montage
Assembling



Монтаж

安装



Montáž
 Montaje
 Asennus
 Montaža
 Felszerelés
 Montaggio
 Montaž
 Montare
 Montering





1



2




3



4


Basis-
Basis X



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Demontage / Montage Türdämpfer "CLIP"
Disassembling / assembling "CLIP" door dampers
Démontage / Montage amortisseur "CLIP"
 Демонтаж / Монтаж амортизатори на врата "CLIP"
 拆解/安装 柜门阻尼器 "CLIP"
 Demontáž / montáž tlumičů dvířek "CLIP"
 Montaje / desmontaje del retenedor de puertas "CLIP"
 CLIP- oven vaimentimen asennus/purku
 Demontaža / montaža prgušivača vrata "CLIP"
 "CLIP" ajtócsukódás csillapító leszerelése / felszerelése
 Smontaggio / montaggio ammortizzatore ante "CLIP"
 Demontage / montage deurdemper "CLIP"
 Demontaż / montaż amortyzatorów w drzwiach "CLIP"
 Demontare / Montare amortizoare "CLIP"
 Демонтаж / монтаж дверного демпфера "CLIP"
 Demontering / montering dörrdämpare "CLIP"
 Demontáž / montáž tlmičov dvierok "CLIP"
 Demontaža/montaža blažilca za vrata "CLIP"

M10



Montage Assembling

Монтаж

安装

Montáž

Montaje

Asennus

Montaža



Felszerelés

Montaggio

Montaż

Montare

Montering



Demontage Disassembling Démontage

Демонтаж

拆解

Demontáž

Desmontaje

Purku

Demontaža


Leszerelés

Smontaggio

Demontaż

Demontare

Demontering



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Anschlagwechsel

Changing door opening direction

Changement du sens d'ouverture

Смяна на ограничителя

改变开门方向

Výměna pantů

Cambio de tope

Avautumissuunnan vaihto

Promjena strane zatvaranja

Útközöcsere

Cambio dispositivo d'arresto

Veranderen van de bevestigingszijde

Wymiana ogranicznika

Schinbarea deschideri



Смена стороны открывания

Dörrhängning till höger eller vänster



Výměna pántov

Menjava omejevalnika


M11





1



2




3



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Einstellung Türdämpfer "blum"
Adjusting "blum" door damper
Règlage amortisseur porte "BLUM"
 Регулиране амортизатори на врата "blum"
 调节柜门阻尼器 "blum"
 Seřizení tlumičů dveří "blum"
 Ajuste de los retenedores de puertas "blum"
 blum- oven vaimentimen säätö
 Podešavanje prigušivača vrata "blum"
 "blum" ajtócsukódás csillapító beállítása
 Aggiustamento ammortizzatore ante "blum"
 Instelling deurdemper "blum"
 Ustawienie amortyzatorów w drzwach „blum”
 Reglajul amortizorului de usa "blum"
 Установка дверного демпфера "blum"
 Inställning dörrdämpare "blum"
 Nastavenie tlmičov dverí "blum"
 Nastavitev blažilca za vrata "blum"

M13





Aktivierung

Activation

Активиране

激活

Aktivace
 Activación
 Aktivointi
 Aktiviranje
 Aktiválás
 Attivazione
 Activering
 Aktywacja
 Activare
 Активация





Deaktivierung

Deactivation


Деактивиране

失效


Deaktivace
 Desactivación
 Deaktivointi
 Dezaktivacija
 Hatástalanítás
 Disattivazione
 Deactivatie
 Dezaktywacja
 Dezactivare
 Деактивация
 Avaktivering
 Deaktivácia
 Deaktiviranje



2




4



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Demontage / Montage / Einstellung Schubkasten "UNA"
Disassembling / assembling / adjusting "UNA" drawer
Démontage / Montage / Réglage tiroir "UNA"
 Демонтаж / Монтаж / Регулиране чекмедже "UNA"
 拆解/安装 调节 抽屉 "UNA"
 Demontáž / montáž / seřízení zásuvek "UNA"
 Desmontaje / montaje / instalación de los cajones "UNA"
 UNA-vetolaatikon säätö, asennus ja purku
 Demontaža / montaža / podešavanje ladice "UNA"
 "UNA" fiók leszerelése / felszerelése / beállítása
 Smontaggio / montaggio / aggiustamento cassetto "UNA"
 Demontage / montage / instelling lade "UNA"
 Demontaż / montaż / ustawienie szuflad "UNA"
 Demontare / Montare / Reglajul sertarelor "UNA"
 Демонтаж / монтаж / установка выдвижного ящика "UNA"
 Demontering / montering / inställning låda "UNA"
 Demontáž / montáž / nastavenie zásuviek "UNA"
 Demontaža/montaža/nastavitev predala "UNA"

M14



Demontage Disassembling Démontage

Демонтаж

拆解

Demontáž

Desmontaje

Purku

Demontaža



Leszerelése

Smontaggio

Demontaż

Demontare

Demontering



Montage Assembling

Монтаж

安装

Montáž

Montaje

Asennus

Montaža




Felszerelése

Montaggio

Montaż

Montare







Montering



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Demontage / Montage Schubkasten "V-PLUS"
Disassembling / assembling "V-PLUS" drawer
Démontage / Montage tiroir "V-PLUS"
 Демонтаж / Монтаж "V-PLUS"
 拆解/安装抽屉 "V-PLUS"
 Demontáž / montáž "V-PLUS"
 Desmontaje / montaje "V-PLUS"
 „V-PLUS“-vetolaatikon asennus/purku
 Demontaža / montaža "V-PLUS"
 "V-PLUS" fiók leszerelése / felszerelése
 Smontaggio / montaggio / cassetto "V-PLUS"
 Demontage / montage "V-PLUS"
 Demontaż / montaż "V-PLUS"
 Demontare / Montare "V-PLUS"
 Демонтаж / монтаж выдвижного ящика "V-PLUS"
 Demontering / montering "V-PLUS"
 Demontáž / montáž "V-PLUS"
 Demontaža/montaža "V-PLUS"

M15



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Schubkasteneinstellung "V-PLUS"

Adjusting "V-PLUS" drawer

Règlage tiroir "V-PLUS"

Регулиране чекмедже "V-PLUS"

调节抽屉 "V-PLUS"

Sefizení zásuvek "V-PLUS"

Instalación de cajones "V-PLUS"

V-PLUS-vetolaatikon säätö

Podešavanje ladice "V-PLUS"

"V-PLUS" fiók beállítása

Aggiustamento cassetto "V-PLUS"

Lade-instelling "V-PLUS"

Ustawienie szuflad "V-PLUS"

Reglajul sertarelor "V-PLUS"




Установка выдвигного ящика "V-PLUS"

Inställning låda "V-PLUS"


Nastavenie zásuviek "V-PLUS"

Nastavitev predala "V-PLUS"


M16




1




2




3




4




5




6



7



8



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Demontage / Montage Schubkasten "ATIRA"
Disassembling / assembling "ATIRA" drawer
Démontage / Montage tiroir "ATIRA"

Демонтаж / Монтаж "ATIRA"

拆解/安装抽屉 "ATIRA"

Demontáž / montáž "ATIRA"

Desmontaje / montaje "ATIRA"

ATIRA-vetolaatikon asennus/purku

Demontaža / montaža "ATIRA"

"ATIRA" fiók leszerelése / felszerelése

Smontaggio / montaggio / cassetto "ATIRA"

Demontage / montage "ATIRA"

Demontaż / montaż "ATIRA"

Demontare / Montare "ATIRA"








Демонтаж / монтаж выдвижного ящика "ATIRA"

Demonerling / montering "ATIRA"

Demontáž / montáž "ATIRA"

Demontaža/montaža "ATIRA"

M17



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Schubkasteneinstellung "ATIRA"

Adjusting "ATIRA" drawer

Règlage tiroir "ATIRA"

Регулиране чекмедже "ATIRA"

调节抽屉 "ATIRA"

Sefizení zásuvek "ATIRA"

Instalación de cajones "ATIRA"

ATIRA-vetolaatikalon säätö

Podešavanje ladice "ATIRA"

"ATIRA" fiók beállítása

Aggiustamento cassetto "ATIRA"

Lade-instelling "ATIRA"

Ustawienie szuflad "ATIRA"

Reglajul sertarelor "ATIRA"




Установка выдвигного ящика "ATIRA"

Inställning låda "ATIRA"


Nastavenie zásuviek "ATIRA"

Nastavitev predala "ATIRA"


M18




1




2




3




4




5




6



7



8



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Austausch Front "ATIRA"

Replacement "ATIRA" drawer / front

Echange façade tiroir "ATIRA"

Обмен чекмедже/челна страна "ATIRA"

交換 "ATIRA"

Výměna zásuvek/čel "ATIRA"

Recambio de cajones/frontales "ATIRA"

ATIRA-vaihto edessä

Razmjena ladice/fronta "ATIRA"

"ATIRA" fiók/front csere

Scambio cassetto/frontale "ATIRA"

Uitwisseling lade/front "ATIRA"

Wymiana szuflad / frontów "ATIRA"

Schimb sertar /Front "ATIRA"



Обмен выдвижного ящика / фронтонa "ATIRA"

Utbyte låda / front "ATIRA"


Výmena zásuviek/čiel "ATIRA"

Izmenjava predala/sprednje stranice "ATIRA"


M19




1




2




3




4



5



6



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Montage Schrankverbinder Assembling cabinet connector Montage vis d'assemblage

Монтаж съединителни елементи шкафове

安装柜体连接件

Postup při spojování skříněk

Montaje con tornillos de unión

Kaapin liittimen asennus

Montaža veznog dijela ormara

Székényösszekötő felszerelése

Montaggio collegamento armadi

Montage kastverbinding

Montaż łącznika szafek

Montajul legaturi între dulapuri




Монтаж соединения шкафов

Montering koppelskruv till skåp

Postup pri spojovanju skriniek

Montaža spojnika na omari

M20




PZ2




2x/4x


1




2



3




4



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Befestigung Waschtischplatte / Waschbecken
Attaching washbasin countertop / washbasin
Fixation plan de toilette
 Закрепване плот / мивка
 固定台盆面/台盆
 Upevnění umyvadla
 Fijación del lavabo
 Pesualtaan tasolevyn / pesualtaan kiinnitys
 Pričvrščanje ploče umivaonika / umivaonika
 Mosdószekrény / mosdókagyló rögzítése
 Fissaggio pannello portalavabo / lavabo
 Bevestiging van wastafelblad / wastafel
 Umocowanie płyty do umywalki / umywalki
 Fixarea placa lavoar / chiuveta
 Крепление верхней плиты мойки / раковины
 Montering tvättställsskiva / tvättställ
 Upevnenie umyvadla
 Pritrditev umivalnika in plošče umivalnika

M21



Hinweis! Verkleben Sie mit einem Fugendichtstoff auf Silikonbasis der transparent, lösemittelfrei und neutral vernetzend ist.

Notice! The silicone must be transparent, neutral and solvent-free.

Avis! Le silicone doit être transparent et neutre sans solvant.

Забележете! Силиконът трябва да бъде прозрачен, неутрален и без разтворители.

提示 用于黏贴的硅胶必须是透明的，中性的，抗溶解的

Oznámení! Silikon musí být transparentní, neutrální a bez rozpouštědel.
Darse cuenta! La silicona debe ser transparente, neutral y libre de disolventes. **Huomautus!** Kiinnittä silikonipitoisella saumausaineella, joka on kirkas, liuotinaineeton ja neutraalisti levittyvä. **Ilmoitus!** Silikoni on oltava avoimia, neutraali ja liuotinvapaa.

Obavijest! Silikonska mora biti transparentna, neutralni i bez otapala. **Értesítés!** A szilikon átláthatónak kell lennie, semleges és oldószermentes. **Avviso!** Il silicone deve essere trasparente, neutrale e privo di solventi. **Let op!** De silicone moet transparant, neutraal en oplosmiddelvrij zijn. **Ogłoszenie!** Silikon musi być przezrysty, neutralny i nie zawiera rozpuszczalników.


Înștiințare! Silicon trebuie să fie transparent, neutru și fără solvenți. **Обратите внимание!** Силикон должен быть прозрачным, нейтральным и не содержит растворителей. **Läggå märke till!** Silikon måste vara transparent, neutral och lösningsmedelsfritt.

Všimnite si! Silikon musí byť transparentné, neutrálné a bez rozpúšťadiel. **Obvestilo!** Silikon mora biti pregledna, nevtralna in topil.


1




M3+M29




2



3



4




DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Befestigung Keramikwaschtisch **Attaching ceramic washbasin** **Fixation plan de toilette céramique**

Закрепване керамичен плот
固定陶瓷台盆


Upevnění keramického umyvadla
Fijación de lavabo de cerámica
Keraamisen pesualtaan kiinnitys
Pričvrščivanje keramičnog umivaonika
Kerámia mosdó rögzítése
Fissaggio lavabo in ceramica
Bevestiging keramische wastafel
Umocowanie umywalki ceramicznej
Fixarea chiuveta ceramica
Крепление керамической мойки
Montering tvättställ i keramik
Upevnenie keramického umývadla
Pritrditev keramičnega umivalnika

M22




1



M3




2




3




4




5



6



7



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Standard Schaltung Beleuchtung LED

Standard LED lighting circuit

Circuit standard éclairage LED

Standard LED осветление верига

标准LED电路

Standardní LED osvětlení okruhu

Circuito de iluminación LED estándar

LED-valaistuksen peruskytkin

Standardna LED rasvjeta kruga

Szabványos LED világítási áramkör

Circuito di illuminazione LED standard

Standaard LED-verlichting circuit

Standardowy układ oświetlenia LED

LED-uri standard de circuit de iluminat








Стандартный светодиод цепи освещения

Standard LED belysning krets

Standardné LED osvetlenie okruhu

Standard LED osvetlitev krog

M26



DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL

Zusatzsicherungswinkel
Additional securing bracket
Equerre de sécurité

Допълнителна предпазна скоба

附加安全角铁

Dodatečná bezpečnostní zářážka

Escuadra de ángulos adicional

Varmistuskulma asennus

Ugao za dodatnu sigurnost

Kiegészítő biztosító sarokvas

Angolo sicurezza aggiuntiva

Extra veiligheidsmontagehoek

Dodatkowy kątownik zabezpieczający

Vinclu ajutator




Дополнительный предохранительный угольник

Extra säkerhetsvinkel


Dodatočná bezpečnostná zářážka

Dodaten varovalni kotnik


M29




1




2




3




4



5



6



Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Fehlerbeseitigung
Die Beleuchtung funktioniert nicht	Die Stromzufuhr ist unterbrochen	Netzanschluss prüfen; Schalter einschalten
	Steckverbindung nicht eingesteckt / Wackelkontakt	Alle Steckverbindungen einmal lösen und wieder einstecken
Einzelne Punkte einer LED-Beleuchtung sind ausgefallen	Funktionsfehler	Beleuchtungsteil muss getauscht werden
Einzelne LED-Punkte flackern	Kabel- und Steckverbindungen haben nicht vollständig Kontakt	Alle Steckverbindungen einmal lösen und wieder einstecken
	Ein Transformator ist überlastet	Beleuchtungsanschluss Prüfen/Ändern; Siehe Schritt M26 in dieser Montageanleitung
Die Leuchtstoffröhre leuchtet nicht mehr - Die Enden haben eine dunkle Färbung.	Leuchtmittel defekt	Leuchtmittel tauschen
Die Leuchtstoffröhre flackert	Starter defekt (nicht tauschbar)	Leuchte muss getauscht werden




Ihr Fehler ist nicht aufgeführt?

Die Hinweise zur Fehlerbeseitigung waren nicht erfolgreich?

Bitte wenden sie sich an Ihren Vertragspartner.

Zur Bearbeitung werden diese Informationen benötigt:

PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Str. 2 33189 Schlangeren	4799739/ 30	4414/ 309	04.05.2016
	Typ-Nr.: CS-SPS04		
	1 x LED 8,25W/12V DC		
	LED-ELIPSE-02-600		
			
Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe			
		230V ~ 50 Hz  IP20	

Typenschild

- Auftragsbestätigungsnummer / Positionsnummer (siehe Typenschild)
- Artikel-/ Typnummer (siehe Typenschild)
- Welcher Fehler ist an welchem Bauteil / welcher Leuchte vorhanden?
- Welche Beleuchtung ist betroffen? (Aufsatzleuchte, Spiegeltür, Waschplatzbeleuchtung, Kranzbeleuchtung,...?)
- Ist eine Tür / Leuchte betroffen oder sind mehrere Bauteile betroffen?
- Ist der Fehler nachträglich aufgetreten oder besteht er bereits seit der Montage?

Error	Cause	Remedy
The lightning not working	The power supply is interrupted	Check mains connection, power switch
	plug connection not plugged / loose contact	Loosen all connections and reconnect
Single points of LED lighting have failed	Malfunction	Lighting part must be replaced
Flickering of the LED lighting	Cables and connectors have not fully contact	Loosen all connections and reconnect
	Overload of a transformer	Check / change lighting connection; See step M26 in these assembly instructions
The fluorescent lamp does not lit - the ends have a dark color.	Lamp defective	Replace lamp
The fluorescent tube flickers	Starter defective (not replaceable)	Replace the lighting



Your error is not listed?

The suggestions for troubleshooting were not successful?

Please contact your contractor.

For processing this information is needed:

PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Str. 2 33189 Schlangeren	4799739/ 30 4414/ 309 04.05.2016
	Typ-Nr.: CS-SPS04
	1 x LED 8,25W/12V DC
	LED-ELIPSE-02-600
Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe	
230V ~ 50 Hz IP20	

nameplate

- Order confirmation number / item number (see nameplate)
- Item / type number (see nameplate)
- Which error occurred to which component / which lighting ?
- Which lighting is affected? (Top lighting, mirror door, washing area lighting, Cornice lighting, ...?)
- Is one door / lighting affected or are more components affected?
- Did the error occur subsequently, or has it been since the assembly?

Hinweise zur Reinigung und Pflege

Raumklima

Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet, unabhängig ob es sich um lackierte, beschichtete oder naturbelassene Oberflächen handelt. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet den Möbeln nicht, solange die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Be- und Entlüftung wieder abgeführt wird. Spritzwasser, Kondensat oder Staunässe müssen daher umgehend mit einem trockenen Tuch beseitigt werden, da längere Einwirkzeiten zu Quellschäden oder Schimmelpilzbildung führen.

! Ein Aufquellen des Materials aufgrund unsachgemäßer Behandlung stellt keinen Produktmangel/ Gewährleistungsfall dar!

Fronten- und Korpusoberflächen (Kunststoff/ Lack), Schrankinnenleben (Schubkästen, Böden etc.)

Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen möglichst sofort. Oft sind dann keine Reinigungsmittel erforderlich. Am besten geht es mit handwarmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Reiben Sie anschließend zur Vermeidung von Quellungen immer die Oberflächen trocken. Zur Beseitigung hartnäckiger Flecken empfehlen wir die Verwendung von warmem Seifenwasser oder milden Haushaltsreinigern. Evtl. noch feuchte Flächen immer trocken polieren.

Holz-Fronten (massiv oder furniert)

Holz ist ein lebendiger Werkstoff mit natürlichen Farb-, Struktur- und Wuchsunterschieden, welche außerhalb unserer Gewährleistung liegen. Unterschiedliche Licht- und Sonneneinstrahlung führt zu Verfärbungen und ist materialbedingt. Sie sind daher kein Beanstandungsgrund. Durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit kommt Holz in Bewegung und quillt bzw. schwindet. Dies kann z. B. zu leichten holzartbedingten Überständen am Massivholzrahmen führen. Holz sollte weder extrem feuchter noch extrem trockener Luft ausgesetzt werden. Ideal für das verarbeitete Holz ist die übliche Luftfeuchtigkeit von 45 bis 70 %. Es ist daher z. B. beim Duschen für ausreichende Belüftung zu sorgen. Die Oberflächen sind durch hochwertige mehrschichtige Lacke geschützt. Das macht die Oberflächen weitgehend unempfindlich gegen Verschmutzungen. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht feuchten Tuch oder einer weichen, feuchten Bürste vornehmen. Dabei stets in Holzfaserrichtung wischen. Damit in den Profilen, Ecken und an den Rändern keine Feuchtigkeitsrückstände verbleiben, sollten Sie die Oberflächen trocken reiben. Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort entfernt werden.

! Bitte verwenden Sie unabhängig von der Oberfläche niemals folgende Reinigungsmittel:
scharfe Flüssigreiner, Lösungen auf Nitro-Basis, schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, ölhaltige Polituren mit Silikon, Wachse und Lösungsmittel, Mikrofasertücher.
Bitte benutzen Sie keine Dampfreiniger. Dies führt zu Quellungen und zerstört die Möbel.

Spiegelflächen

Bitte reinigen Sie die Spiegelflächen nur mit feuchtem Fensterleder und keinem handelsüblichen Glasreiniger.

! Die Kanten der Spiegel immer trocken abwischen, da sich sonst Belagfehler bilden können.

Aluminium

Reagieren Sie auf Verschmutzungen möglichst schnell. Reinigen Sie die Aluminiumelemente lediglich mit warmen Wasser oder einem neutralen Mittel. Für die Reinigung vor allem bei starker Verschmutzung ist ein spezielles, handelsübliches Aluminiumreinigungsmittel mit Konservierung zu empfehlen. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln, da Sie die Oberfläche dadurch mit Kratzern schädigen. Ebenso führen säure- oder chloridhaltige Mittel zu Schäden am Aluminium.

Griffe/Knöpfe

Die Griffe und Knöpfe lassen sich mit haushaltsüblichen, milden Reinigungsmitteln oder warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch pflegen.

Glas-Waschtisch

Es dürfen keine Reinigungsmittel Verwendung finden, die Schleifmittel, sei es in flüssiger Form oder als Pulver, enthalten. Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen oder scharfen Reiniger, sondern reinigen Sie das Waschbecken nur mit einem feuchten Tuch. Zum Schutz der Oberfläche sind verschüttete Substanzen wie Lösemittel oder Farben somit zu entfernen.

Um **Spannungsrisse** und Verfärbungen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass die Wassertemperatur im Becken

65 Grad nicht übersteigt.

Zur Vermeidung von Verfärbungen und Kratzern darf im Beckenbereich keine Wäsche eingefärbt, gewaschen oder in einer Lauge oder ähnlichem eingeweicht werden.

Zur Vermeidung von Kratzern das Abstellen von Glas-, Metall- und Keramikgegenständen auf der Glasfläche vermeiden.

Keramik-Waschtisch

Keramik kann mit handelsüblichen Sanitärreinigern gereinigt werden. Kalkreste lassen sich z.B. mit Stahl Fix Classic beseitigen. Metallabriebe, die aus dem Kontakt mit Gebrauchsgegenständen wie z.B. Stahl, Titan, Messing oder Kupfer resultieren, sind an grauen und schwarzen Rückständen zu erkennen. Diese, häufig Rissen ähnelnde Spuren können mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernt werden. Zur Beseitigung empfiehlt sich z.B. ein Ceranfeldreiniger.

Mineralmarmor-Waschtisch

In den ersten 4 Wochen sollten Sie den Waschtisch nur mit Spülmittel/Wasser reinigen.

Danach können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Jedoch dürfen keine Reinigungsmittel Verwendung finden, die Schleifmittel, sei es in flüssiger Form oder als Pulver, enthalten. Bitte benutzen Sie keine säure- oder laugenhaltigen Rohrreiniger. Ebenso ist der Kontakt mit starken Lösemitteln wie z.B. Aceton oder Methanol zu vermeiden.

Zum Schutz der Oberfläche sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösemittel oder Farben sofort entfernen.

Zum Schutz vor Verfärbungen und Kratzern, darf im Beckenbereich **keine** Wäsche eingefärbt, gewaschen oder in einer Lauge oder ähnlichem eingeweicht werden.

Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur **65 Grad** nicht übersteigt, höhere Temperaturen können zur Rissbildung führen.

Für einen lang anhaltenden Glanz ist es empfehlenswert den Waschtisch von Zeit zu Zeit (alle 2 Monate) mit handelsüblicher **Autopolitur** einzuziehen und anschließend sofort mit einem Lappen zu polieren.

Tips for cleaning and care

Room air conditions

Regardless of whether the surfaces are varnished, coated or naturally treated, bathroom furniture is suitable for normal bathroom air conditions. Temporary increases in humidity do not damage the furniture as long as the moisture is taken away by means of adequate ventilation. Splashed water, condensation or standing water must be removed immediately with a dry cloth, since prolonged exposure can lead to moisture damage or mould formation.

! Swelling of the material due to improper treatment does not represent a claim due to product deficiencies/claim under warranty!

Front and body surfaces (synthetic material/varnish), cupboard interiors (drawers, shelves, etc.)

If possible, remove accumulating grime immediately. Often, cleaning agents are not necessary. Best is the use of lukewarm water and a soft, damp cloth. In order to avoid swelling, always rub the surfaces dry afterwards.

To remove tough stains, we recommend using warm, soapy water or a mild household cleaner. Always rub surfaces dry if they are still damp in any way.

Wooden fronts (solid or veneered)

Wood is a living material with natural colour, structure and growth differences, which are not covered by our warranty. Different types of light and sun exposure lead to discolouration, which is dependent on the material. Therefore, these are not grounds for claims. Different levels of humidity can cause wood to move, swell, and contract. This can lead to slight protrusions (depending on the type of wood) on solid wood frames, for example. Wood should not be subjected to extremely humid or extremely dry air. A normal humidity of 45 to 70% is ideal for processed wood. Provision of sufficient ventilation is therefore necessary, e.g. while showering. The surfaces are protected by high-quality, multi-layered varnishes. This makes the surfaces highly resistant to dirt.

Clean with a slightly damp cloth or a soft, damp brush. Always wipe in the direction of the grain of the wood. In order to prevent residual moisture in the grooves, in the corners and on the edges, rub the surfaces dry. Do not allow grime to dry and remove immediately.

! Regardless of the surface, never use the following cleaning agents:
aggressive fluid cleaners, nitro based solutions, grinding or abrasive cleaning agents, oily polishes with silicone, waxes and solvents, microfibre cloths.
Please do not use a steam cleaner. This leads to swelling and destroys the furniture.

Mirrored surfaces

Please only clean the mirrored surfaces with a moist chamomile leather and do not use commercial glass cleaner.

! Always wipe the edges of the mirror dry. Otherwise, coating flaws may develop.

Aluminium

Take care of grime as soon as possible. Only clean the aluminium elements with warm water or a neutral cleaning agent. For heavy grime, we recommend a special, commercial aluminium-cleaning agent with a preservative. Avoid using abrasive cleaning agents as these may damage the surface with scratches. Furthermore, agents containing acid or chloride damage aluminium.

Handles/knobs

The handles and knobs can be cleaned with conventional, mild household cleaning agents or warm, soapy water and a soft cloth.

Glass washbasin

Do not use cleaning agents containing abrasives, regardless of whether these are in liquid or powder form.

Please do not use acidic or aggressive cleaners - only clean the washbasin with a damp cloth. In order to protect the surface, spilled substances such as solvents or dyes must be removed immediately.

To prevent **tension cracks** and discolouration, please ensure that the water temperature in the basin does not exceed **65 degrees**.

To prevent discolouration and scratches, do not dye or wash clothes in the washbasin or soak these in an alkaline or similar solution.

To prevent scratches, do not place glass, metal or ceramic objects on the glass surface.

Ceramic washbasin

Ceramics may be cleaned with commercial sanitary cleaners. Limescale can be removed with Stahl Fix Classic, for example. Metal abrasion resulting from contact with everyday objects such as steel, titanium, brass, or copper can be recognised by grey and black residue. These marks, which often resemble cracks, cannot be removed with conventional cleaning agents. To remove these, we recommend, for example, a ceramic hob cleaner.

Mineral marble washbasin

During the first four weeks, only clean your washbasin with dishwashing detergent and water.

Thereafter, mild cleaning agents can be used. However, do not use cleaning agents that contain abrasives, regardless of whether these are in liquid or powder form. Please do not use drain cleaners containing acid or alkaline solutions. Furthermore, avoid contact with strong solvents, e.g. acetone or methanol.

In order to protect the surface, spilled substances such as solvents or dyes must be removed immediately.

To prevent discolouration and scratches, **do not** dye or wash clothes in the washbasin or soak these in an alkaline or similar solution.

Please ensure that the water temperature in the basin **does not** exceed **65 degrees** - higher temperatures can lead to cracks developing. To achieve long-lasting lustre, we recommend rubbing the washbasin with commercial car polish occasionally (every two months) and immediately polishing with a cloth.

Conseils pour le nettoyage et l'entretien

Climat de la pièce

Les meubles de salle de bain sont adaptés pour le climat normal d'une salle de bain, peu importe qu'il s'agisse de surfaces laquées, recouvertes ou laissées à l'état naturel. Une humidité de l'air pour une courte durée ne nuit pas aux meubles dans la mesure où l'humidité de l'air est évacuée par une aération et une ventilation suffisantes. Les éclaboussures, la condensation et l'eau résiduelle stagnante doivent être très rapidement enlevées avec un chiffon sec car des durées de stagnation trop longues peuvent entraîner des déformations sur le produit ou la formation de moisissures.

! Un gonflement du matériau par suite de traitement inadapté ne constitue pas un cas de défaut du produit ou de prise en garantie!

Surfaces des façades et du corps (matière synthétique / laque), intérieur des meubles (tiroirs, planchers, etc.)

Enlevez autant que possible les salissures immédiatement. Il n'est alors, la plupart du temps, pas nécessaire d'avoir recours à des produits de nettoyage. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de l'eau tiède avec un chiffon doux. Essayez ensuite la surface pour la sécher complètement afin d'éviter la formation de gonflements. Pour enlever les taches rebelles, nous vous recommandons l'utilisation d'une eau chaude savonneuse ou de produits d'entretien ménagers doux. Le cas échéant, frottez pour sécher complètement les surfaces humides.

Façades en bois (massif ou en placage)

Le bois est un matériau vivant avec des différences naturelles au niveau de la teinte, de la structure et de la croissance. Ces différences ne sont pas couvertes par notre garantie. Les expositions diverses au soleil et à la lumière entraînent une modification des couleurs et elle sont liées au matériau. Cette modification ne constitue pas un motif de réclamation. Du fait des différences d'humidité de l'air, le bois se met en mouvement et il se déforme ou s'étire. Cela peut par exemple entraîner de légers débordements liés à la nature du bois sur les cadres en bois massif. Le bois ne doit pas être exposé au né atmosphère trop humide ou à une atmosphère trop sèche. L'atmosphère idéale pour un bois traité se situe au niveau d'une humidité habituelle de l'air entre 45 et 70 %. C'est la raison pour laquelle, lors de l'utilisation de la douche, il faut veiller à une ventilation suffisante. Les surfaces sont protégées par plusieurs couches de laque de grande qualité. Cela rend les surfaces largement insensibles aux salissures. Vous devez procéder au nettoyage avec un chiffon légèrement humide ou avec une brosse douce et humide. Il faut toujours essuyer dans les sens des fibres du bois. Afin qu'il ne subsiste pas d'humidité résiduelle dans les profils, dans les coins et sur les rebords, il faut essuyer la surface jusqu'au séchage complet. Les salissures ne doivent pas sécher et s'incruster, elles doivent être enlevées sans attendre.

! Indépendamment de la nature de la surface, ne jamais utiliser les produits de nettoyage suivants:
les nettoyeurs liquides agressifs, les solutions à base nitrée, les produits de nettoyage abrasifs ou décapants, les produits de polissage avec du silicone, la cire et les solvants, les lingettes en microfibrés.
Merci de ne pas utiliser de nettoyeur à la vapeur.
Cela peut entraîner des gonflements et la détérioration des meubles.

Les surfaces avec des miroirs

Veillez nettoyer les surfaces avec des miroirs uniquement avec une peau de chamois pour les fenêtres et non pas avec un nettoyeur habituel pour les vitres.

! Veuillez toujours bien essuyer les rebords des miroirs afin qu'il n'y ait pas de formation de défauts dans le revêtement.

Aluminium

Vous devez réagir le plus rapidement possible pour enlever les salissures. Nettoyez les éléments en aluminium uniquement avec de l'eau chaude ou un produit neutre. Pour le nettoyage, et en particulier en cas de fortes salissures, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyeur du commerce spécialement conçu pour l'aluminium avec un agent de conservation. Évitez l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs qui ont pour effet de rayer la surface et de l'endommager. De la même manière, les produits contenant de l'acide ou des chlorures entraînent des détériorations sur l'aluminium.

Poignées / Boutons

Les poignées et les boutons peuvent être nettoyés avec des produits de nettoyage doux du commerce ou avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux.

Plan de toilette en verre

Il ne faut pas utiliser de produits de nettoyage qui contiennent des agents abrasifs, que ce soit sous forme liquide ou en poudre. Veuillez ne pas utiliser de nettoyeur corrosif ou contenant de l'acide, mais nettoyez le lavabo uniquement avec un chiffon humide. Afin de protéger la surface, les substances qui ont été renversées telles les dissolvants ou les peintures doivent être enlevées immédiatement. Afin d'éviter des fissures liées à la tension et le changement de couleur, veillez bien à ce que la température de l'eau ne dépasse pas **65 degrés** dans le lavabo. Afin d'éviter les changements de couleur et les rayures, il ne faut pas teindre du linge, le laver ou le faire tremper dans une solution alcaline ou dans quelque chose de similaire. Afin d'éviter les rayures, il ne faut pas déposer d'objets en verre, en métal et en céramique sur la surface en verre.

Plan de toilette en céramique

Le plan céramique peut être nettoyé avec des produits de nettoyage courants pour les sanitaires. Les résidus de calcaire peuvent être enlevés, par exemple, avec Stahl Fix Classic. Les abrasions de métal qui résultent du contact avec des ustensiles utilisés comme par exemple le titane, l'acier, le laiton ou le cuivre sont reconnaissables à leurs résidus gris et noirs. Ces traces fréquemment semblables à des fissures ne peuvent pas être enlevées avec des produits de nettoyage courants. Pour les enlever, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur spécial pour les surfaces en céramique.

Plan de toilette en marbre reconstitué

Pendant les 4 premières semaines, vous ne devez nettoyer le plan de toilette qu'avec un produit de vaisselle / de l'eau. Par la suite, il est possible d'utiliser des produits de nettoyage doux. Il ne doit cependant pas être fait usage de produits de nettoyage qui contiennent des agents abrasifs, que ce soit sous forme liquide ou en poudre. Veuillez ne pas utiliser de déboucheur contenant de l'acide ou des substances alcalines. Il convient de la même manière d'éviter le contact avec des solvants puissants comme par exemple l'acétone ou le méthanol. Afin de protéger la surface, les substances qui ont été renversées telles les dissolvants ou les peintures doivent être enlevées immédiatement. Afin d'éviter les changements de couleur et les rayures, il ne faut pas teindre du linge, le laver ou le faire tremper dans une solution alcaline ou quelque chose de similaire. Veillez bien à ce que la température de l'eau ne dépasse pas **65 degrés**, des températures plus élevées peuvent entraîner la formation de fissures. Pour conserver un brillant de longue durée, il est recommandé de passer de temps en temps (tous les deux mois environ) sur le plan de toilette un polish automobile courant et ensuite déléster immédiatement avec un chiffon.

Указания за почистване и поддръжка

Климат в помещението

Мебелите за баня са подходящи за нормален климат в мокри помещения, независимо дали се касае за повърхности, които са боядисани, необработени или с покритие. Кратковременно повишената влажност не вреди на мебелите, ако влагата се и.звежда чрез достатъчно мощна вентилация. Затова водн -пе пръски, кондензирани застоялата влага незабавно следва да се отстраняват със суха кърпа, тъй като па-продълж -пелното им въздействие води до повреди от подуване или образуване на плесен.

! Набъбването на материала порада неправилно третиране не представлява дефект на продукта/ гаранционна претенция!

Челни повърхности и повърхности на корпуса (пластмасабоя), вътрешност на шкафа (чекмеджета, дъна и др.)

Почиствайте замърсяванията по възможност незабавно. Често тогава не са необходими почистващи препарати. Най-добре е това да се прави с топла вода и мека, влажна кърпа. След това винаги подсушавайте повърхностите, за да се предотврати подуването им.

За отстраняване на упорити петна препоръчваме използването на топла сапунена вода или меки почистващи препарати. Винаги полирайте до сухо влажните повърхности.

Дървени челни страни (масивна дървесина или фурнировани)

Дървото е жив материал с естествени разлики в цвета, структурата и растежа, които са извън полето на нашата гаранция. Въздействието на светлината и слънцето предизвикват промяна в цвета и е обусловено от материала. Това не е основание за рекламация.

Дървесината реагира на различната влажност на въздуха и набъбва или изсъхва. При рамките от масивна дървесина това може да доведе напр. до лека деформация в зависимост от вида ѝ. Дървото не бива да се излага нито на мн-о влажен, нито на много сух въздух. За обработената дървесина най-подходяща е нормалната влажност на въздуха от 45 до 70 %. Затова при къпане следва да се осигури достатъчно мощна вегетация. Повърхностите са защитени с висококачествени многослойни покрития,което ги прави неподатливи на замърсяване. Почиствайте е ги с леко влажна кърпа или мека, влажна четка, винаги по посока на дървесното влакно. За да не се задържа влага в профилите, ъглите и по ръбовете, повърхностите трябва да се почистват до сухо. Замърсяването о не трябва да засъхва, а да се отстранява веднага.

! Моля, независимо от повърхността, никога не използвайте следните почистващи средства: агресивни течни почкч;тващи препарати, разтвор пели на нитро-основа, агресивни и абразивни почистващи средства, политури, съдържащи масло, със силикон, восък и разтворители, микрофибрирни кърпи. Моля, не използвайте пароструйки. Това води до набъбване на повърхността и разрушава мебелите.

Огледални повърхности

Моля, почиствайте огледалните повърхности само с влажна гидория за прозорци, не използвайте ста -щарните препарати за почистване на стъкло.

! Винаги подсушавайте ръбовете на огледалата, в противен случай могат се образуват дефект от налепи.

Алуминий

Реагирайте на замърсяванията по възможност бързо. Почиствайте алуминиевите елементи винаги с топла вода или неутрален препарат. При силно замърсяване се препоръчва употребата на специален, стандартен почистващ препарат за алуминий с консервиращо действие. Избягвайте използването на абразивни почистващи препарати, тъй като повърхността се поврежда от драскотини. Алуминият се поврежда също и от препарати, съдържащи киселини или хлориди.

Дръжки Бутони

Дръжките и бутоните могат да по.одържат с обикновени битови, меки препарати или топла сапунена вода и мека Кърпа.

Стъклен плот

Не използвайте почистващи препарати, съдържащи абразивни вещества в течна форма или на прах. Моля, не използвайте агресивни почистващи препарати или съдържащи киселини, почиствайте мивката само с влажна кърпа. Незабавно отстранявайте разлети субстанции като разтворители или бои, за да предпазите повърхността.

За да се избегне **напукване** вследствие напрежение и обезцветяване, моля, съблюдавайте температурата на водата в мивката да не надвишава **65 градуса**. За обявяване на оцветяване и драскотини в зоната на мивката да не се боя,о,исва, пере или потопява в сапунен разтвор и др. пране. За обявяване на драскотини избягвайте ооставянето на стъклени, метални и керамични предмети върху стъклената повърхност.

Керамичен плот

Керамиката може да се почиства със стандартни санитарни препарати. Боровиковите налепи ма-ат да се отстраняват напр. с препарата Stahl Fix Classic. Изтъкването от метал вследствие контакт с предмети от бита, като напр. стомана, титан, месинг ил и мед, се разпознава по сивите или черни следи. Те често наподобяват пукнатини и не могат да се отстранят със стандартните почистващи препарати. За отстраняването им се препоръчва употребата на препарат за почистване на керамични плотове.

Мраморен плот

В първите 4 седмици трябва да почиствате плота само с препарат за съдова/вода.

След това могат да се използват меки почистващи препарати. Но не бива да се употребяват почистващи препарати, съдържащи абразивни вещества в течна форма или на прах. Моля, не използвайте препарати за отпушване на тръби, съдържащи киселини или основи.Да се избягва също и контакт със силни разтворители, като напр. ацетон или метанол.

Незабавно отстранявайте разлети субстанции като разтворител и или бои, за да предпазите повърхността. За защита от оцветяване и драскотини и в зоната на мивката да не се бивш:исва, пере или потопява в сапунен разтвор и др. пране.

Моля, съблюдавайте температурата на водата да не надвишава **65 градуса**, вследствие по-високата температура могат да се образуват пукнатини. За дълготраен блясък е препоръчително плътът да се натърква периодично (на всеки 2 месеца) със стандартна политура за автомобили и веднага след това да се полира с кърпа.

清洁保养提示

室内温度与湿度

浴室家具，无论表面是上漆的、贴面涂层的还是纯天然的，都只对于普通常规的室内温度与湿度适用。只要做好足够的通风，短时间的高湿度环境对家具不会造成影响。溅水、冷凝水以及堵塞造成的溢水必须立即用干布擦掉，否则存留时间过长会导致产品的膨胀损伤或霉菌滋生。

非正常使用所导致的材质膨胀不属于产品缺陷/质保范围。

家具前板表面和柜体表面（塑料/漆），柜内结构（抽屉，底板等）

出现污垢请尽可能立即清除。一般情况下是不需要用清洁剂的。最好用温水配合柔软的湿布擦拭。清洁完后为了避免膨胀，要将家具表面擦干。若要去除顽固的污渍，我们建议使用温热的肥皂水或温和的家具清洁剂，并在清洁后将潮湿的表面再次擦干。

木质前板（实木或胶合）

木材是性能活跃的材质，带有自然的颜色、结构且生长各异，有些甚至是我们无法预见及担保的。不同的光照条件会引起变色现象，这是材质特性造成的。这将被视为投诉理由。不同的空气湿度使木材间产生松动，突出或者收缩。这导致了由木材种类特性所决定的，在实木边框上出现的框架凸出现象。木材既要避免过度湿润的环境也要避免过度干燥的环境。加工后木材最适宜的环境湿度是45%到70%。所以在淋浴过后必须要进行足够的通风。家具表面有多层的优质漆的保护，这使得其表面尽可能的耐脏。清洁时建议用潮湿的软布，或软刷子。擦拭时要沿着木材纤维走向来擦。为了在侧面、边角、边缘部位不留潮湿处，清洁后表面必须要擦干。脏东西在干之前必须要立即擦掉。

无论何种家具表面材质，都请不要用以下的清洁材料：

刺激性的液体清洁剂，硝基溶液，带颗粒或细砂粒的清洁剂，含硅的抛光油，蜡溶剂以及微纤维布。

镜子表面

请仅用潮湿的擦窗皮抹布来清洁镜子表面，不需市场上常见的玻璃清洁剂。

镜子棱边处始终擦干，否则会导致镀层损坏。

铝

弄脏后请尽快清洁。只能用热水或中性的清洁材料来清洁铝产品。如需清理特别严重的污垢，建议使用市场上常用的特别针对铝产品的清洁保养产品来进行。应避免使用带细颗粒的清洁剂，因为这可能导致表面被刮花。同样，如果用酸性或含氯的清洁剂，也会造成铝产品的损伤。

拉手/按钮

拉手和按钮可以用市场上常见的温和的清洁剂，或热肥皂水加湿布来清洁。

玻璃台盆

不允许使用含液状或者粉状磨料的清洁剂。请不要使用酸性的或刺激性的清洁剂，而只需用一般湿布擦拭即可。为了保护产品表面，化学溶剂或染料等如若洒出，请立即清除。

为了避免应力裂纹和变色，请注意使用水温不要超过65度。

为了防止变色和划痕，台盆内不应应对织物进行染色、洗涤，或用碱性液体浸泡。

为了避免划痕，玻璃表面不应放置玻璃物、金属物和陶瓷物。

陶瓷台盆

在最初使用的四星期内应只用洗洁精和清水来清洗。

之后可以使用温和的清洁剂。但无论如何不能使用带液状或粉状磨料的清洁剂。请不要对台盆使用酸性或碱性的管道清洁剂清洁。同样，要避免接触强腐蚀的液体，如丙酮或甲醇等。

为了保护产品表面，若不慎将化学溶剂或染料打翻，请立即清除。

为了防止变色和划痕，台盆内不应应对织物进行染色、洗涤，或用碱性液体浸泡。

请注意使用水温不要超过65度，过高的温度容易导致裂纹产生。

为了保持长时间的光泽，我们建议定期地（每两个月）用市场上常见的汽车抛光剂擦拭，并用抹布抛光。

Pokyny pro čištění a péči

Klima místnosti

Koupeľnový nábytek je vhodný pro normální koupelňové klima, ať už se jedná o lakovaný, přírodní povrch nebo povrch s vrstvou. Krátkodobě zvýšená vlhkost vzduchu nábytku neškodí, pokud je tato vlhkost odstraněna dostatečným odvětráním a odvodušněním. Nastříkaná nebo natéká voda musí být proto ihned odstraněna suchým hadrem, neboť delší působení by mohlo vést k bobtnání nebo ke vzniku plísní.

! Bobtnání materiálu z důvodu nevhodného zacházení neposuzujeme jako závadu výrobku a proto není předmětem reklamace!

Povrchy čel a korpusu (umělá hmota/lak), vnitřní díly skříněk (zásuvky, dna atd.)

Odstraňte vzniklé znečištění nejlépe ihned, často ani není zapotřebí čistících prostředků. Nejlépe se hodí vlažná voda a měkký, vlhký hadr. Nakonec vytřete povrch suchým hadrem, aby nedošlo k bobtnání.

K odstranění skvrn, které jdou špatně vyčistit, doporučujeme použít teplou mydlovou vodu nebo jemný čistící prostředek pro domácnost. Případně vyleštete ještě vlhké skvrny vždy dosucha.

Dřevěná čela (z masivu nebo dýhy)

Dřevo je živý materiál s přirozenou barevnou strukturou a rozdíly růstu, na něž se nevztahuje naše záruka. Rozdílné světelné a sluneční záření vede k zabarvení a je podmíněno materiálem. Z tohoto důvodu není toto předmětem k řešení reklamace. Díky rozdílné vlhkosti vzduchu přichází dřevo do pohybu a bobtná, popř. se smršťuje. Toto může vést například k mírným přesahům dřevěného rámu, vždy záleží na druhu dřeva. Dřevo by nemělo být vystaveno extrémně vlhkému nebo extrémně suchému vzduchu. Ideální pro zpracované dřevo je běžná vlhkost vzduchu od 45 do 70 %. Proto například při sprchování dbejte na dostatečné odvětrání. Povrchy jsou chráněny díky vysoce kvalitním vícevrstevným lakům. Proto nejsou povrchy citlivé na zašpinění. Čištění byste měli provádět mírně vlhkým hadříkem, nebo měkkým vlhkým kartáčkem.

Přitom vždy čistit ve směru vláken dřeva. Aby nezůstávala vlhkost na stranách, v rozích a na krajích, měli byste vždy vytřít povrch dosucha. Nečistoty se nesmí nechat zaschnout, ale musí být ihned odstraněny.

! Nepoužívejte prosím nikdy, nezávisle na povrchu, tyto čistící prostředky: agresivní tekuté čističe, ředidla na bázi nitro, čistící prostředky na broušení a drhnutí, olejová leštidla se silikonem, vosky a ředidla, hadříky z mikrovláken. Nepoužívejte prosím žádné parní čističe, při tom dochází k bobtnání a poškození nábytku.

Zrcadlové plochy

Používejte prosím k čištění zrcadlových ploch pouze vlhkou kůží a žádný čistící prostředek na sklo.

! Kraje zrcadla vysušte vždy dosucha, jinak se mohou tvořit závary na povlaku.

Hliník

Reagujte na znečištění co možná nejdříve. Čistíte díly z hliníku pouze teplou vodou nebo nějakým neutrálním prostředkem. Při čištění především silně znečištěných ploch se doporučuje speciální čistící prostředek na hliník s konzervací, určený pro použití v domácnosti. Vyhněte se použití drhacích čistících prostředků, které mohou povrch poškrábat. Stejně tak poškozují povrch prostředky s kyselinami nebo chlorem.

Úchytky/tlačítka

Úchytky a tlačítka se udržují jemnými čistícími prostředky pro domácnost nebo mydlovou vodou a měkkým hadříkem.

Skleněné umyvadlo

Nesmí se používat žádné čistící prostředky, které obsahují brusné prvky, ať už v tekuté formě nebo jako prášek.

Nepoužívejte prosím žádné čističe, které obsahují kyseliny nebo agresivní čističe, ale čistěte umyvadlo pouze vlhkým hadříkem. Pro ochranu povrchu ihned odstraňte vylité látky jako ředidla nebo barvy.

Abyste zabránili vzniku **trhlin z přepnutí** a zabarvení, dbejte prosím na to, aby teplota vody v umyvadle nepřekročila **65 stupňů**.

Abyste zabránili zabarvení a škrábancům, nesmí se v umyvadle barvit prádlo, práť nebo namáčet v pracím roztoku.

Abyste zabránili škrábancům, nepokládejte na umyvadlo předměty ze skla, kovu nebo keramiky.

Keramické umyvadlo

Keramika se může čistit běžnými sanitárními čistícími prostředky. Zbytky vodního kamene a kovový otěr se mohou odstranit pomocí prostředků, jako Stahl Fix Classic. Kovové otěry, které vznikly kontaktem s běžnými materiály jako jsou například ocel, titan, mosaz nebo měď, se poznají podle šedých a černých skvrn. Tyto skvrny, které se často podobají trhlinám, se nedají odstranit běžnými čistícími prostředky. K odstranění se doporučuje například čistič sklo-keramických desek.

Umyvadlo z minerálního mramoru

První 4 týdny byste měli čistit umyvadlo pouze vodou nebo oplachovacím prostředkem.

Potom mohou být použity jemné čistící prostředky. V žádném případě se nesmí používat čistící prostředky, které obsahují částice na broušení, ať už v tekuté formě nebo jako prášek. Nepoužívejte prosím žádné prostředky, které obsahují kyseliny nebo louh. Rovněž se vyvarujte kontaktu se silnými rozpouštěcími prostředky jako je například aceton nebo metanol.

Pro ochranu povrchu před vylitými látkami jako jsou ředidla nebo barvy, byste měli tyto látky ihned odstranit z povrchu.

Pro ochranu před zabarvením nebo poškrábáním se nesmí v umyvadle **žádné** prádlo barvit, práť nebo namáčet v pracím roztoku.

Dbejte prosím na to, aby teplota vody v umyvadle nepřekročila teplotu **65 stupňů**, vyšší teploty mohou způsobit trhliny. Pro dlouhotrvající lesk se doporučuje čas od času (každé 2 měsíce) namazat umyvadlo leštěnkou na karoserie a na závěr ihned polešit hadrem.

Indicaciones de limpieza y mantenimiento

Condiciones de la habitación

Los muebles de baño están preparados para las temperaturas de un baño normal, independientemente de si están barnizados, revestidos o si se trata de superficies naturales. Los muebles no se estropean por una humedad elevada durante un período corto, siempre y cuando la habitación se ventile adecuadamente. Las gotas de agua, el agua condensada o los charcos de agua deben limpiarse a la mayor brevedad con un trapo seco, ya que la acción prolongada del agua puede producir daños irreparables o la aparición de moho.

! En caso de que el material se hinchara debido a un uso incorrecto del producto no se asegurará el servicio de garantía.

Superficies del mueble y de los frontales (barniz/plástico), interior del armario (cajones, suelo, etc.)

Limpie la suciedad que aparezca tan pronto como sea posible. En caso de que no tenga productos de limpieza disponibles, puede utilizar agua templada y un paño suave y humedecido. Seque bien la superficie del mueble para evitar hinchamientos. Para eliminar manchas más persistentes recomendamos el uso de agua jabonosa templada o productos de limpieza suaves. Si quedaran zonas húmedas, siempre limpiar hasta que queden totalmente secas.

Frontales de madera (maciza o chapada)

La madera es un material que presenta diferencias naturales de color, estructura y crecimiento, las cuales están no están cubiertas por nuestra garantía. Las diferentes incidencias de luz y de sol dan lugar a distintas coloraciones según el tipo de material. Por ello, esto no es motivo de reclamación. Las diferencias de humedad en el aire provocan que la madera se hinche o se encoja, lo que puede ocasionar, por ejemplo, pequeños sobresalientes en la madera maciza, según el tipo de esta. En general, la madera no debe exponerse a ambientes extremadamente húmedos o extremadamente secos. Las condiciones ideales para la madera ya trabajada son de entre un 45 y 70% de humedad en el aire, por lo que es importante la buena ventilación de la habitación después de las duchas. Las superficies del mueble están protegidas con varias capas de un barniz de alta calidad, lo que sirve como capa protectora ante la suciedad. Para limpiar el mueble utilice un paño ligeramente humedecido o con un cepillo suave también humedecido, siguiendo siempre la dirección de las fibras de la madera. Para que en las ranuras, las esquinas y los cantos no queden restos húmedos, asegúrese de que la superficie está completamente seca. Los restos de suciedad no deben secarse, elimínelos inmediatamente.

! Nunca utilice los siguientes productos de limpieza (independientemente del tipo de superficie):

Productos líquidos corrosivos, soluciones con base nitrogenada, productos abrasivos, abrillantadores oleaginosos con silicona, ceras, disolventes o paños de microfibr. No utilice aparatos a vapor, ya que producen hinchazones en el mueble y lo estropea.

Superficies de espejo

Limpie los espejos únicamente con una gamuza húmeda, nunca con un limpiador para cristal habitual.

! Seque siempre bien los cantos del espejo, ya que en caso contrario puede estropearse el revestimiento del mismo.

Aluminio

Actúe contra la suciedad tan pronto como sea posible. Limpie los elementos de aluminio únicamente con agua caliente o un limpiador neutro. Para la suciedad más incrustada le recomendamos un limpiador especial para aluminio de uso común. Evite utilizar limpiadores abrasivos, ya que podrían estropear las superficies. Otros productos que estropean el aluminio son los que contienen ácidos o cloruros.

Tiradores y pomos

Los tiradores y los pomos pueden limpiarse con productos suaves de uso común o con agua jabonosa caliente y un paño suave.

Lavabo de cristal

No se deben utilizar productos de limpieza que contengan elementos abrasivos, ya sean líquidos o en polvo. No utilice limpiadores corrosivos o que contengan ácidos, limpie el lavabo simplemente con un paño húmedo. Si se derramaran sustancias como disolventes o pinturas, elimínelas inmediatamente para proteger la superficie del lavabo. Asegúrese de que la temperatura del agua del lavabo no supera los **65°C** para evitar la aparición de **grietas** y decoloraciones. Para evitar decoloraciones y arañazos, no lave ni tiña ropa en la pila, ni la ponga a remojar con lejía o productos similares. Procure no colocar objetos de cristal, metal o cerámica en la superficie de cristal para así evitar arañazos.

Lavabo de cerámica

Para limpiar la cerámica pueden utilizarse productos comunes de limpieza de baños. Los restos de cal pueden eliminarse fácilmente con un limpiador habitual. Podrá apreciar el desgaste del metal por la aparición de residuos grises y negros, que se producen por el contacto de elementos de, por ejemplo, acero, titanio, latón o cobre. Estas señales o marcas no se pueden eliminar con productos convencionales. En este caso recomendamos la utilización de un limpiador especial para cerámica.

Lavabo de mármol

Durante las primeras 4 semanas debe limpiar el lavabo únicamente con jabón/agua. Más adelante podrá utilizar productos de limpieza suaves. En ningún caso podrá utilizar productos que contengan elementos abrasivos, ya sean líquidos o en polvo. No utilice limpiadores de tuberías que contengan ácidos o lejía, así como debe evitarse también la utilización de disolventes como la acetona o el metanol. Si se derramaran sustancias como disolventes o pinturas, elimínelas inmediatamente para proteger la superficie del lavabo. Para evitar decoloraciones y arañazos, no lave ni tiña ropa en la pila, ni la ponga a remojar con lejía o productos similares. Asegúrese de que la temperatura del agua del lavabo no supera los **65°C** de lo contrario podrían aparecer **grietas**. Para mantener el brillo del lavabo durante más tiempo es recomendable utilizar de vez en cuando (cada 2 meses) un abrillantador para automóviles común y a continuación limpiarlo con un paño.

Sisäilma

Kylpyhuonekalusteemme soveltuvat normaaleihin kosteisiin tiloihin siitä riippumatta, onko niiden pinta lakattu, pinnoitettu tai käsittelemätön. Lyhytaikainen kosteuden lisääntyminen ei vahingoita kalusteita, jos kosteus poistetaan jälleen riittävällä tuuletuksella. Roiskevesi, lauhde ja kerääntynyt kosteus täytyy pyyhkiä välittömästi kuivalla liinalla, jotta ne eivät aiheuta turpoamista tai homeen muodostumista.

! Materiaalin turpoaminen virheellisen käsittelyn seurauksena ei ole valmistevirhe eikä takuu kata sitä.

Etuosat ja rungot (muovi/lakka), kaapin osat (esim. vetolaatikot ja pohjat)

Pyyhi epäpuhtaudet mieluiten välittömästi. Liat voidaan poistaa silloin ilman puhdistusaineita. Puhdistus onnistuu parhaiten kädenlämpöisellä vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla. Pyyhi pinnat aina kuiviksi, jotta ne eivät turpoa. Pinttyneiden tahrojen poistoon suosittelemme lämmintä saippuavettä tai mietoa pesuainetta. Kiillota kosteat pinnat kuiviksi.

Puiset etuosat (massiivipuu tai viilu)

Puu on elävä materiaali luonnollisine väri-, rakenne- ja kasvueroineen, joita takuumme ei kata. Erilainen valon- ja auringonsäteily värjää pintaa ja on materiaalista riippuvaa. Sitä ei pidetä kuitenkaan reklamaatiosynä. Ilmankosteuden muutokset vaikuttavat puuhun turvottamalla tai kutistamalla sitä. Tämä voi johtaa esim. puulajista riippuviin pullistumiin massiivipuukehyksissä. Puuta ei tulisi altistaa erityisen kostealle eikä kuivalle ilmalle. Käsitelty puu sietää parhaiten normaalia 45-70 %:n ilmakosteutta. Siksi esim. suihkun aikana tulisi huolehtia riittävästä tuuleutuksesta. Pinnat on suojattu kestäväällä monikerroksisella lakalla. Siksi pinnat eivät likaannu helposti. Kalusteet tulisi puhdistaa kevyesti kostutetulla liinalla tai pehmeällä, kostealla harjalla. Pyyhi aina puukuidun suuntaisesti. Pinnat tulisi pyyhkiä kuiviksi, jotta kosteus ei jää profiileihin, kulmiin tai reunoihin. Epäpuhtaudet eivät saa kuivua pinnoille, vaan ne täytyy poistaa välittömästi.

! Älä koskaan käytä seuraavia puhdistusaineita pinnasta riippumatta:
voimakkaita nestemäisiä puhdistusaineita, nitropohjaisia liuottimia, hankaavia puhdistusaineita, öljypitoisia silikonisia sisältäviä kiillotusaineita, vahoja ja liuotinaiteita tai mikrokuutiinajoja.

Peilipinnat

Puhdista peilipinnat vain kostealla säämiskäliinalla, älä käytä lasinpuhdistusainetta.

! Pyyhi peilin kulmat aina kuiviksi, jotta niihin ei muodostu pintavikoja.

Alumiini

Poista epäpuhtaudet mahdollisimman nopeasti. Puhdista alumiiniset osat vain lämpimällä vedellä tai neutraalilla pesuaineella. Pinttyneen lian voi puhdistaa parhaiten erityisellä alumiinin puhdistusaineella, joka sisältää säilöntäainetta. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne naarmuttavat pintoja. Myös happoa tai kloridia sisältävät aineet vahingoittavat alumiinipintaa.

Kahvat/nupit

Kahvat ja nupit voidaan puhdistaa tavallisilla miedoilla puhdistusaineilla tai lämpimällä saippuavedellä ja pehmeällä liinalla.

Lasinen pesuallas

Älä käytä nestemäisiä aläkä jauhamaisia puhdistusaineita, jotka sisältävät hiovia aineita.

Älä käytä happopitoisia tai voimakkaita puhdistusaineita, vaan puhdista pesuallas vain kostealla liinalla.

Pinnalle läikkyneet liuotinaineet tai maalit tulee poistaa välittömästi.

Vältä **jännitehalkeamia** ja pintojen värjäytymistä huolehtimalla siitä, että veden lämpötila pesualtaassa

ei ylitä **65 astetta**.

Värjäytymien ja naarmujen välttämiseksi pesualtaassa ei saa värjätä, pestä eikä liottaa vaatteita.

Vältä myös lasi-, metalli- ja keraamisten esineiden asettamista lasipinnalle.

Keraaminen pesuallas

Keraaminen pinta voidaan puhdistaa tavallisilla saniteettipuhdistusaineilla. Kalkkijäännökset voidaan poistaa esim. Stahl Fix Classic -puhdistusaineella.

Harmaa tai mustat metallijäljet johtuvat esim. teräksisten, titaanisten, messinkisten tai kuparisten käyttöesineiden kosketuksesta.

Näitä halkeamia muistuttavia jälkiä ei voida poistaa tavallisilla puhdistusaineilla.

Suosittelavaa on poistaa ne esim. keraamisen lieden puhdistusaineella.

Pesuallas mineraalivalua

Ensimmäisen 4 viikon aikana pesuallas tulisi puhdistaa vain astianpesuaineella tai vedellä.

Tämän jälkeen voidaan käyttää mietoja puhdistusaineita.

Älä käytä kuitenkaan nestemäisiä aläkä jauhamaisia puhdistusaineita, jotka sisältävät hiovia aineita.

Älä käytä happoa tai lipeää sisältäviä putkien puhdistusaineita.

Myös voimakkaiden liuotinaineiden esim. asetonin tai metanolin käyttöä tulee välttää.

Pinnalle läikkyneet liuotinaineet tai maalit tulisi poistaa välittömästi.

Värjäytymien ja naarmujen välttämiseksi pesualtaassa ei saa värjätä, pestä eikä liottaa vaatteita.

Huolehdi siitä, että veden lämpötila ei ylitä **65 astetta**, sillä korkeammat lämpötilat voivat aiheuttaa halkeamia.

Jotta pinta pysyisi pitkään kiiltävänä, pesualtaan pintaan voidaan silloin tällöin (joka 2. kuukausi) käyttää tavallista auton kiillotusainetta ja kiillottaa se liinalla.

Upute za čišćenje i njegovanje

Klima u prostoriji

Namještaj kupaonice pogodan je za normalnu klimu kupaonice, neovisno radi li se o lakiranim, obloženim ili prirodnim površinama. Kratkoročna viša vlažnost ne šteti namještaju tako dugo dok se vlaga uklanja dostatnom ventilacijom.

Poprskanu vodu, kondenzat ili odstajalu vodu potrebno je stoga odmah ukloniti suhom krpom jer dugotrajnije djelovanje može dovesti do oštećenja kao što je nabubrenje ili do stvaranja plijesni.

! Nabubreni materijal zbog nepravilnog rukovanja ne predstavlja kvar materijala/jamstveni slučaj!

Fronte i površine korpusa (plastika / lak), unutrašnjost ormara (ladice, police, itd.)

Po mogućnosti odmah odstranite eventualnu prljavštinu. Cesto nisu potrebna nikakva sredstva za čišćenje.

To je najbolje učiniti mlakom vodom i mekanom vlažnom krpom. Na kraju istrljajte površine da se osuše da bi se spriječilo nabubrenje.

Za uklanjanje tvrdokornih mrlja preporučujemo da koristite toplu sapunicu ili blago sredstvo za čišćenje. Eventualno, još vlažne površine uvijek polirajte dok se ne osuše.

Drvene fronte (masivne ili furnirane)

Drvo je živi materijal prirodne boje, strukture i razlike u rastu, što su izvan našeg jamstva. Različito osvijetljenje i sunce dovode do promjene boje i te ona ovisi o materijalu.

To dakle nije razlog za pritužbe. Zbog različite vlažnosti drvo nabubri odnosno skupi se. To može, na primjer, dovesti do povećanja na okviru od masivnog drveta. Drvo ne smije biti izloženo ni ekstremno vlažnom ili ekstremno suhom zraku. Idealno za obrađeno drvo je uobičajena relativna vlažnost od 45 do 70%. Zbog toga je npr. kod tuširanja potrebno osigurati adekvatnu ventilaciju. Površine su zaštićene pomoću kvalitetnih višeslojnih premaza. To čini površine manje osjetljivim na prljavštinu. Čišćenje trebate obavljati lagano navlaženom krpom ili mekanom vlažnom četkom. Pri tome uvijek brišite u smjeru drvene strukture. Da u profilima, kutovima i na rubovima ne ostanu vlaga, trebate površine uvijek trljati dok se ne osuše. Prljavština se ne smije isušiti i mora se odmah ukloniti.

! Molimo vas da neovisno o površini nikada ne koristite/sjedeća sredstva za čišćenje:

oštra tekuća sredstva, otapala na nitro bazi, abrazivna sredstva za čišćenje ili koja bruse, politure sa silikonom koje sadrže ulje, vosak i otapala, krpe od mikrovlakna.

Molimo, nemojte koristiti cistac na paru. To dovodi do nabubrenja i uništava namještaj.

Površine s ogledalom

Molimo čistite površine ogledala samo vlažnom kožom za prozore, a ne bilo kakvim komercijalnim sredstvom za čišćenje stakla.

! Rubove ogledala uvijek osušite jer inače mogu nastati oštećenja zbog naslaga.

Aluminij

Reagirajte na prljavštinu po mogućnosti brzo. Cistite aluminijske elemente samo toplom vodom ili neutralnim sredstvom. Za čišćenje, pogotovo ako je jako zaprljano, preporučujemo specijalizirano uobičajeno sredstvo za čišćenje aluminija s konzervansom. Izbjegavajte korištenje abrazivnih sredstava za čišćenje jer time može doći do ogrebotina na površini. Isto tako, kiseline ili sredstva koja sadrže klorid uzrokuju oštećenje na aluminiju.

Rucke/gumbi

Rucke i gumbi mogu se održavati uobičajenim blagim sredstvom za čišćenje ili toplom sapunicom i mekanom krpom.

Stakleni umivaonik

Ne smiju se koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivna sredstva, bilo u tekućem stanju, bilo kao prašak.

Molimo ne koristite nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline ili snažna sredstva za čišćenje, nego čistite umivaonik samo vlažnom krpom. Za zaštitu površine od prolihenih tvari poput otapala ili boja potrebno ih je odmah odstraniti.

Kako bi se spriječile **pukotine zbog napetosti** i izbjegivanje boje, obratite pažnju da temperatura vode u umivaoniku ne prelazi **65 stupnjeva**.

Kako biste izbjegli izbjeljivanje boje i ogrebotine u predjelu posude, u njoj se rublje ne smije bojati, prati ili namakati u lužini ili slično.

Kako bi se spriječile ogrebotine, izbjegavajte odlaganje predmeta od stakla, metala i keramike na staklenu površinu.

Umivaonik od keramike

Keramicki se mogu čistiti uobičajenim sanitarnim sredstvima za čišćenje. Kamenac se može ukloniti npr. celicnim Fix Classic sredstvom. Abrazija metala koja proizlazi iz kontakta sa svakodnevnim predmetima, kao npr. celikom, titanom, mjedom ili bakrom, može se prepoznati po sivim i crnim ostatcima. Ovi tragovi, često nalik na pukotine, ne mogu se ukloniti konvencionalnim proizvodima za čišćenje. Za odstranjivanje se primjerice preporuča jedno sredstvo za čišćenje površina - Ceran.

Umivaonik od mineralnog mramora

U prva 4 tjedna trebali biste umivaonik čistiti samo sredstvom za čišćenje / vodom.

Nakon toga mogu se koristiti blaga sredstva za čišćenje.

Ne smiju se koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivna sredstva, bilo u tekućem stanju, bilo kao prašak.

Molimo ne koristite sredstva koja sadrže kiseline ili lužnata sredstva za čišćenje odvoda. Isto tako, potrebno je izbjegavati kontakt s jakim otapalima, kao npr. acetonom ili metanolom.

Za zaštitu površine prolivene tvari poput otapala ili boja potrebno je odmah odstraniti.

Za zaštitu od izbjeljivanja boja i ogrebotina u predjelu posude, rublje se u njoj ne smije bojati, prati ili namakati u lužini ili slično.

Molimo, pazite na to da temperatura vode ne prelazi **65 stupnjeva**, više temperature mogu dovesti do stvaranja pukotina. Za dugotrajan sjaj preporučuje se s vremena na vrijeme poliranje umivaonika (svaka 2 mjeseca) s uobičajenom polturom za automobile i iza toga odmah poliranje jednom krpom.

Tisztítási és ápolási útmutató

A helyiség klímája

A fürdőszobabútorok normál fürdőszobai környezethez alkalmasak, függetlenül attól, hogy lakkozott, festett vagy természetes állapotában meghagyott felületről van-e szó. Rövid ideig tartó magas páratartalom nem árt a bútornak, amennyiben a nedvesség megfelelő szellőztetéssel megszüntetésre kerül. A ráfröccsenő vizet, párat vagy nedvességet száraz kendővel azonnal el kell törölni, mivel a hosszabb idejű hatások a bútor megdagadását, vagy penészgomba képződését okozhatják.

! Az anyag szakszerűtlen kezelés miatti megdagadása nem jelent termékhibát / garanciaesetet!

Front- és korpuszfelületek (műanyag/lakk), szekrénybelső (fiókok, aljak, stb.)

A keletkező szennyeződéseket lehetőleg azonnal távolítsa el. Ehhez többnyire nem szükséges tisztítószer, legmegelőbb a kézmeleg víz, és egy puha, nedves kendő használata.

A megdagadás elkerülésének érdekében ezután mindig törölje szárazra a felületet.

A makacs foltok eltávolításához meleg, szappanos víz, vagy enyhe háztartási tisztítószer használatát javasoljuk. Az esetlegesen még nedves felületet szárazon polírozza.

Fa-frontok (tömör vagy furnérozott)

A fa természetes szín-, szerkezet- és növekedéskülönbséggel rendelkező élő anyag, amire nem tudunk garanciát nyújtani.

A különböző fényhatások és napsugárzás elszíneződéshez vezet, és anyagfüggő. Ezért ez nem indokol reklamációt.

A különböző páratartalmak miatt a fa mozgásba jön, megdagad, ill. zsugorodik, Ez pl. a tornírfa keretben enyhe, a fafajtától függő kiemelkedéshez vezethet.

A fát nem szabad sem rendkívül nedves, sem túlságosan száraz levegőnek kitenni. A megmunkált fa számára a 45-70 % normál páratartalom az ideális. Ezért, pl. zuhanyozáskor, gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. A felületeket kiváló minőségű, többretegű lakk védi. Ez nagymértékben érzéketlenné teszi a felületeket a szennyeződésektől.

A tisztítást enyhén nedves kendővel, vagy egy puha, nedves kefével végezze. A törés mindig szálirányban történjen. Annak érdekében, hogy a profilokban, sarkokban és peremeken ne maradjon nedvesség, a felületet szárazra kell törölni.

A szennyeződéseknek nem szabad rászáradniuk, azokat azonnal el kell távolítani.

! Kérjük, hogy a felülettől függetlenül, soha ne

használja az alábbi tisztítószereket:

erős tisztítófolyadékok, nitro-bázisú oldatok, dörzshatású tisztítószer, olajtartalmú polírtúrok szilikonnal, waxok és oldószerek, mikroszálas kendők.

Ne használjon gőztisztítót, mivel az duzzanatot okoz, és roncsolja a bútor.

Tükörfelületek

A tükörfelületeket csak nedves ablaktisztító bórral, és ne a szokványos üveg tisztítókkal tisztítsa.

! A tükör széleit mindig törölje szárazra, különben bevonathiba képződhet.

Alumínium

A szennyeződéseket lehetőleg gyorsan távolítsa el. Az alumíniumrészeket csak meleg vízzel, vagy semleges szerrel tisztítsa meg. Erős szennyeződés esetén a tisztításhoz egy speciális, a kereskedelmi forgalomban kapható, konzerváló alumíniumtisztító-szer javasolt. Kerülje a dörzshatású tisztítószer használatát, mivel azok karcosítják a felületet. A sav- vagy klór-tartalmú szerek ugyancsak az alumínium sérülését okozzák.

Fogantyúk / gombok

A fogantyúk és gombok a háztartásban szokásos enyhe tisztítószerekkel, vagy meleg, szappanos vízzel, és egy puha kendővel tisztíthatók.

Üvegmosdó

Nem szabad csiszolószert tartalmú tisztítót használni, sem folyadék, sem por formájában.

Ne használjon savtartalmú vagy erős tisztítószer, a mosdót csak nedves kendővel tisztítsa. A felület védelmének érdekében a ráfröccsenő anyagokat, pl. az oldószert vagy festéket, azonnal el kell távolítani. A **feszültség okozta repedések** és elszíneződések elkerülésének érdekében ügyeljen arra, hogy a mosdókagylóban a víz hőmérséklete a **65 °C**-ot ne haladja meg.

Az elszíneződések és karcok megakadályozásának érdekében a mosdókagylóban nem szabad ruhát festeni, mosni, illetve a szennyest lúgban vagy hasonlóknak áztatni. A karcok elkerülésének érdekében kerülni kell az üveg-, fém- és kerámiatárgyak üvegfelületre történő helyezését.

Kerámia mosdó

A kerámia mosdót hagyományos szanitertisztítóval lehet tisztítani. A vízkőmaradványok pl. Stahl Fix Classic tisztítószerekkel távolíthatók el. A használati tárgyakkal, pl. az acéllal, titánnal, sárgarézrel vagy vörösrézrel történő érintkezésből származó fémledörzsölődések a szürke és fekete maradványokból ismerhetők fel. Ezek a gyakran repedésre hasonló nyomok szokványos tisztítószerekkel nem távolíthatók el. Eltávolításukhoz pl. Ceran-tisztítószer használata javasolt.

Mineralmarmor mosdó

Az első négy hétben a mosdót csak mosogatószerrel/vízzel szabad tisztítani.

A későbbiekben enyhe tisztítószer használható. Nem szabad azonban csiszolószert tartalmú tisztítószer használni, sem folyadék, sem por formájában. Ne használjon sav- vagy lúgtartalmú csőtisztítót. Az erős oldószerekkel, pl. az acetonnal vagy metanollal történő érintkezést ugyancsak kerülni kell. A felület védelmének érdekében a ráfröccsenő anyagokat, pl. az oldószereket vagy festéket, azonnal el kell távolítani.

Az elszíneződések és karcok megakadályozásának érdekében a mosdókagylóban nem szabad ruhát festeni, mosni, vagy a szennyest lúgban és hasonlóknak áztatni. Ügyeljen arra, hogy a víz hőmérséklete a **65 °C**-ot ne haladja meg, a magasabb hőmérséklet repedésképződéshez vezethet. A tartós csillagok érdekében javasolt a mosdókagylót időnként (kéthavonta) szokványos autópólitúrral bedörzsölni, majd utána azonnal egy ronggyal felpolírozni.

Consigli per la pulizia e cura

Clima in un ambiente abitato

I mobili da bagno sono adatti al clima normale di una sala da bagno, indipendentemente se si tratta di mobili laccati, impiallacciati o superfici naturali. Un alto tasso di umidità non danneggia i mobili, sempre che l'ambiente venga regolarmente arieggiato. Spruzzi d'acqua, creazione di condensa o acqua ristagnante sono da togliere con un panno asciutto, in quanto lunghi periodi di incisione possono causare danni di rigonfiamento o la formazione di funghi e muffe.

! Il rigonfiamento del materiale a causa di un trattamento non idoneo non rappresenta nessun difetto di prodotto/caso di risarcimento!

Superfici di frontali, corpi e parti interni (plastica/laccato) degli armadi (cassetti, pavimenti etc.)

È consigliabile togliere subito ogni tipo sporcizia che si presenta. Nella maggioranza dei casi in questo modo non sono necessari dei detersivi. Acqua tiepida e un panno morbido sono ideali. Asciugate bene ogni superficie per evitare rigonfiamenti. Per la pulizia di macchie persistenti si consiglia acqua saponata tiepida o detersivi non aggressivi. Asciugare sempre le superfici ancora umide.

Frontali in legno (massiccio o impiallacciato)

Il legno è un materiale vivo con colori, struttura e segni di crescita naturali che sono al di fuori della nostra garanzia. Irradiazioni solari o di luce possono causare cambiamenti dei colori e sono caratterizzanti per il materiale; e non sono quindi soggetto di contestazioni. A causa delle variazioni di umidità il legno si muove e si gonfia o si sgonfia. Questo per esempio può causare delle abbondanze leggere tipiche per il legno, sulle cornici in legno massiccio. Il legno non dovrebbe essere esposto all'aria troppo secca né troppo umida. L'ideale per il legno trattato è un'umidità tra i 45 e i 70%. Quindi si consiglia di arieggiare bene p.e. dopo la doccia. Le superfici sono protette da vernici di alta qualità a più strati. Questo rende le superfici poco sensibili alla sporcizia. La pulizia dovrebbe essere eseguita con un panno umido o con una spazzola morbida. La pulizia va eseguita seguendo il senso della fibra del legno. In modo che non rimangano residui di umidità negli angoli, nei profili o sui lati è consigliabile asciugare bene. Lo sporco non deve asciugarsi e deve essere tolto immediatamente.

! Si prega di NON utilizzare mai i seguenti detersivi, indipendentemente dalla superficie:

detersivi liquidi aggressivi, solventi sulla base di nitrato, detersivi abrasivi, lustranti a base d'olio con silicone, cera e solventi, panni in microfibra.

Non utilizzare macchine da pulire a vapore. Possono causare rigonfiamenti e il danneggiamento dei mobili.

Specchi e superfici specchiate

Per favore pulire le superfici specchiate con un panno di cuoio umido e non utilizzare nessun detersivo per vetri in commercio.

! Asciugare con cura i bordi degli specchi, altrimenti si creano difetti di patina.

Alluminio

Reagire immediatamente in caso di creazione di sporcizia. Pulite gli elementi in alluminio con acqua tiepida o un detersivo neutro. Per la pulizia di sporco persistente è consigliabile un detersivo specifico per alluminio con conservazione. L'utilizzo di detersivi abrasivi è da evitare, in quanto danneggiano la superficie graffiandola. Inoltre detersivi contenenti acidi o cloro possono causare danni sull'alluminio.

Maniglie/Pomelli

Le maniglie e i pomelli sono da pulire con i detersivi non aggressivi in commercio oppure con acqua saponata tiepida e un panno morbido.

Portalavabo in vetro

Non sono da utilizzare detersivi con elementi abrasivi, sia in forma liquida che in polvere.

Si prega di non utilizzare detersivi aggressivi o contenenti acidi, e pulire il lavabo con un panno umido. Per proteggere la superficie togliere subito colori o solventi accidentalmente rovesciati.

Per evitare crepe di tensione o scolorimento fare attenzione a non superare una temperatura di **65 gradi** dell'acqua.

Per evitare scolorimenti o graffi non è consigliabile effettuare nel lavabo la colorazione o il lavaggio di panni o mettere essi in ammollo in una soluzione alcalina o simile. Per prevenire graffi evitare di posare oggetti in vetro, metallo o ceramica.

Portalavabo in ceramica

La ceramica può essere pulita con i detersivi per sanitari in commercio. Residui di calcificazione possono essere eliminati con Acciaio Fix Classico. Abrasioni metalliche, che derivano dal contatto con oggetti in p.e. acciaio, titanio, ottone e rame, sono identificabili come residui grigi o neri. Queste tracce che spesso sembrano fessure, non possono essere tolte con detersivi semplici. Per la loro eliminazione si consiglia di utilizzare un detersivo per vetroceramica.

Portalavabo in mineralmarmo

Nelle prime 4 settimane il portalavabo dovrebbe essere pulito solamente con acqua/detersivo per i piatti.

Dopo possono essere utilizzati detersivi non aggressivi.

Non sono da utilizzare detersivi con elementi abrasivi, né in forma liquida né in polvere.

Per favore non utilizzate detersivi per le tubature che contengono acidi o soluzioni alcaline. Inoltre ogni contatto con solventi forti come p.e. acetone o metanolo è da evitare.

Per proteggere la superficie togliere subito colori o solventi eventualmente rovesciati.

Per evitare scolorimenti o graffi non effettuare nel lavabo la colorazione o il lavaggio di panni o mettere essi in ammollo in una soluzione alcalina o simile.

Per favore fare attenzione che la temperatura dell'acqua non superi i **65 gradi**, temperature più elevate possono causare la formazione di crepe.

Per una brillantezza che duri nel tempo è consigliabile trattare il lavabo ogni tanto (ogni 2 mesi) con lustrante per auto e lucidare con un panno.

Opmerkingen voor de reiniging en het onderhoud

NL

Ruimteklimaat

Badmeubels zijn geschikt voor een normaal badkamerklimaat, onafhankelijk of het om geverfde, gecoate of onbehandelde oppervlakken gaat. Kortstondig verhoogde luchtvochtigheid beschadigd de meubelen niet, zo lang de vochtigheid door voldoende ventilatie weer afgevoerd wordt.

Spatwater, condens of vocht moeten daarom direct met een droge doek worden verwijderd, omdat langere inwerktijden tot waterschade of schimmelvorming kan leiden.

! Een waterschade van het materiaal veroorzaakt door onjuiste omgang is geen productiefout/garantiegeval!

Front- en corpusoppervlakten (kunststof/lak), binnenkant van de kasten (laden, inlegbodems etc.)

Verwijder voorkomende verontreinigingen zo snel mogelijk. Vaak hoeft u hiervoor geen reinigingsmiddelen te gebruiken. Dit gaat het beste met lauwwarm water en een zachte, vochtige doek. Maak de oppervlakten vervolgens altijd droog om waterschade te voorkomen.

Voor het verwijderen van hardnekkige verontreiniging raden wij het gebruik van een warm zeepsopje of milde huishoudelijke reinigingsmiddelen aan. Eventueel nog vochtige oppervlakten altijd afdrogen.

Houten fronten (massief of gefineerd)

Hout is een levend materiaal met natuurlijke kleur-, structuur- en groeiverschillen, die niet onder de garantie vallen.

Verschillende licht- en zonnestraling leidt tot verkleuringen en is afhankelijk van het materiaal. Dit is dus geen reden tot reclamatie. Door verschil in luchtvochtigheid komt hout in beweging en zwelt op of krimpt. Dit kan bijvoorbeeld tot lichte, houtafhankelijke uitsteeksels aan het massieve houten frame leiden. Hout dient noch blootgesteld te worden aan extreem vochtige noch extreem droge lucht. Ideaal voor het verwerkte hout is de gangbare luchtvochtigheid van 45 tot 70%. Daarom dient u bijvoorbeeld tijdens het douchen voor voldoende ventilatie te zorgen. De oppervlakten worden beschermd door hoogwaardige meergelaagde lak. Daarom worden de oppervlakten nagenoeg ongevoelig voor verontreinigingen.

De reiniging dient met een licht vochtige doek of een zachte, vochtige borstel uitgevoerd te worden. Hierbij dient u altijd in de richting van de houtvezel te vegen. Om te voorkomen dat in de profielen, hoeken en aan de randen geen vochtresten achterblijven, dient u de oppervlakten af te drogen.

Verontreinigingen mogen niet opdrogen en dienen daarom direct verwijderd te worden.

! Gebruik alstublieft, onafhankelijk van de oppervlakten, nooit de volgende reinigingsmiddelen:
agressieve reinigingsmiddelen, oplossingen op nitrobasis, korrelige of schurende reinigingsmiddelen, oliehoudende polijstmiddelen met silicone, was en oplosmiddel, microvezel doekjes.

Gebruik alstublieft geen stoomreiniger. Dit leidt tot opzwellen en beschadigd de meubelen.

Spiegels

Reinig de spiegels alleen met een vochtige zeem en geen gangbare glasreinigers.

! De randen van de spiegel altijd afdrogen, omdat anders fouten aan de verschillende lagen van de spiegel kunnen ontstaan.

Aluminium

Verwijder verontreinigingen alstublieft zo snel mogelijk. Reinig aluminium elementen uitsluitend met warm water of een neutraal reinigingsmiddel. Voor de reiniging van sterke verontreiniging dient een speciaal, gangbaar reinigingsmiddel voor aluminium met conservering gebruikt te worden.

Voorkom het gebruik van schurende reinigingsmiddelen, omdat u het oppervlak anders door krassen beschadigt.

Zuur- of chloor houdende reinigingsmiddelen leiden eveneens tot beschadigingen aan het aluminium.

Grepen / knoppen

De grepen en knoppen kunnen met gangbare, milde reinigingsmiddelen of een warm zeepsopje en een zachte doek worden gereinigd.

Glazen wastafel

Er mogen geen reinigingsmiddelen worden gebruikt, die schuummiddelen, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is, bevatten.

Gebruik alstublieft geen zuur houdende of agressieve reinigingsmiddelen, maar reinig de wastafel alleen met een vochtig doekje. Ter bescherming van het oppervlak dienen gemorste substanties zoals oplosmiddelen of verf direct verwijderd te worden.

Om **spanningsscheuren** en verkleuringen te voorkomen, dient u erop te letten, dat de watertemperatuur in de wastafel niet warmer wordt dan **65 graden**.

Om verkleuringen en krassen te vermijden mag in de wastafel geen was worden geverfd, gewassen of in een zeepsopje of dergelijke worden ingeweekt.

Om krassen te voorkomen mag u geen glazen, metalen en keramische voorwerpen op het glazen oppervlak te plaatsen.

Keramische wastafel

Keramik kan met gangbare sanitaire reinigingsmiddelen worden gereinigd. Kalkresten kunnen bijv. met Stahl Fix Classic worden verwijderd.

Metalen resten, die ontstaan door het contact van gebruiksvoorwerpen van bijv. staal, titaan, messing of koper, herkent u aan grijze en zwarte resten.

Deze, vaak op scheuren lijkende sporen kunnen met normale reinigingsmiddelen niet worden verwijderd. Voor het verwijderen kunt u bijv. een reiniger voor keramische kookplaten gebruiken.

Mineraal marmer wastafel

Gedurende de eerste 4 weken mag de wastafel alleen met afwasmiddel/water gereinigd te worden.

Daarna kunnen milde reinigingsmiddelen worden gebruikt. Er mogen echter geen reinigingsmiddelen worden gebruikt, die schuummiddelen, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is, bevatten. Gebruik alstublieft geen zuur- of loog houdende afvoerreinigers. U dient eveneens het contact met agressieve oplosmiddelen zoals aceton of methanol te vermijden.

Ter bescherming van het oppervlak dienen gemorste substanties zoals oplosmiddelen of verf direct verwijderd te worden.

Ter bescherming tegen verkleuringen en krassen mag in de wastafel **geen** was worden geverfd, gewassen of in een zeepsopje of dergelijke worden ingeweekt.

Let er alstublieft op, dat de watertemperatuur **niet hoger is dan 65 graden**, hogere temperaturen kunnen scheuren veroorzaken. Voor een langdurige glans is het aan te raden, de wastafel regelmatig (om de 2 maanden) met gangbare auto polish in te wrijven en vervolgens direct met een doekje te polijsten.

Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Klimat pomieszczenia

Meble łazienkowe dostosowane są do normalnego klimatu w łazienkach, niezależnie od tego, czy powierzchnia jest lakierowana, powleczona czy w surowym stanie. Wilgotność zawyżona przez krótki moment, nie szkodzi meblom, o ile nie zostanie odprowadzona poprzez wystarczające wentrowanie pomieszczenia. Krople wody, kondensat lub wilgoć należy zatem natychmiast wytrzeć suchą ściereczką, ponieważ pozostawiona wilgoć na meblach może doprowadzić do szkód jak spęczniecie lub pleśń.

! Spęczniecie materiału, spowodowane nieodpowiednim zastosowaniem nie jest objęte gwarancją!

Powierzchnie frontów i szaf (tworzywo sztuczne/lakier), części wewnętrzne szaf (szuflady, dna, itd)

Powstałe zabrudzenia należy usunąć jak najszybciej. Często nie jest konieczne użycie środków czyszczących. Najlepiej czyścić ciepłą wodą i miękką, wilgotną ściereczką. Następnie, w celu uniknięcia spęczenia, powierzchnie należy wysuszyć. Aby usunąć większe zabrudzenia zaleca się zastosowanie ciepłej wody z mydłem lub delikatnych środków czyszczących. Wilgotne powierzchnie należy ewentualnie wypolerować do sucha.

Fronty drewniane (masywne lub fornirowe)

Drewno jest naturalnym surowcem z naturalną różnicą barwy, struktury i kształtu, która nie podlega świadczeniom gwarancyjnym. Zróżnicowane naświetlenie i napromieniowanie słoneczne powoduje przebarwienia i jest uzależnione od materiału. Poprzez różnice w wilgotności powietrza drewno pęcznieje lub maleje. Proces ten może doprowadzić do odstawiania materiału w ramach z drewna masywnego i jest uzależnione od rodzaju drewna. Dlatego nie wolno wystawiać drewna na zbyt dużą wilgotność lub ekstremalnie suche powietrze. Idealny procent wilgotności dla przerobionego drewna wynosi 45% do 70%. Dlatego podczas kąpieli należy zadbać o wystarczającą wentylację. Powierzchnie chronione są przez wysokogatunkowe wielowarstwowe lakiery. W ten sposób powierzchnie odporne są na zabrudzenia. Fronty należy czyścić wilgotną ściereczką lub bardzo miękką, wilgotną szcoteczką. Należy pamiętać aby drewno czyścić zawsze w kierunku włókien drewna. Powierzchnie należy wyczyścić do sucha, aby w kątach i przy brzegach nie pozostawiać wilgotnych miejsc. Nie należy dopuścić do zaszuszenia zabrudzeń. Zabrudzenia należy natychmiast usunąć.

! Niezależnie od powierzchni, nigdy nie należy stosować następujących środków czyszczących: żrące środki czyszczące w płynie, roztwory zawierające azotyn, środki czyszczące do szorowania, politur zawierające oleje i silikon, wosk i rozpuszczalniki, ściereczek z mikrowłókna. Nie należy również stosować urządzeń do czyszczenia parą. Prowadzi to do powstania spęczenia i niszczy meble.

Powierzchnie lustrzane

Lustrzane powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką ze skóry. Nie należy stosować: przyjętych w handlu środków do czyszczenia szkła.

! Brzegi lustra należy zawsze wysuszyć, aby nie dopuścić do powstania osadu.

Aluminium

W przypadku aluminium należy bardzo szybko reagować na zabrudzenia. Elementy aluminiowe należy czyścić jedynie ciepłą wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym.

W przypadku silnych zabrudzeń zaleca się stosowanie specjalnych przyjętych w handlu środków do czyszczenia aluminium.

Należy unikać środków do szorowania, ponieważ można w ten sposób uszkodzić powierzchnię. Dotyczy to również środków zawierających kwasy lub środków zawierających chlorki.

Uchwyty

Uchwyty należy czyścić przyjętymi w handlu delikatnymi środkami do czyszczenia lub ciepłą wodą z mydłem i miękką ściereczką.

Umywalka ze szkła

Nie wolno stosować środków ściągających w płynie ani w proszku.

Nie należy stosować również ostrych środków czyszczących zawierających kwasy. Umywalkę należy czyścić jedynie wilgotną ściereczką. W celu ochrony powierzchni należy natychmiast usuwać rozlane substancje jak rozpuszczalniki lub farby.

Aby uniknąć pęknięć i przebarwień należy zwrócić uwagę, aby temperatura wody w umywalce nie przekroczyła **65 stopni**. Aby uniknąć przebarwień i zadrapań nie wolno w umywalce farbować, prać lub maczać ubrań w mydlinach. Na umywalce nie wolno stawiać przedmiotów szklanych, metalowych i ceramicznych, aby uniknąć zadrapań powierzchni szklanej.

Umywalka ceramiczna

Ceramikę można czyścić przyjętymi w handlu środkami czyszczącymi. Osad z wapna usunąć można np. środkiem Stahl Fix Classic. Zabrudzenia metalem, które powstały przez kontakt ze stalą, tytanem lub miedzią można rozpoznać po czarnych lub szarych pozostałościach. Tego typu lub podobnych zabrudzeń nie można usunąć zwykłymi środkami czyszczącymi. W takim przypadku należy stosować środek do czyszczenia płyt ceramicznych.

Umywalki z marmuru

W pierwszych 4 tygodniach umywalkę należy czyścić jedynie płynem do mycia naczyń/wodą

Potem można stosować delikatne środki czyszczące. Nie należy jednak stosować środków czyszczących, które zawierają materiał ściągający w formie płynu lub proszku.

Proszę również nie używać środków do czyszczenia rur, zawierających kwas lub roztwór soli. Należy również unikać kontaktu z silnymi rozpuszczalnikami, jak np. aceton lub metanol.

W celu ochrony powierzchni należy natychmiast usuwać rozlane substancje jak rozpuszczalniki lub farby.

Aby uniknąć przebarwień i zadrapań nie wolno w umywalce farbować, prać lub maczać ubrań w mydlinach. Należy zwrócić uwagę, aby temperatura wody nie przekroczyła **65 stopni**, wyższa temperatura może spowodować pęknięcia. Aby umywalka nie utraciła połysku zaleca się wcieranie przyjętych w handlu polityr samochodowej (co 2 miesiące) i następnie dokładnie wypolerowanie ściereczką.

Instrucțiunile de curățare și întreținere

Mediu ambiant

Corespunzător pentru o atmosferă plăcută în baie Mobilierul de baie indiferent dacă acesta este vopsit, suprafețe vopsite sau netratate.

Umiditate maximă în termen scurt dăunează mobilierului, atât timp cât umiditatea nu este eliminată printr-o ventilație suficientă. Stropi, condensul sau apa trebuie să fie, prin urmare, îndepărtate imediat cu o cârpă uscată, pentru a evita deteriorarea mobilei sau dezvoltarea mușcăiului.

! O umflare a materialului ca urmare a întreținerii necorespunzătoare nu este un Produs-defect!!

Fronturile și suprafețele dulapului (plastic / vopsea), interiorul dulapului (sertare, rafturi, etc)

Îndepărtați apa imediat. De multe ori, nu sunt necesari detergenți de curățare. Se recomandă ptr. curățare: apă caldă, o cârpă moale, umedă. Apoi se va usca toată suprafața pentru a preveni deteriorarea mobilei.

Pentru a îndepărta petele dificile, vă recomandăm să folosiți apă caldă cu săpun sau detergenți de uz casnic ușoare. Suprafețele umede se vor șterge cu o cârpă uscată.

Fronturile din lemn masiv sau furniruite ()

Lemnul este un material viu, cu diferențe naturale de culoare și structură diferită. Lumină diferită și lumina soarelui va duce la decolorare și la deteriorarea materialului. Prin urmare, acestea nu sunt motive pentru reclamație. Prin diferența de umiditate se poate dilata și începe să se miște. Acest lucru poate deteriora, de exemplu, cantul de lemn masiv. Lemnul nu trebuie să fie extrem de umed sau extrem de uscat. Umiditatea ideală pentru lemnul prelucrat este între 45 și 70%. Prin urmare, este necesară asigurarea unei ventilații adecvate atunci când se face duș. Suprafețele de înaltă calitate sunt protejate multi-strat. Acest lucru face ca suprafața să fie mai puțin sensibilă la murdărie. Pentru curățare se indică o cârpă ușor umezită sau o perie profesională moale umezită. Ștergeți întotdeauna în direcția structurii. Astfel vor rămâne pe margini, în profilele, în colțuri umiditatea, nu se freca suprafața uscată. Impuritățile trebuie curățate și eliminate imediat.

! Vă rugăm să nu folosiți, indiferent de suprafața niciodată acesti agenți de curățare:

Agent lichid agresiv, soluții bazate pe nitra, substanțe abrazive, ulei pe baza de silicon, politura cu ceară și solvenți, lavete microfibră.

Nu folosiți aspirator cu abur. Acest lucru duce la umflarea și distrugerea mobilierului.

Suprafete Oglinda

Vă rugăm să curățați suprafețele de oglindă cu o cârpă de piele umedă, fără soluție comercială pentru sticlă.

! Marginile! oglinzii se șterg întotdeauna pînă sunt uscate, altfel se pot forma pete.

Aluminiu

Reacionați cât mai repede posibil pentru a elimina petele. Curățați elemente de aluminiu numai cu apă caldă sau un detergent neutral. Pentru curățare, în cazul în care sunt foarte murdare, se recomandă un aspirator special, aluminiu comercial se recomandă să fie dat cu conservanți. Evitați utilizarea de agenți de curățare abrazivi, pe suprafețele cu zgârieturi. De asemenea, sunt interzisi: acizi sau cloruri ce conțin agenți care provoacă daune aluminiului.

Manere /Butoanele

Mănerile și butoanele pot fi curățate cu detergenți, apă caldă sau săpun și o cârpă moale pentru a le menține.

Sticla chiuveță

Nu se folosește detergent, abraziv sub formă lichidă sau formă de pulbere.

Vă rugăm să nu folosiți produse de curățare acide sau dure, doar cu o cârpă umedă și moale. Pentru a proteja suprafața; materiale, cum ar fi solvenți sau vopsele trebuie eliminate imediat. Pentru a evita crăpăturile și modificări de culoare, vă rugăm să rețineți că temperatura apei maxime din rezervor nu are voie să depășească **65 de grade**. Pentru a evita decolorarea și zgârieturile în zona sticlei nu colorați rufo, nu înmuiați rufo în detergenți agresivi. (lesie, soda caustica) Pentru a preveni zgârieturile, se recomandă evitarea obiectelor din sticlă, metal și ceramică pe suprafața de sticlă.

Lavoor Ceramică

Ceramica poate fi curățată cu detergenți comerciale pentru sanitare. Calcarul poate fi de exemplu curățat cu Classic Fix oțet. Abraziunile de metal rezultate din contactul cu obiecte de zi cu zi, cum ar fi de exemplu oțetul, titan, alamă sau cupru sunt gri sau negre. Aceste impurități, se pot îndepărta cu produsele convenționale de curățare și nu pot fi total eliminate. Pentru a se elimina se recomandă de exemplu, o pasta pentru ceramică.

Minerale marmură

În primele 4 săptămâni se recomandă folosirea unui detergent de uz casnic. După aceea poate fi folosit un detergent slab. Cu toate acestea, nu folosiți detergent ce conține abraziv, chiar dacă acesta este într-o formă lichidă sau sub formă de pulbere. Vă rugăm să nu folosiți detergent cu adaos caustic. De asemenea, contactul cu solvenți puternici, evitați acetona sau metanol.

Pentru a proteja suprafața, ar trebui să ștergeți materialele vărsate, cum ar fi solvenți sau culori imediat.

Pentru protecția împotriva zgârieturilor și modificări de culoare, evitați înmuirea stofelor colorate sau în laughe. Vă rugăm să vă asigurați că temperatura apei nu depășește **65 de grade**.

Указания по уходу и очистке

Климат в помещении

Мебель для ванной рассчитана на обычный для ванной комнаты климат, независимо от того, имеет ли она лакированную, покрытую или натуральную поверхность. Краткосрочное повышение влажности не оказывает негативного влияния на мебель, если влажность быстро устраняется путем достаточной вентиляции. Брызги, конденсат или влага должны немедленно вытираться сухой салфеткой, поскольку при длительном контакте они могут привести к набуханию поверхности или образованию плесени.

! Набухание материала по причине недолжного обращения не является браком и не подлежит гарантийным обязательствам!

Поверхности фронтонов и корпуса (пластмасса/лак), внутренности шкафов (выдвижные ящики, пол и т.д.)

По возможности сразу удаляйте появляющиеся загрязнения. Как правило, в этом случае Вам не понадобится использовать очищающие средства. Лучше всего вытереть их теплой водой и мягкой влажной салфеткой. Для предотвращения впитывания, в заключение, всегда насухо вытирайте поверхность. Для удаления сильных загрязнений мы рекомендуем использовать теплый мыльный раствор или мягкие бытовые средства очистки. Влажные поверхности затем всегда необходимо насухо протирать.

Деревянные фронтоны (массивные или облицованные)

Дерево - это живой материал с натуральными цветовыми, структурными и возрастными различиями, которые не подлежат нашим гарантийным обязательствам. Воздействие солнца и света приводит к естественному изменению цвета материала, которое не является браком. Вследствие разницы во влажности воздуха дерево приходит в движение и может разбухать или давать усадку. Это может привести к легкому выступанию массивной деревянной рамы. Дерево не должно подвергаться воздействию слишком сухого или слишком влажного воздуха. Для обработанного дерева идеальной является нормальная влажность воздуха от 45 до 70 %. Поэтому, например, при пользовании душем необходимо обеспечить достаточную вентиляцию воздуха. Поверхности защищены высококачественными многослойными лаками. Они предохраняют поверхность от загрязнений. Очищать поверхность нужно слегка влажной салфеткой или мягкой влажной щеткой. При этом очищение производить только в направлении структуры дерева. Чтобы в профилях, углах и по краям мебели не скапливались остатки влаги, поверхность необходимо насухо вытирать. Загрязнения не должны засыхать и должны немедленно удаляться.

! Независимо от типа поверхности никогда не используйте следующие очищающие средства: едкие очищающие жидкости, растворы на нитро-основе, абразивные или шлифовальные очищающие средства, масляносодержащие политуры с силиконом, воск или растворителями, салфетки из микрофазера. Пожалуйста, не используйте паровые очистители. Это приводит к впитыванию дерева и разрушает мебель.

Зеркальные поверхности

Очищайте зеркальные поверхности только влажной кожаной салфеткой и не используйте обычные стеклоочистители.

! Края зеркала всегда вытирайте насухо, поскольку там может образовываться налет.

Алюминий

Старайтесь как можно быстрее удалять загрязнения. Очищать алюминиевые элементы можно исключительно теплой водой или нейтральным очищающим средством. При сильных загрязнениях рекомендуется использовать специальное, имеющееся в продаже, средство для очистки алюминия с консервированием. Избегайте использования абразивных очищающих средств, поскольку они могут оставить царапины на поверхности. Кислота- или хлоридосодержащие средства могут также повредить алюминиевые детали.

Ручки/кнопки

Ручки и кнопки можно очищать обычными мягкими очищающими средствами или теплой мыльной водой и мягкой салфеткой.

Стеклопанельная мойка

Не применять жидкие или порошковые очищающие средства, содержащие абразивные вещества. Просим не использовать кислотосодержащие или едкие очищающие средства. Очищать раковину только влажной салфеткой. Для защиты поверхности необходимо немедленно удалять остатки таких веществ, как растворители или краски.

Во избежание трещин и изменения цвета следите за тем, чтобы температура воды в раковине не превышала **65 градусов**.

Во избежание окрашивания и царапин, в раковине нельзя стирать, окрашивать или замачивать в щелочи белье.

Во избежание царапин не ставьте на стеклянную поверхность стеклянные, металлические или керамические предметы.

Керамическая мойка

Керамiku можно очищать обычными санитарными очищающими средствами. Остатки извести можно удалить, например, при помощи Stahl Fix Classic. Металлические царапины, возникшие в результате контакта с предметами из стали, титана, латуни или меди, можно заметить по серым и черным полосам. Такие, зачастую похожие на трещины, следы невозможно удалить при помощи обычных очищающих средств. Для их удаления рекомендуется использовать, например, средства для стеклокерамических покрытий.

Мойка из минерального мрамора

В первые 4 недели мойку можно очищать только средством для мытья посуды/водой.

После этого можно применять мягкие очищающие средства. Не использовать жидкие или порошковые очищающие средства, содержащие абразивные вещества. Не используйте средства для очистки труб с содержанием кислоты или щелочи. Также необходимо избегать контакт с сильными растворителями, например, с ацетоном или метанолом.

Для защиты поверхности необходимо немедленно удалять остатки таких веществ, как растворители или краски.

Во избежание окрашивания и царапин в раковине нельзя стирать, окрашивать или замачивать в щелочи белье.

Во избежание трещин следите за тем, чтобы температура воды в раковине не превышала **65 градусов**. Для сохранения блеска рекомендуется время от времени (каждые 2 месяца) натирать поверхность обычной автополитурой и затем отполировать сухой салфеткой.

Anvisningar för rengöring och skötsel

Rumsklimat

Badrumsmöbler är lämpliga för ett normalt badrum, oberoende av om det handlar om lackerade, behandlade eller obehandlade ytor. En temporär ökning av luftfuktigheten skadar inte möblerna, så länge fukten kan ledas bort med hjälp av tillräcklig ventilation. Stänkvatten, kondens eller vattenpölar måste därför omgående tas bort med en torr duk, då det annars föreligger risk för skador genom svällning eller mögel.

! Sväller materialet på grund av icke fackmässig hantering är detta varken ett produktfel eller ett garantifall!

Ytor på front och sidor (plast/lack), ytor inne i skåpet (utdragslådor, hyllplan etc.)

Ta omedelbart bort alla föroreningar som uppträder. Ofta klarar man sig då utan rengöringsmedel. Lättast går det med ljummet vatten och en mjuk, fuktig duk. För att undvika skador genom svällning bör ytorna alltid torkas efteråt med en trasa.

För att bli av med envisa fläckar rekommenderar vi varmt tvålsvatten eller ett mildt rengöringsmedel. Glöm inte att torka ytorna om de är fuktiga.

Fronter i trä (massiva eller faner)

Trä är ett levande råmaterial med naturliga skillnader när det gäller färg, struktur och växt, något som inte omfattas av garantin. Olika förhållanden i samband med ljus och sol förorsakar missfärgningar och beror på materialet och är därmed ingen anledning för en reklamation. Trä rör sig på grund av varierande luftfuktighet och sväller resp. krymper. Detta kan till exempel innebära att kanterna på den massiva träramen sticker fram något. Trä bör varken utsättas för extrem fuktig eller extrem torr luft. Idealiskt för det trä som bearbetas är en normal luftfuktighet på mellan 45 och 70 %. Exempelvis är det därför viktigt att se till att ventilationen är tillräcklig när man duschar. Ytorna skyddas av flera lager högvärdig lack. Detta gör att ytorna är relativt okänsliga för smuts. Rengöring bör utföras med en lätt fuktad duk eller en mjuk, fuktig borste. Torka därvid alltid i riktning med träfibren. För att undvika att resterande fukt blir kvar i profiler, hörn och kanter, bör ytorna alltid torkas efteråt. Föroreningar får inte torka in utan måste avlägsnas omedelbart.

! Oberoende av ytans material får följande rengöringsmedel aldrig användas:

Skarpa flytande rengöringsmedel, lösningar baserade på nitro, slipande eller skurande rengöringsmedel, oljehaltiga polityrer med silikon, vax och lösningsmedel, mikrofiberdukar.

Använd inga ångtvättar. Detta förorsakar svällningar och förstör möblerna.

Spegelytor

Spegelytor får endast rengöras med ett fuktigt sämskskinn och ej med vanligt fönsterputsmedel.

! Torka alltid spegelns kanter torra, då risk föreligger att beläggningen skadas.

Aluminium

Det är viktigt att föroreningar åtgärdas snabbt.

Aluminiumkomponenter rengörs endast med varmt vatten eller ett neutralt medel. För rengöring av envis smuts krävs ett speciellt rengöringsmedel för aluminium (finns i handeln) med konservering. Undvik att använda skurande rengöringsmedel då dessa kan repa ytan. Även medel innehållande syra eller klorid förorsakar skador på aluminium.

Handtag/knappar

Handtagen och knapparna rengörs med vanliga milda rengöringsmedel som finns i handeln eller med varmt tvålsvatten och en mjuk duk.

Tvättställ i glas

Rengöringsmedel som innehåller slipmedel (flytande form eller som pulver) får ej användas.

Använd inga skarpa rengöringsmedel eller medel som innehåller syra, utan rengör tvättstället endast med en fuktig duk. För att skydda ytan måste substanser som spillts ut tas bort omedelbart om de innehåller lösningsmedel eller färg.

För att undvika **späckor på grund av spänningar** och missfärgningar bör du se till att vattentemperaturen i tvättstället inte överstiger **65 grader**.

För att undvika missfärgningar och repor i tvättstället får det ej användas för att färga eller tvätta textilier eller för blöttläggning i tvättmedelslösning eller liknande.

För att undvika repor bör du undvika att ställa föremål av glas metall och keramik på glasytan.

Tvättställ i keramik

Keramik kan rengöras med vanliga saniteringsrengöringsmedel, som finns i handeln. Kalkrester kan t.ex. tas bort med Stahl Fix Classic. Metalldammsom uppstått genom beröring med bruksföremål, som t.ex. stål, titan, mässing eller koppar, känner man igen på gråa och svarta märken. Dessa spår som ofta påminner om spräckor kan inte tas bort med vanliga rengöringsmedel. För att ta bort denna sorts smuts kan man t.ex. använda rengöringsmedel för glaskeramikhållar.

Tvättställ i mineralmarmor

De första 4 veckorna bör tvättstället endast rengöras med diskmedel/vatten.

Därefter kan milda rengöringsmedel användas.

Dock får inga rengöringsmedel användas som innehåller slipmedel (oavsett om det handlar om flytande form eller pulver). Använd inga rörrengöringsmedel som innehåller syra eller lut. Dessutom bör man undvika kontakt med starka lösningsmedel som t.ex. acetone eller metanol.

För att skydda ytan bör utspillda ämnen som lösningsmedel eller färg tas bort omedelbart.

För att skydda tvättstället mot missfärgningar och repor får tvätt inte färgas, tvättas eller läggas i blöt i lut eller liknande.

Se till, att vattentemperaturen inte överstiger **65 grader**.

Högre temperaturer kan förorsaka spräckor.

För att bevara glansen länge bör tvättstället gnidas in då och då (varannan månad) med vanlig bilpolish och därefter poleras med en trasa.

Pokyny pre čistenie a starostlivosť

Klíma miestnosti

Kúpeľňový nábytok je vhodný pre normálnu kúpeľňovú klímu, či už sa jedná o lakovaný, prírodný povrch alebo povrch s vrstvou.

Krátkodobá zvýšená vlhkosť vzduchu nábytku neškodí, ak je táto vlhkosť odstránená dostatočným odvetrávaním a odvodušnením.

Nastriekaná alebo naliatá voda musí byť preto okamžite odstránená suchou handrou, pretože dlhšie pôsobenie by mohlo viesť k napučaniu alebo k vzniku plesní.

! Napučanie materiálu z dôvodu nevhodného zaobchádzania neposudzujeme ako závalu výrobu a preto nieje predmetom reklamácie!

Povrchy čiel a korpusu (umelá hmota/lak), vnútorné diely skriniek (zásuvky, dna atď.)

Odstáňte vzniknuté znečistenie najlepšie ihneď. Často ani nie je potrebné čistiaceho prostriedku. Najlepšie sa hodia vlažná voda a mäkká, vlhká handra. Nakoniec vytrite povrch suchou handrou, aby nedošlo k napučaniu.

Na odstránenie škvŕn, ktoré idú zle vyčistiť, odporúčame použiť teplú mydlovú vodu alebo jemný čistiaci prostriedok pre domácnosť. Prípadne vyleštite ešte vlhké škrvy vždy dosucha.

Drevené čelá (z masívu alebo dyhy)

Drevo je živý materiál s prirodzenou farebnou štruktúrou a rozdielmi rastu, na ktoré sa nevzťahuje naša záruka. Rozdielne svetelné a slnečné žiarenie vedie k zafarbeniu a je podmienené materiálom. Z tohto dôvodu nie je toto predmetom k riešeniu reklamácie. Vďaka rozdielnej vlhkosti vzduchu prichádza drevo do pohybu a bobtná, popr. sa zmršťuje. Toto môže viesť napríklad k miernemu prekryvaniu dreveného rámu, vždy záleží na druhu dreva. Drevo by nemalo byť vystavené extrémne vlhkému alebo extrémne suchému vzduchu. Ideálne pre spracované drevo je bežná vlhkosť vzduchu od 45 do 70%.

Preto napríklad pri sprchovaní dbajte na dostatočné odvetranie. Povrchy sú chránené vďaka vysoko kvalitným viacvrstvovým lakom. Preto nie sú povrchy citlivé na zašpinenie. Čistenie by ste mali vykonávať mierne vlhkou handričkou, alebo mäkkou vlhkou kefkou. Pritom vždy čistíte v smere vlákien dreva. Aby nezostávala vlhkosť na stranách, v rohoch a na krajoch, mali by ste vždy vytrite povrch dosucha. Nečistoty sa nesmia nechať zaschnúť, ale musia byť ihneď odstránené.

! Nepoužívajte prosím nikdy, nezávisle na povrchu, tieto čistiace prostriedky: agresívne tekuté čističe, riedidlá na báze nitro, čistiace prostriedky na brúsenie a drhnutie, olejové leštidla so silikónom, vosky a riedidlá, handričky z mikrovláken. Nepoužívajte prosím žiadne parné čističe, pri tom dochádza k napučaniu a poškodeniu nábytku.

Zrkadlové plochy

Používajte prosím na čistenie zrkadlových plôch iba vlhkú kožu a žiadny čistiaci prostriedok na sklo.

! Kraje zrkadla vysušte vždy dosucha, inak sa môžu tvoriť závaly na povlaku.

Hliník

Reagujte na znečistenie čo možno najskôr. Čistite diely z hliníka iba teplou vodou alebo nejakým neutrálnym prostriedkom.

Pri čistení predovšetkým silne znečistených plôch sa odporúča špeciálny čistiaci prostriedok na hliník s konzerváciou, určený pre použitie v domácnosti.

Vyhňte sa použitiu drsných čistiacich prostriedkov, ktoré môžu povrch poškriabať. Rovnako tak poškodzujú povrch prostriedky s kyselinami alebo chloridom.

Úchytky / tlačidlá

Úchytky a tlačidlá sa udržiavajú jemnými čistiacími prostriedkami pre domácnosť alebo mydlovou vodou a mäkkou handričkou.

Sklenené umývadlo

Nesmie sa používať žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú brúsne prvky, či už v tekutej forme alebo ako prášok.

Nepoužívajte prosím žiadne čističe, ktoré obsahujú kyseliny alebo agresívne čističe, ale čistite umývadlo iba vlhkou handričkou. Pre ochranu povrchu ihneď odstráňte vyliate látky ako riedidlá alebo farby.

Aby ste zabránili vzniku trhlín z prepnutia a zafarbenie, dbajte prosím na to, aby teplota vody v umývadle neprekročila **65 stupňov**.

Aby ste zabránili zafarbeniu a škrabancom, nesmie sa v umývadle farbiť bielizeň, prať alebo namačať v pracom roztoku. Aby ste zabránili škrabancom, nekladte na umývadlo predmety zo skla, kovu alebo keramiky.

Keramické umývadlo

Keramika sa môže čistiť bežnými sanitárnymi čistiacimi prostriedkami. Zvyšky vodného kameňa a kovový oter sa môžu odstrániť pomocou prostriedkov, ako Stahl Fix Classic. Kovové otery, ktoré vznikli kontaktom s bežnými materiálmi ako sú napr oceľ, titán, mosadz alebo meď, sa poznajú podľa sivých a čiernych škvŕn.

Tieto škvŕny, ktoré sa často podobajú trhlinám, sa nedajú odstrániť bežnými čistiacími prostriedkami.

Na odstránenie sa odporúča napr čistiť sklo-keramických dosiek.

Umývadlo z minerálneho mramoru

Prvé 4 týždne by ste mali čistiť umývadlo iba vodou alebo oplachovacím prostriedkom.

Potom môžu byť použité jemné čistiace prostriedky.

V žiadnom prípade sa nesmia používať čistiace prostriedky, ktoré obsahujú častice na brúsenie, či už v tekutej forme alebo ako prášok.

Nepoužívajte prosím žiadne prostriedky, ktoré obsahujú kyseliny alebo lúh.

Taktiež sa vyvarujte kontaktu so silnými rozpúšťacími prostriedkami ako je napríklad aceton alebo metanol.

Pre ochranu povrchu pred vylitými látkami ako sú riedidlá alebo farby, by ste mali tieto látky ihneď odstrániť z povrchu.

Pre ochranu pred zafarbením alebo poškriabaním sa nesmie v umývadle žiadna bielizeň farbiť, prať alebo namačať v pracom roztoku.

Dbajte prosím na to, aby teplota vody v umývadle nepresiahla teplotu 65 stupňov, vyššie teploty môžu spôsobiť trhliny.

Pre dlhotrvajúci lesk sa odporúča čas od času (každé 2 mesiace) namazať umývadlo leštidlom na karosérie a na záver ihneď preleštiť handrou.

Navodila za čiščenje in nego

Klima v prostoru

Kopalniško pohištvo je primerno za klimo v kopalnici, ne glede na to ali gre za lakirane, preplastene ali naravne površine. Na hitro zvišana količina vlage v zraku ne škoduje pohištvu, dokler se vlaga v zadostni meri odvaja s prezračevanjem.

Vodne kapljice, kondenzat ali stoječo vlago morate takoj obrisati s suho cunjjo, saj lahko sčasoma povzročijo nabrekanje ali nastanek plesni.

! Če pride do nabrekanja materiala zaradi nestrokovne obdelave, ne gre za napako na izdelku/razlog za uveljavljanje garancije!

Površine na fronti in korpusu (umetna masa/lak), notranji dele omare (predali, dno itd.)

Nastalo umazanijo čim prej odstranite. Pogosto za to ne boste potrebovali čistilnega sredstva. Najlažje bo šlo z mlačno vodo in mehko, vlažno krpo. Da preprečite nabrekanje, nato vedno obrišite površine do suhega.

Za odstranitev trdovratnih madežev priporočamo uporabo tople milnice ali blagega čistila. Če so nekatere površine še vedno vlažne, jih vedno spolirajte do suhega.

Lesene fronte (masivne ali furnirane)

Les je živ material z naravnimi razlikami v barvi, strukturi in rasti, ki jih garancija ne zajema. Svetlobno in sončno sevanje lahko povzroči spremembe v barvi in je pogojeno z uporabljenimi materiali, zato to ni razlog za uveljavljanje garancije.

Zaradi različne vlage v zraku se začne les gibati in nabrekati oz. se sušiti. To lahko npr. povzroči spreminjanje velikosti - odvisno od vrste lesa - lesenega okvira iz masivnega lesa.

Les ne sme biti izpostavljen niti izjemno vlažnemu zraku niti izjemno suhemu zraku. Za obdelan les je idealna običajna vlaga od 45 do 70 %, zato morate npr. pri tuširanju poskrbeti za zadostno zrčenje. Površine so zaščitene s kakovostnimi večslojnimi laki.

Zaradi tega so površine precej bolj neobčutljive za umazanijo.

Čistite z rahlo navlaženo krpo ali mehko, vlažno krtačo.

Vedno brišite v smeri lesnih vlaken. Da na profilih, kotih in robovih ne bo ostankov vlage, površine obrišite do suhega.

Nečistoče se ne smejo zasušiti in jih je treba takoj odstraniti.

! Prosimo, da ne glede na površino nikoli ne uporabljate naslednjih čistil:

ostrih tekočih čistil, raztopine na osnovi nitra, abrazivnih čistil ali čistil za drgnjenje, oljne politure s silikonom, voskov in topil ter krp iz mikrovlakn.

Prosimo, da ne uporabljate parnega čistila, saj lahko povzročijo nabrekanje in uniči pohištvo.

Površine ogledal

Prosimo, da ogledala čistite samo z vlažnim usnjem za okna in ne z običajnim čistilom za steklo.

! Robove ogledal morate vedno obrisati do suhega, sicer se lahko pojavijo okvare na oblogi.

Aluminij

Čim prej se odzovite na umazanijo. Aluminijaste elemente čistite s toplo vodo ali nevtralnim sredstvom. Za čiščenje predvsem močne umazanije priporočamo uporabo posebnega čistila za aluminij s konzerviranjem, ki je na voljo v trgovinah.

Izogibajte se uporabi čistil za ribanje, saj le-ta površino lahko poškodujejo s praskami. Prav tako lahko čistila, ki vsebujejo kislino ali klorid, poškodujejo aluminij.

Ročaji/gumbi

Ročaje in gumbelje lahko čistite z običajnimi, blagimi čistili ali toplo milnico in mehko krpo.

Stekleni umivalnik

Ne smete uporabljati čistil, ki vsebujejo brusilno sredstvo v tekoči obliki ali kot prašek.

Ne uporabljajte ostrih čistil ali čistil, ki vsebujejo kislino, temveč umivalnik čistite samo z vlažno krpo. Da zaščitite površine, takoj odstranite morebitne razlite snovi, na primer topila ali barve.

Da preprečite **napetostne razpoke** in spremembe barve, pazite, da temperatura vode v umivalniku ne preseže **65 stopinj**.

Če želite preprečiti spremembo barve in nastanek prask v umivalniku, v njem ne smete barvati perila, ga prati ali namakati v lugu in podobno.

Če želite preprečiti nastanek prask na stekleni površini, nanjo ne odlagajte steklenih, kovinskih in keramičnih predmetov.

Keramični umivalnik

Keramiko lahko čistite z običajnimi sanitarnimi čistili.

Ostanke apnenca lahko odstranite npr. s Stahl Fix Classic.

Kovinske odpadke pri drgnjenju, ki so posledica stika z uporabnimi predmeti, kot so npr. jeklo, titan, medenina ali baker, prepoznate po sivih in črnih ostankih.

Ti pogosto spominjajo na razpoke in jih z običajnimi čistili ne morete odstraniti.

Za odstranitev priporočamo npr. čistilo za steklokeramične plošče.

Umivalnik iz mineralnega marmorja

Prve 4 tedne umivalnik čistite samo s čistilom za pranje posode/vodo.

Nato lahko uporabite blaga čistila. Vsekakor ne smete uporabljati čistil, ki vsebujejo brusilna sredstva, ne glede na to ali so v tekoči obliki ali v obliki praška. Ne uporabljajte čistil za cevi, ki vsebujejo kislino ali lug. Prav tako se izogibajte stiku z močnimi topili, na primer acetom ali metanol.

Da zaščitite površine, takoj odstranite morebitne razlite snovi, na primer topila ali barve.

Če želite preprečiti spremembo barve in nastanek prask v umivalniku, v njem ne smete barvati **nobenega** perila, ga prati ali namakati v lugu in podobno.

Da preprečite razpoke, pazite, da temperatura vode v umivalniku ne preseže **65 stopinj**.

Za dolgotrajen sijaj priporočamo občasno (na 2 meseca) mazanje umivalnika z običajno avtomobilsko polituro in nato takojšnje poliranje s krpo.



PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen
T: +49 (0)5252-848-0
info@pelipal.de



PELIPAL France S.A.S.
48, route Ecospace
F-67120 Molsheim
T: 03 88 68 29 90
info@pelipal.fr

Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten.
All rights for technical changes, misprints and errors withheld.
Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs.