




GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

La superficie de las puertas de cocina requiere algunas precauciones durante su instalación y uso:

1. No usar ningún tipo de instrumento cortante para desembalar la puerta.
2. No retirar el film protector hasta que la puerta se encuentre instalada y ajustada.
3. Para la colocación de las bisagras, colocar la puerta sobre una superficie plana y limpia con objeto de evitar el deterioro de la cara frontal de la misma.
4. Inmediatamente después de haber instalado y ajustado las puertas, retirar el film protector manualmente, sin utilizar ningún utensilio auxiliar.
5. No limpiar las puertas hasta que hayan transcurrido, al menos, 24 horas desde la retirada del film protector.
6. La superficie de las puertas se debe limpiar usando, única y exclusivamente, agua jabonosa (solución 1% máximo) y un paño suave y húmedo.
7. El uso de cualquier producto químico como disolventes, alcoholes, limpiacristales, limpiadores industriales, etc. puede dañar la superficie.
8. El uso de cualquier trapo, paño o papel abrasivo puede dañar la superficie.
9. La humedad residual de la limpieza o la condensación se debe secar inmediatamente.
10. Para facilitar la limpieza, las manchas de cualquier tipo se deben limpiar lo antes posible para evitar que adquieran mayor adhesión a la superficie con el paso del tiempo.
11. Durante el uso diario de las puertas de cocina se debe evitar que la luz directa del sol o el vapor incidan de forma continua sobre ellas.



La falta de observancia de estas instrucciones supone la pérdida de la garantía del producto.