


PLUS COMFORT

MANUAL DE INTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



CONTIENE CONTEÚDO



x1



x1



x12




x1 (N°3)



x5

NECESARIO NECESSÁRIO




INSTALACIÓN A OBRA CON GARRAS
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM GARRAS




Realizar la instalación del conjunto completo, con la hoja montada en el marco. En el caso de colocar primero el marco, este podría deformarse. Instalar o conjunto completo, com a folha montada na armação. Se a moldura for instalada primeiro, poderá ser deformada.


Comprobar hueco y fijar las garras al marco
Verificar lacuna e fixar garras à moldura




Marcar la pared y vaciar los huecos
Marcando a parede e esvaziando os buracos





Colocar la puerta
Montagem da porta





Falcar a obra
Falcar a obra



INSTALACIÓN DE LA MANETA
INSTALAÇÃO DO CABO




INSTALACIÓN DEL TIRADOR
INSTALAÇÃO DA PEGA




REGULACIÓN BISAGRAS HORIZONTAL AJUSTE HORIZONTAL DA DOBRADIÇA


QR



Desbloquear antes del ajuste.
Bloquear después del ajuste.
Desbloquear antes do ajuste.
Bloqueio após ajuste.



REGULACIÓN BISAGRAS VERTICAL AJUSTE VERTICAL DA DOBRADIÇA




Soltar ligeramente las 3
bisagras del marco
(NO desatornillar por
completo).

Desaperte ligeiramente
as 3 dobradiças da
moldura
(NÃO desaparafusar
completamente).


Regular altura mediante la
pieza situada bajo la
bisagra inferior.

Ajuste da altura por meio
da peça debaixo da
dobradiça inferior.



Una vez realizado el ajuste, volver a apretar los tornillos de las bisagras.
Após o ajuste, reapertar os parafusos das dobradiças.

MANTENIMIENTO PRINTENÇA



1. Esponja no abrasiva

1. Esponja não abrasiva

2. Agua con jabón (pH entre 5 y 7)

2. Água com sabão (pH entre 5 e 7)

3. Enjuagar con agua limpia

3. Lavar com água limpa

4. Secar con un paño

4. Secar com um pano

ⓘ ATENCIÓN ATENÇÃO

No utilice productos corrosivos como ciertos detergentes domésticos, disolventes o cualquier abrasivo en general (esponjas metálicas, paletl de lija, etc).

Não utilizar produtos corrosivos tais como certos detergentes domésticos, solventes ou abrasivos em geral (esponjas metálicas, lixas, etc.).

PLUS
COMFORT