



GRIFERÍA

clever




Nr.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CANT. QTY.
1	FLORÓN CROMADO CHROMED PLATE	1
2	CONJUNTO MANETA HANDLE SET	1
3	LLAVE HEXAGONAL ALLEN HEXAGONAL ALLEN KEY	1
4	POMO INVERSOR DIVERTER KNOB	1
5	TORNILLO ALLEN M5 ALLEN SCREW M5	4
6	PLAFÓN DE SELLADO SEALING PLASTIC GASKET	1
7	CUERPO GRIFERÍA CONTROL VALVE BODY	1
8	JUNTA TÓRICA O-RING	4
9	PROTECCIÓN PROTECTION	1

SOLO PARA 2VÍAS
ONLY FOR 2 OUTLETS



ESTA GRIFERÍA SOLAMENTE PUEDE SER INSTALADA UNA VEZ SE HAYA INSTALADO LA CAJA. PARA LA INSTALACIÓN DE DICHA CAJA, CONSULTE LA GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA CAJA "IM-BOXSHOWER2"


THIS CONTROL VALVE CAN BE INSTALLED ONLY ONCE THE BOX HAS BEEN INSTALLED. FOR THE INSTALLATION OF THE BOX, PLEASE REFER THE INSTALLATION GUIDE NAMED "IM-BOXSHOWER2"



CERRAR EL SUMINISTRO DE AGUA Y QUITAR EL BLOQUE DE PURGA. COLOCAR LA GRIFERÍA (7) DENTRO DE LA CAJA Y ROSCARLA MEDIANTE LOS 4 TORNILLOS QUE SUJETABAN EL BLOQUE DE PURGA. ASEGURARSE QUE LAS 4 JUNTAS (8) ESTÁN MONTADAS EN LA BASE




STOP THE WATER SUPPLY AND DISSASSEMBLE THE FLUSH BOARD. PUT THE CONTROL VALVE BODY (7) INTO THE BOX AND FIX IT BY TIGHTENING THE 4 SCREW WHICH WERE ASSEMBLED BEFORE. MAKE SURE TO PUT ALL THE 4 PIECES OF SEALING O-RING (8)






COLOCAR EL PLAFÓN DE SELLADO CON SU JUNTA (6) Y FIJARLA CON LOS 4 TORNILLOS ALLEN (5). ASEGURARSE QUE EL PLAFÓN (6) ESTÉ BIEN POSICIONADO ANTES DE APRETAR LOS 4 TORNILLOS (5)

PUT THE PLASTIC GASKET WITH THE SEALING RING (6) AND FIX IT WITH 4 ALLEN SCREW (5). PLEASE ADJUST THE PLASTIC GASKET (6) IN THE RIGHT POSITION BEFORE TIGHTENING THE SCREWS (5)



COLOCAR EL FLORÓN CROMADO (1) Y LA MANETA (2) MEDIANTE LA LLAVE ALLEN (3). FINALMENTE MONTAR EL ÍNDICE. PAR GRIFERÍA 2 VÍAS, MONTAR TAMBIEN EL POMO (4)

INSTALL THE CHROME PLATE (1) AND HANDLE SET (2) BY TIGHTENING THE SMALL ALLEN SCREW. FINALLY PUT THE INDEX FOR 2 OUTLETS VALVE, ALSO ASSEMBLE KNOB (4)



Todos los diagramas de instalación son únicamente de referencia.
All installation diagrams are only for your reference.

sth Standard Hidráulica
Connect and Control

Standard Hidráulica

Av. Ferreria, 73-75 · Pol. Ind. La Ferreria · 08110 - Montcada i Reixac · Barcelona, Spain

Tel. 93 564 10 94 · Fax 93 564 04 99 · 93 564 37 03

info@clever.com.es · www.clever.com.es

