


9. FIJACIÓN DEL PERFIL (G) DE LA PUERTA PEATONAL



10. MANTENIMIENTO

Con un cubo de agua tibia y jabón y una gamuza. Comprobar regularmente que el portón y los accesorios están seguros.

De 2 a 3 veces al año, engrasar la puerta, las bisagras y la cerradura con grasa de silicona.

11. MOTORIZACIÓN

ATENCIÓN

Este portón puede ser motorizado, la instalación motorizada debe ser realizada por un profesional que debe darle un certificado.

En conformidad con la normativa y por motivos de seguridad de las personas, una instalación que no fuera realizada por un profesional excluirá la puerta de su garantía.

En caso de reclamación, se solicitará el certificado del profesional.

La instalación de la cremallera debe realizarse de acuerdo con el manual del motor.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PUERTA BATIENTE

1. VOCABULARIO Y ACCESORIOS EN SITUACIÓN

Nota: Se necesitan dos personas para el montaje de la puerta. La puerta debe colocarse sobre una base de hormigón nivelada.

Leyenda

A. Hoja
B. Manija doble
C. Cerradura y llaves
D. Tope
E. Bisagra
F. Poste
G. Perfil

Hoja

Manija doble

Cerradura y llaves

Tope


Bisagra

Perfil


2. VERIFICACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Puerta batiente	Puerta peatonal
<ul style="list-style-type: none">- 2 hojas- 4 bisagras- 1 tope- Manija doble (con perno y tornillos)- Llaves de la cerradura	<ul style="list-style-type: none">- 1 hoja- 2 bisagras- 1 perfil- Manija doble (con perno flotante y tornillos)- Llaves de la cerradura


3. POSICIÓN DE LAS HOJAS EN RELACIÓN CON LOS POSTES





4. COMPROBAR EL NIVEL Y PLOMO



5. FIJACIÓN DE LA MANIJA



6. MONTAJE DE LAS BISAGRAS



7. MONTAJE DE LAS HOJAS



8. FIJACIÓN DEL TOPE

- Alinear las dos hojas con una regla en el interior.
- Colocar el tope, marcar y fijarlo al suelo. *

