

INSTRUCTION

To activate your clock, insert one "AA" battery (not included) as indicated by the symbols on the battery case. To set time, move dial on rear of clock in either a clockwise or counterclockwise direction until the hands indicate the correct time.

INSTRUKCJA

Aby aktywować zegar, włóż jedną baterię „AA” (brak w zestawie), zgodnie z symbolami na pojemniku na baterie. Aby ustawić czas, przesunąć tarczę z tyłu zegara w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskazówki wskażą prawidłowy czas.