


GARANTIE 5ANS
Dans des conditions normales d'utilisation


30'










1









2




3




4








5




i








i



PZA0102



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Laver le surface à l'eau savonneuse douce (maxi. 1%) en utilisant un chiffon doux.
Attention ! Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant de l'alcool ou des abrasifs.
Essuyer la surface avec un chiffon sec ; Ne pas vaporiser le produit de nettoyage directement sur le surface. Enlever immédiatement les traces de saleté et les tâches.

IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
- les dommages causés au Produit par une utilisation abusive ou impropre à celle recommandée au sein de la notice d'entretien
- les pièces consomptibles ou susceptibles de se détériorer naturellement par l'effet du temps, telles que les films protecteurs, sauf à ce qu'une défaillance liée à un défaut de matériel ou de main d'œuvre soit détectée
- les défauts ou dommages liés à l'usure normale du Produit
- les dommages liés à la corrosion, la saleté, l'eau ou le sable
- les défauts esthétiques, tels que les griffures, rayures, traces de coups ou de chocs liés à un mauvais usage
- la perte du Produit ou le vol du Produit

FAB S.R.L.
Via Milano 3/4/5 frazione Gallo
61020 Petriano (PU) - Italy





PAP