

RIVELATORE INFRAROSSO WIRELESS
sch. 1053/101




*Clicca sul Qrcode per scaricare il manuale
completo del prodotto dal sito www.urmet.com*



DESCRIZIONE

Rivelatore con sensore di movimento passivo a infrarossi (PIR), in grado di rilevare i movimenti in un'area assegnata e segnalarlo alla centrale di controllo per attivare l'allarme intrusione.

Il dispositivo è stato concepito per funzionare con una portata di rilevamento di 10 metri, montato ad un'altezza tra 2 e 2,2 metri da terra.



1. Foro per pulsante di apprendimento
2. Indicatore led (giallo/rosso/verde)
3. Sportello del vano porta batteria

4. Tamper
5. Staffa per fissaggio a parete
6. Sede per inserimento snodo

INDICATORE LED

In modalità di funzionamento normale, l'indicatore LED lampeggia per indicare la trasmissione del segnale nelle seguenti situazioni:

- Quando viene alimentato (fase di inizializzazione), il led lampeggia, alternativamente, nei tre colori giallo, verde e rosso .
- Quando viene rilevato un movimento.
- Quando viene tolto dalla staffa.
- Quando viene segnalata una situazione di batteria bassa.

Stato	Colore e lampeggio
Accensione	Giallo, verde e rosso / Lampeggio per circa un minuto
Appreso nel sistema	Verde / Tre lampeggi
Allarme	Rosso/ Un lampeggio
Batteria scarica	Verde / Lampeggio ogni 15 secondi

TAMPER (antimanomissione)

L'interruttore tamper protegge dai tentativi di rimozione o apertura dell'involucro.

Funzione Sensitivity Increase (Aumento di sensibilità)

È possibile utilizzare la funzione di incremento della sensibilità per aumentare la sensibilità di rilevamento. Per aumentare la sensibilità di rilevamento vedere il manuale della centrale.

Funzione Risparmio Energetico

È possibile utilizzare la funzione di risparmio energetico per minimizzare il consumo della batteria. Per la sua regolazione vedere il manuale della centrale.

ACCESSORI INCLUSI

2 Viti

2 Tasselli

Biadesivo per il fissaggio della
staffa frontale

Staffa già montata per installazione
frontale

Staffa per installazione ad angolo

Snodo

Supporto per snodo


1 Batteria CR123A

Graffetta per accedere al pulsante di
apprendimento

Questa Guida Rapida

APPRENDIMENTO


Alimentare il dispositivo inserendo la batteria **CR123A** a corredo. Per fare ciò, rimuovere la staffa dal retro del rivelatore (come indicato in figura) e accedere al vano batteria.



All'accensione, il led lampeggia alternativamente nei tre colori giallo, verde e rosso per circa un minuto (*fase di inizializzazione*). In questa fase, il rivelatore non verrà attivato. Si consiglia di non generare allarmi durante questo periodo. Una volta terminata l'inizializzazione, il LED si spegne e il rivelatore è pronto per funzionare.

Per acquisirlo nel sistema, attivare la modalità di apprendimento sulla centrale. Per i dettagli, fare riferimento al manuale istruzioni della centrale.

Inserire la graffetta a corredo nel foro presente a lato del rivelatore e premere il pulsante di apprendimento fino all'accensione del led verde.





Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale della centrale.

Una volta accertato che il rivelatore funzioni nella posizione desiderata, è possibile procedere all'installazione.

INSTALLAZIONE

Diagrammi relativi all'angolo di copertura (1) e alla portata (2):



DATI TECNICI

Frequenza radio di utilizzo: 868.3-869.2MHz


Potenza radio trasmessa: 3,62dBm

MONTAGGIO

Il rivelatore è stato concepito per essere montato su una superficie piana, tramite l'utilizzo di viti e tasselli o del biadesivo in dotazione. Quest'ultimo va inserito nell'apposita sede sulla staffa frontale.

Montaggio con viti e tasselli


Rimuovere la staffa dal rivelatore come indicato in precedenza (capitolo *Apprendimento*) e usarla come dima per praticare i fori sulla superficie. La freccia in alto indica la posizione corretta.



Una volta inseriti i tasselli, posizionare la staffa e avvitare alla parete.

Appoggiare il rivelatore sulla staffa, in modo che il gancio della staffa (1) si inserisca nell'incavo presente nella parte superiore del dispositivo.

Spingere il rivelatore verso il basso, fino a sentire lo scatto di aggancio (2).



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: Rivelatore infrarosso wireless Sch. 1053/101 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.urmet.com.

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

urmet

Via Bologna, 188/C – 10154 Torino (TO) Italy -
Tel. +39.0112339810 - www.urmet.com
info@urmet.com

