

CONTATTO MAGNETICO MULTIFUNZIONE
sch. 1053/201




*Clicca sul Qrcode per scaricare il manuale
completo del prodotto dal sito www.urmet.com*



DESCRIZIONE

Tamper. Rileva l'apertura e la chiusura della porta con il magnete associato.

Uso con ingresso filare. Può essere utilizzato come rivelatore di *apertura tapparelle* o per il collegamento a un *dispositivo con contatto NC* (normalmente chiuso). La segnalazione di un allarme su questo ingresso sarà dello stesso tipo di quello segnalato dall'apertura della porta.



1. Indicatore led (rosso/verde)
2. Foro per pulsante apprendimento
3. Indicatore posizione magnete
4. Magnete

5. Dip switch
6. Tamper
7. Batterie

INDICATORE LED

In modalità di funzionamento normale, l'indicatore LED è spento, eccetto nei casi indicati in tabella:

Stato	Colore e lampeggio
Allarme	Rosso / Un lampeggio
Appreso nel sistema	Verde / Tre lampeggi
Batteria scarica	Verde / Un lampeggio ogni 15 secondi

TAMPER (antimanomissione)

L'interruttore tamper protegge da tentativi di rimozione o apertura dell'involucro.


ACCESSORI INCLUSI

1 Magnete	1 Biadesivo per il rivelatore
2 Viti	2 Batterie CR2032
2 Tasselli	Questa Guida Rapida
1 Biadesivo per magnete	

APPRENDIMENTO

Rimuovere l'isolante dalle batterie e attivare la funzione di apprendimento sulla centrale.


Inserire la graffetta a corredo nel foro indicato in figura e tenere premuto fino all'accensione del led verde.



Fare riferimento al manuale della centrale per ulteriori dettagli.

Una volta accertato che il contatto funzioni correttamente nella posizione desiderata, è possibile procedere all'installazione.


INSTALLAZIONE



Separare la base dal coperchio, sollevando leggermente la linguetta sporgente posta in basso e facendo leva lungo il perimetro della base (figura A).

N.B. Se si vuole montare il contatto con viti e tasselli, usare la base come dima per praticare due fori sul muro.


Uso tapparella. Estrarre i due cavetti rosso e nero e farli passare nel foro rettangolare presente sulla base (B).



MONTAGGIO

Selezionare la posizione di installazione. Il magnete deve essere allineato a destra del contatto, ad una distanza massima di 10 mm, in corrispondenza dei due triangolini presenti sulle plastiche.

Se si vuole utilizzare il biadesivo, riagganciare la base al contatto e assicurarsi che la superficie di installazione sia pulita. In caso contrario passare uno sgrassatore idoneo.



Rimuovere la pellicola di protezione da uno dei lati del biadesivo e farlo aderire saldamente al retro del contatto.

Rimuovere l'altra pellicola di protezione e far aderire il contatto nella posizione desiderata.


Nel caso di montaggio con viti, dopo aver fissato la base, appoggiare la parte alta del contatto al gancetto superiore della base e spingere il contatto sulla base in modo che si agganci completamente.

UTILIZZO DELL'INGRESSO FILARE

Ai due cavi rosso e nero, presenti all'interno del contatto, è possibile collegare un rivelatore di *apertura tapparella*. Per la configurazione dei dip switch evidenziati nella figura sottostante, fare riferimento al manuale completo.

In alternativa, è possibile collegare un qualsiasi dispositivo con *contatto normalmente chiuso (NC)*. Ulteriori dettagli sono disponibili sul manuale completo del contatto.

⇒ *Il conteggio degli impulsi sarà azzerato se non saranno contati impulsi entro 30 secondi o 4 minuti a seconda dell'impostazione del conteggio impulsi*



CONFIGURAZIONE DEI DIP SWITCH PER USO FILARE

Per la configurazione dei dip switch nel caso di utilizzo dell'ingresso filare, fare riferimento al manuale completo disponibile al link in copertina.

DATI TECNICI

Frequenza radio di utilizzo: 868.3-869.2MHz

Potenza radio trasmessa: 3,62 dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: Contatto magnetico multifunzione Sch. 1053/201 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.urmet.com.



Direttiva 2012/19/ue del parlamento Europeo e del consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

urmet

Via Bologna, 188/C - 10154 Torino (TO) Italy -
Tel. +39.0112339810 - www.urmet.com
info@urmet.com

