

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARÓW

SERIA LZE ze wskazówkami



1. Ostrożnie wyjmij wszystkie elementy z opakowania, uważaj na wskazówki w zegarach z odkrytą tarczą.
2. Nastaw zegar: Ustaw godzinę przesuwając wskazówkę minutową zgodnie z ruchem zegara. Nie wolno poruszać wskazówki godzinowej.
3. Zdejmij pokrywkę znajdującą się z tyłu zegara, w celu umieszczenia baterii.
4. Włóż baterię typu AA lub AAA do mechanizmu umieszczonego z tyłu zegara
5. Powieś zegar na ścianie
I gotowe!

-
1. Regularnie wymieniaj baterie, aby nie uszkodziły mechanizmu
 2. Nie wieszaj zegara w pomieszczeniach wilgotnych - może powodować nieprawidłową pracę zegara
 3. W przypadku zegarów z odkrytą tarczą upewnij się, że wskazówki nie zahaczają o siebie (może to powodować blokowanie się zegara, opóźnienia wskazań czasu).
 4. Zachowaj dowód zakupu - reklamacje są uwzględniane wyłącznie z dowodem zakupu
 5. Gwarancja: 12 miesięcy

Importer:

EVG Trade Sp. z o.o.

Nr. BDO: 356440

e-mail: biuro@evgtrade.pl



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.