



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


INSTALLARE UN CRONOTERMOSTATO

Trovi dettagli e contenuti extra: installare un cronotermostato sarà ancora più semplice.



IL RICEVITORE


Il ricevitore agisce come un interruttore: aziona l'**accensione della caldaia** o il suo **spegnimento** su indicazione del cronotermostato.



LA SCATOLA

Apri la scatola: fai scorrere il frontale secondo le **indicazioni riportate nella confezione**, per liberare la base dell'emettitore.

STEP 3 | INSTALLA IL RICEVITORE



LA SCATOLA

Apri la scatola per liberare la **base del ricevitore** e posizionala nel punto in cui avrai fatto predisporre l'uscita dei cavi elettrici.

STEP 1 | SCOPRI LE FUNZIONALITÀ

COME FUNZIONA

Si installa nella stanza più abitata della casa: confronta la temperatura dell'ambiente con quella impostata nel suo programma e invia **per onde radio** l'ordine di accensione/spegnimento al ricevitore, posizionato vicino alla caldaia. Il cronotermostato è alimentato a pile, il ricevitore a corrente elettrica.




BUONO A SAPERSI

I modelli più completi di cronotermostato hanno in genere modalità confort, eco, notte e antigelo. Le funzioni variano comunque in base al modello.

STEP 2 | INSTALLA L'EMETTITORE


L'EMETTITORE

Il cronotermostato agisce da emettitore, con **diverse modalità di funzionamento**, per mantenere la giusta temperatura quando si è in casa, durante la notte, in caso di assenza prolungata.




LA POSIZIONE

Scegli dove posizionare l'emettitore: tieni conto che deve essere installato **su un muro interno**, a 1,50 m da terra, in un luogo accessibile, ad almeno 1 m di distanza da una sorgente di calore o di freddo.




IL FISSAGGIO

Segna i **punti di fissaggio** e fora con un trapano.



Segna con una matita i **punti di fissaggio** sul muro e fai i fori con il trapano.



Fissa la **base dell'emettitore** alla parete: inserisci prima i tasselli e poi le viti nei fori, poi avvita.



Inserisci i **tasselli nel muro** e spingili bene in fondo, aiutandoti con un martello.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA tu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Cronotermostato
- Tasselli
- Viti
- Cavi elettrici


ATTREZZI

- Flessometro
- Matita
- Livella
- Trapano
- Giravite
- Martello

Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 03 Codice 001



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it



Per la tua sicurezza, prima di ogni intervento sulla rete elettrica, scollega sempre l'alimentazione generale della casa. Fai passare i fili dell'alimentazione elettrica e del cronotermostato nelle aperture previste nella scatola. Raccorda il ricevitore al settore con dei cavi poi collega i cavi che vanno alla caldaia e fissa la scatola sul muro.



In caso di prima installazione su una caldaia equipaggiata con un morsetto di connessione per termostato, individua il ponticello sulla morsettiera. Si tratta di un piccolo cavalletto che collega due connessioni tra loro. Raccorda i due fili del ricevitore ai due morsetti corrispondenti sulla caldaia.



BUONO A SAPERSI

Per un raccordo senza entrata di cronotermostato.

Se la caldaia assicura solo il riscaldamento, raccorda il ricevitore sul bruciatore o sulla pompa. Se la caldaia assicura il riscaldamento e la produzione di acqua calda, raccordalo alla pompa o alla valvola di miscelazione.

STEP 4

METTI IN FUNZIONE IL CRONOTERMOSTATO



IL RICEVITORE

Una volta fatti tutti i collegamenti, premi sul ricevitore il tasto di messa in funzione. Attendi fino a che la spia verde non comincia a lampeggiare.



L'EMETTITORE

Inserisci le pile, e segui le istruzioni per il riconoscimento codificato tra emettitore e ricevitore. In genere, dovrai premere un tasto sull'emettitore per qualche secondo, fino a che i due apparecchi si interfacciano automaticamente. Imposta l'emettitore seguendo le istruzioni.

Con un cronotermostato regoli e programmi la temperatura ottimale in base alle tue esigenze: ottieni il massimo confort, risparmiando energia.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ



INSTALLARE UN CRONOTERMOSTATO



Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.

Farlo è facile: scopri le funzionalità, installa l'emettitore e il ricevitore, mettilo in funzione.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Vogliamo fare casa.