

# IL TUO PROGETTO IN 2 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



**Farlo è facile:** prepara il fissaggio e fissa la mensola.

FISSARE UNA MENSOLA

**A SCOMPARSA**



**LEROYMERLIN**  
Voglia di fare casa.

# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA

## MATERIALI NECESSARI

Mensola a scomparsa

Reggimensola

Tasselli (adatti al supporto)

## ATTREZZI

Rilevatore di metalli

Matita

Flessometro

Livella

Trapano a percussione

Pinza per tasselli

Avvitatore

Giravite



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO  
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*

# STEP 1

## PREPARA IL FISSAGGIO

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA

GUARDA IL VIDEO  
SUL NOSTRO SITO

[www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it)

COME FISSARE  
UNA MENSOLA  
A SCOMPARSA

Trovi dettagli e contenuti extra



### I CAVI ELETTRICI

Verifica che non ci siano cavi elettrici **dentro la parete** scelta per la posa.



### CON REGGIMENSOLA LUNGO


Per i modelli con reggimensola lungo, posiziona il reggimensola contro il muro, verifica l'orizzontalità con la livella e traccia i **punti di fissaggio**.

# STEP 1

## PREPARA IL FISSAGGIO

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA



### CON SISTEMA A BARRE SEPARATE

Per un sistema a barre separate, **traccia una riga** prima di segnare i punti di fissaggio.



### IL SUPPORTO

Bussa sul muro per capire la natura del supporto:  
se il suono è **chiaro** è cartongesso,  
se è **sordo** e **soffocato** è muratura piena.



### CONSIGLIO

Se la parete è in cartongesso, usa dei tasselli per lastre e la pinza per tasselli. Se il muro è pieno, utilizza un trapano a percussione con punta al carburo e tasselli adatti.

# STEP 2

## FISSA LA MENSOLA

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA




### I TASSELLI

Inserisci nel muro i tasselli adatti al tipo di supporto.



### IL REGGIMENSOLA

Posiziona il reggimensola e **avvita** per fissarlo alla parete.



### LA MENSOLA

Fissa la mensola facendo **combaciare le barre con i fori**. Spingi fino in fondo.

## STEP 2

## FISSA LA MENSOLA

FISSARE UNA MENSOLA

A SCOMPARSA



### LE VITI

Nella maggior parte dei modelli, delle piccole viti nella parte inferiore **bloccano la mensola** al reggimensola.



### BUONO A SAPERSI

Di norma, la portata massima è indicata sulle istruzioni di montaggio. Calcola in media 15 kg per una mensola di 90 cm di lunghezza, sapendo che devi tenere conto anche della natura del muro e del tipo di tasselli utilizzati.

Veloci da installare, le mensole a scomparsa sono particolarmente utili e versatili.

#### IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**  
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA tu 10%**  
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



\* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet [www.leroymerlin.it](http://www.leroymerlin.it) nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

**LEROY MERLIN**  
*Voglia di fare casa.*