


IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: pianifica l'installazione, fai passare il condotto, installa la griglia d'aerazione, installa il condotto e installa l'aspiratore.

INSTALLARE
UN ASPIRATORE ELICOIDALE



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE

UN ASPIRATORE ELICOIDALE

MATERIALI NECESSARI

Aspiratore elicoidale

Tubo in PVC

Tasselli adatti alla natura del muro

Viti

Griglia d'aerazione

Foglio abrasivo

ATTREZZI

Scala

Rilevatore di metalli e di elettricità

Matita


Pennarello indelebile

Flessometro

Martello demolitore con punta lunga

Cutter

Scalpello piatto



**RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.**

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE


UN ASPIRATORE ELICOIDALE

ATTREZZI

Mazzetta
Piano di lavoro
Trapano
Martello
Archetto per metalli
Giravite isolato
Multimetro
Tronchese
Pinza spelafili
Livella

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti
Occhiali di protezione



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

PIANIFICA L'INSTALLAZIONE

INSTALLARE


UN ASPIRATORE ELICOIDALE

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it


COME INSTALLARE
UN ASPIRATORE
ELICOIDALE

Trovi dettagli e contenuti extra



LE NORME DI SICUREZZA

Ai sensi della norma CEI 64-8 in materia di sistemi a bassa tensione, gli impianti di aerazione devono essere installati a **partire dal volume 2**: oltre i 2,25 m di altezza e a non meno di 60 cm dalla vasca.



IL TRASFORMATORE

All'interno del volume 1 è richiesta una tensione molto bassa di 12 volt, ma il trasformatore deve essere posizionato **al di fuori dei volumi 1 e 2**. Un'altra possibilità è installare un aspiratore con condotto di uscita dislocato.

STEP 1

PIANIFICA L'INSTALLAZIONE


INSTALLARE

UN ASPIRATORE ELICOIDALE



BUONO A SAPERSI

Per scegliere dove posizionare l'aspiratore e il punto di arrivo del cablaggio, verifica con un rivelatore di metalli che il condotto possa passare lungo il muro o il soffitto. Per ventilare deve entrare aria fresca. Se l'entrata è al di fuori della stanza, uno spazio da 10 a 15 mm sotto la porta consente la circolazione dell'aria.



L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Il modello standard è **associato all'interruttore** e funziona esclusivamente mentre si occupa il bagno.



ATTENZIONE

Prima di qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, **scollega l'alimentazione** e verifica l'assenza di alimentazione con un tester. Per maggiore sicurezza, scollega l'alimentazione generale agendo sull'interruttore differenziale dell'abitazione.

STEP 2

FAI PASSARE IL CONDOTTO

INSTALLARE

UN ASPIRATORE ELICOIDALE




SOTTO LA MASCHERINA

Rimuovi il coperchio, estrai la mascherina per avere accesso ai collegamenti e rimuovi il **passacavi**.



IL FORO

Appoggia l'aspiratore sul passaggio dei fili e traccia la circonferenza del corpo del dispositivo. Comincia a forare dal centro del tracciato con una punta per calcestruzzo molto lunga, **fino a passare da parte a parte**, poi svuota il muro.



DALL'ALTRO LATO

Traccia dall'altra parte del muro la circonferenza del supporto della griglia, pratica una serie di **fori ravvicinati** sul tracciato e svuota con lo scalpello.

STEP 3

INSTALLA LA GRIGLIA D'AERAZIONE

INSTALLARE

UN ASPIRATORE ELICOIDALE




IL PUNTO DI FORATURA

Inserisci la griglia d'aerazione nel foro, controlla l'**orizzontalità** con la livella e segna i punti di fissaggio.



I FORI

Fora sui segni e pianta i **tasselli** con il martello.



LA GRIGLIA


Appoggia la griglia e **avvitala**.

STEP 4

INSTALLA IL CONDOTTO

INSTALLARE

UN ASPIRATORE ELICOIDALE




IL TUBO

In caso di collegamento dritto attraverso il muro, inserisci **dall'estremità svasata** un tubo rigido in PVC, fino alla presa d'aria esterna.



IL TAGLIO

Segna la linea di taglio con un pennarello indelebile. **Estrai il tubo** e pratica il taglio.



L'INSTALLAZIONE

Lima il bordo con il foglio abrasivo e reinserisci il tubo fino in fondo, questa volta con l'**estremità svasata verso l'interno**.

STEP 5

INSTALLA L'ASPIRATORE

INSTALLARE

UN ASPIRATORE ELICOIDALE



L'ASPIRATORE

Appoggia l'aspiratore al muro, verifica la posizione con la livella e segna i **punti di fissaggio**.
Rimuovi l'aspiratore, fora e inserisci i **tasselli**.
Installa l'aspiratore e avvita.



LA MESSA IN FUNZIONE

Collega i fili **seguendo le istruzioni del produttore**, rimetti la mascherina di protezione e il coperchio.
Ripristina la tensione e accendi la luce per verificare il corretto funzionamento.

Un sistema facile da installare per un ricambio d'aria ottimale della stanza da bagno.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni.
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.