GUIDA **STEP BY STEP**

ESEGUIRE **PICCOLI LAVORI DI MURATURA**

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

PER ESEGUIRE **PICCOLI LAVORI DI MURATURA**

MATERIALI
Piastrelle
Colla in polvere per pareti
Colla in polvere per pavimenti
Stucco per fughe in polvere

ATTREZZI
Scalpelli
Frattone
Spatola dentata
Raschietto per fughe
Cazzuola
Cassoncino
Guanti in nylon
Spugna
Mazzetta

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA A PARETE

STEP 1

Dopo aver protetto lo spazio sottostante, con un raschiatore per fughe gratta lo stucco intorno alla piastrella da sostituire. Se la fuga misura meno di 2 mm, usa un cutter.

STEP 2

Inizia a rompere la piastrella con la mazzetta, partendo dagli angoli.

STEP 3

Usa la mazzetta e uno scalpello piccolo per completare l'operazione.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA A PARETE

STEP 4

Rimuovi la colla con uno scalpello a punta più larga.

STEP 5

Prepara la nuova colla, seguendo le istruzioni del produttore.

STEP 6

Stendi la colla sulla parete con la spatola dentata.

SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA A PARETE

STEP 7

Posiziona la nuova piastrella e attendi la completa asciugatura.

STEP 8

Prepara lo stucco, seguendo le istruzioni del produttore. Questo tipo di stucco ha un tempo di asciugatura molto veloce.

STEP 9

Stendi lo stucco con il frattone in gomma.

SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA A PARETE

STEP 10

Attendi 15 minuti e pulisci lo stucco con una spugna.
Ripassa se serve con uno straccio asciutto.

GUIDA **STEP BY STEP**

RIPRISTINARE LO STUCCO A PAVIMENTO

STEP 1

Gratta tutte le fughe con il raschietto,
per eliminare i residui del vecchio stucco.

STEP 2

Prepara lo stucco seguendo le indicazioni
del produttore. Questo tipo di stucco ha un tempo
di asciugatura molto veloce.

STEP 3

Stendi lo stucco con il frattone in gomma.

RIPRISTINARE LO STUCCO A PAVIMENTO

STEP 4

Attendi 15 minuti e pulisci lo stucco con una spugna.
Ripassa se serve con uno straccio asciutto.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA A PAVIMENTO

STEP 1

Proteggi le piastrelle intorno alla piastrella da sostituire, per evitare di romperle.

STEP 2

Con un raschiatore per fughe gratta lo stucco intorno alla piastrella da sostituire.

STEP 3

Inizia a rompere la piastrella con la mazzetta, partendo dagli angoli.

SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA A PAVIMENTO

STEP 4

Usa la mazzetta e uno scalpello piccolo per completare l'operazione.

STEP 5

Rimuovi tutta la colla con uno scalpello a punta più larga.

STEP 6

Prepara la nuova colla, seguendo le istruzioni del produttore.

GUIDA **STEP BY STEP**

SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA A PAVIMENTO

STEP 7

Stendi la colla con la spatola dentata.

STEP 8

Posiziona la nuova piastrella e attendi la completa asciugatura.

STEP 9

Prepara lo stucco, seguendo le istruzioni del produttore.

SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA A PAVIMENTO

STEP 10

Stendi lo stucco con il frattone in gomma.

STEP 11

Attendi 15 minuti e pulisci lo stucco con una spugna. Ripassa se serve con uno straccio asciutto.