


GUIDA STEP BY STEP

Porta Blindata




Prendere le **misure**
per installare una nuova
porta blindata in 48 ore.




GUIDA STEP BY STEP - Come è fatta una porta blindata


VISTA DALL'ALTO



1. IL FALSOTELAIO ZINCATO. Rappresenta l'ossatura della porta blindata ed è fissato al muro tramite zanche o tasselli.




2. IL TELAIO. È agganciato al falsotelaio e contiene le cerniere della porta.




3. LA PORTA. È agganciata alle cerniere del telaio e contiene la serratura.

GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione di una porta montata a filo muro




QUANDO LA VECCHIA PORTA BLINDATA È ANCORA PRESENTE ED È MONTATA A FILO MURO (LATO INTERNO).

STEP 1 - INTERNO



Dal lato interno, misura in due punti la **massima larghezza** della porta, da **spigolo esterno a spigolo esterno della cornice**.


STEP 2 - INTERNO



Misura in due punti la **massima altezza** della porta, dallo **spigolo esterno della cornice al pavimento**.


GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione di una porta montata a filo muro

STEP 3 - ESTERNO




Dal lato esterno, misura in due punti il vano luce netto: **due in larghezza da muro a muro**, **due in altezza da traversa alta a pavimento**.

STEP 4 - ESTERNO




Annota il **senso di apertura** della porta.
A **spingere a destra**.

STEP 5 - ESTERNO




Oppure a **spingere a sinistra**.

GUIDA STEP BY STEP - Prima installazione di una porta montata a filo muro




QUANDO LA PORTA BLINDATA NON È PRESENTE E DEVE ESSERE MONTATA A FILO MURO (LATO INTERNO).

STEP 1 - INTERNO



Dal lato interno, misura in **due punti** la **larghezza** del vano luce netto, da muro a muro.


STEP 2 - INTERNO



Misura in **due punti** l'**altezza** del vano luce netto, **da muro a pavimento**.


GUIDA STEP BY STEP - Prima installazione di una porta montata a filo muro

STEP 3 - ESTERNO




Dal lato esterno, misura in due punti il vano luce netto: **due in larghezza da muro a muro, due in altezza da traversa alta a pavimento.**

STEP 4 - ESTERNO




Annota il **senso di apertura** della porta.
A **spingere a destra.**

STEP 5 - ESTERNO




Oppure a **spingere a sinistra.**

GUIDA STEP BY STEP - Prima installazione o sostituzione di una porta montata dentro un vano




QUANDO LA PORTA BLINDATA È INSERITA ALL'INTERNO DI UN VANO (LATO INTERNO).

STEP 1 - INTERNO



Dal lato interno, misura in **due punti** la **larghezza** del vano luce netto, da muro a muro.


STEP 2 - INTERNO



Misura in **due punti** l'**altezza** del vano luce netto, da muro a pavimento.


GUIDA STEP BY STEP - Prima installazione o sostituzione di una porta montata dentro un vano

STEP 3 - ESTERNO




Dal lato esterno, misura in due punti il vano luce netto: **due in larghezza da muro a muro, e due in altezza da traversa alta a pavimento.**

STEP 4 - ESTERNO



Annota il **senso di apertura** della porta.
A **spingere a destra**.

STEP 5 - ESTERNO



Oppure a **spingere a sinistra**.