






Instrukcja obsługi łącznika prostego i kąтового (numery katalogowe: 321848 - biały prosty; 321855 - czarny prosty; 321862 - biały kątowy; 321879 - czarny kątowy)



(PL) Brak szyny zasilającej w zestawie. Należy dokupić osobno.

(GB) No power rail included. Must be purchased separately.

(CZ) Bez napájecí lišty. Nutno zakoupit samostatně.

(SK) Nie je súčasťou dodávky. Je potrebné zakúpiť samostatne.

(RO) Nu este inclusă șină de alimentare. Trebuie achiziționat separat.



Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.