



3984_3987



1x



1x

3985_3988




1x



1x


3986_3989









1x









1x




A





B




C



D



F



Brightness +	Brightness -	Shut down the load	Open load
Static red	Static green	Static blue	Static white
Static orange	Static light green	Static deep blue	Three color jump
Static dark yellow	Static cyan	Static brown	Three color gradient
Static yellow	Static light blue	Static purple orchid	Seven color gradient
Static yellow	Static sky blue	Static purple	Seven colour jump to change

= D Altgeräte dürfen nicht in den Restmüll. Sie können bei öffentlichen Sammelstellen von Entsorgungsträgern abgegeben werden. Altbatterien und Altkumulatoren, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an eine Erfassungsstelle von dem Altgerät zu trennen. Vertreiber sind im Rahmen von § 17 Absatz 1 und 2 ElektroG zur unentgeltlichen Rücknahme dieses Produktes verpflichtet. Endnutzer von Altgeräten müssen eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen.