

RTA 58 G/B/T

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**1**

**2**

**3**

**4**

A		1
B		1
C		1
D	 m6*40mm	2
E	 m6*28mm	4
F		6
G		6
H		2
I		4
J		1
K		1