


Lexman
SURFACE

5 GUARANTEE
YEARS




EAN:3276007539479

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 - 59790 Ronchin - FRANCE







FR Mode d'emploi PL Instrukcja Obsługi EN Instruction Manual

- FR TRIPLE PRISE AVEC
TERRE SAILLIE.
- PL GNIAZDO POTRÓJNE
Z UZIEMIENIEM DO
MONTAŻU NATYNKOWEGO.
- EN SURFACE MOUNTING
THREE-SOCKET WITH
EARTH.



16A 250V ~

Version originale du mode d'emploi / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji obsługi /
Translation of the original version of user manual .



FR



Couper
le courant
avant toute
intervention



*Garantie
5 ans



INSTALLATION

- (1) Dévisser le(s) cache(s) à l'aide d'un tournevis.
- (2) Déclipser le cadre.
- (3.1) Enlever l'opercule et passer le câble par derrière, ou
- (3.2) Couper le cadre pour passer le câble sur le côté.
- (4) Fixer la (ou les) fonction(s) sur son support.
- Connexion:** dénuder le(s) fil(s) rigide(s) (longueur indiquée sur le produit).
- (4.1, 4.2) Insérer le(s)fil(s).
- (5) Clipper le cadre.
- (5.1) Visser pour refixer le(s) cache(s).
- Déconnexion:**
- (6) Presser le levier et tirer simultanément sur le fil.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

RECYCLING
Ce produit comporte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la Directive européenne 2012/19/UE pour être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de donner son produit à un organisme de recyclage compétent ou au distributeur lui ayant vendu un équipement électrique ou électronique neuf.

PL



Wyłączyć
zasilanie
przed
jakąkolwiek
interwencją

*5 lat
gwarancji



INSTALACJA

- (1) Odkręcić pokrywę (pokrywy) za pomocą śrubokręta.
- (2) Odczepić ramę.
- (3) Zdjąć pokrywę i przeprowadzić kabel od tyłu, lub
- (3.1) Przeciąć ramę, aby przeprowadzić kabel na bok.
- (4) Przymocować funkcję(-e) do swojego uchwyty.
- Podłączenie:** Rozepnij sztywny przewód (przewody).
- (4.1, 4.2) włożyć drut(-y).
- (5) Zaciśnąć ramę.
- (5.1) Śruba do ponownego zamocowania pokrywy(-y).
- Rozłączyć się:**
- (6) Naciśnij dźwignię i pociągnij linę jednocześnie.

Ten produkt musi być zainstalowany zgodnie z zasadami instalacji i najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. niewłaściwa instalacja i użytkowanie może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. nie wolno otwierać, demontować, zmieniać lub modyfikować urządzenia, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.

RECYCLINGU
Ten produkt jest opatrzony symbolem selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że produkt ten musi być przetwarzany zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w celu recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik może zdecydować o przekazaniu produktu do właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem lub do dystrybutora, który sprzedał użytkownikowi nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

EN



Cutoff
electricity
before any
operation

*Guarantee
5 years



SETUP

- (1) Unscrew the cover(s) with a screwdriver.
- (2) Unclip the frame.
- DEPENDING ON YOUR INSTALLATION**
- (3.1) Remove the cover and pass the cable from behind, or
- (3.2) Cut the frame to pass the cable to the side.
- (4) Fix the function(s) to its (their) support.
- Connection:** Strip the rigid wire(s).
- (4.1, 4.2) insert wire(s).
- (5) Clip the frame.
- (5.1) Screw to reattach the cover(s).
- Disconnect:**
- (6) Press the lever and pull the wire simultaneously.

This product must be set up in compliance with setupregulations, and preferably by a qualified technician.Incorrect setup and use may result in electric shock or fire hazard.Do not open, disassemble, alter, nor modify this appliance

RECYCLING
This product carries the symbol for disposal of WasteElectrical and Electronic Equipment (WEEE). This means that this product must be disposed of in compliance with the European Directive 2012/19/UE for it to be recycled or disassembled in order to minimize its impact on the environment. The user may opt for giving his/her product to a competent recycling agency or to the retailer where the new electric or electronic equipment was purchased.