




Configurez votre caméra sans fils Arlo Ultra


1. Connectez l'adaptateur secteur et le câble Ethernet à votre SmartHub Arlo.



2. Téléchargez l'application Arlo et suivez les instructions de configuration pour une caméra sans fils.



3. Insérez la batterie dans votre caméra sans fils.



Contenu de l'emballage




SmartHub Arlo



Caméra
Ultra sans
fils



Batterie
rechargeable



Supports



Adaptateur
secteur SmartHub



Câble Ethernet



Câble de recharge
de la caméra



Adaptateur
secteur de la
caméra

Des questions ?

Pour consulter des vidéos de didacticiels, trouver des conseils de dépannage ou obtenir de l'aide, rendez-vous sur www.arlo.com/support.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques commerciales de Arlo Technologies, Inc. Les autres marques commerciales sont utilisées à des fins de référence uniquement.


Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur www.arlo.com/about/regulatory/.

Octobre 2018



Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3
University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Irlande

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 Etats-Unis



201-23635-02