


VUE ECLATEE PLOG260D



N° Repère	Réf. Pièce	Description	Qté
1	1383009B	Couvercle / Hoods / Deskel	1
2	PLQ0018	Plaque de cuisson / Cooking plate / Kookplaat	1
3	COM0261	Brûleur Droit / Right Burner / Rechter brander	1
4	COM0260	Brûleur gauche / Left Burner / Linker	1
5	COM0231	Bougie clip Lg = 400 mm cosse ronde / Clip Spark Plug 400 mm / Clip kaarsen 400mm	1
6	COM0251	Bougie clip Lg = 400 mm cosse rectangulaire / Clip Spark Plug 400 mm / Clip kaarsen 400mm	1
7	COM0298	Assemblage gaz / Gas assembly / Gasmontage	1
8	COM0236	Manette de commande / Control lever / Controle hendel	2
9	1973004C	Support brûleurs / Burner support / Brander ondersteuning	1
10	1383002B	Tablette / Tablet / Tablet	2
11	1973001C	Plancha / Plancha / Plancha	1
12	1383006B	Support Plancha / Plancha support / Plancha-ondersteuning	1
13	1383008C	Pieds courts / Short legs / Korte poten	2
14	1383011A	Cache bouteille / Bottle cover / Bottle cover	1
15	COM0296	Enjoliveur pour roue Ø125 / Wheel cover Ø125 / Wiel deksel Ø125	2
16	COM0076	Roue Ø125 / Wheel Ø125 / Wiel Ø125	2
17	POC0021	Pochette de vis kit axe de roue / Screw pocket Wheel axle / Schroefzak Wielas kit	1
18	1383001B	Plateau inférieur / Lower tray / Onderblad	1
19	1383004B	Pieds longs / Long legs / Lange poten	2
20	1383007A	Porte épices / Spice rack / Kruidenrek	1
21	1383003B	Support torchon / towel support / Ondersteuning theedoek	1
22	COM0189	Piezo / Ignition / Ontsteking	1
23	AGR116	Mug / Mug / Mok	1