





NOTICE D'UTILISATION



1 Présentation

1.1 Introduction	2
1.2 Avertissements	2
1.3 Présentation de votre radiateur sèche-serviettes	4
1.4 Présentation du soufflant	5
1.5 Mise en marche du radiateur, du soufflant et de la commande à distance	6
1.6 Présentation de la commande à distance	6

2 Installation de votre radiateur sèche-serviettes et de sa commande à distance

2.1 Avertissements	8
2.2 Choix de l'emplacement du radiateur sèche-serviettes	10
2.3 Choix de l'emplacement de la commande à distance	10
2.4 Raccordement de l'appareil	10

3 Mise en service de la commande à distance

4 Utilisation de l'appareil

4.1 Marche / arrêt de la commande à distance	14
4.2 Marche / arrêt du Boost manuel	14
4.3 Réglage de la température souhaitée	15
4.4 Programmes journaliers P1 et P2	15
4.5 Programme hebdomadaire P3	17
4.6 Mode fil pilote	19
4.7 Détection d'ouverture / fermeture fenêtre	19
4.8 Voyants du soufflant	21
4.9 Étalonnage de la température de consigne	22
4.10 Paramétrage avancé de la commande à distance	22

5 Conseils d'entretien et de dépannage

5.1 Opérations d'entretien courant	24
5.2 Nettoyage du filtre	24
5.3 Résolution des problèmes	25
5.4 Remplacement des piles	27

6 Services et garantie