



FDDSH45 77

FDDSH60 77




A




B

C




i




62,5 mm


1





2




3



B



C



Electrolux


FAURE




Electrolux

FAURE



B




1





2




3




4




5




6




7



8





FR: INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Attention : les meubles ne doivent pas être nettoyés pendant les 24 heures après l'enlèvement du film protecteur, si présent.

Nettoyer le meuble, avec un mélange de 100 parts d'eau et 1 part de savon liquide doux, en utilisant un chiffon doux et légèrement humide.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des abrasifs, des solvants, de l'alcool, de l'ammoniaque, du trichloréthylène ou des détergents agressifs.

Ne pas vaporiser le produit de nettoyage directement sur la surface.

Enlevez immédiatement les traces de saleté et les taches.

PT: INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Atenção: os móveis não devem ser limpos durante as 24 horas seguintes à remoção da película protetora, caso existente.

Limpe a superfície do armário com uma mistura de 100 partes de água e 1 parte de sabão líquido suave, utilizando um pano macio e ligeiramente húmido.

Não use produtos de limpeza que contenham abrasivos, solventes, álcool, amoníaco, tricloroetileno ou detergentes agressivos.

Não pulverize o produto de limpeza diretamente sobre o móvel.

Retire imediatamente os vestígios de sujeira e as manchas.

EL: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Σημείωση: μην καθαρίζετε το έπιπλο 24 ώρες μετά την αφαίρεση του προστατευτικού περιβλήματος, εφόσον υπάρχει.

Για τον καθαρισμό του προϊόντος, χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, νωπό πανί με διάλυμα αποτελούμενο από 100 μέρη νερού και 1 μέρος ουδέτερου, υγρού σαπουνιού. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, διαλυτικά, αλκοόλ, αμμωνία, τριχλωροαιθυλένιο και οποιοδήποτε δραστικό απορρυπαντικό. Αποφεύγετε να ψεκάζετε το προϊόν καθαρισμού απευθείας στην επιφάνεια. Πιθανά υπολείμματα βρωμιάς ή λεκέδες πρέπει να απομακρύνονται άμεσα.

RO: INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

Atenție: mobilierul nu trebuie curățat timp de 24 de ore de la îndepărtarea foliei de protecție, dacă există.

Curățați mobilierul cu un amestec de 100 de părți de apă și 1 parte de săpun lichid delicat, folosind o cârpă moale, ușor umeză. Nu utilizați substanțe abrazive, solvenți, alcool, amoniac, trichloretilenă sau detergenți agresivi; evitați pulverizarea produsului de curățare direct pe suprafață. Eventualele resturi de murdărie sau pete trebuie îndepărtate imediat.



FR / IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT
ES / IMPORTANTE, CONSERVAR PARA CONSULTAR POSTERIORMENTE: LEER ATENTAMENTE
PT / IMPORTANTE CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO
IT / IMPORTANTE, DA CONSERVARE PER ULTERIORE CONSULTAZIONE: DA LEGGERE ATTENTAMENTE
EL / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
PL / WAŻNE, PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ
RO / IMPORTANT, A SE PASTRA PENTRU CONSULTAREA ULTERIOARA: CITIȚI CU ATENȚIE
EN / IMPORTANT, TO BE RETAINED FOR FUTURE REFERENCE: PLEASE READ CAREFULLY



Ce meuble se recycle,
s'il n'est plus utilisable
déposez-le en déchèterie.
Notice à trier.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

ES Si ya no puede utilizarse, este mueble se puede reciclar, deposítelo en la unidad de clasificación de residuos.

PT Este móvel é reciclável. Quando deixar de ser utilizado, deposite-o num centro de reciclagem de resíduos.

IT Questo mobile può essere riciclato, portatelo in un'isola ecologica se inutilizzabile.

EL Το έπιπλο αυτό είναι ανακυκλώσιμο, εάν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί τοποθετήστε το σε χώρο αποβλήτων.

PL Mebel ten poddawany jest recyklingowi, kiedy przestaje być użyteczny należy go dostarczyć do punktu zbiórki odpadów.

RO Această piesă de mobilier este reciclabilă. Dacă nu mai poate fi folosită, vă rugăm să o duceți la centrul de reciclare a deșeurilor.

EN This piece of furniture is recyclable. If it cannot be used anymore, please take it to the waste recycling centre.

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France



Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD
T/A Leroy Merlin,
Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35
Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton,
2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa.
Tel: +27 10 493 8000
mail: contact@leroymerlin.co.za

