Size:140x160mm

OK
TASK FORCE GREEN
DOT / SORTING
INSTRUCTION
2021

Lexman

2 GUARANTEE YEARS

FR KIT SONNETTE FILAIRE, ENTREE 220-240V OU PILE, SORTIE 8-12V, AVEC ECLAIRAGE, BLANC, BOUTON IP55
ES KIT DE TIMBRE DE PUERTA CON CABLE, 220-240V O CON PILA, SALIDA 8-12V, CON LUZ, BLANCO, BOTÓN IP55
PT KIT DE CAMPAINHA DA PORTA COM FIOS, ENTRADA DE 220-240V OU A BATERIA, SAÍDA DE 8-12V, COM LUZ, BRANCA, BOTÃO IP55
IT KIT TIPO CAMPANELLO CABLATO, INGRESSO 220-240V O BATTERIA, USCITA 8-12V, CON LUCE, BIANCO, PULSANTE IP55
EL ΚΙΤ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΘΥΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 220-240V Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 8-12V ΕΞΟΔΟΣ, ΜΕ ΦΩΣ, ΛΕΥΚΟ, ΚΟΥΜΠΙ IP55
PL GONG DO DRZWI, ZESTAW PRZEWODOWY, 220-240V LUB BATERIA, WYJŚCIE 8-12V, ŚWIECZKI, BIAŁY, PRZYCISK IP55
UA КОМПЛЕКТ ПРОВОДНОГО ДВЕРНОГО ДЗВІНКА, 220-240В АБО АКУМУЛЯТОРНИЙ ВИХІД, ВИХІД 8-12В, З ПІДСВІЧУВАННЯМ, БІЛИЙ, КНОПКА IP55
RO KIT DE SONERIE DE UȘĂ CU FIR, ALIMENTARE DE LA 220-240V SAU CU BATERIE, IEȘIRE 8-12V, CU LUMINĂ, ALB, BUTON IP55
EN DOORCHIME KIT WIRED, 220-240V OR BATTERY INPUT, 8-12V OUTPUT, WITH LIGHT, WHITE, BUTTON IP55

D08
EAN: 3276000718437

FR Manuel d'Instructions
ES Manual de Instrucciones
PT Manual de Instruções
IT Manuale di Istruzioni
EL Εγχειρίδιο Οδηγιών
PL Instrukcja Obsługi
UA Керівництво По Зібрці і Експлуатації
RO Manual de Instruciuni
EN Instructions Manual

2019/10

A x1 B x1 φ3 x 25mm C x6 φ6 x 24mm D x6 E x1

φ 6mm PH1

0,75 mm² ≤ Ø ≤ 1,5 mm²
Ø =0.75 mm²
3 x AAA LR03 1.5V

FR: Mettre hors tension avant l'installation.
ES: Desconecte el suministro eléctrico antes de instalarlo.
PT: Desligue a energia antes de proceder à instalação.
IT: Disattivare la rete elettrica prima dell'installazione.
EL: Κατεβάστε το ρεύμα πριν από την εγκατάσταση.
PL: Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie.
UA: Перед встановленням вимкніть живлення.
RO: Opriți alimentarea electrică înainte de a instala soneria.
EN: Turn off the power before installation.

ON OFF

A FR: Installation/ ES: Instalación/ PT: Instalação/ IT: Installazione/ EL: Εγκατάσταση/ PL: Instalacja/ UA: Встановлення/RO: Instalarea/EN: Installation

A1 ≈3mm B x4 C x4 D x1

A2

A3 PH1

A4 Ø =0.75 mm²

i FR: Trou passe-câble
ES: Orificio de paso del cable
PT: Orificio de passagem do cabo
IT: Foro di passaggio del cavo
EL: Οπή διέλευσης καλωδίου
PL: Otwór na kabel
UA: Прохідний отвір кабеля
RO: Orificio de trecere cablu
EN: Cable passing hole

A5-a 220-240 V~ ≤ 12 V ⎓ Ø =0.75 mm²

A5-b Ø =0.75 mm²

i ≥2CM Ø =0.75 mm²

A6 x4 x7

A7

A8 C x2 D x2

FR

RECOMMANDATIONS

1. Ce manuel fait partie intégrante de votre produit, conservez-le en lieu sûr pour consultation future.
2. Ce produit doit être installé par un électricien qualifié.

Avertissement

1. Mettre hors tension avant l'installation.
2. Utiliser une ligne protégée par un fusible ou un disjoncteur.
3. Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur, d'humidité et ne doit pas être utilisé à proximité d'un liquide ou de toute installation médicale.
4. Vérifiez que le produit convient à votre emplacement, il ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.
5. Ne retirez pas l'appareil avec des substances abrasives ou corrosives, Utilisez simplement un chiffon sec.
6. Ne tentez pas les entiers pour avec le produit ou son emballage.
7. Gardez un espace libre autour de l'appareil (au moins 10 cm) pour permettre une ventilation adéquate.
8. N'installez pas les orifices de ventilation de l'appareil ni posent des objets tels que : des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
9. Ne placez aucune flamme nue (comme une bougie) sur l'appareil.
10. La sortie est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur, à une température comprise entre 10 °C et 40 °C.
11. La sonnette ne doit pas être exposée à des éclaboussures ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
12. Un disjoncteur de déconnexion approprié sera fourni dans le cadre de l'installation du bâtiment.

ATTENTION

Risque de explosion si la batterie n'est pas insérée correctement. Remplacer les batteries par des modèles identiques ou de mêmes caractéristiques.
Les batteries (pack batterie ou batterie intégrée) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive comme par exemple les rayons du soleil, un feu,...

	Sonnette	Bouton poussoir
Température d'utilisation	De -20° à 50°	De -20° à 50°
Volume sonore (max)	80dB	N.A.
Tension	220-240V~50Hz ou 8,5V ⎓	≤12V ⎓
Section de câble	0,75 - 1,5mm²	0,75mm²
Type de batterie	3xAAA LR03 1.5V	N.A
Puissance max	3W	
Étanchéité à la pluie	Non	Oui, IP55

ES

RECOMENDACIONES

1. Este manual es parte integral de su producto, Conservelo en lugar seguro para futuras consultas.
2. Se recomienda que un electricista cualificado instale el aparato.

Advertencia

1. Desconecte el suministro eléctrico antes de instalarlo.
2. Use protegido por un fusible o un disyuntor de corriente.
3. No instale el producto cerca de fuentes de calor, humedad o en un marcapasos y no debe utilizarse en las proximidades de un hospital o de cualquier instalación médica.
4. Verifique que este producto es apto para su ubicación, Solo debe ser utilizado para su fin, para el que ha sido diseñado.
5. No retire el aparato con sustancias abrasivas o corrosivas, Use solo un paño seco.
6. No deje que los niños jueguen con el producto ni con el embalaje.
7. Deje un espacio libre alrededor del aparato (al menos de 10 cm) para permitir una ventilación adecuada.
8. No coloque los orificios de ventilación del aparato deje/de sobre el objetos como: periódicos, un mantel, cortinas, etc.
9. No sitúe ningún objeto con llama (como una vela sobre el aparato.
10. La salida está concebida exclusivamente para uso en interiores a una temperatura máxima de 10 °C, y No exponga al timbre a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el timbre.
11. Se debe proporcionarse un dispositivo de desconexión apropiado como parte de la instalación del edificio.

ATTENTION

Riesgo de explosión si la batería no está correctamente introducida.
Reemplace las baterías por modelos idénticos o de características similares.
Las baterías (paquete batería o batería integrada) no deben exponerse a una fuente de calor excesiva como por ejemplo los rayos del sol, el fuego, ...

	Timbre para puerta	Botón de presión
Temperatura de funcionamiento	De -20° a 50°	De -20° a 50°
Nivel de sonido (máx.)	80dB	N.A.
Voltaje	220-240V~50Hz o 8,5V ⎓	≤12V ⎓
Sección del cable	0,75 - 1,5mm²	0,75mm²
Tipo de batería	3xAAA LR03 1.5V	N.A.
Potencia máx.	3W	
Impermeable	No	Sí, IP55

PT

RECOMENDAÇÕES

1. Este manual é uma parte integrante do seu produto, Guarde-o num local seguro para futuras referências.
2. Recomendamos que o produto seja instalado por um eletricista qualificado.

Aviso

1. Desligue a energia antes de proceder à instalação.
2. Use um fusível ou disjuntor de proteção.
3. Este produto não é adequado para pessoas que têm um pacemaker e não deve ser utilizado perto de um hospital ou qualquer instalação médica.
4. Certifique-se de que o produto é adequado ao local onde se encontra, Ele só deverá ser usado com o intuito para que foi criado.
5. Não limpe o aparelho com substâncias abrasivas ou corrosivas, Use um simples pano seco.
6. Não permita que crianças brinquem com o produto ou embalagem.
7. Mantenha um espaço livre em redor do aparelho (pelo menos 10 cm) para permitir uma ventilação adequada.
8. Não obstrua as aberturas de ventilação do aparelho ou/ou/de/ objetos como: jornais, mulheres de mesa, cortinas, etc.
9. Não coloque nenhuma chama viva (como uma vela) em cima do aparelho.
10. A saída destina-se exclusivamente para uma utilização ocasionalmente interna a uma temperatura máxima de 10 °C.
11. A campainha não deverá ser exposta a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos, como vasos sobre a campainha.
12. Um disjuntor de desconexão adequado deverá ser fornecido com disposição de desvinculação adequada como parte da instalação do edifício.

CUIDADO

Risco de explosão se a pilha não estiver inserida corretamente.
Substitua as pilhas por outras idênticas ou com características semelhantes.
As pilhas (pack pilha ou pilha integrada) não devem ser expostas a fontes de calor excessivo, como por exemplo aos raios do Sol, ao fogo, ...

	Campainha de porta	Botão
Temperatura de funcionamento	De -20 °C até 50 °C	De -20 °C até 50 °C
Nível do som (máx.)	80dB	N.A.
Tensão	220-240V~50Hz ou 8,5V ⎓	≤12V ⎓
Secção do cabo	0,75 - 1,5mm²	0,75mm²
Tipo de bateria	3xAAA LR03 1.5V	N.A.
Potência máx.	3W	
À prova de chuva	Não	Sim, IP55

IT

RACCOMANDAZIONI

1. Questo manuale è parte integrante del prodotto; conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. Si raccomanda di affidare l'installazione del prodotto a un elettricista qualificato.

Avvertenze

1. Disattivare la rete elettrica prima dell'installazione.
2. Utilizzare un cavo protetto da fusibile o interruttore differenziale.
3. Non installare il prodotto vicino a fonti di calore, umidità, pacemaker e non deve essere usato nelle vicinanze di un ospedale o di qualsiasi struttura medica.
4. Verificare il prodotto sia adatto al luogo di installazione, Deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
5. Non pulire la unità con sostanze abrasive o corrosive, Utilizzare esclusivamente un panno asciutto.
6. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto o la confezione.
7. Lasciare uno spazio libero attorno al dispositivo (almeno 10 cm) per favorire una corretta ventilazione.
8. Non coprire gli orifizi di aerazione del dispositivo posizionati oggetti come: giornali, tovaglie, tende, ecc.

	Timbro per porta	Pulsante
Temperatura di funzionamento	Da -20° a 50°	Da -20° a 50°
Livello sonoro (max)	80dB	N.A.
Alimentazione	220-240V~50Hz o 8,5V ⎓	≤12V ⎓
Sezione del cavo	0,75 - 1,5mm²	0,75mm²
Tipo batteria	3xAAA LR03 1.5V	N.A.
Potenza max.	3W	
Resistente alla pioggia	No	Sì, IP55

EL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος, Να φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο για μελλοντική αναφορά.
2. Συνιστάται η εγκατάσταση του προϊόντος από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Προειδοποίηση

1. Αποζεύξτε το ρεύμα πριν από την εγκατάσταση.
2. Να χρησιμοποιείται με ηλεκτρικές ασφάλειες ή κυκλοτής αυτόματης.
3. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, υγρασίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νοσοκομείο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση.
4. Ελέγξτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τη θέση εγκατάστασης, προορίζεται μόνο για χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί.
5. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με λειαντικά ή διαβρωτικά υλικά, καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
6. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν ή με τη συσκευασία.
7. Αφήστε ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή (τουλάχιστον 10 εκ.) για επαρκή εξαερισμό.
8. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες, κλπ.
9. Μην τοποθετείτε γυμνές φλόγες (όπως κεριά) επάνω στη συσκευή.
10. Το κουδούνι προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, με μέγιστη θερμοκρασία 10 °C έως 40 °C.
11. Το κουδούνι πρέπει να προστατεύεται από τις πιτσιλιές και τις σταγόνες και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, στη συσκευή.
12. Μια κατάλληλη συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο της εγκατάστασης του κτιρίου.

Προσοχή

Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με πανομοιότυπες ή με παρόμοιου τύπου.
Οι μπαταρίες (συσκευασία μπαταρίας ή ενσωματωμένη μπαταρία) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως για παράδειγμα ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά κλπ.

	Κουδούνι πόρτας	Κουμπί πόρτας
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -20 έως 50°	Από -20° έως 50°
Επίπεδο ήχου (μέγ.)	80dB	N.A.
Τάση	220-240V~50Hz ή 8,5V ⎓	≤12V ⎓
Διατομή καλωδίου	0,75 - 1,5mm²	0,75mm²
Τύπος μπαταρίας	3xAAA LR03 1.5V	N.A.
Μέγ. ισχύς	3W	
Αδιάβροχο	Όχι	Ναι, IP55

UA

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Цей посібник є невід'ємною частиною вашого виробу, зберігайте його в безпечному місці для подальшого використання.
2. Рекомендується, щоб виріб встановлював кваліфікований електрик.

Попередження

1. Перед встановленням вимкніть живлення.
2. Використовуйте з плавким запобіжником або автоматичним струмом.
3. Цей виріб не підходить для людей, що використовують кардіостимулятор, і його не можна використовувати поблизу лікарні або медичних установ.
4. Переконайтеся, що виріб підходить для місця, де він буде встановлений, він призначений лише для цілей, для яких він був розроблений.
5. Не чистіть пристрій абразивними або корозійними засобами, Використовуйте просто сухий рушник.
6. Не дозволяйте дітям грати з виробом або упаковкою.
7. Залиште вільний простір навколо пристрою (не менше 10 см), щоб забезпечити хорошу вентиляцію.
8. Не закривайте вентиляційні отвори пристрою предметами, такими як газети, скатертини, штори тощо.
9. Не ставте на пристрій джерела відкритого вогню, наприклад свічки.
10. Пристрій розроблений для використання виключно в приміщенні, максимальна температура повітря від 10 °C до 40 °C.
11. Не піддавайте дверний дзвінок впливу крапель або бризок, не ставте на дверний дзвінок кімнати предмети, що наповнені водою, наприклад, вази.
12. Слід передбачити відповідний пристрій відключення, як частину монтажу в будівлі.

УВАГА

Небезпека вибуху, якщо батарея встановлена неправильно.
Замінюйте батареї на однотипні моделі або на батареї з подібними характеристиками.
Батареї (акумуляторна батарея або вбудована батарея) не повинні підлягати впливу надмірного тепла, такого як сонячне світло, вогонь і т. п.

	Дверний дзвінок	Кнопка
Робоча температура	від -20 °C до 50 °C	від -20 °C до 50 °C
Рівень звуку (макс.)	80dB	N.A.
Напруга	220-240В~50Гц або 8,5В ⎓	≤12В ⎓
Перетин	0,75 - 1,5мм²	0,75мм²
Тип батареї	3xAAA LR03 1.5В	N.A.
Макс. потужність	3Вт	
Захист від дощу	Ні	Так, IP55

PL

ZALECENIA

1. Niniejsza instrukcja jest integralną częścią produktu, należy ją zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.
2. Zaleca się, aby produkt został zainstalowany przez wykwalifikowanego elektryka.

Ostrzeżenie

1. Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie.
2. Należy używać obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem lub wyłącznikiem automatycznym.
3. Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób używających stymulator serca i nie powinien być używany w pobliżu szpitali lub dowolnej instalacji.
4. Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do miejsca, w którym ma być używany, jest przeznaczony wyłącznie do celów, do których jest on przeznaczony.
5. Urządzenia nie należy czyścić substancjami ściernymi lub korozyjnymi, Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej ściereczki.
6. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem lub jego opakowaniem.
7. Wokół urządzenia należy zostawić wolną przestrzeń (co najmniej 10 cm), aby zapewnić odpowiednią wentylację.
8. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia poprzez umieszczanie na nich przedmiotów takich jak gazety, obrusy, zasłony itp.
9. Nie umieszczać otwartego ognia (np. świec) na urządzeniu.
10. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, okazjonalnie w temperaturze pomiędzy 10 °C a 40 °C.
11. Dzwonek nie powinien być narażony na kapanie lub rozpryski i nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
12. Jako element instalacji budynku należy zapewnić odpowiednie urządzenie rozłączające.

UWAGA

Niebezpieczeństwo eksplozji, jeśli bateria nie została prawidłowo włożona.
Wymieniaj baterie na identyczne lub takie, które posiadają takie same charakterystyki.
Baterie (akumulator lub wbudowana bateria) nie powinny być narażone na działanie czynników atmosferycznych takich jak światło słoneczne, ogień, itp. lub podobne.

	Dzwonek do drzwi	Przycisk
Temperatura pracy od	Od -20°C do 50 °C	Od -20°C do 50 °C
Poziom dźwięku (maks.)	80dB	N.A.
Napięcie	220-240V~50Hz lub 8,5V ⎓	≤12V ⎓
Przekrój kabla	0,75 - 1,5mm²	0,75mm²
Typ baterii	3xAAA LR03 1.5V	N.A.
Maks. moc	3W	
Odporny na deszcz	Nie	Tak, IP55

RO

RECOMANDĂRI

1. Acest manual face parte din produsul dumneavoastră, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări viitoare.
2. Produsul trebuie instalat de către un electrician calificat.

Avertisment

1. Deconectați alimentarea electrică înainte de a instala soneria.
2. Utilizați un circuit protejat cu o siguranță sau cu un întrerupător de circuit.
3. Acest produs nu este potrivit persoanelor care folosesc un pacemaker și nu trebuie folosit în apropierea unui spital sau a oricărei instalații medicale.
4. Asigurați-vă că produsul este adecvat pentru locul unde doriți să-l amplasați, Ar trebui utilizat numai în scopul destinat.
5. Nu curățați aparatul cu substanțe corozive sau abrazive, Utilizați o cârpă uscată.
6. Nu lăsați copiii să se joacă cu produsul sau ambalajul.
7. Păstrați un spațiu liber în jurul aparatului (cel puțin 10 cm) pentru a permite o bună ventilație.
8. Nu blocați orificiile de ventilație ale aparatului cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele, etc.
9. Nu așezați o flacără necoperită (de exemplu o lumânare) pe aparat.
10. Soneria se va utiliza exclusiv în interior, având o temperatură maximă de funcționare de 10°C, Nu expuneți soneria la picături sau stropi și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vazele, pe aparat sau pe ea, nu trebuie amplasat pe sonerie.
11. Un dispozitiv adecvat de deconectare trebuie inclus ca parte a instalării clădirii.

ATENȚIE

Risc de explozie dacă bateria nu este introdusă corect, Înlocuiți bateriile cu modele identice sau cu unele de caracteristici similare.
Bateriile (pachetul de baterii sau bateria încorporată) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi în exemplu: razele soarelui, foc și altele.

	Sonerie de ușă	Buton
Temperatură de funcționare	De la -20 °C la 50 °C	De la -20 °C la 50 °C
Nivel sonor (max)	80dB	N.A.
Tensiune	220-240V~50Hz sau 8,5V ⎓	≤12V ⎓
Secțiune	0,75 - 1,5mm²	0,75mm²
Tip de baterie	3xAAA LR03 1.5V	N.A.
Putere maximă	3W	
Impermeabil la ploaie	Nu	Da, IP55

EN

RECOMMENDATIONS

1. This manual is an integrated part of your product, keep it in a safe place for future reference.
2. The product is recommended to be installed by a qualified electrician.

Warning

1. Turn off the power before installation.
2. Use protected by a fuse or circuit breaker line.
3. This product is not suitable for people with heart pacemakers, and does not adapt to the use near hospitals and medical facilities.
4. Make sure the product is suitable for your location, It should be used only for the using for which it is intended.
5. Do not clean the units with abrasive or corrosive substances, Use a simple dry cloth.
6. Do not allow children to play with the product or the packaging.
7. Keep minimum distance (10cm, we suggest, could change) around the apparatus for sufficient ventilation.
8. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
9. No naked fire sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
10. The doorbell is designed for indoor occasional use only at a maximum temperature 10 °C - 40 °C.
11. The doorchime shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the doorchime.
12. An appropriate disconnect device shall be provided as part of building installation.

Caution

Danger of explosion if battery was incorrect replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
Batteries (battery pack or built in battery installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

	DOORBELL	PUSH BUTTON
Operating temperature	From -20 ; to 50 ;	From -20 ; to 50 ;
Sound level (max)	80dB	N.A.
Voltage	220-240V~50Hz or 8,5V ⎓	≤12V ⎓
Cable section	0,75 - 1,5mm²	0,75mm²
Battery type	3xAAA LR03 1.5V	N.A.
Max Power	3W	
Rain proof	No	Yes, IP55

Usage intérieur uniquement / Solo para uso en interiores / Apenas para uso interno / Только для использования в помещениях / Тільки для використання в приміщенні / Doar pentru utilizare în interior / Только для использования в помещениях / Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń / Endast för användning inomhus / Yalnızca iç mekanda kullanım için / Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους / Alleen voor gebruik binnenshuis / Endast för användning inomhus

Matériel de classe II / Material de clase II / Equipamento de classe II / Dispositivo con livello di classe II / Εξοπλισμός με επίπεδο κλάσης II / Sprzęt klasy II / Utrustning av klass II / Оборудование с уровнем класса II / Обладнання з рівнем класу II / Echipament cu nivel de clasă II / Utrustning i klass II / Ekipman sınıf düzeyi II / Εξοπλισμός κατηγορίας II / Apparatuur met klasse II

Courant alternatif (CA) / Corriente alterna (CA) / Corrente alternada (CA) / Переменный ток (AC) / Змінний струм (AC) / Prąd przemienny / Curent alternativ (AC) / Переменный ток (AC) / Växelström (AC) / Alternatif akım (AC) / Alternating Current (AC)

Courant continu (CC) / Corriente Continua (CC) / Corrente contínua (CC) / Corrente Continua (CC) / Corrente Continuă (CC) / Συνεχές ρεύμα (DC) / Постійний струм (DC) / Prąd stały (DC) / Постоянный ток (DC) / Likström (DC) / Doğru akım (DC) / Πολ/κό ρεύμα (DC) / Gelijkstroom (DC) / Direct Current (DC)

Avertissement de haute tension / Advertencia de alta tensión / Aviso de alta tensão / Avviso di alta tensione / Προειδοποίηση υψηλής τάσης / Предупреждение о высоком напряжении / Попередження щодо високої напруги / Ostrzeżenie o wysokim napięciu / Varning för högspänning / Yüksek gerilim uyarısı / Προειδοποίηση για υψηλή τάση / Waarschuwing voor hoogspanning

* Garantie 2 ans / 2 años de garantía / Garantia de 2 anos / Garanzia 2 Anni / Εγγύηση 2 ετών / Гарантія 2 роки / Garancja 2 lata / Garanti 2 år / Garanti 2 Yıl / Εγγύηση 2 ετών / Гарантія 2 роки / Garantie 2 ani / 2-year guarantee

Made in China

FR/ES/PT/IT/EL/PL/RO ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
UA / Матеріали: Метал, пластик. Не містить шкідливих речовин. Дата відповідальна вказана на товарі та/або в номері партії. Гарантійний строк: 2 роки. Строки служби відповідає гарантійному строку.
Імпортер ТОВ «ЛЕКСМАН УКРАЇНА» 08130, Україна, м.Київ, вул. Промінь 17А, +38(044) 498 98 00 . Дані підприємство приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування. Товар відповідає вимогам технічних регламентів України
SA / Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin - Leroy Merlin Greenstone Store - Corner Blacksnek Street and Stoneridge Drive, Greenstone Park Ext 2, Edenvale, 1610 - Johannesburg, Gauteng, South Africa.

PAP