BARBECUES : SELECT 3
L - L PLUS - LS PLUS
LX PLUS - EXS



SELECT 3 L



SELECT 3 L PLUS




SELECT 3 LX



SELECT 3 EXS
SELECT 3 LS PLUS

BARBECUES : SELECT 3
L - L PLUS - LS PLUS
LX PLUS - EXS



Control Panels with Gas Pipe
Consoles avec Tubulure

2189038 - De
2189039 - Exp. (Mod. 3 LX Plus)
2189046 - Ch (Mod. 3 L Plus)
2189047 - Stove / Réchaud lat.- Exp.
2189048 - Fr
2189049 - Ch (Mod. 3 LX Plus)
2189050 - Stove / Réchaud lat.- Exp.
2189051 - Stove / Réchaud lat.- Ch
2189057 - Exp. (Mod. 3 L)

ACCESSORY BAG
SACHET ACCESSOIRES

2189079

Screw Bag
Sachet de vis

2188948

BARBECUES : SELECT 3
L - L PLUS - LS PLUS
LX PLUS - EXS

CAMPINGAZ®

SPARE PARTS REF.	EN DESCRIPTIONS	FR DESCRIPTIONS	3 L	3 L PLUS	3 LS PLUS	3 LX PLUS	3 EXS
31906	CYLINDER STRAP	SANGLE BOUTEILLE	X	X	X	X	X
73463	PAN SUPPORT	SUPPORT DE CASSEROLE			X		X
2188734	SET OF 2 CASTERS WITH BRAKES	ENSEMBLE 2 ROULETTES AVEC FREINS		X	X	X	X
2188735	WHEEL AXLE WITH STOPPER	AXE DE ROUE AVEC EMBOUT	X	X	X	X	X
2188737	CHASSIS (MODELS WITH DOORS)	CHASSIS (MODELE AVEC PORTES)		X	X	X	X
2188738	CHASSIS (MODELS WITHOUT DOORS)	CHASSIS (MODELE SANS PORTES)	X				
2188740	TROLLEY TUBE (x1) - MODELS WITH WHEELS	TUBE EN U POUR CHARIOT (x1) - MODELES AVEC ROUES	X	X	X	X	X
2188771	TROLLEY TUBE (x1) - MODELS WITH CASTORS	TUBE EN U POUR CHARIOT (x1) - MODELES AVEC ROULETTES		X	X	X	X
2188772	TOP AND FRONT PANELS - DARK GREY	PANNEAUX AVANT HAUT ET BAS - GRIS FONCE	X				
2188773	GREASE TRAY	BAC A GRAISSE	X	X	X	X	X
2188948	SCREW BAGS	SACHETS DE VISSERIE	X	X	X	X	X
2188949	BURNER SUPPORT BAR WITH ELECTRODES (MOD. WITH PIEZO)	BARRE SUPPORT BRULEUR AVEC ELECTRODES (MOD. AVEC PIEZO)	X	X			
2188950	BURNER SUPPORT BAR WITH ELECTRODES (MOD. WITH ELECTRONIC IGNITER)	BARRE SUPPORT BRULEUR AVEC ELECTRODES (MOD. AVEC ALLUMAGE ELECTRONIQUE)			X	X	X
2188953	STAINLESS STEEL BURNER 28Mb	BRULEUR INOX 28Mb	X	X	X	X	X
2188954	STAINLESS STEEL BURNER 50Mb (De)	BRULEUR INOX 50Mb (De)		X			X
2188955	PIEZO DOUBLE	PIEZO DOUBLE	X	X			
2188957	LID WITHOUT THERMOMETER - DARK GREY	COUVERCLE SANS THERMOMETRE - GRIS FONCE	X	X	X	X	X
2188958	KIT OF REMOVABLE PARTS (FIREBOX)	KIT DE PARTIES AMOVIBLES (CUVE)	X	X	X	X	X
2188959	HEAT SHIELD	PARE CHALEUR	X	X	X	X	X
2188960	WATER CONTAINER WITH RAIL SUPPORTS	COMPARTIMENT A EAU AVEC RAIL SUPPORTS	X	X	X	X	X
2188961	REAR WINDSHIELD	PAREVENT ARRIERE	X	X	X	X	X
2188962	STEEL HEAT DIFFUSER (X1)	DIFFUSEUR DE CHALEUR ACIER (X1)	X	X	X	X	X
2188963	WARMING GRID	GRILLE DE MIJOTAGE	X	X	X	X	X
2188964	ENAMELED STEEL GRID	GRILLE ACIER EMAILLE	X	X	X		
2188965	SMALL ENAMELED STEEL GRID	PETITE GRILLE ACIER EMAILLE	X	X	X		
2188966	ENAMELED STEEL GRIDDLE WITH EDGES	PLAQUE ACIER EMAILLE AVEC REBORDS		X			
2188998	ENAMELLED CAST IRON COOKING GRIDDE (FRAME + CIRCLE) - SHINY	GRILLE DE CUISSON FONTE EMAILLEE (CADRE + CERCLE) - BRILLANTE				X	X
2188999	ENAMELLED CAST IRON SMALL COOKING GRIDDLE - SHINY	PETITE PLAQUE DE CUISSON FONTE EMAILLEE - BRILLANTE				X	X
2189022	ENAMELLED CAST IRON COOKING GRID (FRAME + CIRCLE) - MATTE	GRILLE DE CUISSON FONTE EMAILLEE (CADRE + CERCLE) - MAT				X	X
2189023	ENAMELLED CAST IRON SMALL COOKING GRIDDLE - MATTE	PETITE PLAQUE DE CUISSON FONTE EMAILLEE - MATE				X	X
2189028	KNOB (x4) + SIDE BURNER KNOB	VOLANT (x4) + VOLANT RECHAUD LATERAL	X	X	X	X	X
2189029	THERMOMETER	THERMOMETRE	X	X	X	X	X
2189030	DOOR AXLE UPPER BRACKET (x2) + PLASTIC CAP FOR DOOR (x4) + DOOR PLACTIC WASHER (x2) + LID PAD (x2) + DOOR WASHER (x2)	RONDELLE SUPERIEURE POUR AXE DE PORTE (x2) + BOUCHON PLASTIQUE (x4) + RONDELLE PLASTIQUE POUR PORTE (x2) + PATIN POUR COUVERCLE (x2) + RONDELLE POUR PORTE (x2)	X	X	X	X	X
2189031	LEFT SIDE TABLE (DARK GREY)	ETAGERE GAUCHE (GRIS FONCE)	X	X	X	X	X
2189032	LEFT DOOR (DARK GREY)	PORTE GAUCHE (GRIS FONCE)		X	X	X	X
2189033	RIGHT DOOR (DARK GREY)	PORTE DROITE (GRIS FONCE)		X	X	X	X
2189036	LEFT OR RIGHT SIDE PANEL (DARK GREY)	PANNEAU LATERAL GAUCHE OU DROITE (GRIS FONCE)	X	X	X	X	X

BARBECUES : SELECT 3
L - L PLUS - LS PLUS
LX PLUS - EXS

SPARE PARTS REF.	EN DESCRIPTIONS	FR DESCRIPTIONS	3 L	3 L PLUS	3 LS PLUS	3 LX PLUS	3 EXS
2189037	RIGHT SIDE TABLE (DARK GREY)	ETAGERE DROITE (GRIS FONCE)	X	X		X	
2189038	CONTROL PANEL + PIEZO + GAS PIPE 50Mb 1/4 (DE)	CONSOLE + PIEZO + TUBULURE 50Mb 1/4 (DE)		X			
2189039	CONTROL PANEL + ELECTRONIC IGNITION BUTTON + GAS PIPE 28Mb (Exp.)	CONSOLE + BOUTON ALLUMAGE ELECTRONIQUE + TUBULURE 28Mb (Exp.)				X	
2189046	CONTROL PANEL + PIEZO + GAS PIPE 28Mb 1/4 (CH)	CONSOLE + PIEZO + TUBULURE 28Mb 1/4 (CH)		X			
2189047	CONTROL PANEL + ELECTRONIC IGNITION BUTTON + STOVE GAS PIPE 28Mb (Exp.)	CONSOLE + BOUTON ALLUMAGE ELECTRONIQUE + TUBULURE RECHAUD LATERAL 28Mb (Exp.)			X		
2189048	CONTROL PANEL + ELECTRONIC IGNITION BUTTON + GAS PIPE 28Mb G1/2 (FR)	CONSOLE + BOUTON ALLUMAGE ELECTRONIQUE + TUBULURE 28Mb G1/2 (FR)				X	
2189049	CONTROL PANEL + ELECTRONIC IGNITION BUTTON + GAS PIPE 28Mb 1/4 (CH)	CONSOLE + BOUTON ALLUMAGE ELECTRONIQUE + TUBULURE 28Mb 1/4 (CH)				X	
2189050	CONTROL PANEL + ELECTRONIC IGNITION BUTTON + STOVE GAS PIPE 28Mb (Exp.)	CONSOLE + BOUTON ALLUMAGE ELECTRONIQUE + TUBULURE RECHAUD LATERAL 28Mb (Exp.)					X
2189051	CONTROL PANEL + ELECTRONIC IGNITION BUTTON + STOVE GAS PIPE 28Mb 1/4 (CH)	CONSOLE + BOUTON ALLUMAGE ELECTRONIQUE + TUBULURE RECHAUD LATERAL 28Mb 1/4 (CH)					X
2189057	CONTROL PANEL + PIEZO + GAS PIPE 28Mb (Exp.)	CONSOLE + PIEZO + TUBULURE 28Mb (Exp.)	X				
2189058	SIDE BURNER TABLE (DARK GREY)	ETAGERE RECHAUD LATERAL (GRIS FONCE)			X		X
2189059	WIRES FOR ELECTRONIC IGNITOR (GROUND WIRE x1 + CONNECTION WIRE x2)	CABLES POUR BOITIER ALLUMAGE ELECTRONIQUE (FIL DE MASSE x1 + CABLE DE CONNECTION x2)			X	X	X
2189076	SIDE BURNER WITH ELECTRODE - 28Mb	BRULEUR RECHAUD LATERAL AVEC ELECTRODE - 28Mb			X		X
2189078	WHEEL DIAMETER 160 (x1)	ROUE DIAMETRE 160 (x1)	X	X	X	X	X
2189079	ACCESSORY BAG : SIDE TABLE BRACKET (x4) + IGNITER HOLDER + REINFORCEMENT WIRE (x2) + GAS TUBE HOLDER + MAGNET (x4) + MAGNET BRACKET + SIDE BURNER VALVE SUPPORT + FRONT FIREBOX PARTS SUPPORT	SACHET D'ACCESSOIRES : SUPPORT ETAGERE LATERALE (x4) + SUPPORT BOITIER ALLUMAGE ELECT. + BARRE DE RENFORT CHARIOT (x2) + SUPPORT TUBULURE + AIMANTS (x4) + SUPPORT AIMANT + SUPPORT DU ROBINET RECHAUD LATERAL + SUPPORT AVANT POUR PARTIES AMOVIBLES CUVE	X	X	X	X	X
5010002319	PLASTIC FOOT (X1)	PIED PLASTIQUE (X1)	X				
5010005834	PUSH BUTTON ELECTRONIC IGNITOR (SILVER CAP)	BOUTON POUSSOIR TRAIN D'ETINCELLES (BOUTON ARGENTE)			X	X	X
5010006222	ELECTRONIC IGNITOR 2 OUTLETS (FOR MODEL WITHOUT SIDE BURNER)	BOITIER ALLUMAGE ELECTRONIQUE 2 SORTIES (POUR MODELE SANS RECHAUD LATERAL)				X	
5010006224	ELECTRONIC IGNITOR 4 OUTLETS (FOR MODEL WITH SIDE BURNER)	BOITIER ALLUMAGE ELECTRONIQUE 4 SORTIES (POUR MODELE AVEC RECHAUD LATERAL)			X		X