

Instrukcja montażu krzeseł składanych CAPRI, BARI, COMO, ROMA



	Elementy krzesła: 1. Siedzisko - 1 szt. 2. Nogi przednie (FRONT-PRZÓD) - 2 szt. 3. Nogi tylne (BACK-TYŁ) - 2 szt. 4. Oparcie - 1 szt. 5. Stopki nóg - 4 szt. 6. Zaślepki podłokietników- 2 szt. 7. Podłokietniki - 2 szt.
--	---

Montaż krzesła

Rys. 1 Umieścić stopki nóg (5) w nogach krzesła (2 i 3).	Rys. 2 Włożyć nogi do siedziska. UWAGA: Należy zwrócić uwagę na prawidłowy montaż nóg przednich i tylnych. Nogi przednie posiadają 2 prowadnice, nogi tylne 1 prowadnicę. Nazwy nóg (FRONT-PRZÓD, BACK-TYŁ) wytłoczone są na trzonach.
Rys. 3 Nałożyć podłokietniki (7) na bolce oparcia (4) jak na rys. A, a następnie delikatnie przekręcić podłokietniki o 90 stopni - rys. B.	Rys. 4 Wcisnąć do końca połączone oparcie z podłokietnikami w otwory siedziska krzesła jak na rys. A. Podłokietniki powinny być dociśnięte do siedziska jak na rys. B.
Rys. 5 Po osadzeniu oparcia i podłokietników w siedzisku krzesła, boki podłokietników należy zaślepić zaślepkami (6).	Rys. 6 Złożone krzesło jest gotowe do użycia.

WAŻNE! Zachować do późniejszego stosowania. Uważnie przeczytać.

Wymiary: szer. 57 x gł. 53 x wys. 83 cm.

Materiał: tworzywo sztuczne PP

Max. obciążenie: 110 kg.

Kraj pochodzenia: Polska

PRZEZNACZENIE: Produkt przeznaczony jest do użytku na kempingu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU:

1. Wyjąć elementy krzesła z opakowania.
2. Sprawdzić zgodność ilości poszczególnych elementów.
3. Umieścić stopki nóg w nogach krzesła (rys. 1)
4. Włożyć nogi do siedziska. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy montaż nóg przednich i tylnych (rys. 2)
5. Nałożyć podłokietniki na bolce oparcia a następnie delikatnie przekręcić podłokietniki o 90 stopni. (rys. 3)
6. Tak połączone oparcie z podłokietnikami należy równomiernie wcisnąć w otwory siedziska krzesła (rys. 4)
7. Po prawidłowym osadzeniu oparcia i podłokietników w siedzisku krzesła, boki podłokietników należy zaślepić zaślepkami (rys. 5)
8. Tak zmontowane krzesło jest gotowe do użytku.
9. Demontaż krzesła należy wykonać w odwrotnej kolejności do montażu.

UŻYTKOWANIE:

Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt lub jego elementy nie są uszkodzone. Produktu nie należy stawiać na nierównym i pochylonym podłożu. Nie stawać i nie skakać na siedzisku. Nie siadać na podłokietnikach i oparciach. Nie przeciążać produktu. Nie huśtać się na krześle. Unikać kontaktu ze źródłami ciepła i z otwartym ogniem. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi, w przypadku wystąpienia wad, uszkodzeń lub innych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania należy natychmiast wycofać produkt z eksploatacji. Zużyty produkt należy przekazać właściwej firmie zajmującej się recyklingiem surowców wtórnych.

KONSERWACJA:

Czyścić miękką ściereczką z łagodnym detergentem lub środkiem przeznaczonym do konserwacji mebli ogrodowych z plastiku. Nie szorować. W okresie dłuższych przerw w użytkowaniu przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Chronić przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem.

Wyprodukowano w Polsce przez: POH OŁER, ul. Buforowa 91, 52-131 Wrocław, Polska