

CORCIANO®

# ROSA PREMIUM

## Fotel wiszący ze stelażem

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

**W celu zapewnienia bezpieczeństwa** i prawidłowego stosowania, przed instalacją produktu prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją oraz zachowanie jej i opakowania, gdyż zawierają ważne informacje.

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Fotel wiszący ze stelażem
- Instrukcja

#### UWAGA:

Fotel wiszący przeznaczony jest do użytku przez klienta indywidualnego. Ze względu na ryzyko uduszenia i upadku, użytkowanie powinno odbywać się w obecności osoby dorosłej.

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

- marka - Corciano
- model - fotel wiszący Rosa Premium
- ilość osób - 2 osoby
- w zestawie - stelaż, kosz, haki, poducha na siedzisko
- materiał konstrukcji - stal
- materiał fotela - splot technorattanowy/PE
- materiał poduszki - 100% poliester
- wymiary kosza - 120 x 132 x 67 cm

#### KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

W celu wyczyszczenia urządzenia, proszę przetrzeć je wilgotną szmatką. W celu długotrwałej konserwacji należy rozkręcić urządzenie i użyć środka impregnującego, przeznaczonego do adekwatnych elementów (stal, aluminium, tekstylia). Materiał siedziska należy delikatnie przetrzeć gąbką, a następnie wyplukać i osuszyć z dala od promieni UV, aby nie narażać urządzenia na wyblaknięcie materiału. Produkt nieużywany i złożony należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, poza zasięgiem dzieci. Maksymalne obciążenie urządzenia to 150 kg.

#### ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użytkowaniem zapoznać się z instrukcją obsługi. Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Sprawdzić czy parametry są zgodne z podanymi w instrukcji, na opakowaniu lub na etykiecie umieszczonej na produkcie. Nie używać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury.

#### UWAGA

Proszę przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony. Uszkodzony produkt można odnieść do punktu, w którym dokonano zakupu - celem jego naprawy bądź wymiany na nowy w przypadku uszkodzeń i wad fabrycznych. Opakowanie nie powinno trafić w ręce dzieci. Mając na uwadze dobro środowiska opakowanie należy wyrzucić do odpowiednich pojemników selektywnej zbiórki odpadów.



Materiał opakowania - tektura płaska do recyklingu.



Wsparcie finansowe budowy i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.



Wyrób spełnia wymagania dyrektyw „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej.



Materiał opakowania przeznaczony do recyklingu.




Ważne informacje znajdują się w instrukcji obsługi wewnątrz opakowania.




Nie zaśmiecać środowiska. Zużyty produkt należy poddać selekcji w odpowiednich pojemnikach

# CORCIANO®



## INSTRUKCJA MONTAŻU




1. Z rury stelaża odkręć śrubę




2. Po odkręceniu śruby, wyjmij elementy montażowe z rury stelaża



3. Połącz rurę ze stelażem oraz zabezpiecz ponownie śrubą



4. Przełóż śrubę przez zamontowaną rurę



5. Zamontuj sprężynę na śrubie. Powieś kosz na sprężynie

Po zamontowaniu fotela należy upewnić się, że wisi on poziomo, a odległość do podłoża wynosi conajmniej 40 cm. Urządzenie powinno być zawieszone w wysokości bezpiecznej, nie pozwalającej na stworzenie dodatkowego niebezpieczeństwa w przypadku upadku. Jeśli produkt zawieszony jest na zewnątrz, przed użyciem należy upewnić się że siedzisko nie jest nadmiernie nagrzane od słońce

### UTYLIZACJA

Zużyty produkt należy poddać selekcji w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do recyklingu danych materiałów. Należy chronić środowisko i dokonywać segregacji śmieci w miejscach do tego przeznaczonych.



Importer  
WYPRODUKOWANO W CHINACH

Importer



Eurohit sp. z o.o.  
ul. Kłobucka 23d/118  
02-699 Warszawa

Producent:  
China New Product

Gwarancja produktu: 12 miesięcy

### Karta gwarancyjna

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W przypadku konieczności wysłania sprzętu poza granice kraju tytułem naprawy lub sprowadzenia części zamiennych za granicę, termin wykonania naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni.
3. W celu zgłoszenia reklamacji należy przestawić:
  - a) produkt lub jego część, której reklamacja dotyczy,
  - b) oryginał dowodu zakupu (paragon, faktura).Uwaga! Reklamacje bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
  - a) w okresie gwarancji wykonano 4 istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
  - b) serwis stwierdzi, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Wymianie podlega tylko ta część składowa produktu, w której wystąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany produktu na ten sam typ/model, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie.
5. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć na adres gwaranta na swój koszt. W przypadku przesłania produktu do naprawy, należy zapakować go w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Gwarancja nie zostanie uwzględniona i będzie unieważniona, jeżeli produkt nie zostanie zapakowany w odpowiedni sposób, a w czasie transportu ulegnie uszkodzeniu.
6. Uwaga! Sprzęt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku domowego.  
UŻYTKOWANIE SPRZĘTU NIEZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI POWODUJE JEJ UTRATĘ.