



Guía de utilización para manilla de Puertas PVC

Guia de utilização para puxador de Portas PVC

Para cerrar

Para trancar



1. Levantar la manilla para activar el cierre.

Levantar o puxador para ativar os fechos.



2. El sonido indica que el cierre se ha accionado.

O som indica que os fechos foram ativados.



3. Insertir la llave y girar hacia el sentido exterior de la puerta.

Inserir a chave e girar para o sentido exterior da porta.



4. Al intentar bajar la manilla, esta no se moverá.

Ao tentar girar o puxador para baixo, este não se move.

Para abrir



1. Insertir la llave y girar hacia el sentido interior de la puerta.

Inserir a chave e girar para o sentido interior da porta.



2. Bajar la manilla para abrir la puerta.

Girar para baixo o puxador, para abrir a porta.

IMPORTANTE: Esta manilla puede ser utilizada tanto en puertas izquierdas como en puertas derechas.

IMPORTANTE: Este puxador pode ser utilizado tanto em portas esquerdas como em portas direitas