

Imou

Quick Start Guide

V1.0.0

× 1

× 1

service.global@imoulife.com

<https://www.imoulife.com/support/faq>

<https://www.imoulife.com>

@imouglobal

1

1

2

3

4

2

3

1

2

3

4

English

1 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see **part 1**.

2 Get the Imou Life App

Scan the QR code **on part 2** or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (**see part 3**).

| LED Status  |             | Device Status               |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| Green       | Flashing    | Ready to set up the device  |
|             | Solid       | Working properly            |
|             | Flashing    | Network disconnected        |
|             | Solid       | Failed to set up the device |
| Red         |             | Booting                     |
|             | Solid       | Device malfunction          |
| Green & Red | Alternating | Updating firmware           |
| Off         | /           | Power off                   |
|             |             | LED turned off              |

1

If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

Nederlands

1 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie **deel 1**.

2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code **op deel 2** of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (**zie deel 3**).

| LED-status   |              | Apparaatstatus                      |
|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Groen        | Knipperend   | Apparaat is gereed voor installatie |
|              | Continue aan | Werk perfect                        |
|              | Knipperend   | Netwerkverbinding verbroken         |
| Rood         |              | Apparaat installeren mislukt        |
|              | Continue aan | Bezig met opstarten                 |
|              |              | Apparaat storing                    |
| Groen & Rood | Afwisselend  | Firmware bijwerken                  |
| Uit          | /            | Uitzetten                           |
|              |              | LED uitgeschakeld                   |

1

Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

Italiano

1 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere **parte 1**.

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (**vedere parte 3**).

| LED di stato  |              | Stato del dispositivo                       |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| Verde         | Lampeggiante | Dispositivo pronto per la configurazione    |
|               | Fisso        | Funzionamento corretto                      |
|               | Lampeggiante | Rete disconnessa                            |
|               |              | Configurazione del dispositivo non riuscita |
| Rosso         |              | Avvio                                       |
|               | Fisso        | Malfunzionamento del dispositivo            |
| Verde e rosso | Alternati    | Aggiornamento firmware                      |
| Disattivo     | /            | Spegnimento                                 |
|               |              | LED spento                                  |

1

Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

Deutsch

1 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in **Abschnitt 1**.

2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code **in Abschnitt 2** oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (**siehe Abschnitt 3**).

| LED-Status   |             | Gerätestatus                           |
|--------------|-------------|----------------------------------------|
| Grün         | Blinkend    | Bereit zur Einrichtung des Gerätes     |
|              | Durchgehend | Funktioniert ordnungsgemäß             |
|              | Blinkend    | Netzwerk getrennt                      |
|              |             | Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen |
| Rot          |             | Gerät fährt hoch                       |
|              | Durchgehend | Gerätestörung                          |
| Grün und rot | Abwechselnd | Firmware wird aktualisiert             |
| Aus          | /           | Ausgeschaltet                          |
|              |             | LED ausgeschaltet                      |

1

Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

Español

1 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el **apartado 1**.

2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR **en el apartado 2** o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure el dispositivo

Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (**consulte el apartado 3**).

| Estado del led |            | Estado del dispositivo               |
|----------------|------------|--------------------------------------|
| Verde          | Parpadeo   | Listo para configurar el dispositivo |
|                | Fijo       | A funcionar correctamente            |
|                | Parpadeo   | Red desconectada                     |
|                |            | Fallo al configurar el dispositivo   |
| Rojo           |            | Arranque                             |
|                | Fijo       | Avería del dispositivo               |
| Verde y rojo   | Alternante | Actualizando firmware                |
| Apagado        | /          | Apagándose                           |
|                |            | LED apagado                          |

1

Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

Polski

1 Montaż kamery

Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z **częścią 1**.

2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR **znajdujący się w 2. części** lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Założyć konto i zalogować się.

3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (**zapoznać się z częścią 3**).

| Wskaźnik stanu     |                       | Stan urządzenia                            |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Zielony            | Światło migające      | Gotowość do konfigurowania urządzenia      |
|                    | Światło stałe         | Prawidłowa praca                           |
|                    | Światło migające      | Rozłączono z siecią                        |
| Czerwony           |                       | Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się |
|                    | Światło stałe         | Uruchamianie                               |
|                    |                       | Usterka urządzenia                         |
| Zielony i czerwony | Światło naprzemiennie | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego    |
| Wyłączone          | /                     | Wyłączenie                                 |
|                    |                       | Diody LED wyłączona                        |

1

W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 s. Diody LED zmienią kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

Français

1 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir **partie 1**.

2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR **à la partie 2** ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (**voir partie 3**).

| État du voyant |            | État de l'appareil                            |
|----------------|------------|-----------------------------------------------|
| Vert           | Clignotant | Prêt à configurer l'appareil                  |
|                | Fixe       | Fonctionne correctement                       |
|                | Clignotant | Réseau déconnecté                             |
|                |            | Échec de la configuration de l'appareil       |
| Rouge          |            | Démarrage                                     |
|                | Fixe       | Défaillance de l'appareil                     |
| Vert et rouge  | Alternatif | Le microprogramme est en cours de mise à jour |
| Éteint         | /          | Arrêt                                         |
|                |            | LED s'allume                                  |

1

Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

Português

1 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a **secção 1**.

2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR **na secção 2** ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (**consulte a secção 3**).

| Estado do LED    |           | Estado do dispositivo                |
|------------------|-----------|--------------------------------------|
| Verde            | A piscar  | Pronto para configurar o dispositivo |
|                  | Fixo      | A funcionar corretamente             |
|                  | A piscar  | Rede desligada                       |
|                  |           | Falha ao configurar o dispositivo    |
| Vermelho         |           | Arranque                             |
|                  | Fixo      | Avaria do dispositivo                |
| Verde e vermelho | Alternado | A atualizar o firmware               |
| Desligado        | /         | Encerramento                         |
|                  |           | LED desligado                        |

1

Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

Türkçe

1 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen **bkz. bölüm 1**.

2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu **bölüm 2'de** taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu kılavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 3**).

| LED Durumu       |                     | Cihaz durumu                   |
|------------------|---------------------|--------------------------------|
| Yeşil            | Yanıp sönmeye Sabit | Cihaz kurulmaya hazır          |
|                  |                     | Düzenli çalışıyor              |
|                  | Yanıp sönmeye       | Ağ bağlantısı kesildi          |
| Kırmızı          |                     | Cihaz kurulumu yapılmadı       |
|                  | Sabit               | Önyüklenme                     |
|                  |                     | Cihaz anızası                  |
| Yeşil ve Kırmızı | Dönüşümlü           | Donanım yazılımı güncelleniyor |
| Kapalı           | /                   | Kapatma                        |
|                  |                     | LED kapatıldı                  |

1

Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Kamera açılırken LED sabit kırmızıya döner.