





Imou

Quick Start Guide

V1.0.0



English

1 Power On the Camera

Connect the camera to power. You can choose wireless or wired network connection (see part 1).

2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

4 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status
Green	Flashing: Ready to set up the device Solid: Working properly
Red	Flashing: Network disconnected Solid: Failed to set up the device
Green & Red	Flashing: Booting Solid: Device malfunction
Off	Alternating: Updating firmware LED turned off: Power off

1 If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

English

1 Schalten Sie die Kamera ein

Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an. Sie können eine drahtlose oder kabelgebundene Netzwerkverbindung wählen (siehe Abschnitt 1).

2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

4 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätestatus
Grün	Blinkend: Bereit zur Einrichtung des Gerätes Durchgehend: Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend: Netzwerk getrennt Durchgehend: Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
Grün und rot	Blinkend: Gerät fährt hoch Durchgehend: Gerätestörung
Aus	Abwechselnd: Firmware wird aktualisiert LED ausgeschaltet: Firmware wird aktualisiert

1 Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rückstaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

Deutsch

1 Allumer la caméra

Branchiez la caméra à l'alimentation. Vous pouvez choisir une connexion réseau sans fil ou filaire (voir partie 1).

2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

4 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Cignotant: Prêt à configurer l'appareil Fixe: Fonctionne correctement
Rouge	Cignotant: Réseau déconnecté Fixe: Échec de la configuration de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif: Démarrage Fixe: Défaillance de l'appareil
Éteint	Alternatif: Le microprogramme est en cours de mise à jour Fixe: Arrêt

1 Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

Français

Nederlands

1 Schakel de camera in

Sluit de camera aan op de voeding. U kunt kiezen voor draadloze of bekabelde netwerkverbinding (zie deel 1).

2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en te installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

4 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, consulteer deel 4.

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Knipperend: Apparaat is gereed voor installatie Continue aan: Werkt perfect
Rood	Knipperend: Netwerkverbinding verbroken Continue aan: Apparaat installeren mislukt
Groen & Rood	Knipperend: Bezig met opstarten Continue aan: Apparaat storing
Uit	Alternatend: Firmware bijwerken LED uitgeschakeld: Uitzetten

1 Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

Español

1 Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente. Puede elegir entre una conexión de red inalámbrica o por cable (consulte el apartado 1).

2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure el dispositivo

Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).

4 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo: Listo para configurar el dispositivo Fijo: Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo: Red desconectada Fijo: Fallo al configurar el dispositivo
Verde y rojo	Parpadeo: Arranque Fijo: Avería del dispositivo
Apagado	Alternante: Actualizando firmware LED apagado: Actualizando firmware

1 Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reposición durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

Português

1 Ligar a câmara

Ligue a câmara à alimentação. Pode optar por uma ligação de rede sem fios ou com fios (consulte a secção 1).

2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas na ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).

4 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	A piscar: Pronto para configurar o dispositivo Fixo: A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar: Rede desligada Fixo: Falha ao configurar o dispositivo
Verde e vermelho	A piscar: Arranque Fixo: Averia do dispositivo
Desligado	Alternado: A atualizar o firmware LED desligado: Encerramento

1 Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

Italiano

1 Accensione della telecamera

Collegare la telecamera all'alimentazione. È possibile scegliere una connessione di rete wireless o cablata (vedere parte 1).

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedere.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere parte 3).

4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere parte 4.

LED di stato	Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante: Dispositivo pronto per la configurazione Fisso: Funzionamento corretto
Rosso	Lampeggiante: Rete disconnessa Fisso: Configurazione del dispositivo non riuscita
Verde e rosso	Lampeggiante: Avvio Fisso: Malfunzionamento del dispositivo
Disattivo	Alternati: Aggiornamento firmware LED spento: Spegnimento

1 Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

Polski

1 Uruchamianie kamery

Połączyc kamerę do zasilania. Istnieje możliwość wyboru połączenia z siecią bezprzewodową lub przewodową (zapoznać się z częścią 1).

2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację "Imou Life", aby ją pobrać i zainstalować. Założyć konto i zalogować się.

3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (zapoznać się z częścią 3).

4 Montaż kamery

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z częścią 4.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
zielony	Światło migające: Gotowość do konfigurowania urządzenia Światło stałe: Prawidłowa praca
Czerwony	Światło migające: Rozłączono z siecią Światło stałe: Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
Zielony i czerwony	Światło migające: Uruchamianie Światło stałe: Usterka urządzenia
Wyłączone	Światło migające: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego LED wyłączony: Wyłączenie

1 W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

Türkçe

1 Kamerayı Açma

Kamerayı güce bağlayın. Kabloless veya kablolu ağ bağlantısını seçebilirsiniz (bkz. bölüm 1).

2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirmek için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Kurma

Chizın gövdesindeki veya bu kılavuzun kapakındaki QR kodunu uygulamayı taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (bkz. bölüm 3).

4 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen bkz. bölüm 4.

LED Durumu	Cihaz durumu
Yeşil	Yanıp sönme: Cihaz kurulmaya hazır Sabit: Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönme: Ağ bağlantısı kesildi Sabit: Cihaz kurulumu yapılmadı
Yeşil ve Kırmızı	Alternatif: Cihaz anasayfa Dönüştürümlü: Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	/: Kapatma LED kapatıldı

1 Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Kamera açılınca LED sabit kırmızıya döner.