


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAR LA CARPA

1. ABRIR LA ESTRUCTURA

- Con una persona en cada lado, levante y separe parcialmente la estructura.




2. FIJAR LA LONA

- Despliegue la lona y colóquela encima de la estructura.
- Asegure la lona a las esquinas superiores de la estructura utilizando los velcros.




3. BLOQUEAR LA ESTRUCTURA

- Desde debajo de la carpa, coloque una mano en el techo y utilice la otra mano para empujar el mástil central hacia arriba hasta escuchar un "click".
- Asegure la lona a los laterales utilizando los velcros.



4. AJUSTAR LA ALTURA

- Presione el botón rojo en cada pata y suba o baje para ajustar la altura de la carpa.



5. ANCLAR EN EL SITIO


- Inserte una piqueta en el pie de cada pata.
- Mida desde cada pata hasta una distancia adecuada (aprox. 2.4 - 2.8m) y asegure cuatro piquetas al suelo. Ate cada una de las cuerdas a los bucles en las esquinas exteriores superiores y luego a las piquetas en el suelo. Asegúrese de que cada cuerda esté bien tensada en todo momento.
- Llene las bolsas de arena y átelas a cada pata para fijar la carpa.



DESMONTAR LA CARPA


1. QUITAR LAS PIQUETAS Y RETRAER LAS PATAS

- Desate las bolsas de arena y levante las piquetas del suelo.
- Presione el botón en cada pata y ajústelas a su altura original.



2. DESBLOQUEAR LA ESTRUCTURA

- Colóquese debajo de la carpa y presione el botón rojo de bloqueo. Tire del eje central hacia abajo hasta que se separe del mástil central.



3. PLEGAR LA ESTRUCTURA

- Levante una esquina de la estructura hasta que todas las patas se levanten del suelo excepto la pata de la esquina opuesta. Empuje hacia dentro hasta que la estructura esté completamente cerrada.



IMPORTANTE:

- Esta carpa es para uso doméstico únicamente con fines decorativos y para aportar sombra.
- Esta carpa no está diseñada como un refugio para resistir condiciones atmosféricas adversas y nunca debe usarse ni permanecer montada en condiciones de viento o exposición.
- Esta carpa siempre debe estar firmemente anclada al suelo cuando esté montada.
- Esta carpa siempre debe almacenarse completamente seca y en interiores cuando no esté en uso, especialmente durante períodos de mal tiempo.
- No cocine, ni encienda fogatas, calentadores exteriores o fuegos artificiales dentro o cerca de esta carpa.
- Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar cualquier montaje.

¡ATENCIÓN!

MANTENGA LAS LLAMAS Y FUENTES DE CALOR ALEJADAS DE ESTA CARPA.

Tenga cuidado de no pillarse los dedos en la estructura durante el montaje y desmontaje.

Nunca lo instale ni continúe usándolo en condiciones de lluvia, viento o tormenta, especialmente tormentas eléctricas.