SI – Toksičnih ali zdravju škodljivih tekočin ne škropite po ljudeh, po živalih ali po hrani.
HR – Ova toksična voda zarari ovaki insekticid, hasvarijan, vrijeđa ne smije se prskati po ljudima ili životinjama.
NL – Spuit geen giftige of schadelijke stoffen op personen, dieren of levensmiddelen.

IT – Non fumare, bere o mangiare durante l'uso. GB – Do not eat, drink or smoke during use.
FR – Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'usage.
DE – Rauchen, Trinken und Essen während der Benutzung ist untersagt.
NO – Ikke røy, ikke drikk eller ikke spis under bruk.
SE – Rök, drick eller ät inte under användning.
DK – Ryg ikke, drik ikke eller spis ikke under brug.
FI – Älä tupakoi, juo tai syö käytön aikana.
GR – Μην καπνίζετε, μην πίνετε και μην τρώτε κατά τη χρήση του εργαλείου.
NO – Ikke røyk, drikk eller spis under bruk.
PL – Podczas użytkowania nie palić, nie pić i nie jeść.
PT – Não fumar, beber ou comer durante o emprego.
HU – Használat közben ne együ, ne igyunk és ne dohányozzunk.
SK – Počas použitia nefajčite, nejedzte a nepite.
SI – Med uporabo ne kadite, ne pijte in ne jejte.
HR – Tokom prskanja nemojte ništa konzumirati niti pušiti.
NL – Controleer tijdens het gebruik of er zich niemand anders in de buurt van het apparaat bevindt.

IT – Proteggersi adeguatamente durante l'uso.
GB – Use suitable protection equipment during use.
FR – Se protéger correctement pendant l'utilisation.
DE – Tragen Sie während der Benutzung entsprechende persönliche Schutzausrüstung.
NO – Beskyttelsesutstyr skal brukes under bruk.
SE – Använd lämplig skyddsutrustning under användning.
DK – Brug egnet beskyttelsesudstyr under brug.
FI – Käytä asianmukaisia suojavarusteita.
GR – Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
NO – Bruk beskyttelse under bruk.
PL – Podczas użytkowania należy stosować ochronne środki osobiste.
PT – Proteger-se adequadamente durante o emprego.
HU – Használat közben viseljen megfelelő védőfelszerelést.
SK – Počas použitia sa vhodne chráňte.
SI – Med uporabo uporabljajte ustrezno zaščito.
HR – Koristite odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada.
NL – Draag geschikte beschermende kleding tijdens het gebruik.

IT – Non utilizzare in caso di stanchezza, malattia o alterazione.
GB – Must not be used if tiredness, illness or alteration occur.
FR – Ne pas utiliser en cas de fatigue, de maladie ou d'altération.
DE – Nicht anwenden im Falle von Müdigkeit, Krankheit oder Änderungen.
ES – No utilizar en caso de cansancio, enfermedad o alteración.
BG – Да не се използва в случай на умора, болест или промяна.
CZ – Nepoužívejte v případě, pokud jste unavení nebo nemocní, v opilosti, drog nebo léků.
RS – Не користити у случају умора, болести ili promene telesne temperature.
FI – Ei saa käyttää väsyneenä, sairaana tai muutoin normaalista poikkeavassa tilassa.
GR – Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση κόπωσης, ασθένειας ή αλλοίωσης.
NO – Må ikke brukes i tilfelle man er trøtte, syke eller påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner.
PL – Nie używać w przypadku zmęczenia, choroby lub stanu zaburzenia równowagi psychicznej.
PT – Não utilizar em caso de cansaço, doença ou alteração.
RO – Nu trebuie folosit dacă sunteți obosiți, bolnav sau instrăpșnat.
SK – Nepoužívajte v prípadoch, ak ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog či liekov.
SI –Ne uporabljajte, če ste utrujeni, bolni ali imate blago vrtoglavico.
TR –Yorgun veya hasta olduğunuz takdirde kullanmayınız.
HU – Ne használja fáradtság, betegség vagy részszűlést esetén!
RU – Не использовать в случае усталости, болезни или расстройств здоровья.
NL – Niet gebruiken als u vermoeid, ziek of anderszins niet in orde bent.

IT – Non vaporizzare durante le giornate ventose.
GB – Do not spray on windy days.
FR – Ne pas utiliser en présence de vent.
DE – Der Gebrauch des Geräts an windigen Tagen ist verboten.
NO – Ikke vaporiser dersom det er mye vind.
SE – Använd inte vid blåsigt väder.
DK – Anvend ikke ved stærk vind.
FI – Älä käytä ruiskua erittäin tuulisina päivinä.
GR – Μη ψεκάζετε όταν φυσάει πολύ αέρας.
NO – Ikke sprøyt på dager med mye vind.
PL – Nie rozpylać podczas dni silnie wietrznych.
PT – Não borrifar em dias de vento.
RO – Nu vaporizați în timpul zilelor cu vânt.
SK – Nevykonávajte počas veterných dní.
SI – Ne škropite v veternih dneh.
TR – Rüzgarlı havalarda spreylemeyin (puskurtmeyin).
HU – Ne használja szeles időben!
RU – Не применять в ветреную погоду.
HR – Ne prskajte kada duva jak vjetar.
NL – Spuit niet tijdens windstoten en veel wind is.

IT – A fine uso lavarsi le mani ed il viso.
GB – Wash hands and face after use.
FR – Après l'usage, se laver les mains et le visage.
DE – Nach Gebrauch Hände und Gesicht gründlich waschen. ES – Después del uso lavarse las manos y el rostro.
BG – След употреба измийте ръцете и лицето.
CZ – Nakonec si umyjte ruce a obličej.
RS – Na kraju rada oprati ruke i lice.
FI – Pese käteesi ja kasvosi käytön jälkeen.
GR – Μετά τη χρήση, πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπό σας.
NO – Vask hendene og ansiktet etter bruk.
PL – Po zakończeniu użytkowania umyć ręce i twarz.
PT – Terminado o emprego, lavar as mãos e o rosto.
RO – La sfârșitul folosirii spălați-vă mâinile și fața.
SK – Po použití si umyte ruky a tvár.
SI – Po uporabi si umijte roke in obraz.
TR – Kullanım sonunda ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
HU – Használat után kezét és arcot kell mosni.
RU – По окончании работы вымыть лицо и руки.
HR – Nakon uporabe operite ruke i lice.
NL – Was uw handen en uw gezicht na gebruik.

IT –Non lasciare la pompa alla portata dei bambini.
GB – Do not leave the pump within the reach of children.
FR – Ne pas laisser la pulvérisateur à la portée des enfants.
DE – Das Gerät vor Kindern sicher aufbewahren.
ES – Mantener la bomba fuera del alcance de los niños.
BG – Дръжте пръскачката извън достъпа на деца.
CZ – Nenechávejte čerpadlo v dosahu dětí.
RS – Ne ostavljajte prskalicu na dohvat ruku djece.
FI – Älä jätä ruiskua lasten ulottuville.
GR – Μην αφήνετε τον ψεκαστήρα σε μέρος προσιτό στα παιδιά.
NO – Hold pumpen utenfor barns rekkevidde.
PL – Nie pozostawiać pompy w zasięgu dzieci.
PT – Não deixar a bomba ao alcance das crianças.
RO – Nu lăsați pompa la îndemâna copiilor.
SK – Nenechávajte pumpu na dosah deťom.
SI – Ne pustite črpalke v bližini otrok.
TR – Pompayı çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.
HU – A szivattyú gyermekek elől gondosan elzárva tartandó.
RU – Хранить насос в недоступном для детей месте.
HR – Ne držite raspršivač na dohvat ruku djece.
NL – Laat de spuit niet binnen bereik van kinderen.

IT – Non utilizzare con materiale infiammabile, esplosivo e sostanze corrosive
GB – Do not use with flammable, explosive and corrosive substances

IT –Durante l'erogazione mantenere l'ugello a distanza di sicurezza dall'operatore (almeno 0,5 m)
GB –During the use keep the nozzle at a safe distance from the operator (at least 0,5m)

IN CASO DI ANOMALIE – TROUBLESHOOTING – EN CAS D'ANOMALIES – FEHLERSUCHE – EN CASO DE ANOMALÍAS – В СЛУЧАЙ НА АНОМАЛИИ – V PŘÍPADĚ ANOMÁLIÍ – U SLUČAJEVIMA NEISPRAVNOSTI
VIANETSUNTA – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – FEILSØKING – W PRZYPADKU ANOMALII – EM CASO DE ANOMALIAS – ÎN CAZ DE ANOMALII – V PRÍPADE ANOMÁLIÍ
V PRIMERU MOTENJ – ANORMALLIK DURUMUNDA – ÍRÁNYÍTÁSI ZAVAROK – В СЛУЧАЈУ НЕИСПРАВНОСТИ – VID FEL VAN STORINGEN

IT – La pompa va in pressione ma il liquido non esce.
A) Verificare che il regolatore di flusso (OPTIONAL) sia aperto.
B) Controllare se il filtro o il getto della lancia sono ostruiti. In tal caso smontare le parti mobili e rimuovere le incrostazioni con un getto d'acqua o d'aria.
GB – The pump is under pressure but the liquid does not come out.
A) Make sure the flow regulator (OPTIONAL) is open.
B) Check if the filter or the lance nozzle are clogged. If so, disassemble the movable parts and remove any deposits with a jet of water or air.
FR – La pulvérisateur est sous pression mais le liquide ne sort pas.
A) Vérifier que le régulateur de débit (OPTIONAL) soit ouvert.
B) Vérifier si le filtre ou le gicleur de la lance sont obstrués. Si c'est le cas, démonter les pièces mobiles et enlever les incrustations avec un jet d'eau ou d'air.
DE – Die Pumpe steht unter Druck, aber die Flüssigkeit tritt nicht aus.
A) Kontrollieren, ob der Durchflussregler (OPTIONAL) offen ist.
B) Kontrollieren Sie ob der Filter und der Strahl der Lanze verstopft sind. In diesem Fall die Bewegungsteile demontieren und alle Verkrustungen mit einem Wasser- oder Luftstrahl beseitigen.
ES – La bomba está a presión, pero el líquido no sale.
A) Verificar que el regulador de flujo (OPTIONAL) esté abierto.
B) Controlar si el filtro o la boquilla de la lanza están obstruidos. En dicho caso, desmontar las partes movibles y eliminar las incrustaciones con un chorro de agua o de aire.
BG – Налягането е налице, но течността не излиза.
A) Проверете дали регулатора на струята (OPTIONAL) е отворен.
B) Проверете дали филтърът или дюзата на тръбата са запушени. В такъв случай разглобете подвижните части и почистете налепите със струя вода или въздух.
CZ – Čerpadlo je pod tlakem, ale kapalina nevychází.
A) Zkontrolujte jestli regulátor toku (OPTIONAL) je otevřen.
B) Zkontrolujte, zda filtr nebo tryska lanýže nejsou ucpány. V takovém případě odmontujte pohlivní části a ostraňte produkty usazené vody nebo vzduchu znečištění.
RS – Пумпа је под притиском али течност не излази.
A) Провјерите да ли је регулатор за проточење (OPCIJA) отворен.
B) Провјерите да ли су филтер и млазница цијеви запушени. Ако јесу, демонтирајте покретне дијелове и очистите прљавштину са млазом воде ili ваздуха.
FI – Pumppu toimii mutta nestettä ei tule ulos.
A) Tarkista, että virtauksen säädin (VALINNAINEN) on auki.
B) Tarkista, ettei suuttimet tai suihkuputken suuttimet ole tukossa. Purkaa tapauksessa kaikki liikkuvat osat osiin ja poista karstoittuneet alueet vesi- tai ilmasuihkulla.
GR – Η αντλία κατασκευής είναι υπό πίεση αλλά δεν βγαίνει υγρό.
A) Ελέγξτε αν ο ρυθμιστής ροής (ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ) είναι ανοιχτός.
B) Ελέγξτε αν έχει βουλώσει το φίλτρο ή το ακροφύσιο του σωλήνα (ντούζας). Στην περίπτωση αυτή, αφαιρέστε τα απομπλεγμένα μέρη και καθαρίστε τα υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί με εκτόξευση νερού ή αέρα.
NO – Pumpen settes under trykk, men væsken renner ikke ut.
A) Kontroller at strømningsregulatoren (EKSTRAUTSTYR) er åpen.
B) Kontroller om filteret eller dysen er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet må de rengjøres med en spyler- eller luftstråle.
PL – Pompa jest pod ciśnieniem, lecz płyn nie wychodzi.
A) Sprawdzić czy regulator strumienia (OPCJONALNY) jest otwarty.
B) Kontrolować, czy filtr lub dysza lancy nie są zapchane. Jeżeli tak, rozmontować zespoły ruchome i usunąć kamień lub zanieczyszczenia wodą lub powietrzem.
PT – A bomba entra em pressão mas o líquido não sai.
A) Verificar que o regulador de fluxo (OPTIONAL) esteja aberto.
B) Verificar se o filtro ou o jato da lança estão obstruídos. Neste caso, remover as incrustações com um jato d'água ou de ar.
RO – Pompa este sub presiune dar lichidul nu iese.
A) Verificați ca regulatorul de debit (OPȚIONAL) să fie deschis.
B) Controlați că filtrul sau jetul lancei să nu fie obstruat, în cazul acesta curățați cu pompare apei sau aerului.
SK – Čerpadlo je pod tlakom, ale kvapalina nevychádza.
A) Preverte či je otvorený regulátor toku (VOĽNOSŤ).
B) Skontrolujte, či nie je filter alebo tryska postrekovača upchaté. V prípade že áno, rozmontujte pohlivné časti a odstráňte zanesené časti prúdom vody alebo vzduchu.
SI – Črpalka je pod pritiskom, a tekočina ne izhaja.
A) Preverite, ali je regulator pretoka (OPCIJA) odprt.
B) Preverite, ali sta filter in razpršilna šoba zamašena. V tem primeru razstavite gibljive dele in odstranite ostanke strjene tekočine z vodnim ali zračnim curkom.
TR – Pompa basınçlıdır ancak sıvı boşalmıyor.
A) Filtre veya pülverizatör fışkırtıcısının tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz.
B) Bu durumda hareketli parçaları sökünüz ve tortuları su veya hava jeti ile temizleyiniz.
HU – A szivattyú nyomás alatt van a folyadék nem jön ki.
A) Ellenőrizze, hogy az áramlásszabályozó (VÁLASZTHATÓ) nyitva legyen.
B) Ellenőrizze, hogy a szórófej vagy a szórópálca nincs eldugulva. Ebben az esetben vizet vagy levegőszivattyúzással tisztítsák.
RU – Насос находится под давлением, но жидкость не выходит.
A) Контролировать, чтобы регулятор струи (OPTIONAL) был открыт.
B) Контролировать засорённость фильтра и насадки, в противном случае, разобрать и промыть их.
HR – Raspršivač je pod pritiskom, ali tekućost ipak ne izlazi.
A) Kontrolirajte da je regulator prelevanja otvoren (OPTIONAL).
B) Provjerite, ali sta filter ili raspršivačka mlaznica začepljeni. U tom slučaju rastavite ih u delove i očistite ih mlazom vode ili vazduha.
NL – De spuit staat onder druk maar de vloeistof komt er niet uit.
A) Controleer of de doorstromingsregelaar (OPTIE) open is.
B) Controleer of het filter of het mondstuk van de verstuiver is. In dat geval moet de losse delen eraf halen en de aanslag met een straal water of lucht verwijderen.

IT – Dotata di filtri isperzionabili e lavabili.
GB – Equipped with filters easily washable and inspectionabel.
FR – Équipés de filtres à inspectables et nettoyables.
DE – Ausgestattet mit inspizierbaren und waschbaren Filtern.
ES – Equipada con filtros inspeccionables y limpiables.
BG – Снабдена с филтри за инспектиране и почистване.
CZ – Opremljen sa kontrolnim i perativim filterima
CZ – Vybavena kontrolními a čistitelnými filtry.
FI – Varustettu suodattimet todennettavissa ja pestävä.
GR – Εξοπλισμένο με επιθεωρήσιμα και καθαρίζονται φίλτρα.
NO – Utstyrt med inspektable og vaskbare filtre.
PL – Wyposażone w filtry inspektowalne i oczyszczenia.
PT – Equipada com filtros laváveis e inspecionável.
RO – Echipat cu filtre inspectabile și curățabe.
SK – Vybavený inspectable a čistiť filtre.
SI – Opremljen s pralnimi filtri, in pregledati.
TR – Yıkanabilir filtre ile donatılmış, ve kontrol.
HU – Felszerelt mosható szűrők, és ellenőrzés.
RU – Оснащен моющимся фильтры, и осмотрели.
HR – Opremljen filtrima koji se mogu oprati.
NL – Uitgerust met inspecteerbare en reinigbare filters.

IT – La pompa non va in pressione.
A) Se c'è poco liquido nel contenitore azionare molte volte il pompante fino ad incontrare una certa resistenza.
B) Controllare se tutte le ghiere di fissaggio sono ben serrate.
C) Controllare se il pompante è ben avvitato al contenitore.
D) Verificare sulla etrettezza inferiore del pompante se la guarnizione in gomma sia presente e non sia rovinata.
E) Se il pompante non oppone alcuna resistenza, sostituire la valvola (4534/P).
GB – The pump fails to pressurize.
A) If there is little liquid in the container. Operate the pumping element many times until feeling a certain resistance.
B) Make sure all the fixing nuts are tight.
C) Make sure the pumping element is correctly tightened to the container.D) Check the rubber seal at the base of the pumping element. Make sure it is present and undamaged.
E) If the pumping element fails to offer any resistance, replace the cap (4534/P).
FR – La pompe ne monte pas en pression.
A) S'il y a peu de liquide dans le récipient, actionner le pompant plusieurs fois de suite jusqu'à ce que l'on sente une certaine résistance.
B) Contrôler que tous les colliers de serrage soient bien serrés.
C) Vérifier que le pompant soit bien vissé au récipient.
D) Vérifier sur l'étroitesse inférieure du pompant que le joint soit intact. Dans le cas contraire, le changer (4535/P).
E) Si le pompant ne fait aucune résistance remplacer la calotte (4534/P).
ES – La pompa no se presuriza.
A) Si hay poco líquido en el recipiente contenedor accionar muchas veces el bombeador hasta encontrar una cierta resistencia.
B) Controlar que todas las virolas de fijación se hallen bien cerradas.
C) Verificar que el bombeador esté bien atornillado al recipiente contenedor.
D) Verificar en la extremidad inferior del bombeador que la junta no se encuentre rota. En caso afirmativo sustituirla (4535/P).
E) Si el bombeador no opone ninguna resistencia, sustituir el casquete (4534/P).
BG – Помпата не създава налягане.
A) Ако в съда има малко течност, натискайте бутона много пъти, докато усетите съпротивление.
B) Проверете дали блокиращите пръските са добре затегнати.
C) Проверете дали помпата е добре завинтена към съда (или резервоара).
D) Проверете дали уплътнението в долната част на помпата механизъм е запушено.
E) Ако помпата не работи, я сменете (4534/P).
CZ – Čerpadlo nevytváří tlak.
A) Pokud je v zásobníku málo tekutiny aktivujte pumpu tak dlouho, až pocítíte určitý odpor.
B) Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací objímky dobře zašroubovány.
C) Zkontrolujte, zda čerpadlo je dobře zašroubováno k zásobníku.
D) Zkontrolujte, zda v horní části čerpadla je těsnění neporušené a zda je těsnění neporušené v případě potřeby ho vyměňte (4535/P).
E) Pokud čerpadlo nekladе žádný odpor, vyměňte hlavici-víchlík (4534/P).
RS – Пумпа не ствара притисак.
A) Ако је у посуди мало течности, притискајте дугме више пута, док не осетите неку отпору.
B) Проверите да ли су причвршћени сви прстенасти завртњи.
C) Проверите да ли је пумпа добро завртана на посуду.
D) Проверите да ли је уношна гумица механизма на дну пумпе исправна и затворена. Ако је оштећена, замените је.
E) Ако пумпа не ствара отпор, замените горњу капицу (4534/P).
FI – Pumppuun ei muodostu painetta.
A) Jos nesteen määrä säiliössä on vähäinen, käytä pumppuyksikköä useita kertoja, kunnes vipu alkaa vastustamaan liikettä.
B) Tarkista, ettei kiinnitysmutterit tiukasti kiinni.
C) Tarkista, onko pumppuyksikkö kiinnitetty hyvin säiliöön.
D) Tarkista, onko pumppuyksikön alaosassa oleva kumitiiviste ehjä ja onko tiiviste mahdollisesti vaihdettava. Vaihda se tarvittaessa uuteen (4535/P).
E) Jos pumppuyksikkö ei vastusta liikettä ollenkaan, vaihda kansi (4534/P).
GR – Η αντλία δεν δημιουργεί πίεση.
A) Αν υπάρχει μικρή ποσότητα υγρού στο δοχείο, ενεργοποιήστε πολλές φορές την αντλία μέχρι να νιώσετε κάποια αντίσταση.
B) Ελέγξτε αν όλοι οι δακτύλιοι σύσφιξης είναι καλά κλειστμένοι.
C) Ελέγξτε αν το εμβολο είναι καλά βιδωμένο πάνω στο δοχείο.
D) Ελέγξτε τη φλαντζα στην κάτω άκρη του εμβόλου: αν είναι φθαρμένη αντικαταστήστε την (4535/P).
E) Αν το εμβολο δεν προβάλλει καμιά αντίσταση, αντικαταστήστε το καπάκι (4534/P).
NO – Av to fjäderbil bör nypåfyllas, kapuå avtrianen, avtrianstrapsten to kattaki (4534/P).
PL – Pompa nie jest pod ciśnieniem.
A) Jeżeli jest mało płynu w pojemniku oddziaływawuje wiele razy na element pompujący, dopóki nie napotrzą się pewnego oporu.
B) Kontrolować czy wszystkie nakrętki pierścieniowe są dobrze zakręcone.
C) Kontrolować czy element pompujący jest dobrze przykręcony do pojemnika.
D) Sprawdzić na końcówce dolnej elementu pompującego czy uszczelka jest w dobrym stanie, jeżeli nie, wymienić ją (4535/P).
E) Jeżeli element pompujący nie stawia żadnego oporu, wymienić nasadkę (4534/P).
PT – A bomba não sai sob pressão.
A) Se há pouco líquido no recipiente, accionar diversas vezes o bombeador até encontrar uma certa resistência.
B) Verificar se todas as roscas de fixação estão bem fechadas.
C) Verificar se o bombeador está bem enroscado no recipiente.
D) Verificar, na extremidade inferior do bombeador, se a guarnição está integra, limpa, airmenesti sostituirla (4535/P).
E) Se o bombeador não oppuser resistência, substituir a calota (4534/P).Se o bombeador não oppuser resistência, substituir a calota (4534/P).
RO – Pompa pulverizatorului sub presiune.
A) Dacă în recipient este puțin lichid acționați de mai multe ori dispozitivul de pompare până întâlniți o anumită rezistență.
B) Controlați dacă toate inelele de fixare sunt bine strânse.
C) Verificați dacă dispozitivul de pompare este bine înșurubat la recipient.
D) Verificați pe extremitatea inferioară a dispozitivului de pompare dacă garnitura de cauciuc este prezentă și nedeteriorată.
E) Dacă dispozitivul de pompare nu opune nici un fel de rezistență, înlocuiți calota (4534/P).
SK – Pumpa nevydáva tlak
A) Ak je v nádobe malo tekutiny, pumpujte dovtedy, kým nepocítite istý odpor.
B) Skontrolujte či sú dobre upevnené všetky upevňovacie krúžky.
C) Skontrolujte či je dobre upevnené čerpadlo.
D) Preverte či nie je poškodené tesnenie na spodnej časti čerpadla, ak áno, treba ho vymeniť (4535/P).
E) Ak čerpadlo nevyvíja istý odpor, vymeňte prikrývku (4534/P).
FR – Ak je poškodené čerpadlo, treba ho kompletne vymeniť.
SI – V črpalnico se ustvari pritisk.
A) Če je v rezervoarju malo tekočine, večkrat pritisnite na vzvod črpalne naprave, dokler ne začutite odpora.
B) Preverite, če so vse pritrdilne obroče dobro zaprte.
C) Preverite, če je črpalna naprava dobro privita na posodo.
D) Preverite, če je tesnilo na spodnjem koncu črpalne naprave neokrnjeno; v nasprotnem primeru ga zamenjajte (4535/P).
E) Če črpalna naprava ne nudi nobenega odpora, zamenjajte sferični pokrov (4534/P).
TR – Pompa basınç yapmıyor.
A) Kapta az miktarda sıvı varsa pompalayıcıyı üniteyi birçok defa belli bir dirençmeyle karşılaşana kadar çalıştırın.
B) Bütün demir çemberlerinin birbirlerine iyice bağlandığını bağlamadığından kontrol edin.
C) Pompalayıcı ünitenin kaba iyice bağlandığından emin olun.
D) Pompalayıcı ünitenin alt kenarında ki balata/conta çalışabilir durumda mi kontrol edin, yoksa bulaşıcı yerleşik değiştirin (4535/P).
E) Pompalayıcı ünite hiçbir direnme belirtmiyorsa başlığı değiştirin (4534/P).
HU – Ha a szivattyú nem képez nyomást.
A) Ha kevés folyadék van a tartályban, működtesse többször a szivót, amíg egy bizonyos ellenállással nem találkozik.
B) Ellenőrizze, hogy valamennyi rögzítő szorító jól meg van-e húzva.
C) Ellenőrizze, hogy a szivó jól a tégelyre van-e csavarva a tartályra.
D) Ellenőrizze a szivattyú alsó szélén, hogy a tömítés ép-e, ellenkező esetben cserélje ki (4535/P).
E) Ha a szivó nem nyújt semmilyen ellenállást, cserélje ki a fedelet (4534/P).
RU – Насос не создает давление.
A) Если в емкости мало жидкости, действовать неоднократно нагнетателем до тех пор, пока не появится сопротивление.
B) Контролировать, чтобы обоймы для крепления были плотно затянуты.
C) Контролировать, чтобы нагнетатель был плотно завинчен на емкости.
D) Контролировать нижнюю часть нагнетателя: резиновое уплотнение должно присутствовать и быть неповрежденным.
E) Если нагнетатель не оказывает сопротивления, заменить крышку (4534/P).
HR – Raspršivač nije pod pritiskom.
A) Ako se u posudi nalazi mala količina tečnosti pomerajte polugu usisne crpaljke sve dok ne osetite određeni pritisak.
B) Provjerite da li su pritezajući spojnice dobro zategnute.
C) Provjerite da li je usisna crpaljka dobro učvršćena na posudu.
D) Provjerite da li je vanjski brtveni spoj usisne crpaljke čist, ako nije zamijenite ga (4535/P).
E) U slučaju da se osjetite nikakav otpor prilikom pomeranja ručkeusisne crpaljke zamenite njenu kalotu (4534/P).
FI U slučaju da je usisna crpaljka otkrivena, zamenite je.
NL – De spuit werkt niet onder druk.
A) Als er weinig vloeistof in de tank zit, moet u de drukpomp meerdere keren bedienen totdat u een zekere weerstand voelt.
B) Controleer of alle bevestigingsringen goed aangedraait zijn.
C) Controleer of de drukpomp goed aan de tank vast gedraaid is.
D) Controleer de afdichting aan het onderste gedeelte van de drukpomp intact is, anders moet u deze vervangen (4535/P).
E) Als de drukpomp kapot is moet u hem in zijn geheel vervangen.

4534/P

CONDIZIONI DI GARANZIA – WARRANTY TERMS – CONDITIONS DE GARANTIE – GARANTIEBEDINGUNGEN – CONDICIONES DE GARANTÍA – ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ – PODMÍNKY PRO ZÁRUČNÍ – ZAHTJEVI ZA JAMSTVO – ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – GARANTIBETINGELSER – VARUNGI OHJEARVOJNE – GARANCIJSKI UVJETI – GARANTIVILLKOR – GARANTIEVOORWAARDEN – GARANCIJSKI UVJETI – GARANTI ŞARTLARI – A GARANCIA FELTÉTELEI – ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – GARANCIJA – GARANTIEVOORWAARDEN

IT – Il produttore si impegna a riparare o eventualmente a sostituire, tramite il rivenditore, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, quelle parti del prodotto che risultassero viziate da difetto di fabbricazione. **Sono esclusi difetti dovuti a manomissioni, errato utilizzo o scarsa cura.** Affinché la garanzia sia valida, l'utente deve consegnare al rivenditore stesso il prodotto completo in ogni sua parte unitamente alla ricevuta fiscale o altro documento comprovante la data di acquisto.
GB – The manufacturer shall repair or replace, through the dealer, any parts of the product found to be faulty due to manufacturing defects, for a period of 24 months from the date of purchase. **The warranty does not cover defects due to tampering, improper use or poor care.** The warranty is valid only if the customer returns the product in its entirety to the dealer, complete in all its parts together with the receipt or other document proving the date of purchase.
FR – Le fabricant s'engage à réparer ou éventuellement à remplacer, par le biais du revendeur, pour une période de 24 mois date d'achat, toute pièce avec vice de fabrication verifié. **Ne cas d'altération, d'utilisation non conforme ou de manque de soins.** Pour bénéficier de cette garantie, le client doit donner au revendeur le produit concerné complet avec la quittance de paiement ou bon de vente avec indication de la date d'achat.
DE – Der Hersteller verpflichtet sich durch den Verkäufer, die Geräteteile mit nachgewiesen (z) Stoffmängeln für die dieser unentwickelte Zeitspanne von 24 Monaten ab Kaufdatum auf Einkaufsbüdten. **Fehler wegen unzulässigen Handhabungen, falschen Anwendungen oder Abnutzungen sind ausgeschlossen.** Der Garantieanspruch ist nur gültig, wenn der Käufer das komplette Gerät dem Verkäufer zurückliefert mit der Originalquittung oder Beleg wo das Kaufdatum und Kaufpreis angegeben ist.
ES – El fabricante se compromete a reparar o eventualmente a sustituir, a través del vendedor, durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra, las partes del producto que manifiestan defectos de fabricación. **Quedan excluidos los defectos debidos a manipulaciones indebidas, uso impropio o no despacio.** Para que la garantía tenga validez, el usuario tiene que entregar al vendedor el producto completo en todas sus partes, acompañado del ticket o la factura con la fecha de compra.
BG – Производителят се задължава,посредством търговеца да ремонтира или евентуално да замени, за период от 24 месеца от датата на покупка, частите от продукта, които показват производствени дефекти. **Не се заемат дефекти от самоуправни поправки, неправилна употреба или липса на грижи.** Гаранцията е валидна само ако потребителят върне продукта на търговеца в комплект със всичките му части и приложен касов бон или документ, удостоверяващ датата на покупка.
CZ – Výrobce se ze zavazuje, že opraví, eventuálně vymění, přes prodejce, po dobu 24 měsíců od data nákupu, ty části výrobku, které vykazují výrobní vady. **Vady způsobené špatným použitím vyloučeni vzniklé špatným použitím výrobku a jeho opotřebením.** Pokud tato záruka bude fungovat, musí být výrobek kompletní spolu se svými součástmi a s originálním účtenkou nebo jiným dokladem, který potvrdí datum koupě.
RS – Произвођач се обавезује да ће, преко продавца, у року од 24 месеца од дана куповине, поправити или заменити делове производа који показују производне недостатке. **Гаранција не покрива недостатке настале неправилном коришћењем, немарношћу или обрушавањем, неправилном употребом производа.** Гаранција је важећа само ако је производ у потпуности враћен продавцу заједно са свим својим деловима, са фискалним рачуном или неким другим документом, који потврђује датум куповине.
FI – Valmistaja lupaa korjata tai tarvittaessa vaihtaa jälleenmyyjän kautta kaikki ne tuotteen osat, jotka ovat viallisia valmistusvirheen takia 24 kuukauden ajan ostopäivästä. **Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet väärinkäytöstä, huolimattomuudesta tai puutteellisesta käytöstä tai kuluitumisesta.** Takuu on voimassa vain, jos ostaja palauttaa koko tuotteen myyjälle kaikkine osineen yhdessä ostokuitin tai muun vastaisen ostotodistuksen kanssa.
GR – Ο Κατασκευαστής αναλαμβάνει για 24 μήνες, από την ημερομηνία αγοράς, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει μέσω του πωλητή, τα μέρη που, κατόπιν ελέγχου, κριθούν ελαττωματικά. **Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση ή αμέλεια.** Για να ισχύσει η εγγύηση, ο καταναλωτής πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή σε πλήρη συσκευασία, μαζί με τα εξαρτήματα και την απόδειξη αγοράς.
NO – Produsenten forplikter seg til å reparere eller eventuelt skifte ut ujentonn forhandleren de deler som eventuelt viser fabrikasjonsfeil innen 24 måneder fra kjøpsdato. **Garantien dekker ikke defekter som følge av endringer, feil bruk eller slitasje.** For at garantien skal være gyldig må kunden levere produktet komplett med alle dens deler til forhandleren sammen med kvitteringen eller et annet dokument som viser innkjøpsdatoen.
PL – Producent zobowiązuje się naprawić lub, za pośrednictwem sprzedawcy, w przeciągu 24 miesięcy od daty zakupu, te części produktu, które posiadają wady fabryczne. **Za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, braku staranności lub zużycia nie przysługuje gwarancja.** Aby ważny był dowód zakupu, konieczne jest dostarczenie produktu kompletny w każdej swojej części, dołączając kupon lub inny dokument.
PT – O produtor se compromete em consertar ou, eventualmente, substituir, através do revendedor, por um prazo de 24 meses a partir da data de compra, as partes do produto que apresentem defeitos de fabricação. **São exclusivos defeitos devidos a alterações, emprego errado ou desgaste.** A fim de que a garantia seja válida, o utente deve entregar ao mesmo revendedor o produto completo em todas as suas partes anexado o recibo fiscal ou outro documento que comprove a data de compra.
RO – Producătorul se angajează să repare sau să înlocuiască, prin intermediul vânzătorului, în decurs de 24 luni de la data de cumpărare, piesele produsului care prezintă defecte de fabricație. **Sunt excluse defecțiunile datorate folosirii incorecte sau neglijenței.** Pentru a beneficia de garanție, consumatorul trebuie să înapoieze vânzătorului produsul complet, cu toate piesele componente, însoțit de bonul fiscal sau de alt document care atestă data achiziției.
SK – Výrobca sa zaväzuje, že opraví, prípadne vymení, prostredníctvom predajcu, chybné časti výrobku, ktoré sú dokázateľne poškodené pre chybu vo výrobe. **V záruke nie sú zahrnuté chyby spôsobené nesprávnym používaním, nedbalosťou alebo opotrebovaním.** Záruka bude platná, uživateľ musí odovzdať predajcovi ten istý výrobok, kompletný v každej jeho časti, úplný s dokladom o kúpe alebo iným dokumentom, ktorý dokazuje dátum kúpy.
SI – Proizvajalec se obvezuje, da bo v roku 24 mesecev od datuma nakupa popravil ali preko prodajalca menjavanje sestavnih delov izdelka, ki se izkažejo za okvarjene zaradi napak pri izdelavi. **Izključene so motnje, nastale zaradi poškodovanja, nepravilne uporabe ali slabe.** Da je garancija veljavna, mora uporabnik izdelek v celoti z vsemi njegovimi deli in priložiti račun ali drug dokument, ki dokazuje datum nakupa.
TR – İmalatçı firma, bayi vasıtasıyla satın alma tarihinden itibaren 24 ay süre süre için gerekli onarmekteler. Garanti süresi içinde ayıklı olduğu tespit olunan ürünün herhangi bir parçası imalatçı tarafından tamir edilecek veya gerek görülen değişiklikler. **Kötü kullanma, yanlış kullanma, aşınma veya yırtılmadan kaynaklanan garanti kapsamı dışındadır.** Garantinin geçerli olabilmesi için, kullanıcı fiş veya satın alma tarihini ispat eden herhangi diğer bir belgeyle birlikte ürünün tamamını satıcıya geri vermelidir.
HU – A gyártó vállalja azoknak a gyártáshibás darabroknak a megjavítását vagy a kicserélését, amelyek a gyártás hibájából a vásárlás időpontjától számított 24 hónapon belül hibásodnak meg. **A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen használatból, illetve a gondatlanságból eredő hibákra.** A garancia érvényesítéséhez a vásárlónak a készülékhez vagyis a javítása amelyeket rosszul kezelték vagy elnyékek elhasználódtak, illetve az ezt igazoló bizonylatot kell visszavinnie a forgalmazóhoz.
RU – Производитель обязуется ремонтировать или при необходимости заменять через продавца в течение 24 месяцев со дня продажи, дефектные части аппарата по вине производителя. **Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования или обслуживания, изношенность.** Покупатель должен сдать на месту приобретения товара, аппар

MONTAGGIO – ASSEMBLY – ASSEMBLAGE – MONTAGE – MONTAJE – MONTAGEM – MONTAGE – MONTAGE – MONTAGE