



UTILISATION ET ENTRETIEN



JUSQU'À
180° C

Résistance
à la chaleur



Résistance
aux chocs



Résistance aux
produits chimiques
et domestiques



Hygiène
alimentaire




Facilité
d'entretien




REGARDEZ NOTRE TUTORIEL,
SCANNEZ LE QR CODE
AVEC VOTRE SMARTPHONE



OUI



NON



Utilisez des produits de nettoyage ménagère, des dégraissants et/ou des nettoyants universels. Evitez d'utiliser des produits corrosifs comme les produits anticalcaire. Il ne faut pas utiliser des pâtes abrasives car elles peuvent endommager la surface du plan de travail.





Pour le nettoyage quotidien du plan de travail, utilisez toujours des chiffons et des éponges douces. Evitez de laisser sécher les liquides/taches, leurs nettoyage à sec sera plus difficile. Il ne faut pas utiliser des éponges abrasives et/ou métalliques.

CONSEILS DE POSE



OUTILS PRATIQUES




DISPOSITIFS
DE PROTECTION




1

PRENDRE LES
MESURES
DU PLAN




2

DÉCOUPE
DE LA CRÉDENCE




Placez les pinces et le rail de guidage pour scie circulaire, ensuite procédez à la découpe



3

DÉCOUPE ET
ARASAGE
DU CHANT




Appliquez un fer à repasser sur la bande de chant pour la coller et arasez les parties en excès avec une lame ou un grattoir



4

FIXATION
DE LA CRÉDENCE



5

SCELLEMENT
DE LA CRÉDENCE



6

SCELLEMENT ENTRE
LA CRÉDENCE ET LE
PLAN DE TRAVAIL

