




















## I. Schemat budowy urządzenia i wykaz części.

1 (x1)		8 (x3)		15 (x1)	
2 (x1)		9 (x1)			
3 (x1)		10 (x2)		A (x3)	 M6x20
4 (x1)		11 (x1)		B (x2)	 M6
5 (x1)		12 (x1)		C (x4)	 M6x12
6 (x1)		13 (x2)		D (x2)	 M5x10
7 (x1)		14 (x1)			

1. Uchwyt pokrywy
2. Szyber pokrywy
3. Pokrywa
4. Zaczep do powieszenia pokrywy
5. Ruszt grillowy
6. Ruszt węglowy
7. Misa
8. Tuleja nogi
9. Szyber misy
10. Noga krótsza (do mocowania kół)
11. Popielnik
12. Półka dolna
13. Koło
14. Noga dłuższa
15. Uchwyt boczny misy

## II. Montaż

Prosimy rozpakować elementy urządzenia z opakowania i zidentyfikować poszczególne części.

Dokonać montażu zgodnie z rysunkiem. Zalecamy, aby montaż był dokonany na utwardzonym, suchym podłożu dla uniknięcia zagubienia elementów. Do montażu należy użyć

stosownych narzędzi: śrubokręta oraz kluczy (nie załączone). Po zakończeniu montażu upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są poprawnie dokręcone! Po pierwszym użyciu

