




FR VENTILATEUR DE BUREAU
ES VENTILADOR DE MESA
PT VENTONHA DE MESA
IT VENTILATORE DA TAVOLO
EL ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
PL WENTYLATOR BIURKOWY
UA УСТЕЛ УСТІЛІК ЖЕЛДЕТКІШ
RO VENTILATOR DE BIROU
EN DESK FAN



Modèle/Modelo/Modello/ Μοντέλο/Model		EAN
FG15-23JRD	92184825	3276007889819



FR Manuel d'Instructions
ES Manual de Instrucciones
PT Manual de Instruções
IT Manuale di Istruzioni
EL Εγχειρίδιο Οδηγιών

PL Instrukcja Obsługi
UA Керівництво По Збірці і Експлуатації
RO Manual de Instrucțiuni
EN Instructions Manual

* Garantie 5 ans / 5 años de garantía / Garanzia de 5 anos / Garanzia 5 Anni / Εγγύηση 5 ετών / Gwarancja 5-letnia /
Гарантия 5 года / Гарантія 5 жыл / Гарантія 5 років / Garanție 5 ani / 5-year guarantee

2025R08P05-0429-2024/07-V01



FR	AVERTISSEMENT	3
	installation.....	5
	Utilisation.....	5
	Entretien.....	6
	Dépannage.....	6
	Garantie.....	7

ES	ADVERTENCIA	9
	Instalación.....	11
	Utilización.....	11
	Mantenimiento.....	12
	Solución de problemas.....	12
	Garantía.....	13

PT	AVISO	15
	Instalação.....	17
	Utilização.....	17
	Manutenção.....	18
	Solução De Problemas.....	18
	Garantia.....	19

IT	AVVERTENZA	21
	Posa.....	23
	Uso.....	23
	Manutenzione.....	24
	Soluzione Problemi.....	24
	Garanzia.....	25

EL	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	27
	Εγκατάσταση.....	29
	Χρήση.....	29
	Συντήρηση.....	30
	Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	30
	Εγγύηση.....	31



PL	OSTRZEŻENIE	33
	Instalacja.....	35
	Użytkowanie.....	35
	Konserwacja.....	36
	Naprawa.....	36
	Gwarancja.....	37

UA	УВАГА	39
	Встановлення.....	41
	Використання.....	41
	Догляд.....	42
	Усунення Несправності.....	42
	Гарантія.....	43

RO	AVERTISMENT	45
	Instalare.....	47
	Utilizare.....	47
	Îngrijire.....	48
	Depanare.....	48
	Garanție.....	49

EN	WARNING	51
	installation.....	53
	USE.....	53
	Cleaning.....	54
	troubleshooting.....	54
	Warranty.....	55

	Notes.....	57
--	------------	----

AVERTISSEMENT



**LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

- Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Vérifier que les caractéristiques de cet appareil sont compatibles avec celles de l'installation électrique.
- Afin de prévenir tout risque d'électrocution, ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide et ne pas l'utiliser à proximité d'eau.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne jamais introduire les doigts, des crayons ou tout autre objet dans le carter lorsque le ventilateur est en marche.
- Ne placer aucun objet sur l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, ou d'une piscine.
- Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'entretien

Important !

- les contacts des piles ne doivent pas être court-circuités;
- les différents types de piles ne doivent pas être mélangés;
- les piles doivent être insérées avec la polarité correcte;

- Les piles doivent être retirées de l'appareil avant sa mise au rebut;
- les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées;
- les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées;
- les piles usagées ou présentant des fuites doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité;
- ne pas ingérer les piles;
- ne pas laisser jouer les enfants avec les piles;
- si l'appareil doit rester longtemps inutilisé, retirer les piles;

AVERTISSEMENT : GARDER LA PILE BOUTON HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

L'ingestion peut conduire à des brûlures chimiques, perforation des tissus, et risque de mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter un médecin immédiatement.

Mise au rebut de l'emballage

- L'emballage peut être intégralement recyclé, comme le confirme le symbole de recyclage. Les différents composants de l'emballage ne doivent pas être jetés dans la nature, mais mis au rebut conformément aux réglementations locales.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie



Ce pictogramme indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec des déchets ménagers non triés. Un système d'élimination et de traitement spécifique aux équipements électriques et électroniques usagés, dont l'utilisation est obligatoire, a été mis en place comprenant un droit de reprise gratuit de l'équipement usagé à l'occasion de l'achat d'un équipement neuf et une collecte sélective par un organisme agréé.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à votre magasin ou à votre mairie. Une élimination correcte des équipements électriques et électroniques usagés garantit un traitement et une valorisation appropriée permettant d'éviter des dommages à l'environnement et à la santé humaine et de préserver les ressources naturelles.

Spécification technique de l'appareil


Références du modèle	FG15-23JRD
Tension nominale	220-240V~
Puissance nominale	20W
Débit maximum du ventilateur	10,74 m ³ /min
Valeur de service (SV)	0,56 (m ³ /min)/W
Consommation électrique en mode arrêt (Poff)	0,42W
Classe de protection électrique	II
Niveau de puissance sonore du ventilateur	61,09 dB(A)

INSTALLATION

Branchement


- Brancher l'appareil sur une prise 220-240V ~ 50-60 Hz
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonctionnement

⚠ Placer le ventilateur sur une surface stable afin d'éviter qu'il ne se renverse.




Mise en place de la pile de la télécommande

- 1 - Pousser le verrou du compartiment à pile dans la direction de la flèche pour sortir le compartiment
- 2 - Insérer 1 pile CR2032 3 V dans le compartiment. S'assurer que la polarité ("+" et "-") est respectée.
- 3 - Remettre en place le compartiment à pile.



UTILISATION



Marche/Arrêt

Appuyer sur  pour mettre en marche ou arrêter le ventilateur.

Lors de l'arrêt, les réglages sont mémorisés pour être appliqués automatiquement à la prochaine mise en marche.

Réglage de la Vitesse

Utiliser les touches  et  pour choisir la vitesse parmi 9 niveaux. Le niveau est affiché par les voyants autour du bouton .

Activation de l'Oscillation horizontale

Appuyer sur  pour activer l'oscillation horizontale.

Activation de l'Oscillation verticale

Appuyer sur  pour activer l'oscillation verticale.

Sélection du Mode

Appuyer plusieurs fois sur  pour choisir le mode :

 Nature : la vitesse et l'oscillation varient pour simuler une circulation d'air naturelle, l'oscillation peut être réglée par les boutons , et 


 Sommeil : la vitesse diminue progressivement pour favoriser le sommeil.

Séchage de vêtements

Cette fonction permet de favoriser le séchage des vêtements suspendus.

Placer le ventilateur devant le vêtement à sécher

Appuyer sur  pour sélectionner le mode de séchage.



Utilisation du minuteur d'arrêt

Quand l'appareil est en marche, appuyer plusieurs fois sur le bouton  pour régler la durée (1h, 2h, 4h) jusqu'à l'extinction automatique de l'appareil.

 Après 15 heures sans action, l'appareil s'éteint complètement.

Utilisation du minuteur de démarrage

Quand l'appareil est en veille, appuyer plusieurs fois sur le bouton  pour régler la durée (2h, 4h, 6h) jusqu'au démarrage automatique de l'appareil. Les fonctions sélectionnées avant l'arrêt seront conservées.

ENTRETIEN

- Débrancher le ventilateur avant le nettoyage.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer les parties extérieures.
- Pour les taches persistantes, utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse et essuyer immédiatement avec un chiffon sec.
- Le carter de protection du rotor ne doit jamais être ouvert.

DÉPANNAGE

Les anomalies de fonctionnement sont souvent dues à des causes mineures ; consulter le tableau ci-dessous avant de contacter le service après-vente. Cela pourra vous faire gagner du temps et vous éviter des dépenses inutiles.

Problème	Causes, remèdes
L'appareil ne s'allume pas.	Vérifier que l'appareil est bien alimenté électriquement. Appuyer sur  pour mettre en marche le ventilateur.
L'appareil ne s'arrête pas.	Appuyer sur  pour arrêter le ventilateur.
L'appareil fait un bruit anormal.	Vérifier qu'aucun corps étranger n'a été inséré accidentellement.
La télécommande ne fonctionne pas	Verifique a pilha, aproxime o controlo remoto do ventilador e certifique-se de que aponta diretamente para o painel de apresentação.

GARANTIE

Conditions Générales de garantie constructeur Adeo Services :

Adeo Services offre une garantie constructeur pour ses produits.

Champ d'application de la garantie constructeur Adeo Services :

Les produits Adeo Services sont conçus et construits pour offrir des performances qualitatives destinées à un usage normal. Si un produit s'avère défectueux au cours de la période de garantie dans des conditions d'utilisation normales, il incombe à Adeo Services de le réparer ou de le remplacer.

La garantie Adeo Services couvre la réparation ou le remplacement (à la discrétion d'Adeo services) de votre appareil mis sur le marché par Adeo Services s'il s'avère défectueux en raison d'un défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie.

En cas d'indisponibilité d'une pièce nécessaire au bon fonctionnement du produit, Adeo Services s'engage à la remplacer par une pièce aux caractéristiques et niveaux de performance équivalents.

La mise en œuvre de cette garantie ne remet pas en cause l'exercice de vos droits au titre des garanties légales prévues par le code civil et le code de la consommation.

Les cas exclus de la garantie constructeur Adeo Services :

La garantie constructeur Adeo Services n'a pas vocation à s'appliquer dans les cas listés ci-dessous :

- Usure normale du produit et/ou de ses composants
- Dommages accidentels (liés à une chute du produit, à un choc ou à une mauvaise pose du produit)
- Dommages résultant d'une utilisation non conforme aux informations présentes dans la notice d'utilisation et/ou packaging (ex: mauvaise tension d'alimentation)
- Dommages causés par le non-respect des recommandations d'entretien du produit.
- Dommages causés par des sources externes telles que le transport, les intempéries, les pannes d'électricité ou les surtensions.
- Dommages cosmétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures, les éraflures ou les bris d'éléments en plastique,
- Les défaillances causées par des cas de forces majeures (événement échappant au contrôle d'Adeo Services, imprévisible au moment de la vente du produit et dont les effets n'ont pu être évités par des mesures appropriées (ex : catastrophes naturelles)).
- Les défaillances causées par :
 - Une utilisation négligente, une mauvaise utilisation, la mauvaise manipulation ou l'utilisation imprudente du produit
 - une utilisation non conforme au manuel d'utilisation du produit
 - Une utilisation du produit à des fins autres que des fins domestiques normales dans le pays où il a été acheté.
 - L'utilisation de pièces qui ne sont pas assemblées ou installées conformément aux instructions de montage Adeo Services
 - L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des Composants Adeo Services authentiques.
 - Une installation ou un assemblage défectueux
 - Des réparations ou modifications effectuées par des parties autres que celles autorisées par Adeo Services ou ses agents autorisés.

- La garantie ne sera également pas valide si le numéro de série ou la plaque signalétique du produit (si le produit possède une plaque signalétique) est retiré ou dégradé
- Si Adeo Services reçoit de la part d'autorités publiques compétentes des informations indiquant que le produit a été volé.

• **Quelles sont les modalités de mise en oeuvre de la garantie ?**

Les modalités de mise en oeuvre de la garantie Adeo Services sont les suivantes :

- La garantie prend effet à la date d'achat (ou à la date de livraison si celle-ci est ultérieure).
- La production préalable d'un justificatif de livraison/d'achat avant toute intervention sur votre appareil sous garantie. Veuillez noter que sans cette preuve, tout travail à effectuer fera l'objet de l'émission d'un devis, qui devra être accepté par le client avant toute intervention. Veuillez conserver votre reçu d'achat ou votre bon de livraison.
- Toutes les interventions seront effectuées par Adeo Services ou ses prestataires agréés.
- Toute pièce remplacée devient la propriété d'Adeo Services
- La réparation ou le remplacement de votre appareil sous garantie ne prolonge pas la période de garantie.
- La garantie ne remet pas en cause l'exercice de vos droits au titre des garanties légales prévues par le code civil et le code de la consommation..
- Pour faire valoir cette garantie, vous devez vous rapprocher de l'enseigne auprès de laquelle vous avez acheté votre produit.

Date d'entrée en vigueur de la garantie :

La garantie Adeo Services entre en vigueur à la date d'achat ou à la date de livraison de votre produit, la date la plus tardive étant retenue.

Périmètre géographique de la garantie Adeo Services :

La garantie est valable dans le pays d'achat du produit

Si vous utilisez votre appareil dans un pays autre que celui dans lequel vous l'avez acheté, la garantie peut être invalidée. Dans ce cas, veuillez vous rapprocher de l'enseigne du pays d'origine dans laquelle vous avez acheté le produit qui étudiera au cas par cas la demande de garantie.

Sort de la garantie Adeo Services en cas de revente du produit :

En cas de revente du produit au cours de sa période de garantie, celle-ci demeure valable au bénéfice de l'acheteur et peut être mise en oeuvre par ce dernier sous réserve toutefois :

Que le justificatif d'achat d'origine du produit soit apporté,

Que la preuve du bon fonctionnement du produit au moment de la revente soit apportée,

Que les conditions de mise en œuvre de la garantie exposées au sein des présentes soient rassemblées.

Il est précisé que la revente du produit n'a aucune incidence sur la durée de garantie restant à courir à la date de la revente. Ainsi, l'acheteur du produit revendu peut réclamer le bénéfice de la garantie Adeo Services dans la limite de la durée de validité restant à courir de ladite garantie à la date de la revente.

ADVERTENCIA



**LEA ATENTAMENTE EL MANUAL
ANTES DE UTILIZAR EL APARATO**

- Es conveniente mantener alejados de este aparato a los niños de menos de 3 años, excepto si están bajo una continua supervisión.
- Los niños con edades entre 3 y 8 años solamente deben encender o apagar el aparato, siempre que éste haya sido colocado o instalado en una posición normal prevista y que estos niños estén bajo la supervisión de un adulto o hayan recibido instrucciones en cuanto a la utilización del aparato en total seguridad, y que entiendan bien los potenciales peligros. Los niños con edades entre 3 y 8 años no deben enchufar, ajustar ni limpiar el aparato y tampoco deben realizar el mantenimiento de usuario.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de por lo menos 8 años y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas o por personas sin experiencia o conocimientos, si éstos/éstas están correctamente vigilados o si se han podido beneficiar de instrucciones previas con respecto a la utilización del aparato en condiciones de seguridad y que han entendido los posibles riesgos vinculados con la utilización del aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento, por parte del usuario, no deben ser realizados por niños sin vigilancia.
- Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Compruebe que las características de este aparato son compatibles con las de la instalación eléctrica
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido y no lo utilice cerca del agua.
- Este aparato solamente está pensado para ser utilizado en el interior.
- No introduzca nunca los dedos, lápices o cualquier otro objeto en la carcasa cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- No coloque ningún objeto encima del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de atención al cliente o por personal cualificado para evitar cualquier peligro.
- No utilizar este aparato cerca de una bañera, de una ducha ni de una piscina.
- Desconecte la alimentación antes de cualquier operación de mantenimiento.

¡Importante!

- los contactos de las pilas no deben cortocircuitarse;
- los diferentes tipos de pilas no deben mezclarse

- las pilas deben introducirse con la correcta polaridad (véase el esquema de arriba);
- Las baterías deben retirarse del aparato antes de desecharlo.
- las pilas nuevas y las usadas no deben mezclarse;
- no se deben recargar las pilas no recargables;
- las pilas usadas o con fugas deben retirarse del aparato y eliminarse en condiciones de seguridad;
- No ingerir las pilas
- No dejar jugar a los niños con las pilas
- retire las pilas, si el aparato va a estar mucho tiempo sin utilizarse;

Advertencia: Mantener la pila de botón fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión, pueden producirse quemaduras químicas graves y la perforación de los tejidos, lo que puede provocar la muerte. Pueden producirse graves quemaduras en un plazo de 2 horas después de la ingestión. ¡Consulte inmediatamente a un médico!

Eliminación del embalaje

- El embalaje puede reciclarse íntegramente, como lo indica el símbolo de reciclaje. Los diferentes componentes del embalaje no deberán desecharse en la naturaleza, sino que habrán de desecharse en conformidad con la normativa local.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil



Este pictograma indica que el producto no deberá eliminarse con los residuos domésticos no clasificados. Existe un sistema vigente para la eliminación y el tratamiento específico de los equipos eléctricos y electrónicos usados, cuyo uso es obligatorio, que incluye el derecho de recogida gratuita del equipo usado al realizar la compra de un equipo nuevo, y la recogida selectiva por parte de un organismo autorizado.

Para más información, podrá dirigirse a su tienda o a su ayuntamiento. La eliminación correcta de los equipos eléctricos y electrónicos usados garantiza el tratamiento y el reciclaje adecuado, permitiendo evitar daños al medio ambiente y a la salud humana y preservar los recursos naturales.


Especificaciones técnicas del aparato	
Referencias del modelo	FG15-23JRD
Tensión nominal	220-240V~
Potencia nominal	20W
Caudal máximo del ventilador	10,74 m3/min
Valor de servicio (SV)	0,56 (m3/min)/W
Consumo de energía en modo de parada (Poff)	0,42W
Clase de protección eléctrica	II
Nivel de potencia acústica del ventilador	61,09 dB(A)

INSTALACIÓN

Conexión


- Enchufe el aparato a una toma de alimentación de pared de 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Desenchufe el aparato cuando no esté en funcionamiento

⚠ Coloque el ventilador sobre una superficie estable para evitar que se vuelque.




Colocar la pila del mando a distancia

- 1 - Desplace la pestaña del compartimiento de las pilas en el sentido de la flecha para que salga el compartimento
- 2 - Inserte 1 pila CR2032 3 V en el compartimento. Hay que asegurarse de que se respeta la polaridad ("+" y "-").
- 3 - Vuelva a colocar en su sitio el compartimento de la pila.



UTILIZACIÓN



Encender/Apagar

Presionar para encender o detener el ventilador.

Al detenerse, los ajustes se guardan para aplicarse automáticamente al siguiente inicio.

Ajuste de la Velocidad

Utilice los botones y para elegir la velocidad entre 9 niveles. El nivel se muestra mediante los LEDs alrededor del botón .

Activación de la Oscilación horizontal.

Pulse para activar la oscilación horizontal.

Activación de la oscilación vertical

Pulse para activar la oscilación vertical.

Selección del modo

Pulsa varias veces  para seleccionar el modo:

 Natural: la velocidad y la oscilación varían para simular la circulación natural del aire, la oscilación se puede ajustar con los botones  , y 


 Sueño: la velocidad se reduce gradualmente para favorecer el sueño.

Secar la ropa

Esta función ayuda a secar las prendas colgadas.

Coloque el ventilador delante de la prenda que desea secar

Pulse  para seleccionar el modo de secado.



Uso del temporizador de parada

Cuando el aparato esté encendido, pulse varias veces el botón  para ajustar el tiempo (1h, 2h, 4h) hasta que el aparato se apague automáticamente.

 Tras 15 horas sin acción, el aparato se apaga por completo.

Uso del temporizador de inicio

Cuando el aparato esté en modo de espera, pulse el botón  varias veces para ajustar el tiempo (2h, 4h, 6h) hasta que el aparato se ponga en marcha automáticamente. Se conservarán las funciones seleccionadas antes de la desconexión.

MANTENIMIENTO

- Desconecte el ventilador antes de limpiarlo.
- Utilizar un paño suave y seco para limpiar las partes exteriores.
- Para las manchas rebeldes, hay que utilizar un paño empapado en agua jabonosa y secar inmediatamente con un paño seco.
- El protector del rotor nunca debe abrirse.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las anomalías de funcionamiento se deben, a menudo, a causas menores; antes de contactar con el servicio postventa consulte la siguiente tabla. Esto le permitirá ganar tiempo y evitar gastos innecesarios.

Problema	Causas, soluciones
El dispositivo no comienza.	Compruebe que el aparato está, eléctricamente, bien alimentado. Pulse  para encender el ventilador.
El aparato no se detiene.	Presionar  para detener el ventilador.
El aparato hace un ruido anormal.	Compruebe que no se han introducido accidentalmente objetos extraños.
El mando a distancia no funciona	Compruebe la batería, acerque el mando a distancia del ventilador y asegúrese de que apunta directamente al panel de visualización.

GARANTÍA

Condiciones generales de garantía del fabricante de Adeo Services:

Adeo Services ofrece una garantía del fabricante para sus productos.

Campo de aplicación de la garantía del fabricante de Adeo Services:

Los productos de Adeo Services están diseñados y contruidos para ofrecer unas prestaciones de calidad destinadas a un uso normal. Si un producto resultara defectuoso durante el período de garantía en las condiciones de uso normales, corresponderá a Adeo Services repararlo o sustituirlo.

La garantía de Adeo Services cubre la reparación o la sustitución (a discreción de Adeo Services) de su aparato comercializado por Adeo Services si este resultara defectuoso en razón de un defecto de materiales o de fabricación durante el período de la garantía.

En caso de indisponibilidad de una pieza necesaria para el buen funcionamiento del producto, Adeo Services se compromete a sustituirla por una pieza con unas características y unos niveles de prestaciones equivalentes.

La aplicación de la presente garantía no socava el ejercicio de sus derechos a título de las garantías legales previstas en la legislación civil y de consumo nacional que pudieran corresponderle legalmente.

Casos de exclusión de la garantía del fabricante de Adeo Services:

La garantía del fabricante de Adeo Services no podrá aplicarse en los casos que se presentan a continuación :

- Desgaste normal del producto y/o sus componentes
- Daños accidentales (vinculados a caídas del producto, golpes o instalación inapropiada del producto).
- Daños resultantes del uso no conforme con la información presente en el manual del usuario y/o en el embalaje (p. ej.: tensión de alimentación inadecuada).
- Daños causados por el incumplimiento de las recomendaciones de mantenimiento del producto.
- Daños causados por fuentes externas, como pueden ser el transporte, la intemperie, los cortes de electricidad o las sobretensiones.
- Daños cosméticos, incluidos pero sin limitarse a arañazos, rozaduras o roturas de elementos de plástico.
- Fallos causados por casos de fuerza mayor (acontecimiento que escape al control de Adeo Services, imprevisible en el momento de la venta del producto y cuyos efectos no puedan evitarse mediante medidas apropiadas (ej. catástrofes naturales)).
- Fallos causados por:
 - Uso negligente, utilización inapropiada, manipulación inadecuada o uso imprudente del producto.
 - Utilización no conforme con el manual del usuario del producto.
 - Uso del producto para fines distintos de los fines domésticos normales en el país de venta.
 - Empleo de piezas no montadas o instaladas en conformidad con las instrucciones de montaje de Adeo Services
 - Utilización de piezas y de accesorios no originales de Adeo Services.
 - Instalación o montaje defectuosos.
 - Reparaciones o modificaciones efectuadas por personas distintas de las autorizadas por Adeo Services o sus agentes autorizados.
- La garantía tampoco será válida si se retirara el número de serie o la placa de características técnicas del producto (si el producto dispusiera de una placa de características técnicas) o estuvieran degradados.

- Si Adeo Services recibiera de las autoridades públicas competentes informaciones que indicaran que el producto ha sido robado.

• **¿Cuáles son las modalidades de aplicación de la garantía?**

Las modalidades de aplicación de la garantía de Adeo Services son las siguientes:

- La garantía entrará en vigor en la fecha de la compra (o en la fecha de entrega si esta fuera posterior).
- La entrega previa de un justificante de entrega/compra antes de cualquier intervención en su aparato cubierto por la garantía. Tenga en cuenta que sin dicha prueba, cualquier trabajo a efectuar será objeto de la emisión de un presupuesto, que deberá ser aceptado por el cliente antes de cualquier intervención. Conserve su recibo de compra o su albarán de entrega.
- Todas las intervenciones serán efectuadas por Adeo Services o sus prestatarios autorizados.
- Cualquier pieza sustituida pasará a ser propiedad de Adeo Services
- La reparación o sustitución de su aparato en garantía no prolongará el período de la garantía.
- La garantía no socava el ejercicio de sus derechos a título de las garantías legales previstas en la legislación civil y de consumo nacional que pudieran corresponderle legalmente.
- Para validar la garantía, deberá acercarse a la tienda en la que compró el producto.

Fecha de entrada en vigor de la garantía:

La garantía de Adeo Services entrará en vigor en la fecha de compra o en la fecha de entrega de su producto, la que sea posterior.

Perímetro geográfico de la garantía de Adeo Services:

La garantía será válida en el país de compra del producto.

Si utilizara el aparato en un país distinto de aquel en el que realizó la compra, la garantía podría quedar invalidada. En dicho caso, acérquese a la tienda del país de origen en la que compró el producto, que estudiará caso por caso la solicitud de garantía.

Validez de la garantía de Adeo Services en caso de reventa del producto:

En caso de reventa del producto durante el período de vigencia de la garantía, esta seguirá siendo válida en beneficio del comprador y podrá ser implementada por este último a condición de:

Que se aporte el justificante de compra original del producto.

Que se aporte una prueba de perfecto funcionamiento del producto en el momento de la reventa.

Que se reúnan las condiciones de aplicación de la garantía expuestas en el presente documento.

Es necesario precisar que la reventa del producto no afectará en modo alguno al período de validez de la garantía que aún quede por transcurrir en la fecha de la reventa. Así pues, el comprador del producto revendido podrá reclamar el beneficio de la garantía de Adeo Services dentro del límite del período de validez que quede por transcurrir de dicha garantía en la fecha de la reventa.

AVISO



**LEIA COM ATENÇÃO O MANUAL
ANTES DE UTILIZAR O APARELHO**

- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas longe deste aparelho, a menos que estejam sob uma vigilância contínua.
- As crianças com idades entre 3 e 8 anos só devem ligar ou desligar o aparelho, desde que tenha sido colocado ou instalado numa posição normal prevista e que essas crianças sejam vigiadas ou tenham recebido instruções sobre como utilizar o aparelho com toda segurança e compreenderam os perigos potenciais. Crianças entre 3 e 8 anos não devem acender, regular, limpar o aparelho ou realizar a manutenção de utilizador.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem devidamente vigiados ou se tiverem recebido instruções relacionadas à utilização segura do aparelho e se os riscos envolvidos foram compreendidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem serem vigiadas.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Verificar se as características deste aparelho são compatíveis com as da instalação eléctrica.
- Para evitar o risco de choques eléctricos, não mergulhar o aparelho em água ou qualquer outro líquido e não o utilizar perto de água.
- Este aparelho destina-se apenas à utilização em interiores.
- Nunca introduza os dedos, lápis ou qualquer outro objeto na caixa quando o ventilador estiver a funcionar.
- Não colocar quaisquer objectos em cima do aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar qualquer perigo.
- Não utilizar este dispositivo perto de banheiras, chuveiros ou piscinas.
- Desligue a alimentação antes de qualquer operação de manutenção.

Importante!

- os contactos das pilhas não devem ser curto-circuitados;
- os diferentes tipos de pilhas não devem ser misturados;
- as pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
- as pilhas devem ser retiradas do aparelho antes de eliminá-lo;
- as pilhas novas e utilizadas não devem ser misturadas;

- as pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- as pilhas usadas ou com fugas devem ser removidas do dispositivo e eliminadas em segurança;
- não ingira as pilhas;
- não deixe as crianças brincarem com as pilhas;
- caso o dispositivo não seja utilizado durante muito tempo, remova as pilhas;

Aviso: Manter a pilha botão fora do alcance das crianças!

Em caso de ingestão, podem ocorrer queimaduras químicas graves e a perfuração de tecidos, levando à morte. Podem ocorrer queimaduras graves no prazo de 2 horas após a ingestão. Consulte um médico imediatamente!

Eliminação da embalagem

- A embalagem pode ser totalmente reciclada, como confirma o símbolo de reciclagem. Diferentes elementos da embalagem não devem ser eliminados no meio ambiente mas conforme a legislação local.

Tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos em fim de vida



Este pictograma indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico não reciclado. Foi criado um sistema específico de eliminação e tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos usados, cuja utilização é obrigatória, incluindo o direito de retomar gratuitamente o equipamento usado na compra de equipamento novo e recolha seletiva por um organismo aprovado.

Para mais informações, pode dirigir-se à sua loja ou à sua câmara municipal.

Uma eliminação correta dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados garante um tratamento e uma valorização adequada que permite evitar os danos ao ambiente e à saúde humana e preservar os recursos naturais.

Especificação técnica do aparelho


Referências de modelo	FG15-23JRD
Tensão nominal	220-240V~
Potência nominal	20W
Velocidade máxima do ventilador	10,74 m3/min
Valor do serviço (SV)	0,56 (m3/min)/W
Consumo elétrico no modo desligado (Poff)	0,42W
Classe de proteção elétrica	II
Nível de potência sonora do ventilador	61,09 dB(A)

INSTALAÇÃO

Ligação


- Ligar o aparelho a uma tomada de parede de 220-240 V~ 50-60 Hz
- Desligar o aparelho quando não estiver em funcionamento

⚠ Coloque o ventilador em uma superfície estável para evitar que ele tombe.




Inserir a pilha do telecomando

- Empurrar o fecho do compartimento da pilha na direção da seta para retirar o compartimento.
- Inserir 1 pilha CR2032 de 3 V no compartimento. Certificar-se de que a polaridade (“+” e “-”) é respeitada.
- Repôr o compartimento da pilha.



UTILIZAÇÃO



Acender / Apagar (On/Off)

Pressione para iniciar ou parar o ventilador.

Na paragem, as configurações são memorizadas para serem aplicadas automaticamente no próximo arranque.

Ajuste da Velocidade

Utilize os botões e para selecionar a velocidade entre 9 níveis. O nível é apresentado pelos LEDs em redor do botão .

Ativação da Oscilação Horizontal

Prima para ativar a oscilação horizontal.

Ativação da Oscilação Vertical

Premir para ativar a oscilação vertical.

Seleção do modo

Pressione  várias vezes para selecionar o modo:

 Natural: a velocidade e a oscilação variam para simular a circulação natural do ar, a oscilação pode ser ajustada utilizando os botões  e .


 Sono: a velocidade é gradualmente reduzida para promover o sono.

Secagem de roupa

Esta função ajuda a secar as peças de vestuário penduradas.

Colocar o ventilador em frente da peça de vestuário a secar

Prima  para selecionar o modo de secagem.



Utilizar o temporizador de paragem

Quando o aparelho estiver ligado, prima várias vezes o botão  para regular o tempo (1h, 2h, 4h) até o aparelho se desligar automaticamente.

 Após 15 horas sem ação, o aparelho desliga-se completamente.

Utilizar o temporizador de arranque

Quando o aparelho estiver no modo de espera, prima repetidamente o botão  para definir o tempo (2h, 4h, 6h) até o aparelho arrancar automaticamente. As funções selecionadas antes do desligamento serão mantidas..

MANUTENÇÃO

- Desligue o ventilador antes da limpeza.
- Usar um pano macio e seco para limpar as partes externas.
- Para as manchas persistentes, use um pano humedecido com água e sabão e seque imediatamente depois com um pano seco.
- O cárter de proteção do rotor não deve ser aberto.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As anomalias de funcionamento são muitas vezes devidas a causas menores; consulte a tabela abaixo antes de entrar em contato com o serviço pós-venda. Isso poderá fazer economizar tempo e evitar despesas desnecessárias.

Problema	Causas, soluções
O dispositivo não é iniciado.	Verificar se o aparelho tem a alimentação elétrica correta. Prima  para ligar a ventoinha.
O aparelho não para.	Pressione  para desligar o ventilador.
O aparelho faz um barulho anormal.	Verificar que nenhum corpo estranho foi inserido acidentalmente.
O controlo remoto não funciona	Verifique a pilha, aproxime o controlo remoto do ventilador e certifique-se de que aponta diretamente para o painel de apresentação.

GARANTIA

Condições Gerais de garantia do construtor Adeo Services:

A Adeo Services oferece uma garantia do construtor para os seus produtos.

Âmbito da garantia do construtor Adeo Services:

Os produtos Adeo Services são projetados e construídos para fornecer desempenhos qualitativos designados para uma utilização normal. Se um produto se mostra defeituoso durante o período de garantia, nas condições normais de utilização, cabe à Adeo Services repará-lo ou substituí-lo.

A garantia Adeo Services cobre a reparação ou a substituição (a critério da Adeo Services) do seu aparelho colocado no mercado pela Adeo Services se este se estiver defeituoso devido a um defeito de fabrico durante o período de garantia.

Em caso de indisponibilidade de uma peça necessária para o bom funcionamento do produto, a Adeo Services compromete-se a substituí-la por uma peça com características e níveis de desempenho equivalentes.

A implementação desta garantia não afeta o exercício dos seus direitos quanto às garantias legais previstas no código civil e no código do consumidor.

Casos excluídos da garantia do construtor Adeo Services:

A garantia do construtor Adeo Services não se aplica aos casos abaixo listados :

- Desgaste normal do produto e/ou dos seus componentes,
- Danos acidentais (devido a queda, pancada ou instalação incorreta do produto)
- Danos resultantes de utilização não conforme com as informações do manual do utilizador e/ou da embalagem (por exemplo, tensão de alimentação incorreta)
- Danos causados pelo incumprimento das recomendações de manutenção do produto.
- Danos causados por fontes externas tais como transporte, tempo, falha de energia ou picos de corrente.
- Danos cosméticos, incluindo, mas não limitados a, arranhões, rachaduras ou componentes plásticos partidos,
- Falhas causadas em caso de força maior (um acontecimento fora do controlo da Adeo Services, imprevisível no momento da venda do produto e cujos efeitos não puderam ser evitados por medidas adequadas (por exemplo, catástrofes naturais)).
- Falhas causadas por :
 - Utilização descuidada, utilização indevida, utilização incorreta ou imprudente do produto
 - Utilização não conforme com o manual do utilizador do produto
 - Utilização do produto para outros fins que não o uso doméstico normal no país onde foi adquirido.
 - Utilização de peças que não são montadas ou instaladas de acordo com as instruções de montagem da Adeo Services
 - Utilização de peças e acessórios que não sejam componentes genuínos Adeo Services.
 - Instalação ou montagem defeituosa
 - Reparações ou modificações feitas por terceiros que não as pessoas autorizadas pela Adeo Services ou pelos seus agentes autorizados.
- A garantia também não será válida se o número de série ou a placa de identificação do produto (se o produto tiver uma placa de identificação) for removido ou degradado

- Se a Adeo Services receber informações das autoridades públicas competentes indicando que o produto foi roubado.

• **Quais são os termos e condições da garantia?**

Os termos e condições da garantia da Adeo Services são os seguintes:

- A garantia entra em vigor na data de compra (ou na data de entrega, se esta for posterior).
- É necessária uma prova de entrega/compra antes de qualquer intervenção no seu dispositivo com garantia. Note-se que sem esta prova, qualquer trabalho a ser realizado será sujeito a um orçamento, que deve ser aceite pelo cliente antes de qualquer trabalho ser realizado. Por favor, guarde o seu recibo de compra ou nota de entrega.
- Todas as intervenções serão realizadas pela Adeo Services ou pelos seus prestadores de serviços credenciados.
- Qualquer parte substituída torna-se propriedade da Adeo Services.
- A reparação ou substituição do seu dispositivo com garantia não prolonga o período de garantia.
- A garantia não afeta o exercício dos seus direitos a título das garantias legais previstas no código civil e no código do consumidor.
- Para fazer uso desta garantia, deve contactar o distribuidor a quem comprou o seu produto.

Data de entrada em vigor da garantia :

A garantia da Adeo Services entra em vigor na data de compra ou na data de entrega do seu produto, o que ocorrer mais tarde.

Âmbito geográfico da garantia da Adeo Services:

A garantia é válida no país de compra do produto

Se utilizar o seu aparelho num país diferente daquele em que o comprou, a garantia pode ser invalidada. Neste caso, queira contactar a marca no país de origem onde comprou o produto que irá estudar, caso a caso, o pedido de garantia.

O que acontece à garantia da Adeo Services se o produto for revendido:

Em caso de revenda do produto durante o período de garantia, esta permanece válida para benefício do comprador e pode ser implementada por este último, no entanto, desde:

Que a prova original de compra do produto seja fornecida,

Que a prova do bom funcionamento do produto no momento da revenda seja fornecida,

Que as condições para a implementação da garantia estabelecidas nestes termos e condições sejam cumpridas.

Especifica-se que a revenda do produto não tem qualquer efeito sobre o período de garantia restante desde a data da revenda. Assim, o comprador do produto revendido pode reclamar o benefício da garantia da Adeo Services dentro do limite do período da restante validade da referida garantia à data da revenda.

AVVERTENZA



**LEGGERE ATTENTAMENTE IL
PRESENTI MANUALE PRIMA DI
UTILIZZARE L'APPARECCHIO**

- Conviene mantenere i bambini di età inferiore ai 3 anni a distanza da questo dispositivo, a meno che non siano sotto continua supervisione.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solo poter accendere o spegnere il dispositivo, a condizione che questo sia stato posato o installato in una posizione normale come previsto, e che i bambini siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni riguardo l'uso del dispositivo in assoluta sicurezza, coscienti del possibile pericolo. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono né attaccare il dispositivo alla presa, né regolarlo, né pulirlo, né effettuarne la manutenzione dell'utilizzatore.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e persone che abbiano capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non abbiano alcuna esperienza o conoscenza, se correttamente sorvegliati o se siano state fornite le istruzioni relative all'uso in completa sicurezza o se i rischi possibili sono presi in conto. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore, non devono essere eseguite da bambini che non siano sotto supervisione.
- Conviene sorvegliare i bambini per essere certi che non giochino con il dispositivo.
- Verificare che le caratteristiche del dispositivo siano compatibili con quelle dell'impianto elettrico.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere l'unità in acqua o in altri liquidi e non utilizzarla nelle vicinanze dell'acqua.
- Questo dispositivo è stato concepito esclusivamente per un uso interno.
- Non inserire mai dita, matite o altri oggetti nell'involucro quando la ventola è in funzione.
- Non collocare alcun oggetto sopra il dispositivo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio di Assistenza Clienti o da persone che abbiano qualifiche simili per evitare qualsiasi pericolo.
- Non usare questo dispositivo vicino ad una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
- Scollegare l'alimentazione prima di qualsiasi operazione di manutenzione.

Importante!

- i contatti delle pile non devono essere mandati in corto circuito;
- i vari tipi di pile non devono essere mischiati
- le pile devono essere inserite con la polarità corretta (vedi schema di seguito);
- Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima che venga rottamato.
- le pile nuove e quelle usate non devono essere mischiate;
- le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate;

- le pile usate che presentano perdite devono essere rimosse dal dispositivo e smaltite osservando le norme di sicurezza;
- Non ingerire le pile
- Non permettere che i bambini giochino con le pile
- se il dispositivo dovesse rimanere inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le pile.

Avvertenza: Tenere la batteria a bottone lontano dalla portata dei bambini!

Se ingerita, può provocare gravi ustioni chimiche, perforazione dei tessuti e morte. Entro 2 ore dall'ingestione possono verificarsi gravi ustioni. Rivolgersi immediatamente a un medico

Smaltimento dell'imballaggio

- L'imballaggio può essere interamente riciclato, come indicato dal simbolo di riciclo. I diversi elementi dell'imballaggio non devono essere dispersi nell'ambiente, ma smaltiti secondo le normative locali.

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici indifferenziati. È stato istituito un sistema di smaltimento e di trattamento specifico per le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, a cui si deve obbligatoriamente fare ricorso. Il sistema prevede che, al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio, l'utente ha diritto a restituire gratuitamente l'apparecchiatura usata, che dovrà essere smaltita a cura di un organismo abilitato.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio negoziante o al Comune di residenza. Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate garantisce un trattamento e un riciclaggio appropriati, evitando danni all'ambiente e alla salute umana, oltre che preservando le risorse naturali.

Specifiche tecniche dell'apparecchio


Riferimento del modello	FG15-23JRD
Tensione nominale	220-240V~
Potenza nominale	20W
Portata massima del ventilatore	10,74 m ³ /min
Valore di servizio (SV)	0,56 (m ³ /min)/W
Consumo energetico in modalità OFF (Poff)	0,42W
Classe di isolamento	II
Livello di potenza sonora del ventilatore	61,09 dB(A)

POSA

Connessione


- Collegare il dispositivo ad una presa a muro 220-240V 50-60Hz
- Staccare la spina al dispositivo se non lo si usa

⚠ Posizionare il ventilatore su una superficie stabile per evitare che si ribalti.




Inserimento della batteria del telecomando

- 1 - Spingere il blocco del vano batteria nella direzione della freccia per accedere al vano batteria
- 2 - Inserire una pila CR2032 3V nel vano batteria. Assicurarsi che i poli siano rispettati ("+" e "-").
- 3 - Rimettere a posto il vano batteria..



USO



Accensione/Spegnimento

Premere  per avviare o arrestare il ventilatore.

Quando viene spento, le impostazioni vengono memorizzate e saranno applicate automaticamente alla successiva accensione.

Impostazione della Velocità

Utilizzare i pulsanti  e  per scegliere la velocità tra 9 livelli. Il livello viene visualizzato dai LED intorno al pulsante .

Attivazione dell'oscillazione orizzontale

Premere  per attivare l'oscillazione orizzontale.

Attivazione dell'oscillazione verticale

Premere  per attivare l'oscillazione verticale.

Selezione della modalità

Premere ripetutamente  per selezionare la modalità:

 **Naturale:** la velocità e l'oscillazione variano per simulare la circolazione naturale dell'aria; l'oscillazione può essere regolata con i pulsanti  e .


 **Sonno:** la velocità viene gradualmente ridotta per favorire il sonno.

Asciugatura dei vestiti

Questa funzione aiuta ad asciugare i capi appesi.

Posizionare il ventilatore davanti al capo da asciugare.

Premere  per selezionare la modalità di asciugatura.



Utilizzo del timer di arresto

Quando l'apparecchio è acceso, premere più volte il tasto  per impostare l'ora (1h, 2h, 4h) fino allo spegnimento automatico dell'apparecchio.

 *Dopo 15 ore di inattività, l'apparecchio si spegne completamente.*

Utilizzo del timer di avvio

Quando l'apparecchio è in modalità standby, premere più volte il tasto  per impostare il tempo (2h, 4h, 6h) fino all'avvio automatico dell'apparecchio. Le funzioni selezionate prima dello spegnimento vengono mantenute.

MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la ventola.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno.
- Per le macchie più resistenti, usare un panno imbevuto di acqua e sapone e asciugare subito con un panno asciutto.
- La protezione del rotore non deve mai essere aperta.

SOLUZIONE PROBLEMI

Le anomalie di funzionamento sono spesso dovute a cause minori; consultare la seguente tabella prima di contattare il servizio di assistenza clienti. Ciò potrebbe farvi guadagnare tempo ed evitare spese inutili.

Problema	Cause, soluzioni
Il dispositivo non si avvia.	Verificare che il dispositivo sia correttamente alimentato in elettricità. Premere  per accendere la ventola.
L'apparecchio non si ferma.	Premere  per arrestare la ventola.
L'apparecchio emette un rumore anomalo.	Verificare che non siano stati inseriti accidentalmente oggetti estranei.
Il telecomando non funziona	Controllare la batteria, avvicinare il telecomando al ventilatore e assicurarsi che sia puntato direttamente sul pannello del display.

GARANZIA

Condizioni generali di garanzia del fabbricante Adeo Services:

Adeo Services offre una garanzia del fabbricante per i propri prodotti.

Condizioni di validità della garanzia del fabbricante Adeo Services:

I prodotti Adeo Services sono progettati e costruiti per offrire performance qualitative destinate a un uso normale. Nel caso in cui un prodotto dovesse presentare difetti durante il periodo di validità della garanzia, in condizioni di uso normale, la sua riparazione o la sua sostituzione spetteranno ad Adeo Services.

La garanzia fornita da Adeo Services copre la riparazione o la sostituzione (a discrezione di Adeo Services) dell'apparecchio acquistato, che sia stato immesso sul mercato dalla stessa Adeo Services, nel caso in cui questo dovesse presentare difetti dovuti a difetti materiali o di fabbricazione, durante il periodo di validità della garanzia.

In caso di indisponibilità di un elemento necessario al corretto funzionamento del prodotto, Adeo Services si impegna a sostituirlo con un pezzo dalle caratteristiche e qualità di performance equivalenti.

L'applicazione della garanzia non compromette l'esercizio dei diritti dell'acquirente a titolo delle garanzie legali previste dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.

Casi di esclusione della garanzia del fabbricante Adeo Services:

La garanzia del fabbricante Adeo Services non sarà applicata nei seguenti casi:

- normale usura del prodotto e/o dei suoi componenti
- danni accidentali (dovuti a caduta del prodotto, a urti o a installazione non conforme dello stesso)
- danni dovuti a un utilizzo non conforme alle informazioni comunicate nelle avvertenze per l'uso e/o nel packaging (ad esempio, errata tensione di alimentazione)
- danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione del prodotto
- danni dovuti a fattori esterni quali trasporto, intemperie, blackout elettrici o sovratensioni
- danni estetici, compresi, e non solo, rigature, graffi o rottura di elementi in plastica
- malfunzionamenti causati da casi di forza maggiore: eventi che sfuggono dal controllo di Adeo Services, imprevedibili al momento della vendita del prodotto e i cui effetti non possano essere evitati da misure appropriate (ad esempio, catastrofi naturali)
- malfunzionamenti dovuti a:
 - uso negligente o scorretto, uso non conforme, scorretta manipolazione o uso imprudente del prodotto;
 - uso non conforme al manuale d'uso del prodotto;
 - uso del prodotto per scopi diversi da quello di normale uso domestico, per il Paese in cui è stato acquistato;
 - uso di componenti che non sono stati assemblati o montati conformemente alle istruzioni di montaggio di Adeo Services;
 - uso di componenti e di accessori che non sono quelli originali Adeo Services;
 - installazione o assemblaggio difettosi;
 - riparazioni o modifiche effettuate da personale non autorizzato da Adeo Services o non effettuate dai propri tecnici abilitati.
- La garanzia non avrà, inoltre, validità nel caso in cui il numero di serie o la targhetta identificativa del prodotto (se il prodotto dovesse esserne provvisto) dovessero essere stati asportati o deteriorati.

- Nel caso in cui Adeo Services dovesse ricevere da parte delle autorità pubbliche competenti la comunicazione che il prodotto in questione risultasse rubato.
- **Quali sono le modalità di applicazione della garanzia?**

Le modalità di applicazione della garanzia Adeo Services sono le seguenti:

- la garanzia entrerà in vigore dalla data di acquisto (o dalla data di consegna, nel caso in cui essa dovesse essere posteriore).
- La preliminare produzione di un giustificativo di consegna/acquisto prima di qualunque intervento da doversi effettuare sul proprio apparecchio in garanzia. Facciamo notare che, in mancanza di tale prova, qualunque intervento sarà oggetto di presentazione di un preventivo, il quale dovrà essere accettato dal cliente prima dell'inizio dell'intervento stesso. Conservare la ricevuta di acquisto o la bolla di consegna.
- Tutti gli interventi saranno effettuati da Adeo Services o da suoi fornitori autorizzati.
- Qualunque componente sostituito diverrà di proprietà di Adeo Services.
- La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio acquistato in garanzia, non prolungherà il periodo di garanzia.
- La garanzia non compromette l'esercizio dei diritti dell'acquirente a titolo delle garanzie legali previste dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.
- Affinché la garanzia abbia validità, sarà necessario rivolgersi al negozio nel quale il prodotto è stato acquistato.

Data di entrata in vigore della garanzia:

La garanzia Adeo Services entrerà in vigore dalla data di acquisto o da quella di consegna del prodotto; sarà considerata sempre la data più tardiva.

Perimetro geografico della garanzia Adeo Services:

la garanzia avrà validità nel Paese in cui il prodotto è stato acquistato.

Nel caso in cui l'apparecchio venisse utilizzato in un Paese diverso da quello di acquisto, la garanzia potrebbe non essere più valida. In questo caso, rivolgersi al negozio del Paese in cui il prodotto è stato acquistato, per studiare nello specifico una soluzione alla richiesta di garanzia.

Fruibilità della garanzia Adeo Services in caso di rivendita del prodotto:

in caso di rivendita del prodotto nel periodo in cui la garanzia sia ancora in corso di validità, essa resterà in vigore a beneficio del nuovo acquirente e potrà essere applicata da quest'ultimo, a condizione, tuttavia, che:

- sia mostrato il giustificativo di acquisto originario;
- sia apportata la prova del buon funzionamento del prodotto al momento della rivendita;
- siano riunite tutte le condizioni di applicazione della garanzia esposte nel presente documento.

Si precisa che la rivendita del prodotto non influirà in nulla sulla durata rimanente della garanzia al momento della rivendita. L'acquirente del prodotto rivenduto, quindi, potrà reclamare il beneficio della garanzia Adeo Services entro i limiti di durata della validità restante, a datare dal momento della rivendita stessa.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση.
- Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανοίγουν και να κλείνουν τη συσκευή εφόσον έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και εφόσον έχουν κάποιον να τα επιβλέπει ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν τη συσκευή στην πρίζα, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν ή να κάνουν συντήρηση στη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική, αισθητηριακή ή νοητική αναπηρία ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την κατάλληλη επίβλεψη ή εφόσον τους έχουν δοθεί οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης της συσκευής και έχουν γίνει κατανοητοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ελέγξτε ότι τα χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής είναι συμβατά με αυτά της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.
- Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας, μολύβια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στο περίβλημα όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εξίσου καταρτισμένα άτομα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα ή πισίνα.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

Σημαντικό!

- Οι ακροδέκτες δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι;
- Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή πριν να απορριφθούν.
- Δεν πρέπει να αναμειγνύονται νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι άδειες μπαταρίες ή διαρροές μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφάλεια;

- Μην καταπίνετε τις μπαταρίες.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται, εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί χωρίς να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Προειδοποίηση: Φυλάξτε τις επίπεδες μπαταρίες μακριά από παιδιά!

Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκληθούν σοβαρά χημικά εγκαύματα και διάτρηση ιστών, με αποτέλεσμα τον θάνατο. Μπορεί να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα εντός 2 ωρών από την κατάποση. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό!

Απόρριψη της συσκευασίας

- Η συσκευασία μπορεί να ανακυκλωθεί πλήρως, όπως επιβεβαιώνεται από το σύμβολο ανακύκλωσης. Τα διάφορα εξαρτήματα της συσκευασίας δεν πρέπει να απορρίπτονται στη φύση, αλλά πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Επεξεργασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο τέλος του κύκλου ζωής τους



Αυτό το εικονόγραμμα υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται με αστικά απόβλητα που δεν έχουν υποστεί διαλογή. Έχει θεσπιστεί ένα ειδικό σύστημα απόρριψης και επεξεργασίας μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική, το οποίο περιλαμβάνει δικαίωμα δωρεάν επιστροφής μεταχειρισμένου εξοπλισμού με την ευκαιρία αγοράς νέου εξοπλισμού και επιλεκτική αποκομιδή από εγκεκριμένο οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημά σας ή το δημαρχείο σας. Η σωστή απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγγυάται την κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, και να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι.

Τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής


Αναγνωριστικό μοντέλου	FG15-23JRD
Ονομαστική τάση	220-240V~
Ονομαστική ισχύς	20W
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	10,74 m ³ /min
Τιμή λειτουργίας (SV)	0,56 (m ³ /min)/W
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση απενεργοποίησης (Poff)	0,42W
Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας	II
Επίπεδο ισχύος ήχου ανεμιστήρα	61,09 dB(A)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνδεση


- Συνδέστε το βύσμα σε επιτοίχια πρίζα 220-240 V~ 50-60 Hz
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία

⚠ Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε μια σταθερή επιφάνεια για να μην ανατραπεί.




Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

- 1 - Πιέστε τον μηχανισμό της δέσμης μπαταριών στην κατεύθυνση του βέλους για να βγάλετε τη δέκη
- 2 - Εισαγάγετε 1 μπαταρία CR2032 3 V στη δέκη. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε την πολικότητα («+» και «-»).
- 3 - Τοποθετήστε ξανά στη θέση της τη δέκη μπαταριών.



ΧΡΗΣΗ



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε  για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τον ανεμιστήρα.

Όταν απενεργοποιηθεί, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και θα εφαρμοστούν αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί.

Ρύθμιση ταχύτητας

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  για να επιλέξετε την ταχύτητα από 9 επίπεδα. Το επίπεδο εμφανίζεται από τις λυχνίες LED γύρω από το κουμπί .

Ενεργοποίηση της οριζόντιας ταλάντωσης

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε την οριζόντια ταλάντωση.

Ενεργοποίηση κάθετης ταλάντωσης

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε την κατακόρυφη ταλάντωση.

Επιλογή λειτουργίας

Πατήστε επανειλημμένα το  για να επιλέξετε τη λειτουργία:


 Φυσικό: η ταχύτητα και η τάλαντωση ποικίλλουν για να προσομοιάσουν τη φυσική κυκλοφορία του αέρα, η τάλαντωση μπορεί να ρυθμιστεί με τα κουμπιά  , και .

 Ύπνος: η ταχύτητα μειώνεται σταδιακά για να ενθαρρύνει τον ύπνο.

Στέγνωμα ρούχων

Αυτή η λειτουργία βοηθά στο στέγνωμα των κρεμασμένων ρούχων. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μπροστά από το προς στέγνωμα ρούχο.

Πατήστε  για να επιλέξετε τη λειτουργία στεγνώματος.



Χρήση του χρονοδιακόπτη διακοπής

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε αρκετές φορές το κουμπί  για να ρυθμίσετε την ώρα (1h, 2h, 4h) μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή.

 Μετά από 15 ώρες χωρίς δράση, η συσκευή απενεργοποιείται εντελώς.

Χρήση του χρονοδιακόπτη εκκίνησης

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε αρκετές φορές το κουμπί  για να ρυθμίσετε το χρόνο (2h, 4h, 6h) μέχρι να ξεκινήσει αυτόματα η συσκευή. Οι λειτουργίες που έχουν επιλεγεί πριν από την απενεργοποίηση θα διατηρηθούν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος.
- Για επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό και σαπούνι και σκουπίστε αμέσως με ένα στεγνό πανί.
- Το προστατευτικό του ρότορα δεν πρέπει ποτέ να ανοίγει.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τυχόν δυσλειτουργίες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα πριν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση. Αυτό θα σας εξοικονομήσει χρόνο και περιττά έξοδα.

Πρόβλημα	Αιτίες, Διορθώσεις
Η συσκευή δεν ξεκινά.	Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
Η συσκευή δεν σταματάει.	Πατήστε  για να σταματήσετε τον ανεμιστήρα.
Η συσκευή κάνει έναν μη φυσιολογικό θόρυβο.	Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εισαχθεί κατά λάθος κανένα ξένο αντικείμενο.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Ελέγξτε την μπαταρία, μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον ανεμιστήρα και βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένο απευθείας στον πίνακα ενδείξεων.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Γενικοί όροι εγγύησης του κατασκευαστή Adeo Services:

Η Adeo Services προσφέρει εγγύηση κατασκευαστή για τα προϊόντα της.

Πεδίο εφαρμογής της εγγύησης του κατασκευαστή Adeo Services:

Τα προϊόντα Adeo Services έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προσφέρουν ποιοτικές επιδόσεις που προορίζονται για συνήθη χρήση. Εάν ένα προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η Adeo Services είναι υπεύθυνη για την επισκευή ή την αντικατάστασή του.

Η εγγύηση Adeo Services καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση (κατά την κρίση της Adeo Services) της συσκευής σας που διατίθεται στην αγορά από την Adeo Services εάν διαπιστωθεί ότι αυτή είναι ελαττωματική λόγω υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Σε περίπτωση που ένα εξάρτημα που είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος δεν είναι διαθέσιμο, η Adeo Services αναλαμβάνει να το αντικαταστήσει με ένα εξάρτημα με ισοδύναμα χαρακτηριστικά και επίπεδα απόδοσης.

Η εφαρμογή αυτής της εγγύησης δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει των νομικών εγγυήσεων που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα προστασίας του καταναλωτή.

Περιπτώσεις που εξαιρούνται από την εγγύηση του κατασκευαστή Adeo Services:

Η εγγύηση του κατασκευαστή Adeo Services δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στις ακόλουθες περιπτώσεις :

- Φυσιολογική φθορά του προϊόντος και/ή των εξαρτημάτων του
- Τυχαιά ζημιά (που σχετίζεται με πτώση του προϊόντος, πρόσκρουση ή με λανθασμένη τοποθέτηση του προϊόντος)
- Ζημιά που προκύπτει από χρήση μη σύμφωνη προς τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και/ή στη συσκευασία (π.χ. κακή τάση τροφοδοσίας)
- Ζημιά που οφείλεται στη μη τήρηση των συστάσεων συντήρησης του προϊόντος.
- Ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές πηγές, όπως η μεταφορά, κακοκαιρία, διακοπές ρεύματος ή υπερτάσεις.
- Ζημιές αισθητικής, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αμυχές, εκδορές ή η θραύση πλαστικών εξαρτημάτων,
- Προβλήματα που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας (γεγονός εκτός του ελέγχου της Adeo Services, απρόβλεπτο κατά την πώληση του προϊόντος και οι επιπτώσεις του οποίου δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν με λήψη κατάλληλων μέτρων (π.χ.: φυσικές καταστροφές)).
- Προβλήματα που προκαλούνται από:
 - Απρόσεκτη χρήση, κακή χρήση, λάθος χειρισμό ή απρόσεκτη χρήση του προϊόντος
 - χρήση μη σύμφωνη με το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος
 - Χρήση του προϊόντος για σκοπούς άλλους από τους συνήθεις οικιακούς σκοπούς στη χώρα όπου αγοράστηκε.
 - Τη χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης της Adeo Services
 - Τη χρήση ανταλλακτικών και αξεσουάρ που δεν αποτελούν γνήσια εξαρτήματα της Adeo Services.
 - Ελαττωματική εγκατάσταση ή συναρμολόγηση
 - Επισκευές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται από μέρη εκτός εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Adeo Services ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

- Η εγγύηση δεν θα ισχύει επίσης εάν έχει αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί ο σειριακός αριθμός ή η πινακίδα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (εάν το προϊόν διαθέτει πινακίδα χαρακτηριστικών)
- Εάν η Adeo Services λάβει από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές πληροφορίες που αναφέρουν ότι το προϊόν έχει κλαπεί.
- **Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της εγγύησης;**

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της εγγύησης της Adeo Services είναι οι εξής:

- Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία αγοράς (ή την ημερομηνία παράδοσης εάν αυτή είναι μεταγενέστερη).
- Προσκόμιση απόδειξης παράδοσης/αγοράς πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή σας υπό εγγύηση. Επισημαίνεται ότι, χωρίς την απόδειξη αυτή, κάθε εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί θα υπόκειται στην έκδοση μιας προσφοράς, η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον πελάτη πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Κρατήστε την απόδειξη αγοράς ή το δελτίο παράδοσης.
- Όλες οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν από την Adeo Services ή τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών της.
- Οποιοδήποτε ανταλλακτικό μέρος καθίσταται ιδιοκτησία της Adeo Services
- Η επισκευή ή η αντικατάσταση της υπό εγγύηση συσκευής σας δεν παρατείνει την περίοδο εγγύησης.
- Η εγγύηση δεν δέτει υπό αμφισβήτηση την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει των νομικών εγγυήσεων που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα προστασίας του καταναλωτή.
- Για να διεκδικήσετε αυτή την εγγύηση, πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν σας.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγγύησης:

Η εγγύηση της Adeo Services τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αγοράς ή την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος σας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της εγγύησης Adeo Services:

Η εγγύηση ισχύει στη χώρα αγοράς του προϊόντος

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε άλλη χώρα από αυτήν στην οποία την αγοράσατε, η εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα στη χώρα προέλευσης από την οποία αγοράσατε το προϊόν, το οποίο θα εξετάσει την αξίωση εγγύησης κατά περίπτωση.

Εξαιρέση από την εγγύηση της Adeo Services σε περίπτωση μεταπώλησης του προϊόντος:

Σε περίπτωση μεταπώλησης του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αυτή παραμένει σε ισχύ προς όφελος του αγοραστή και μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από τον τελευταίο, υπό την επιφύλαξη ωστόσο:

Να παρέχεται η απόδειξη της αρχικής αγοράς του προϊόντος,

Να παρέχεται η απόδειξη της ορθής λειτουργίας του προϊόντος κατά τη μεταπώληση,

Να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν για την εφαρμογή της εγγύησης.

Διευκρινίζεται ότι η μεταπώληση του προϊόντος δεν επηρεάζει την περίοδο εγγύησης που απομένει από την ημερομηνία μεταπώλησης. Έτσι, ο αγοραστής του μεταπωληθέντος προϊόντος μπορεί να διεκδικήσει το όφελος της εγγύησης της Adeo Services εντός του ορίου της περιόδου ισχύος που απομένει από την εν λόγω εγγύηση κατά την ημερομηνία μεταπώλησης.

OSTRZEŻENIE



**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI**

- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od tego urządzenia, chyba że są one pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą mieć możliwość włączania i wyłączenia urządzenia jedynie pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone lub zainstalowane w normalnym, przewidzianym do tego celu miejscu oraz że dzieci te są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować, czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one odpowiednio nadzorowane lub jeżeli otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i są świadome występujących zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Sprawdź, czy parametry tego urządzenia są zgodne z parametrami instalacji elektrycznej.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy i nie używać go w pobliżu wody.
- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani innych przedmiotów do obudowy, gdy wentylator pracuje.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Odłącz zasilanie przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Ważne!

- nie należy zwierać styków baterii;
- nie należy mieszać różnych rodzajów baterii
- baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej polaryzacji (patrz rysunek powyżej);
- Baterie należy wyjąć z urządzenia przed jego złomowaniem.
- nie należy mieszać nowych i zużytych baterii;
- nie należy ładować baterii nienadających się do ponownego naładowania;

- Zużyte lub przeciekające baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować;
- Nie połykać baterii.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się bateriami.
- jeśli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie;

Ostrzeżenie: Baterię guzikową należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

W przypadku połknięcia może dojść do poważnych oparzeń chemicznych, perforacji tkanek i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast skonsultować się z lekarzem!

Utylizacja opakowania

- Opakowanie w całości nadaje się do recyklingu, co potwierdza symbol recyklingu. Nie wyrzucać poszczególnych elementów opakowania do środowiska, lecz zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu ich eksploatacji



Ten piktogram oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi niepoddawanymi segregacji. Wprowadzono specjalny system usuwania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; stosowanie tego systemu jest obowiązkowe. Obejmuje on między innymi prawo do bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przy zakupie nowego produktu oraz selektywną zbiórkę przez zatwierdzone podmioty.

Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w urzędzie gminy. Właściwa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewnia odpowiednie przetwarzanie i odzyskiwanie materiałów, zapobiega szkodom środowiskowym i negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzkie, a także umożliwia oszczędność zasobów naturalnych.

Specyfikacja techniczna urządzenia


Numer referencyjny modelu	FG15-23JRD
Napięcie znamionowe	220-240V~
Moc znamionowa	20W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	10,74 m ³ /min
Wydajność (SV)	0,56 (m ³ /min)/W
Pobór mocy przy wyłączonym urządzeniu (P off)	0,42W
Klasa ochrony elektrycznej	II
Poziom mocy akustycznej wentylatora	61,09 dB(A)

INSTALACJA

Podłączenie


- Podłącz urządzenie do gniazda ściennego 220-240V~ 50-60 Hz
- Odłączyć urządzenie, kiedy nie jest używane

⚠ **Umieść wentylator na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu.**




Wkładanie baterii pilota zdalnego sterowania

- 1 - Przesunąć blokadę komory baterii zgodnie ze strzałką, aby wyjąć komorę baterii.
- 2 - Włożyć 1 baterię CR2032 3V do komory. Upewnić się, że polaryzacja ("+" i "-") jest prawidłowa.
- 3 - Włożyć z powrotem komorę baterii.



UŻYTKOWANIE



Wł. / Wył.

Naciśnij , aby uruchomić lub zatrzymać wentylator.

Po wyłączeniu ustawienia są zapisywane i zostaną automatycznie zastosowane przy następnym włączeniu.

Ustawianie prędkości obrotowej

Użyj przycisków  i , aby wybrać prędkość z 9 poziomów. Poziom jest wyświetlany przez diody LED wokół przycisku .

Aktywacja oscylacji poziomej

Naciśnij , aby włączyć oscylację poziomą.

Aktywacja oscylacji pionowej

Naciśnij , aby włączyć oscylację pionową.

Wybór trybu funkcjonowania

Naciśnij kilkakrotnie , aby wybrać tryb:

 Naturalny: prędkość i oscylacja zmieniają się, aby symulować naturalną cyrkulację powietrza, oscylację można regulować za pomocą przycisków  i .


 Sen: prędkość jest stopniowo zmniejszana, aby zachęcić do snu.

Suszenie ubrań

Funkcja ta pomaga suszyć wiszące ubrania.

Umieścić wentylator przed suszoną odzieżą.

Naciśnij , aby wybrać tryb suszenia.



Używanie stopera

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby ustawić czas (1h, 2h, 4h) do automatycznego wyłączenia urządzenia.

 Po 15 godzinach bez działania urządzenie wyłącza się całkowicie.

Korzystanie z timera startowego

Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby ustawić czas (2h, 4h, 6h) do automatycznego uruchomienia urządzenia. Funkcje wybrane przed wyłączeniem zostaną zachowane.

KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy odłączyć wentylator.
- Użyj miękkiej, suchej szmatki do wyczyszczenia obudowy.
- W przypadku trwałych plam należy użyć szmatki namoczonej w wodzie z mydłem i natychmiast przetrzeć suchą szmatką.
- Nigdy nie wolno otwierać ostony wirnika.

NAPRAWA

Usterki są często spowodowane drobnymi przyczynami; przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażowym należy zapoznać się z poniższą tabelą. Może to zaoszczędzić czas i niepotrzebne wydatki.

Problem	Przyczyny, środki zaradcze
Urządzenie nie uruchamia się.	Sprawdź, czy urządzenie jest odpowiednio zasilane prądem. Naciśnij  , aby włączyć wentylator.
Urządzenie nie zatrzymuje się.	Naciśnij  , aby zatrzymać wentylator.
Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki.	Sprawdź, czy nie zostały przypadkowo wprowadzone żadne ciała obce.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Sprawdź baterię, przesuń pilota bliżej wentylatora i upewnij się, że jest on skierowany bezpośrednio na panel wyświetlacza.

GWARANCJA

Ogólne warunki gwarancji producenta Adeo Services:

Firma Adeo Services oferuje gwarancję producenta na swoje produkty.

Zakres stosowania gwarancji producenta Adeo Services:

Produkty Adeo Services są projektowane i produkowane z myślą o wysokiej jakości i wydajności podczas normalnego użytkowania. Jeśli produkt okaże się niesprawny podczas okresu gwarancji w normalnych warunkach użytkowania, firma Adeo Services jest zobowiązana do jego naprawy lub wymiany.

Gwarancja firmy Adeo Services obejmuje naprawę lub wymianę (wedle uznania Adeo Services) urządzenia wprowadzonego do obrotu przez firmę Adeo Services, jeśli okaże się ono niesprawne z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej w okresie gwarancji.

W przypadku braku dostępności części niezbędnej do poprawnego działania produktu firma Adeo Services zobowiązuje się do jej wymiany na część o równorzędnych parametrach i sprawności.

Skorzystanie z gwarancji nie uniemożliwia wykorzystania gwarancji prawnych przewidzianych w kodeksie cywilnym lub prawach konsumenta.

Wyłączenia z gwarancji producenta Adeo Services:

Gwarancja producenta Adeo Services nie ma zastosowania w poniższych przypadkach:

- Normalne zużycie produktu lub jego elementów.
- Przypadkowe uszkodzenia (związane z przewróceniem, uderzeniem lub nieprawidłowym ułożeniem produktu).
- Uszkodzenia produktu wynikające z użytkowania niezgodnie z informacjami przedstawionymi w instrukcji obsługi lub na opakowaniu (np. nieprawidłowe napięcie zasilania).
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących konserwacji produktu.
- Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. uszkodzenia w transporcie, złe warunki atmosferyczne, przepięcia lub przerwy w dostawie prądu.
- Uszkodzenia kosmetyczne, takie jak rysy, zadrapania lub wgniecenia elementów z tworzywa sztucznego.
- Awarie spowodowane siłą wyższą (tzn. zdarzeniami poza kontrolą firmy Adeo Services, których nie można przewidzieć w momencie sprzedaży produktu lub których skutków nie da się uniknąć przy zastosowaniu odpowiednich środków) (np. klęski żywiołowe).
- Awarie spowodowane przez:
 - Niedbałe użytkowanie, nieprawidłową obsługę, niewłaściwe postępowanie lub lekkomyślne korzystanie z produktu.
 - Użytkowanie produktu niezgodnie z podręcznikiem obsługi.
 - Użytkowanie produktu do celów innych niż normalny użytek domowy w kraju zakupu.
 - Użytkowanie części, które nie zostały zamontowane lub założone zgodnie z instrukcją montażu Adeo Services.
 - Korzystanie z nieoryginalnych części i akcesoriów firmy Adeo Services.
 - Nieprawidłową instalację lub montaż
 - Naprawy lub modyfikacje wykonane przez osoby nieupoważnione przez firmę Adeo Services lub jej autoryzowanych przedstawicieli.

- Gwarancja utraci także ważność w przypadku usunięcia lub zniszczenia numeru seryjnego lub tabliczki znamionowej produktu (o ile produkt ma tabliczkę znamionową).
- Ponadto gwarancja utraci ważność, jeśli firma Adeo Services otrzyma od odpowiedniego organu publicznego informację o kradzieży produktu.

Jakie są warunki gwarancji?

Warunki gwarancji firmy Adeo Services:

- Gwarancja obowiązuje od daty zakupu (lub daty dostarczenia, jeśli jest późniejsza) produktu.
- Przed podjęciem jakichkolwiek czynności w ramach gwarancji konieczne jest przedstawienie dowodu dostawy/zakupu produktu. Należy pamiętać, że bez wspomnianego dowodu wszelkie prace będą podlegać wycenieniu, którą klient będzie musiał zaakceptować przed rozpoczęciem czynności. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu lub dostawy.
- Wszelkie czynności będą przeprowadzane przez firmę Adeo Services lub zatwierdzonych usługodawców.
- Każda wymieniona część będzie stanowić własność firmy Adeo Services.
- Naprawa lub wymiana urządzenia w ramach gwarancji nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji.
- Gwarancja nie uniemożliwia korzystania z gwarancji prawnych przewidzianych w kodeksie cywilnym lub prawach konsumenta.
- Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się z punktem, w którym zakupiono produkt.

Data wejścia gwarancji w życie:

Gwarancja firmy Adeo Services wchodzi w życie w dniu zakupu lub dostarczenia produktu, w zależności od tego, która data jest późniejsza.

Zasięg geograficzny gwarancji firmy Adeo Services:

Gwarancja obowiązuje w kraju zakupu produktu.

Gwarancja może utracić ważność w przypadku użytkowania produktu w kraju innym od tego, w którym dokonano zakupu. W takiej sytuacji należy skontaktować się z punktem sprzedaży w kraju zakupu produktu. Sprzedawca oceni indywidualnie każde zgłoszenie gwarancyjne.

Gwarancja firmy Adeo Services w przypadku odsprzedaży produktu:

W przypadku odsprzedaży produktu w okresie gwarancji nabywca zachowuje prawo do gwarancji, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Konieczne jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu produktu.

Konieczne jest przedstawienie dowodu prawidłowego działania produktu w momencie odsprzedaży.

Konieczne jest spełnienie warunków realizacji gwarancji przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Niniejszym informujemy, że odsprzedaż produktu nie wpływa na okres gwarancji pozostały w dniu odsprzedaży. Tym samym nabywca odsprzedażnego produktu może dochodzić roszczeń gwarancyjnych wobec firmy Adeo Services w okresie gwarancji pozostałym od dnia odsprzedaży.

УВАГА



**УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
ПРИСТРОЮ**

- Дітей до 3 років слід тримати подалі від цього пристрою, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
- Діти у віці від 3 до 8 років можуть вмикати та вимикати прилад лише за умови, що він був встановлений або змонтований у правильному передбаченому положенні, і якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного користування приладом, та добре розуміють потенційну небезпеку, яку він становить. Дітям віком від 3 до 8 років заборонено підключати, налаштовувати, чистити пристрій та проводити технічне обслуговування.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або які не мають достатнього досвіду чи знань, лише якщо вони перебувають під належним наглядом, або якщо вони отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою і усвідомили пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти не повинні проводити очищення та обслуговування пристрою, якщо вони перебувають без нагляду.
- Діти не повинні гратися з приладом.
- Перевірте, чи характеристики цього пристрою сумісні з характеристиками електричної установки.
- Щоб уникнути будь-якого ризику ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину і не використовуйте його поблизу води.
- Цей пристрій призначений тільки для використання всередині приміщення.
- Ніколи не вставляйте пальці, олівці або будь-які інші предмети в корпус під час роботи вентилятора.
- Не ставте на пристрій жодних предметів.
- Щоб уникнути небезпеки пошкодження електричний кабель повинен бути замінений виробником, його сервісною службою або кваліфікованими фахівцями.
- Не використовуйте цей поруч із ванною, душем або басейном.
- Відключіть живлення перед будь-яким технічним обслуговуванням.

Важливо!

- Контакти батарейок не повинні бути короткозамкненими;
- Не слід змішувати різні типи батарейок;
- Батарейки потрібно вставляти з правильною полярністю;
- Батареї потрібно вийняти з приладу, перш ніж його розірвати.
- Не слід змішувати нові та вживані батарейки;
- Не слід заряджати незарядні батарейки;

- Розряджені або витікаючі батарейки потрібно вийняти з приладу та безпечно утилізувати;
- Заборонено ковтати батарейки
- Дітям заборонено гратися з батарейками
- Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого періоду часу, тоді з нього слід вийняти батарейки;

Попередження! Зберігайте кнопочну батарейку в недоступному для дітей місці!

її проковтування може призвести до серйозних хімічних опіків, перфорації тканин і смерті. Серйозні опіки можуть з'явитися впродовж 2 годин після проковтування. Негайно зверніться до лікаря!

Утилізація упаковки

- Упаковка може бути повністю перероблена, що підтверджується наявністю символу переробки. Окремі компоненти упаковки не можна викидати, вони повинні бути утилізовані відповідно до місцевих правил.

Утилізація електричного та електронного обладнання після закінчення терміну служби



Ця піктограма вказує на те, що даний продукт не можна утилізувати разом із несорттованими побутовими відходами. Створено спеціальну систему утилізації та переробки використаного електричного та електронного обладнання, дотримання якої є обов'язковим, включаючи право на безкоштовне повернення використаного обладнання при купівлі нового обладнання та вибіркового збір уповноваженою організацією.

За додатковою інформацією ви можете звернутися до місцевого магазину чи мерії. Належна утилізація використаного електричного та електронного обладнання забезпечує його обробку та відновлення таким чином, щоб запобігти завданню шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини та зберегти природні ресурси.

Технічні характеристики пристрою


Артикул моделі	FG15-23JRD
Номинальна напруга	220-240V~
Номинальна потужність	20W
Максимальна швидкість потоку вентилятора	10,74 m3/min
Робоче значення (SV)	0,56 (m3/min)/W
Споживана потужність у вимкненому стані (Poff)	0,42W
Клас електричного захисту	II
Рівень звукової потужності вентилятора	61,09 dB(A)

ВСТАНОВЛЕННЯ

Підключення


- Підключіть пристрій до настиної розетки 220-240 В~ 50-60 Гц
- Відключіть пристрій від мережі, якщо він не використовується.

⚠ Встановіть вентилятор на стійку поверхню, щоб запобігти його перекиданню.




Встановлення батарейки пульта дистанційного керування

- 1 - Натисніть на замок батарейного відсіку в напрямку стрілки, щоб виїняти відсік
- 2 - Вставте 1 батарейку CR2032 3 В у відсік. Переконайтеся, що полярність ("+" і "-") правильна.
- 3 - Встановіть батарейний відсік на місце..



ВИКОРИСТАННЯ



Увімкнення/вимкнення

Натисніть , щоб запустити або зупинити вентилятор.

При вимиканні налаштування зберігаються і будуть автоматично застосовані при наступному вмиканні.

Регулювання швидкості

За допомогою кнопок  і  виберіть швидкість з 9 рівнів. Рівень відображається за допомогою світлодіодів навколо кнопки .

Активація горизонтального коливання

Натисніть , щоб активувати горизонтальне коливання.

Активація вертикального коливання

Натисніть , щоб активувати вертикальне коливання.

Вибір режиму

Натисніть  кілька разів, щоб вибрати режим:

 Природний: швидкість і коливання змінюються для імітації природної циркуляції повітря, коливання можна регулювати за допомогою кнопок  і .


 Сон: швидкість поступово зменшується, щоб сприяти засинанню.

Сушіння одягу

Ця функція допомагає висушити розвішаний одяг.

Розмістіть вентилятор перед одягом, який потрібно висушити

Натисніть , щоб вибрати режим сушіння.



Використання таймера зупинки

Коли прилад увімкнено, натисніть кнопку  кілька разів, щоб встановити час (1 год, 2 год, 4 год) до автоматичного вимкнення приладу.

 Через 15 годин бездіяльності прилад повністю вимикається.

Використання таймера запуску

Коли прилад перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку  кілька разів, щоб встановити час (2 години, 4 години, 6 годин) до автоматичного ввімкнення приладу. Функції, вибрані перед вимкненням, будуть збережені.

ДОГЛЯД

- Перед чищенням відключіть вентилятор від мережі.
- Для чищення зовнішніх поверхонь використовуйте м'яку суху тканину.
- Для стійких плям використовуйте тканину, змочену мильною водою, після цього негайно протріть сухою тканиною.
- Ніколи не відкривайте захисний кожух ротора.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ

Несправності часто виникають через незначні причини; перед зверненням до сервісної служби подивіться нижченаведену таблицю. Це дозволить заощадити ваш час і уникнути зайвих витрат.

Проблема	Причини, способи усунення.
Пристрій не запускається.	Переконайтеся, що на пристрій подається належне живлення. Натисніть  , щоб увімкнути вентилятор.
Прилад не зупиняється.	Натисніть  , щоб зупинити вентилятор.
Пристрій видає ненормальний звук.	Перевірте, чи випадково не потрапив жоден сторонній предмет.
Пульт дистанційного керування не працює	Перевірте заряд батареї, піднесіть пульт дистанційного керування ближче до вентилятора і переконайтеся, що він спрямований прямо на панель дисплея.

ГАРАНТІЯ

Загальні умови гарантії виробника Adeo Services

Adeo Services пропонує для своєї продукції гарантію виробника.

Застосовність гарантії виробника Adeo Services

Продукцію Adeo Services сконструйовано та виготовлено з міркувань забезпечення якісних характеристик, необхідних для нормального використання. Якщо під час нормального використання протягом гарантійного терміну продукт виявляється несправним, Adeo Services зобов'язується його відремонтувати або замінити.

Гарантія Adeo Services передбачає ремонт або заміну (на розсуд Adeo Services) вашого пристрою, який Adeo Services пропонує до продажу на ринку, якщо він виявиться несправним протягом гарантійного терміну через дефект матеріалу або виробництва.

У разі, якщо деталь, необхідна для належного функціонування продукту, недоступна, Adeo Services зобов'язується замінити її деталлю з еквівалентними характеристиками та рівнями продуктивності.

Реалізація цієї гарантії не ставить під сумнів можливість реалізації ваших прав відповідно до юридичних гарантій, передбачених Цивільним кодексом і Законом про захист прав споживача.

Умови незастосовності гарантії виробника Adeo Services

Гарантія виробника Adeo Services не поширюється на наведені нижче випадки:

- Нормальний знос продукту та/або його компонентів.
- Випадкове пошкодження (пов'язане з падінням продукту, ударом або неправильним установленням).
- Пошкодження внаслідок використання без дотримання вказівок у посібнику користувача та/або на упаковці (наприклад, неналежна напруга живлення).
- Пошкодження внаслідок недотримання рекомендацій із технічного обслуговування продукту.
- Пошкодження, спричинені зовнішніми факторами, наприклад через транспортування, негоду, відключення електроенергії або перепади напруги.
- Косметичні пошкодження, зокрема, окрім іншого, подряпини, потертості або поломки пластикових деталей.
- Несправності, спричинені форс-мажорними обставинами (подією, яка не залежить від Adeo Services, була непередбачуваною на момент продажу продукту й наслідків якої неможливо уникнути, вживши відповідних заходів (наприклад, стихійними лихами)).
- Несправності, спричинені такими обставинами:
 - необережне, неправильне чи необачне використання продукту або неналежне поводження з ним;
 - використання без дотримання процедур, викладених у посібнику користувача продукту;
 - використання продукту для цілей, відмінних від звичайного побутового використання в країні придбання;
 - використання деталей, які не зібрано або не встановлено відповідно до інструкцій Adeo Services щодо монтажу;
 - використання пристрою та деталей, відмінних від оригінальних компонентів, що надає Adeo Services;
 - несправне виконання встановлення або збирання;
 - ремонт або модифікації, здійснені сторонами, не повноваженими Adeo Services або її повноваженими агентами.
- Гарантія також не дійсна, якщо видалено або зіпсовано серійний номер чи паспортну табличку продукту (якщо її передбачено).

- Вона також не діє, якщо Adeo Services отримує від компетентних державних органів інформацію про те, що продукт украдено.
- **Порядок реалізації гарантії**

Гарантія Adeo Services реалізується в зазначеному нижче порядку.

- Гарантія набирає чинності з дати купівлі (або з дати доставки, якщо вона пізніша).
- Перед будь-яким втручанням у ваш пристрій на гарантії потрібно попередньо надати підтвердження доставки/купівлі. Зверніть увагу, що без цього доказу для виконання будь-яких робіт має бути надано калькуляцію витрат, яку повинен прийняти замовник перед будь-яким втручанням. Зберігайте товарний чек або квитанцію про доставку.
- Усі втручання здійснюватимуться компанією Adeo Services або її затвердженими постачальниками.
- Будь-яка замінена деталь переходить у власність Adeo Services.
- Ремонт або заміна пристрою за гарантією не призводить до продовження гарантійного терміну.
- Гарантія не ставить під сумнів можливість реалізації ваших прав відповідно до юридичних гарантій, передбачених Цивільним кодексом і Законом про захист прав споживача.
- Щоб отримати цю гарантію, необхідно звернутися до фірмового магазину, у якому ви придбали продукт.

Дата набуття чинності гарантії

Гарантія Adeo Services набуває чинності з дати придбання або з дати доставки продукту, залежно від того, яка з них пізніша.

Географічна територія застосування гарантії Adeo Services

Гарантія діє в країні придбання продукту.

Якщо ви використовуєте свій пристрій в іншій країні, а не в тій, де ви його придбали, ви можете втратити гарантію. У цьому випадку зверніться до фірмового магазину в країні походження, де ви придбали продукт, який розглядатиме гарантійну вимогу в кожному конкретному випадку.

Звільнення Adeo Services від гарантійних зобов'язань у разі перепродажу продукту

У разі перепродажу продукту протягом гарантійного терміну гарантія залишається чинною на користь покупця й може бути реалізована останнім за умови, що:

надано підтвердження оригінальної купівлі продукту;

надано докази належної роботи продукту на момент перепродажу;

повідомлено про всю сукупність умов реалізації гарантії, викладених у цьому документі;

указано, що перепродаж товару не впливає на гарантійний термін, що залишився на дату перепродажу (Тобто власник перепроданого продукту може вимагати застосування гарантії Adeo Services у межах терміну дії, що залишився до закінчення дії зазначеної гарантії на дату перепродажу).

Дата виробництва:

Дата виробництва вказана між 9-им та 14-им символами на серійному номері

SN: SSSSSSX~~DDMMYY~~NNPPPPP

Приклад : SN: 08878206~~290619~~01255234

↓
ДАТА ВИРОБНИЦТВА

↓
29/06/2019

AVERTISMENT



**CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL
ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL**

- Se recomandă distanțarea de acest aparat a copiilor cu vârsta sub 3 ani, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în mod continuu.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani vor avea voie numai să pornească sau să oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fi fost poziționat sau instalat într-o poziție normală prevăzută și dacă acești copii sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea aparatului în deplină siguranță și înțeleg bine pericolele potențiale. Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani nu trebuie nici să cupleze la energie, nici să regleze, nici să curețe aparatul și nici să efectueze întreținerea specifică utilizatorului.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență sau de cunoștințe, dacă sunt supravegheați (supravegheate) corespunzător sau dacă instrucțiunile privind utilizarea aparatului în deplină siguranță le-au fost prezentate și dacă riscurile implicate au fost reținute. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Verificați dacă caracteristicile acestui aparat sunt compatibile cu cele ale instalației electrice.
- Pentru a preveni orice risc de electrocutare, nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl utilizați în apropierea apei.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Nu introduceți niciodată degetele, creioanele sau orice alt obiect în carcasă atunci când ventilatorul este în funcțiune.
- Nu așezați niciun obiect pe aparat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, serviciul post-vânzări al acestuia sau de persoane cu expertiză similară, pentru a evita orice pericol.
- Nu utilizați acest aparat lângă o cadă, un duș sau o piscină.
- Deconectați alimentarea înainte de orice operație de întreținere.

Important!

- Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate;
- Nu trebuie să fie amestecate tipuri diferite de baterii;
- Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă;
- Bateriile trebuie scoase din aparat înainte de a fi casate.
- Nu trebuie să fie amestecate bateriile noi cu cele uzate;

- Bateriile non-reîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate;
- Bateriile descărcate și care se scurg trebuie să fie scoase din aparat și eliminate în condiții de siguranță;
- Nu ingerați bateriile
- Nu lăsați copiii să se joace cu bateriile
- Dacă aparatul urmează să fie depozitat neutilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie să fie scoase;

Atenționare: Nu lăsați bateria tip pastilă la îndemâna copiilor!

În caz de înghițire, pot apărea arsuri chimice severe și perforații ale țesutului, ceea ce poate duce la deces. Arsuri grave pot apărea în 2 ore de la ingestie. Consultați imediat un medic!

Eliminarea ambalajului

- Ambalajul poate fi reciclat în totalitate, astfel cum indică simbolul de reciclare. Componentele individuale ale ambalajului nu trebuie aruncate la întâmplare, ci eliminate în conformitate cu reglementările locale.

Dezafectarea aparatelor electrice la finalul duratei de viață



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. A fost implementat un sistem obligatoriu de eliminare și gestionare specifică a echipamentelor electrice și electronice folosite; acest sistem include și dreptul de preluare gratuită a unui echipament vechi, folosit anterior, la cumpărarea unui echipament nou, precum și colectarea selectivă de către o organizație autorizată.

Pentru mai multe informații, vă puteți adresa magazinului local sau primăriei. Eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice folosite permite gestionarea și valorificarea corectă a acestora, fără a pune în pericol mediul înconjurător și sănătatea umană și contribuie la protejarea resurselor naturale.


Specificații tehnice ale aparatului	
Identificarea modelului	FG15-23JRD
Tensiunea nominală	220-240V~
Puterea nominală	20W
Debitul maxim al ventilatorului	10,74 m ³ /min
Valoarea de funcționare (SV)	0,56 (m ³ /min)/W
Consum electric în mod oprit (Poff)	0,42W
Clasa de protecție electrică	II
Nivel de putere acustică a ventilatorului	61,09 dB(A)

INSTALARE

Racordare


- Conectați ștecherul la o priză de perete de 220-240V~ 50-60Hz.
- Deconectați aparatul atunci când nu este în funcțiune

 Așezați ventilatorul pe o suprafață stabilă pentru a preveni răsturnarea acestuia.




Introducerea bateriei telecomenzii

- 1 - Împingeți încuietoarea compartimentului bateriei în direcția săgeții pentru a scoate compartimentul
- 2 - Insérer 1 pile CR2032 3 V dans le compartiment. S'assurer que la polarité ("+" et "-") est respectée.
- 3 - Înlocuiți compartimentul bateriei.



UTILIZARE



On/Off

Apăsați  pentru a porni sau opri ventilatorul.

Atunci când este oprit, setările sunt stocate și vor fi aplicate automat data viitoare când este pornit.

Reglarea vitezei

Utilizați butoanele  și  pentru a alege viteza din 9 niveluri. Nivelul este afișat de LED-urile din jurul butonului .

Activarea oscilației orizontale

Apăsați  pentru a activa oscilația orizontală.

Activarea oscilației verticale

Apăsați  pentru a activa oscilația verticală.

Selectarea modului

Apăsați  în mod repetat pentru a selecta modul:

 Natural: viteza și oscilația variază pentru a simula circulația naturală a aerului, oscilația poate fi reglată folosind butoanele , și .


 Somn: viteza este redusă treptat pentru a încuraja somnul.

Uscarea hainelor

Această funcție ajută la uscarea hainelor agățate.

Așezați ventilatorul în fața articolului de îmbrăcăminte care urmează să fie uscat

Apăsați  pentru a selecta modul de uscare.



Utilizarea cronometrului de oprire

Când aparatul este pornit, apăsați butonul  de mai multe ori pentru a seta timpul (1h, 2h, 4h) până când aparatul se oprește automat.

 După 15 ore fără acțiune, aparatul se oprește complet.

Utilizarea cronometrului de pornire

Când aparatul este în modul de așteptare, apăsați butonul  de mai multe ori pentru a seta timpul (2h, 4h, 6h) până când aparatul pornește automat. Funcțiile selectate înainte de oprire vor fi păstrate.

ÎNGRIJIRE

- Scoateți ventilatorul din priză înainte de curățare.
- Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța exteriorul.
- Pentru petele persistente folosiți o cârpă îmbibată cu apă cu săpun și ștergeți imediat cu o cârpă uscată.
- Apărătoarea rotorului nu trebuie deschisă niciodată.

DEPANARE

Anomaliile de funcționare sunt adesea provocate de cauze minore; consultați tabelul de mai jos înainte de a contacta serviciul post-vânzări. Acest lucru vă va face să câștigați timp și să evitați cheltuieli inutile.

Problemă	Cauze, remedii
Dispozitivul nu pornește.	VVerificați dacă aparatul este alimentat electric. Apăsați  pentru a porni ventilatorul.
Aparatul nu se oprește.	Apăsați  pentru a opri ventilatorul.
Aparatul scoate un sunet anormal.	Verificați dacă nu a fost introdus accidental niciun corp străin.
Telecomanda nu funcționează	Verificați bateria, mutați telecomanda mai aproape de ventilator și asigurați-vă că este îndreptată direct către panoul de afișaj.

GARANȚIE

Condiții generale ale garanției producătorului Adeo Service:

Adeo Services oferă o garanție de producător pentru produsele sale.

Domeniul de aplicare a garanției producătorului Adeo Services:

Produsele Adeo Services sunt concepute și construite pentru a oferi performanțe de calitate, în condițiile unei utilizări normale. Dacă un produs se dovedește a fi defectuos în timpul perioadei de garanție, în condițiile utilizării normale, Adeo Services se obligă să repare sau să înlocuiască respectivul produs.

Garanția producătorului Adeo Services acoperă (la libera alegere a acestuia) fie repararea, fie înlocuirea aparatului dumneavoastră comercializat de către Adeo Services, în cazul în care aparatul se dovedește a fi defectuos, din cauza unui defect material sau de fabricație, pe durata perioadei de garanție.

În cazul în care piesa necesară pentru buna funcționare a produsului nu este disponibilă, Adeo Services se obligă să o înlocuiască cu o piesă cu caracteristici și performanțe echivalente.

Beneficierea de această garanție nu afectează exercitarea drepturilor dumneavoastră în temeiul garanțiilor legale prevăzute de Codul civil și de legislația cu privire la drepturile consumatorului.

Situații excluse din garanția producătorului Adeo Services:

Garanția producătorului Adeo Services nu se aplică în situațiile enumerate mai jos :

- Uzura normală a produsului și a componentelor acestuia.
- Deteriorarea accidentală a produsului (în urma căderii, a unui șoc sau a amplasării greșite)
- Deteriorarea cauzată de utilizarea care nu respectă informațiile prezentate în manualul de utilizare și/sau pe ambalaj (de exemplu, o tensiune de alimentare incorectă).
- Deteriorarea ca urmare a nerespectării recomandărilor de întreținere a produsului.
- Deteriorarea cauzată de alți factori, cum ar fi transportul, intemperii, paneele de electricitate sau supratensiunea rețelei electrice.
- Deteriorări de ordin estetic, incluzând, dar fără a se limita la: zgârieturi, deteriorarea sau ruperea componentelor de plastic.
- Deteriorarea cauzată de factori de forță majoră: eveniment care nu poate fi controlat de către Adeo Services, imprevizibil la momentul vânzării produsului și ale cărui efecte nu au putut fi evitate prin măsuri adecvate (de exemplu, catastrofe naturale).
- Deteriorarea cauzată de:
 - O utilizare neglijentă, o utilizare incorectă, manipularea greșită sau utilizarea incorectă a produsului
 - o utilizare care nu respectă instrucțiunile din manualul de utilizare a produsului
 - Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele domestice obișnuite în țara de cumpărare a produsului.
 - Utilizarea unor piese care nu sunt asamblate sau instalate conform instrucțiunilor de montaj Adeo Services.
 - Utilizarea unor piese și accesorii care nu reprezintă componente originale Adeo Services.
 - Instalarea sau montarea defectuoasă
 - Reparații sau modificări efectuate de către alte părți decât cele autorizate de Adeo Services sau agenții săi autorizate.
- Garanția nu este valabilă nici în cazul în care numărul de serie sau plăcuța de identificare a produsului (dacă produsul are o plăcuță de identificare) au fost îndepărtate sau distruse.

- Dacă Adeo Services primește din partea autorităților competente informații care indică faptul că produsul a fost furat.

Cum funcționează concret garanția?

Condițiile de aplicare pentru Garanția producătorului Adeo Services sunt următoarele:

- Garanția este valabilă din data cumpărării (sau data livrării, dacă acesta este ulterioară).
- Este important să aveți la dispoziție un document care atestă livrarea/cumpărarea produsului, înainte de a efectua orice intervenție asupra echipamentului aflat în garanție. Vă rugăm să țineți cont de faptul că, în lipsa unui astfel de document, pentru orice lucrare efectuată se va emite un deviz care trebuie acceptat de către client. Vă rugăm să păstrați chitanța de cumpărare sau bonul de livrare.
- Toate intervențiile vor fi efectuate de Adeo Services sau de agenții autorizați de acesta.
- Orice piesă înlocuită devine proprietatea Adeo Services.
- Repararea sau înlocuirea aparatului sub garanție nu prelungește perioada de garanție a acestuia.
- Această garanție nu afectează exercitarea drepturilor dumneavoastră cu privire la garanțiile legale prevăzute de Codul civil și de legislația cu privire la drepturile consumatorului.
- Pentru a beneficia de această garanție, trebuie să vă adresați vânzătorului de la care ați cumpărat produsul.

Data de intrare în vigoare a garanției:

Garanția Adeo Services intră în vigoare de la data livrării sau cumpărării produsului, ținând cont de data cea mai recentă dintre acestea.

Perimetrul geografic de valabilitate a garanției Adeo Services:

Garanția este valabilă pe teritoriul țării de unde a fost cumpărat produsul.

Dacă utilizați aparatul în altă țară decât cea de unde l-ați cumpărat, este posibil să pierdeți această garanție.

În acest caz, vă rugăm să consultați magazinul din țara de unde ați cumpărat produsul, care va analiza cererea dumneavoastră de garanție.

Ce se întâmplă cu garanția de producător Adeo Services în cazul revânzării produsului:

În cazul revânzării produsului în timpul perioadei de garanție, garanția de producător rămâne valabilă în beneficiul cumpărătorului și poate fi solicitată de acesta, cu următoarele condiții:

Trebuie prezentat documentul inițial de cumpărare a produsului,

Trebuie făcută dovada bunei funcționări a produsului în momentul revânzării,

Trebuie îndeplinite condițiile generale de aplicare a garanției expuse în acest document.

Se precizează că revânzarea produsului nu are nicio influență asupra perioadei de garanție restante la data revânzării. Astfel, cumpărătorul produsului revândut poate solicita garanția Adeo Services, în limita perioadei de garanție restante la data revânzării.

WARNING



**PLEASE READ CAREFULLY THIS
MANUAL BEFORE USING THE
APPLIANCE**

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with this appliance.
- Check that the characteristics of this appliance are compatible with those of the electrical installation.
- To prevent any risk of electrocution, do not immerse the appliance in water or any other liquid and do not use it near water.
- This device is intended for indoor use only.
- Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
- Do not place any objects on the device.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use this device near a bathtub, shower, or swimming pool.
- Disconnect the power supply before any cleaning operation

Important !

- The batteries terminals are not to be short-circuited;
- Different types of batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity;
- The batteries must be removed from the appliance before it is scrapped.
- New and used batteries are not to be mixed;
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;

- Exhausted or leaking batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- Do not ingest batteries;
- Do not let children play with batteries;
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;

WARNING : KEEP THE BUTTON BATTERY OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

Disposing of the packaging

- The packaging must be totally recycled, as stated by the recycling symbol printed on it. The various components of the packaging must not be thrown out in nature, but disposed of probably in compliance with local regulations.

Processing waste of electronic and electric devices at life-cycle end.



This image indicates that this product must not be disposed of with unsorted home trash. A system for disposal and special processing of used electric and electronic devices, mandatory to follow, has been implemented including the right to have vendors retrieve free-of-charge used appliances upon purchase of new appliances, as well as special collection of such waste by approved organisations.

For more information on this, you can contact your store or your town hall. Proper disposal of used electric and electronic appliances ensures their adequate processing and recycling in order to avoid damage to the environment and public health as well as to preserve natural resources.


Appliance technical specification	
Model Identifier	FG15-23JRD
Rated voltage	220-240V~
Power rating	20W
Maximum fan flow rate	10,74 m3/min
Service value (SV)	0,56 (m3/min)/W
Off mode power consumption (Poff)	0,42W
Electrical protection class	II
Fan sound power level	61,09 dB(A)

INSTALLATION

Connection


- Connect the adapter to a 220-240V ~ 50-60 Hz outlet.
- Unplug the device when not in use.

⚠ Be sure fan is on a stable surface to avoid overturning.




Inserting the remote control battery

- 1 - Push the battery compartment lock in the direction of the arrow to remove the compartment
- 2 - Insert 1 CR2032 3 V battery into the compartment. Make sure that the polarity ("+" and "-") is correct.
- 3 - Replace the battery compartment.



USE



Start/Stop

Press  to switch the fan on or off.

When the fan is switched off, the settings are stored and will be applied automatically the next time the fan is switched on.

Speed setting


Use the  and  buttons to select speed from 9 levels. The level is displayed by the LEDs around the .

Activate Horizontal Oscillation

Press  to activate horizontal oscillation.

Activate Vertical Oscillation

Press  to activate vertical oscillation.



Mode Selection

Press  several times to choose the mode :


 Nature: speed and oscillation vary to simulate natural air circulation, oscillation can be adjusted using the  and  buttons.

 Sleep: the speed is gradually reduced to promote sleep.

Drying clothes

This function facilitates the drying of hanging garments. Place the fan in front of the garment to be dried.

Press  to select drying mode.



Using the stop timer

With the unit switched on, press the  button repeatedly to set the time (1h, 2h, 4h) until the unit switches off automatically.

 After 15 hours of inactivity, the device switches off completely.

Using the start timer

When the device is in standby mode, press the  button repeatedly to set the time (2h, 4h, 6h) until the device starts automatically. Functions selected prior to shutdown will be retained.

CLEANING

- Unplug the fan before cleaning.
- Use a soft, dry cloth to clean external parts. For persistent stains, use a cloth soaked in soapy water and wipe immediately with a dry cloth.
- The rotor guard must never be opened.

TROUBLESHOOTING

Malfunctions are often due to minor causes; please read the table below before contacting the after-sales service. This can save you time and avoid unnecessary expenses.

Problem	Causes, solutions
The device does not turn on.	Check the power supply. Press  to turn on the fan.
The device does not turn off.	Press  to turn off the fan.
The device makes an abnormal sound.	Check that no foreign body has been accidentally inserted.
The remote control does not work	Check the battery. Use the remote closer to the fan and make sure it is pointing directly at the display panel.

WARRANTY

Terms and conditions of the ADEO SERVICES manufacturer warranty

Adeo Services offers a manufacturer warranty on its products.

The scope of the Adeo Services manufacturer warranty:

Adeo Services products are designed and built to provide quality performance for normal use. If a product proves to be defective during the warranty period under normal use, it is Adeo Services' responsibility to repair or replace it. The Adeo Services warranty covers the repair or replacement (at the discretion of Adeo Services) of your device marketed by Adeo Services if it proves to be defective due to a material or manufacturing defect during the warranty period. In case of unavailability of a part required for proper functioning of the product, Adeo Services commits to replacing it with a part of equivalent characteristics and performance levels. The implementation of this warranty does not affect the exercise of your rights under the legal warranties provided by the civil code and the consumer code.

Cases excluded from the coverage of the Adeo Services manufacturer warranty:

The Adeo Services manufacturer warranty is not intended to apply in the cases listed below:

- Normal wear and tear of the product and/or its components.
- Accidental damage (due to dropping the product, impact or improper installation of the product)
- Damage resulting from use that does not comply with the information in the user manual and/or packaging (e.g. incorrect power supply voltage)
- Damage caused by failure to comply with the product maintenance recommendations.
- Damage caused by external sources such as transportation, weather, power failure or power surges.
- Cosmetic damage, including, but not limited to, scratches, scuffs, or broken plastic components,
- Failures caused by Acts of God (events beyond the control of Adeo Services, unforeseeable at the time of sale of the product and the effects of which could not be avoided by appropriate measures (e.g. natural disasters)).
- Failures caused by:
 - Negligent use, misuse, mishandling or careless use of the product.
 - Use not in accordance with the product user manual.
 - Use of the product for purposes other than normal domestic use in the country where it was purchased.
 - Use of parts that are not assembled or installed in accordance with Adeo Services installation instructions.
 - Use of parts and accessories that are not genuine Adeo Services components.
 - Faulty installation or assembly.
 - Repairs or modifications performed by parties other than those authorized by Adeo Services or its authorized agents.
- The warranty will also not be valid if the serial number or the nameplate of the product (if the product has a nameplate) is removed or defaced.
- If Adeo Services receives information from competent public authorities that the product has been stolen.

What are the terms and conditions for implementing the warranty?

The terms and conditions for implementing the Adeo Services warranty are as follows

- The warranty takes effect on the date of purchase (or on the date of delivery if later).
- A proof of delivery/purchase is required prior to performing any operation on your device under warranty. Please note that without this proof, any work to be done will be subject to an estimate, which must be accepted by the customer before any work can be done. Please keep your purchase receipt or delivery note.
- All work will be performed by Adeo Services or its authorized service providers.
- Any replaced part becomes the property of Adeo Services
- The repair or replacement of your device under warranty does not extend the warranty period.
- The warranty does not affect the exercise of your rights under the legal warranties provided by the civil code and the consumer code.
- To make use of this warranty, you must contact the brand company from which you purchased your product.

Date of entry into force of the warranty:

The Adeo Services warranty takes effect on the date of purchase or the date of delivery of your product, whichever is later.

Geographic scope of Adeo Services warranty:

The warranty is valid in the country of purchase of the product.

If you use your device in a country other than the one in which you purchased it, the warranty may be invalidated. In this case, please contact the brand company in the country of origin where you purchased the product who will study the warranty claim on a case by case basis.

Fate of Adeo Services warranty in case of resale of the product:

In case of resale of the product during its warranty period, the warranty remains valid for the benefit of the buyer and can be implemented by the latter provided however:

That the proof of original purchase of the product is brought along,

That the proof of proof of proper functioning of the product at the time of the resale is brought along,

That the terms and conditions of implementation of the warranty as detailed within the present document are met. It is specified that the resale of the product has no effect on the warranty period remaining at the date of resale. Thus, the buyer of the resold product can claim the benefit of the Adeo Services warranty within the limit of the remaining validity time of the warranty at the date of the resale.

NOTES

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

- FR** Traduction de la version originale du mode d'emploi
- ES** Traducción de las Instrucciones originales
- PT** Tradução das Instruções originais
- IT** Traduzione delle istruzioni originali

- EL** Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών
- PL** Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
- UA** Переклад оригінальної інструкції
- RO** Traducerea instrucțiunilor originale
- EN** Translation of Original Instructions



Made in China
Fabricado na China

ADEO SERVICES - 135 RUE SADI CARNOT - CS 00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

- UA** Виробник: ТОВ "Адео Сервісез С.А.", вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція. Імпортер: ТОВ "Леруа Мерлен Україна", 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Дане підприємство приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування
- BR** Importado e distribuído por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ: 01.438.784/0001-05
Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar cj 61 a 64, Vila Cordeiro, São Paulo -SP. CEP: 04581-060
- ZA** Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin,
Hosted in Leroy Merlin Fourways Store, 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg,
Gauteng, South Africa - Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za