# AYERBE

## INTRODUCCION

Le agradecemos haber elegido un grupo electrógeno AYERBE y la confianza que ha depositado en nuestro producto.

En este manual se explica el modo de funcionamiento y mantenimiento de su grupo electrógeno AYERBE.

Le recomendamos que lea atentamente este manual y que respete escrupulosamente las normas relativas a la seguridad, el uso y mantenimiento de su grupo electrógeno.

Debido al esfuerzo constante que realizamos por introducir mejoras en nuestros productos, algunos procedimientos y especificaciones están sujetos a modificación sin previo aviso.

## PICTOGRAMAS Y PLACAS QUE FIGURAN EN SUS GRUPOS Y SU SIGNIFICADO.




Indica el nivel de potencia acústica LwA expresado en dB(A) en relación con 1p.w.

CE

Indica que el producto ha sido fabricado conforme a las normas de la Comunidad Europea.

(A)= Nº de serie
(B)= Potencia del grupo
(C)= Tension del grupo
(D)= Modelo de grupo

CE **AYERBE**

**FABRICACION DE MAQUINARIA Y GRUPOS ELECTROGENOS**
**N.I.F. A01109206 VITORIA - SPAIN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **(A)** | **POTENCIA** | **(B)** |
| **TENSION** | **(C)** | **TIPO** | **(D)** |
| **AÑO FABRICACION** | **2.00** | | |

Ejemplo de placa de identificación