



BASCULA ELECTRÓNICA



herramientas

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la báscula en una superficie horizontal plana, presione la tecla (ON/OFF) para encenderla.
2. Espera hasta que se muestre "0.0".
3. Coloque los objetos en la plataforma.
4. Usando la tecla [UNIT], puede cambiar entre diferentes unidades de medida.
5. Usando la tecla [LIGHT], puede encender la luz de fondo.

FUNCIÓN DE TARA

1. Encienda la báscula como se describe arriba.
2. Coloque en la plataforma el recipiente de la tara
3. Presione la tecla (Z/T) y se mostrará el mensaje "0.0".
4. Coloque el objeto que quiere pesar en el recipiente de la tara.

ESPECIFICACIONES:

- Capacidad: 220 libras. (100 kg)
- Precisión: +/- 0.5% de lectura
- Resolución: 5g /0.010lbs./0.25oz
- Potencia: 9V DC
- Unidades: Lb / Kg / OZ
- Temperatura de operación: 32°F a 113°F (0°C a 45°C)

PRECAUCIONES

- La báscula emitirá un pitido cuando el sobrepeso es de 1.25 veces si está en escala completa, cuando la carga sea inferior a 1.25, dejará de emitir pitidos.
- ¡La sobrecarga puede dañar la báscula de forma permanente!
- Evitar cualquier exposición a calor o frío extremos.