

CURSOR PARA BARRA DE DUCHA Ref 8414194295142



Más productos

- Montaje fácil

Descriptivo

- Material: ABS cromo
- Permite cambiar el deslizador hacia arriba sin tener que quitar la barra de ducha.
- Deslizador premontado con deslizador negro para barra de Ø 24-25; si es necesario, retirar el deslizador negro y el marco del deslizador y sustituirlo por el deslizador gris (suministrado) para barra de Ø 22-23 mm.
- Montaje fácil : permite poner el deslizador sin tener que quitar la barra. .

Características

| | |
|-------------------|--------------------|
| Familia | Ducha |
| Subfamilia | Accesorios de baño |
| Material | ABS |
| Colores | Cromado |
| Duración Garantía | 3 años |