


ZAPATERO EXTENSIBLE-EXTRAÍBLE con GUÍA de 35


EXTENSIBLE AND REMOVABLE SHOERACK with SLIDE of 35

F25285 / F25286


COMPONENTES / COMPONENTES



ZAPATERO
SHOERACK




GUÍAS DE 35
SLIDE OF 35




FRONTALES (OPCIONAL)
FRONTS (OPTIONAL)


1 Desmontar guías
Disassemble




1 APRETAR PESTAÑAS
TIGHTEN THE FLAPS




2 SEPARAR
SEPARATE



3 Unir las guía "B" a las guías "A" / Put together the slide "B" to slide "A"




4 Atornillar las uniones frontales a las guías.
Screw the front joints to slides.





6 Fijar el zapatero en los enganches.

Fix the shoerack in the hooks.



2 Atornillar al guía "A" al módulo / Screw the slide "A" to cabinet



5 Atornillar frontal.
Screw the front.

