

ES

APLIQUE REDONDO GLOBO REDONDO

100W

IP44

Con reja - E27
 220-240V~ 50Hz
 Clase 2
 Cable aconsejado: U1000 R2V 2x1.5mm²

MANUAL DE INSTALACIÓN

Este producto esta sujeto a controles durante todas sus fases de fabricación
 Lea las instrucciones de utilización, antes de su instalación.

Instrucciones de instalación:

1. Cortar la corriente antes de la instalación.
2. El cable de alimentación debe estar en conformidad con las normas para cables utilizados en exteriores.
3. Utilizar el prensaestopa para asegurar una buena estanqueidad alrededor del cable y para evitar la entrada de agua dentro de la lámpara.
4. Seguir las instrucciones del manual para conectar el cable.
5. Por seguridad, conecte el aplique a un toma de tierra activa.
6. Fijar el aplique sobre la pared o el techo con tornillos cuyo diámetro correspondan al soporte del aplique.
7. Conectar los cables de alimentación a las bornas del portalámpara en cerámica.
8. Enroscar una bombilla con rosca E27 con una potencia máx. de 100 W-220-240V~
9. Colocar el difusor de cristal en el soporte de la lámpara y fijarlo con tornillos



Instrucción de seguridad:

- A - Verificar si el cable de alimentación es el correcto para un uso en exteriores o dentro de locales húmedos.
- B - No tocar la bombilla cuando esta encendida.
- C - La toma de tierra de la lámpara debe conectarse al cable de tierra de la instalación eléctrica.
- D - No encienda la lámpara hasta que se haya fijado la pantalla de cristal.

Cambiar la bombilla :

- A - Cortar la corriente.
- B - Apagar el interruptor y quitar la pantalla de cristal.
- C - Esperar a que la bombilla esté fría antes de manipularla.
- D - Quitar con cuidado la bombilla defectuosa.
- E - Enroscar la bombilla nueva (rosca tipo E. 27).
- F - Volver a colocar la pantalla de cristal antes de encender la lámpara.

Mantenimiento:

Limpiar periódicamente con agua y jabón o alcohol de quemar.

Recomendaciones:

- Cortar la corriente general
- Esperar que la bombilla esté fría
- No poner el portalámparas ni la bombilla directamente en contacto con el agua
- Esperar a que la lámpara este perfectamente seca antes de volver a montarla



ES Los productos eléctricos usados no deben ser tirados con los residuos domésticos. Utilizar los contenedores específicos previstos para tratarlos. Diríjase a las autoridades locales o al vendedor para obtener las instrucciones a seguir en materia de reciclaje.

PT Os produtos usados elétricos não deveriam ser jogados com o lixo doméstico. Usar os recipientes específicos previstos para os tratar. Dirigir-se para as autoridades locais ou vendedor para seguir as instruções em matéria de reciclagem.



PT

APLIQUE REDONDO GLOBO REDONDO

100W

IP44


Com grelha - E27
 220-240V~ 50Hz
 Classe 2
 Cabo U1000 R2V 2x1.5mm²

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Este producto é verificado em cada estado de fabricação
 Ler as instruções de uso, antes de a sua instalação.

Instruções de montagem:

1. Desligar da corrente antes de começar.
2. O cabo deve estar em conformidade com as normas para cabos usados em exteriores.
3. Usar a peça suministrada para assegurar uma boa estanquidade em torno do cabo e evitar a entrada da água dentro da lâmpada.
4. Siga as instruções de montagem para conectar o cabo.
5. Por segurança, conecte o aplique a uma tomada de terra activa.
6. Segurar a peça ao muro ou plafond com os parafusos subministrados de diâmetro igual ao suporte do aplique.
7. Ligar os fios de alimentação aos bornes do porta-lâmpadas cerâmico.
8. Enroscar a lâmpada E27 (potência Max. 100 W - 220-240V ~).
9. Recolocar o sino de vidro sobre a base até a tornar fixa com os parafusos de seguridade.



Instruções de seguridade :

- A - Verificar que o cabo de alimentação corresponde às normas em vigor para uso em exteriores e locais umidos.
- B - Não tocar a lâmpada quando estiver acesa. Espere até esfriar.
- C - A tomada de terra deve conectarse ao cabo de terra da instalação elétrica.
- D - A peça tem de se pôr em funcionamento depois de ter fixado o sino de vidro.

Cambiar a lâmpada:

- A - Desligar da corrente.
- B - Esperar até que o sino estiver frio antes de o retirar.
- C - Esperar até que a lâmpada estiver fria antes de a manipular.
- D - Desenroscar com precaução a lâmpada defeituosa.
- E - Enroscar uma lâmpada nova (com rosca type E. 27).
- F - Recolocar o sino de vidro antes de voltar a pôr em funcionamento a peça.

Manutenção:

Limpar regularmente com água e sabão ou engadir álcool de queimar.

Avisos:

- Cortar a electricidade desligando a corrente ou cortando a alimentação geral.
- Esperar até que a lâmpada estiver fria.
- Não colocar a lâmpada perto de uma fonte de água.
- Esperar até que estiver perfeitamente seca antes de a reinstalar.



ES Los productos eléctricos usados no deben ser tirados con los residuos domésticos. Utilizar los contenedores específicos previstos para tratarlos. Diríjase a las autoridades locales o al vendedor para obtener las instrucciones a seguir en materia de reciclaje.

PT Os produtos usados elétricos não deveriam ser jogados com o lixo doméstico. Usar os recipientes específicos previstos para os tratar. Dirigir-se para as autoridades locais ou vendedor para seguir as instruções em matéria de reciclagem.

