


SOLAR GUARDIAN 5W FLOODLIGHT
WITH PIR MOTION SENSOR AND STAND BRACKET



ACCESSORIES:

x2 x1



SOLAR GUARDIAN 5W FLOODLIGHT
WITH PIR MOTION SENSOR AND STAND BRACKET



	On/Off	EN
Single Press	Security When battery capacity above >30% - Automatically turns on to full brightness when motion is detected and ambient light is low, Then dims to 3% brightness in 20 seconds when no motion is detected. When battery capacity below <30% - Automatically turns on to full brightness when motion is detected and then turns off in 20 seconds when no motion is detected.	
Hold for 3 seconds	Continual - Override Both Motion and Light sensors disabled. Permanently turns on to full brightness until the battery capacity reduces to zero switching back to security mode.	
	Ein/Aus	DE
Einmaliges Drücken	Sicherheitsmodus Verbleibende Akku-Leistung größer >30% - Die Leuchte schaltet sich automatisch auf volle Helligkeitsleistung EIN, wenn eine Bewegung erkannt wird und die Umgebungshelligkeit niedrig ist. Sie schaltet sich zurück in den Modus mit 3% reduzierter Helligkeit, wenn 20 Sekunden keine Bewegung erkannt wird. Verbleibende Akku-Leistung kleiner <30% - Die Leuchte schaltet sich automatisch auf volle Helligkeitsleistung EIN, wenn eine Bewegung erkannt wird. Sie schaltet sich AUS, wenn 20 Sekunden keine Bewegung erkannt wird.	
3 Sekunden gedrückt halten	Permanente Funktion Bewegungs- und Dämmerungssensor sind deaktiviert, Die Leuchte ist bei voller Helligkeitsleistung eingeschaltet, und funktioniert, bis die Akku Leistung erschöpft ist, Danach schaltet Sie sich wieder in den Sicherheitsmodus.	
	Marche/Arrêt	FR
Appuyez une fois	Mode de sécurité Lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 30% : Dès qu'un mouvement est détecté et que la lumière ambiante est faible, le luminaire s'allume automatiquement à pleine puissance. Après 20 secondes sans qu'aucun mouvement ne soit détecté, la luminosité revient à 3% de ses capacités. Lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 30% : Le luminaire s'allume automatiquement à pleine puissance dès qu'un mouvement est détecté. Après 20 secondes sans qu'aucun mouvement ne soit détecté, le luminaire s'éteint.	
Appuyez et maintenez pendant 3 secondes	Mode continu Les capteurs de mouvements et de luminosité sont désactivés. Le luminaire s'allume en permanence à pleine puissance jusqu'au déchargement de la batterie. Il revient ensuite en mode de sécurité.	
	Entendido/Apagado	ES
Presionar una vez	Modo seguridad Cuando la capacidad de la batería es superior al 30%, se enciende automáticamente a luminosidad total cuando se detecta movimiento y la luz ambiental es leve. Posteriormente, se atenúa al 3% de luminosidad en 20 segundos cuando no se detecta movimiento. Quando la capacidad de la batería es inferior al 30%, se enciende automáticamente cuando se detecta movimiento y luego se apaga en 20 segundos cuando no se detecta movimiento.	
Mantener presionado 3 segundos	Modo continuado o anular Ambos sensores de movimiento y luz están deshabilitados. Permanentemente se enciende a brillo total hasta que la capacidad de la batería se reduce a cero, volviendo al modo de seguridad.	
	Acceso/Spento	IT
Una singola pressione	Modalità sicurezza Quando la capacità della batteria è sopra il 30% - se viene rilevato un movimento e la luce ambiente è bassa, la luminosità viene portata alla massima intensità automaticamente. Poi, se non viene rilevato alcun movimento, la luminosità si riduce al 3% in 20 secondi. Quando la capacità della batteria è al di sotto il 30% - se viene rilevato un movimento e la luce ambiente è bassa, la luminosità viene portata alla massima intensità automaticamente. Poi, se non viene rilevato alcun movimento, si spegne in 20 secondi.	
Tener premuto per 3 secondi	Modalità continua Sia il sensore di movimento che di luce sono disabilitati. Permanentemente la luminosità viene portata alla massima intensità fino a quando la capacità della batteria si riduce a zero e la lampada passa alla modalità sicurezza.	