


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## GRIFERIA MURAL

Estimado cliente,  
Gracias por comprar un producto ROUSSEAU. Este producto ha sido cuidadosamente fabricado. Le recomendamos lea atentamente estas instrucciones con el fin de prolongar la vida útil de su producto.



8414194290420 / 8414194290437



### Condiciones de utilización:

- Presión mínima: 1 bar/máxima: 5 bares (para presiones superiores, instalar un reductor de presión).
  - Asegurarse que la presión de alimentación del agua caliente y del agua fría estén bien equilibradas.
  - Temperatura recomendada del agua caliente : 65°C (máxima: 85°C)
  - Temperatura del agua fría mínima: 10°C
- El agua con mucha dureza está fuertemente cargada de calcio y magnesio, lo que acelera la obstrucción de la grifería. Para verificar la dureza del agua, consulte en su tienda o en su ayuntamiento. Tratar el agua con productos específicos le permitirá proteger su instalación y prolongar la vida de su equipo.

**A saber :** Una incrustación de sus instalaciones provoca un consumo excesivo de agua y de energía.

La grifería mural, siendo de encastrar, necesita una instalación, un cajeado y unas conexiones específicas no suministradas.

### Desembalaje:

Antes de cualquier manipulación, asegúrese de disponer de todos los componentes y verifique visualmente el buen estado de la superficie.  
En el momento del montaje y/o instalación, asegúrese que respetando correctamente las eventuales indicaciones, no encuentra dificultad para atornillar, apretar, etc...  
Tras la primera utilización, asegúrese del buen funcionamiento del producto (en particular que el agua salga a la buena temperatura y con el correcto caudal).  
En caso de aparición de un fallo, haga inmediatamente fotos o videos, y avise cuanto antes a nuestro SAV. Su rapidez en reaccionar será determinante para permitirnos conocer el origen del fallo y excluir todo lo originado por su utilización.  
Hasta que le SAV no haya establecido una decisión propia al respecto, no se separe del producto porque podríamos, en caso necesario, pedirle que los devolviera a nuestro taller.

### Mantenimiento / Limpieza:

La grifería debe enfrentarse a muchos elementos: presión, temperatura, ciclos de repetitividad, dureza del agua...por lo que un funcionamiento del grifo requiere un mantenimiento regular.

En consecuencia le recomendamos:

- **Jamás utilizar** productos abrasivos o corrosivos. Estos productos atacan los revestimientos y color del grifo.
- **Limpiar la superficie cromada** utilizando un jabón suave o agua jabonosa y un paño suave, asegurándose de aclararlo con agua limpia.
- **Limpiar regularmente el cartucho / cabeza** del grifo (al menos 1 vez por año), con la ayuda de una solución de agua con vinagre blanco (dejar reposar una noche). Si es necesario engrasar las juntas tóricas del cartucho con grasa termosellante.
- **Limpiar el aireador** sumergiéndolo en una solución agua y vinagre blanco.
- **Engrasar regularmente el mecanismo del inversor** de la grifería de bañera.
- **Activar las piezas móviles** (inversor, maneta, travesaño, cordón de cortinas) al menos una vez por semana con el fin de garantizar el buen funcionamiento.

### Garantía:

- Duración Garantía = Duración de disponibilidad de las piezas de recambio  
SPV = 3 años sobre producto, 1 año sobre recubrimiento de superficie y componentes (cartucho, cabezas, inversor...); juntas y problemas relacionados con la cal excluidos de garantía.

El periodo de garantía comienza a contar desde la fecha de compra del producto (fecha indicada en el documento de compra: ticket de caja o factura). **La garantía no será válida sin la presentación del documento de compra.** La aplicación de la garantía no amplía su duración.

- Modalidad de aplicación de la garantía:

La garantía cubre todos los problemas que surjan con la utilización del grifo sobre todas incidencias previstas y no excluidas por esta garantía dentro de la duración de la misma.

La garantía se aplica contra todo vicio de fabricación o defecto de aspecto, bajo reserva de instalación, utilización y mantenimiento conforme a las reglas tradicionales de instalación y montaje (ejemplos no exhaustivos de casos de no conformidad: utilización de un detergente sobre superficies cromadas; roturas, golpes y/o arañazos debidos a golpes del grifo...).

La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza reconocida como defectuosa o responsable del mal funcionamiento del grifo, por una pieza idéntica (piezas móviles y/o consumibles garantía 1 año) o al cambio del grifo si su replazamiento es imposible.

**La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de desplazamiento y ni los daños directos e indirectos. Tampoco cubre los gastos de desmontaje y montaje del grifo objeto de reclamación.**

### Notas legales:

Datos de interés de la garantía ofrecida :

Identificación del Garante : ROUSSEAU, S.A.U, con domicilio en Pinto (Madrid), C/Ronda,6 - P.I. Las Arenas, C.P. 28320.

Afección a Derechos Legales : Se hace constar expresamente que la presente garantía no afecta a los derechos legales que pudieran corresponder al consumidor.

Vías de Reclamación:

- Personalmente : Centro donde adquirió el producto.

- Correo Postal : ROUSSEAU, S.A.U - C/Ronda,6 - P.I. Las Arenas - 28320 PINTO (Madrid).

### Utilización:


La válvula **A** situada encima sirve para abrir/cerrar el agua del grifo.

La salida G3/8 **C** sirve para suministrar agua al inodoro con la ayuda de un flexible (no suministrado).

La válvula **B** frontal sirve para suministrar agua a la salida G1/2 **D** sobre la que se debe conectar el flexible y una ducha **E** (suministrados con 8414194290420).

La ducha **E** está equipada de un pulsador que hay que presionar para obtener el chorro de agua.

**! NUNCA DEJE EL FLEJO DE LA DUCHA Y LA DUCHA BAJO PRESION SIN HABER CERRADO EL GRIFO.**



### Instalación:

#### Precaución:

- Para la conexión a su instalación: apretar bien el racor o las tuercas con la ayuda de una llave. Evitar todo apriete excesivo, susceptible de romper el roscado o de provocar micro fisuras que podrían agrandarse con el tiempo y la presión del agua provocando una fuga.

#### Preparación:


NB: La grifería mural, siendo de encastrar, requiere una instalación, un cajeado y unas conexiones específicas (no suministradas).

- Cerrar la entrada de agua.
- Purgar de impurezas las tuberías de agua fría y agua caliente.
- Inserte el rosetón **1** en la rosca del grifo **2**.
- Atornillar el grifo **2** a la entrada de agua fría G1/2.
- Utilizar teflón (no suministrado) para una perfecta estanqueidad.
- El grifo mural montado así debe quedar perfectamente horizontal.

Para el producto 8414194290420:

- Conectar el flexo a la conexión del grifo y la ducha al flexo
- Fijar el soporte de la ducha en la pared.

NB: No olvidar poner las juntas (proporcionadas)



### Qué hacer en caso de:

**SÍNTOMA :** Fuga de agua en el travesano y/o el agua pasa en posición cerrada. Dos casos hipotéticos:

→ La cabeza está sucia y / o calcificada.

**ACCIÓN :** desmontar la cabeza, ponerlo en una solución de agua y vinagre blanco durante 24h para escalarlo.

- Desatornillar el tornillo **2** de la palanca **1**
- Retirar la palanca **1**.
- Retirar la cabeza **3** en que lo desatornilla y limpiarlo y/o sustituirlo.
- Remontar la (noticia) cabeza procediendo en sentido opuesto.

→ La cabeza de cerámica o a válvula es defectuosa.

**ACCIÓN :** Sustituir a la cabeza.

