


- | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|
| IT | Elenco pezzi di ricambio | RU | Список запасных частей |
| EN | Spare Parts List | PL | Lista części zamiennych |
| FR | Liste pieces detachees | EL | Κατάλογος ανταλλακτικών |
| ES | Lista Piezas de Repuesto | RO | Lista de piese de schimb |
| PT | Lista Peças de reposição | UA | Список запасних частин |



No	Desc		Code
1	IT – Cinghia EN – Belt with clips FR – Ceinture avec clips ES – Cinturón con clips PT – Cinto com cliques	RU – Ремень с зажимом PL – Pasek z klipsami EL – Ζώνη με κλιπ RO – Cureau cu cleme UA – Пояс із затискачами	M389915SP
2	IT – Manopola EN – Knob FR – Bouton ES – Nudo PT – Botão	RU – ручка PL – Pokrętko EL – Λαβή RO – mâner UA – Ручка	M388201SP
3	IT – Pannello frontale EN – Frontal panel FR – Panneau frontal ES – Panel frontal PT – Painel frontal	RU – Фронтальная панель PL – Panel czolowy EL – Μετωπικός πίνακας RO – Panoul frontal UA – Фронтальна панель	S03351SP
4	IT – Connettore EN – Connector FR – Connecteur ES – Conector PT – Conector	RU – Коннектор PL – Złącze EL – Ντάνσας Attack RO – Conector UA – Conector	M431122SP
5	IT – Mantello EN – Mantle FR – Manteau ES – Manto PT – Manto	RU – накидка PL – Płaszcz EL – Μανδύας RO – Manta UA – Мантия	S03987SP
6	IT – Interruttore di alimentazione EN – Power switch FR – Interrupteur ES – Interruptor de alimentación PT – Interruptor de alimentação	RU – Выключатель PL – Przycisk zasilania EL – Διακόπτης ρεύματος RO – Întrerupător UA – Вимикач живлення	M485100SP
7	IT – Cavo di alimentazione EN – Supply cable FR – Câble d'alimentation ES – Cable de suministro PT – Cabo de alimentação	RU – Кабель питания PL – Kabel zasilający EL – Καλώδιο τροφοδοσίας RO – Cablu de alimentare UA – Кабель живлення	M581001SP
8	IT – Scheda elettronica EN – Electronic Card FR – Carte électronique ES – Tarjeta electrónica PT – Cartão Eletrónico	RU – Электронная карта PL – Karta elektroniczna EL – Ηλεκτρονική Κάρτα RO – Cartelă electronică UA – Електронна картка	AW50140DPRSP
9	IT – Ventola EN – Fan FR – Ventilateur ES – Ventilador PT – Ventilador	RU – Поклонник PL – Wentylator EL – Ανεμιστήρας RO – Ventilator UA – Вентилятор	M500268SP

- EN

To request spare parts, please indicate:
product code, serial number, spare part number.
- FR

Dpour demander des pièces de rechange, veuillez indiquer:
le code du produit, le numéro de série,le code du pièce de rechange.
- IT

Per richiedere i pezzi di ricambio serve indicare:
codice del modello, numero di matricola, codice del ricambio.
- ES

Para pedir repuestos, por favor indicar:
código del producto, su número de serie y número del repuesto.
- PT

Para pedir acessórios, por favor indicar:
código do produto, número de série e número do acessório
- RU

Чтобы запросить запасные части, укажите:
код продукта, серийный номер, номер запасной части.
- PL

Aby zamówić części zamienne potrzebujemy:
numer kodu modelu, numer seryjny maszyny i kod części zamiennej.
- GR

Για να ζητήσετε ανταλλακτικά, παρακαλώ όπως δώσετε:
κωδικό προϊόντος, σειριακό αριθμό και αριθμό ανταλλακτικού.
- RO

Pentru a solicita piese de schimb, vă rugăm să indicați:
Numărul modelului, numărul de serie, numărul piesei de schimb.
- UA

Щоб замовити запасні частини, будь ласка, вкажіть:
код товару, серійний номер, номер запасної частини.