


2. Vue d'ensemble des produits

L'escabeau télescopique est transportable et réglable en hauteur. Les montants rétractables permettent un réglage de la hauteur d'appui, et son encombrement très réduit avec les montants rétractés, permet de facilement le transporter et le ranger. Les montants extensibles ne peuvent être retirés de l'escabeau.

Les informations techniques pertinentes pour le type d'échelle respectif et les informations spécifiques au produit sont mentionnées sur l'étiquette d'identification de l'échelle [A] apposée directement sur l'échelle et sur la fiche produit dans l'emballage.

- [A] Identification de l'échelle
- [B] Escabeau
 - [B-1] Montants frontaux avec marches
 - [B-2] Montants arrière d'appui
- [C] Montants extensibles
 - [C-1] Montants extensibles avec marches
 - [C-2] Montants extensibles d'appui
- [D] Marche
- [E] Pied
- [F] Plateforme
 - [F-1] Bouton de déverrouillage
- [G] Unité de réglage
 - [G-1] Bouton de déverrouillage
- [H] Indicateur de verrouillage
 - [H-1] « VERT » = escabeau verrouillé et prêt à l'emploi
 - [H-2] « ROUGE » = escabeau déverrouillé et réglable
- [I] Poignée
- [J] Tablette porte-outil
- [K] Câble de tension



Les dimensions et les poids sont indiqués dans le tableau à la page 72, 73.

Les dimensions et les poids sont à titre d'information.

Sous réserve de modifications techniques.