


POP



		CRI			
3297021991005	5W	> 65	IP 54	3,7V	5x2.3x6.5 cm



FR: Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. En fin de vie, veuillez les recycler dans points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils.



Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne



LED



FR

Cet appareil et sa batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes générales de sécurité

- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant toute manipulation.
 - Ne pas exposer le produit à de forte chaleur. Ne pas jeter au feu.
 - Ne pas regarder directement la source lumineuse.
 - Nettoyez régulièrement le produit en utilisant un chiffon doux, légèrement humide et non-pelucheux.
 - Le luminaire ne peut pas être utilisé dans des conditions sévères d'utilisation.
 - Maintenir le produit hors de la portée des enfants.
- La batterie de ce produit n'est pas remplaçable. En fin de vie, ce produit doit être recyclé. Veillez à respecter le courant et la tension de charge. Ne pas jeter la batterie ou le produit au feu (risque d'explosion).

-Attention, cette lampe frontale est classée IP44, ce qui signifie qu'elle est protégée contre les objets solides de plus de 1 mm et contre les projections d'eau provenant de toutes les directions. Elle n'est pas étanche et ne doit pas être immergée ou exposée à des conditions météorologiques extrêmes. Utilisez-la avec précaution en cas de pluie légère ou de poussière.

Garantie légale de 2 ans à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication, défaillances et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation conforme aux règles de l'art et aux informations du présent manuel d'utilisation.

Pour une meilleure expérience possible, nous avons donc étendu à 1 an la garantie pour ce produit, soit 3 ans au total.

Pour que la garantie soit applicable, le produit doit avoir été installé, utilisé, nettoyé et entretenu conformément aux consignes de la notice. Toute modification sur le produit n'est pas prise en compte par la garantie.

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter une preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou tout autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur).

Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera

garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée directement au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

La garantie est limitée à la réparations ou au remplacement des pièces reconnues comme défectueuses. Elle ne couvre, en aucun cas les frais annexes (déplacements, main d'œuvre) et les dommages directs et indirects. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre pas les coûts des accessoires (transport, expédition, frais d'interventions d'installation ou de désinstallation, main d'œuvre etc...).

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages résultant d'une utilisation non conforme, d'une installation ou assemblage défectueux, d'une mauvaise utilisation.

Certains risques ne sont pas couverts par la garantie; ci-dessous quelques exemples d'exclusions (liste non exhaustive):

Tout dommage résultant d'un impact environnemental : surtension, fluctuations de courant ou de réseau, humidité, chaleur, poussière, surfaces oxydées, températures extrêmes, orage, inondation, grêle, etc...Arlux vous recommande de déclarer votre kit solaire auprès de votre assurance.

Montage et installation inappropriés du produit ainsi que son réglage.

Maintenance insuffisante du produit et de ses pièces.

Usure du produit ou de ses pièces en raison de leur usage inhabituel.

Utilisation non prévue du produit ou de ses pièces.

Ajouts ou modifications non autorisés du produit ou de ses pièces.

Tout dommage mécanique résultant d'une mauvaise manipulation, d'une rupture, d'un accident ou d'une réparation non autorisée du produit et de ses pièces.

Tout dommage provenant d'un emballage et d'une expédition inappropriée du produit lors du retour du produit ou de ses pièces

Perte des accessoires inclus dans le produit.



● En charge

● Chargée

3 MODES:

- 1) 60% d'intensité lumineuse
- 2) 30% d'intensité lumineuse
- 3) Flash
- 4) OFF

Appui long: 100% d'intensité lumineuse