


# ASPIRAL 101

ASPIRATORE & SOFFIATORE PORTATILE

Cod. IGZ252

## MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

### PARTI PRINCIPALI



- ❶ Corpo motore
- ❷ Filtro HEPA
- ❸ Contenitore polvere
- ❹ Prolunga aspirazione
- ❺ Spazzola delicata
- ❻ Bocchetta soffiatore
- ❼ Prolunga soffiatore
- ❽ Cavetto USB di ricarica

Modello prodotto	Rumore	Potenza motore	Dimensioni prodotto	Peso prodotto	Serbatoio polvere	Collegamento elettrico
YT-M2037	meno di 40 db	13-120 W	320x14x58 mm	Circa 215 g	0,1 L	ricarica USB

Potenza di aspirazione 2500-3000 PA • Batteria: 18650-1200 mAh  
Input 5V • Output 3.7 V • Corrente 12 A • Potenza 45 W



Made in China

### AVVERTENZE

Al primo utilizzo è necessario caricare completamente la batteria. Si consiglia di effettuare la prima ricarica mantenendo l'alimentazione più a lungo, almeno 3 ore.

**Collegare il cavo (7) a una porta USB o utilizzare un alimentatore con potenza massima di 5 V.**

Prestare attenzione al montaggio del filtro e non utilizzare il prodotto senza di esso. Mantenere sempre il filtro pulito per avere la massima efficacia di aspirazione.

Non caricare il dispositivo quando è in funzione. Spegnere sempre l'interruttore ON/OFF (A) prima di caricare il dispositivo.

La batteria è dotata di protezione dal surriscaldamento. Non ricaricare la batteria appena dopo l'utilizzo ma attendere almeno 30 minuti prima di ricaricarla.

Se la batteria non si ricarica, assicurarsi di aver spento l'interruttore ON/OFF e che il dispositivo sia spento.




Maneggiare con cautela e non eseguire mai le operazioni di collegamento e scollegamento ad un sistema di ricarica con le mani bagnate e/o piedi scalzi.

Non schiacciare, non appoggiare pesi e non sedersi sopra il dispositivo.

### PRIMO UTILIZZO

1. Prima di utilizzare il dispositivo collegare il cavo di alimentazione all'ingresso (B) e a un alimentatore (Max 5 V) per caricare completamente la batteria. Durante la ricarica si accenderà una spia rossa, a ricarica completa la spia diventerà verde.
2. Utilizzare e inserire uno degli accessori a seconda del modo d'uso.
3. Accendere l'interruttore di alimentazione (A) dell'aspirapolvere e iniziare ad aspirare o soffiare.

## INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEGLI ACCESSORI



- Tubo di prolunga piatto e lungo. Adatto alla pulizia di ripiani, sedili e portiere d'auto, posacenere e altre superfici.
- Spazzola per pulizia a doppio effetto, da applicare sul tubo prolunga. Ideale per la pulizia di cuscini, tastiere, bocchette di aria condizionata e altre parti.
- Soffiatore, ideale per la pulizia di fughe e contenitori.
- Prolunga soffiatore, per la pulizia di canalette e spazi stretti.

**ATTENZIONE** - Utilizzare gli accessori del soffiatore solo per la funzione soffiaggio, rimuoverli durante il normale utilizzo per evitare il surriscaldamento del motore.



## PULIZIA DEL FILTRO

1. Ruotare il contenitore della polvere in senso antiorario per rimuoverlo dall'aspiratore.
2. Estrarre il filtro HEPA dal contenitore della polvere e vuotare il contenuto nel cestino.
3. Se necessario, utilizzare un panno leggermente umido per pulire il contenitore della polvere. Il filtro HEPA può essere lavato con acqua, assicurandosi di asciugarlo accuratamente prima di riutilizzarlo.
4. Per reinstallare il contenitore della polvere, posizionare il filtro dell'aria HEPA all'interno del contenitore, dopodiché agganciare il contenitore all'aspiratore ruotandolo nella direzione opposta per serrarlo.

## ATTENZIONE

- Tenere la parte aspirante e soffiante lontano da capelli, viso, dita, piedi e indumenti larghi.
- Interrompere immediatamente l'uso se qualsiasi apertura viene bloccata o se il flusso d'aria si riduce.
- Non lasciare l'aspiratore incustodito mentre è acceso.
- Scollegare l'aspiratore dalla presa una volta terminata la ricarica e prima della pulizia/manutenzione.
- Non utilizzare per aspirare liquidi. Tenere l'aspiratore lontano da liquidi e umidità.
- Non tirare o piegare il cavo di ricarica USB.
- Non smontare, riparare o modificare il dispositivo. Queste operazioni sono consentite solo a personale di riparazione autorizzato.
- Non coprire l'ingresso dell'aria o l'uscita di scarico durante il funzionamento del dispositivo, per evitare che possa deformarsi o prendere fuoco a causa del surriscaldamento.
- Non aspirare combustibili come mozziconi di sigaretta accesi durante l'utilizzo di questo dispositivo.
- Posizionare correttamente il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurati che il dispositivo sia spento durante la ricarica. È vietato utilizzare l'aspiratore durante la ricarica.
- **Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di ogni utilizzo.**

Per mantenere la capacità di carica e prevenire danni alla batteria, il dispositivo deve essere utilizzato e ricaricato regolarmente. Quando non viene utilizzato per lunghi periodi, ricaricare la batteria almeno una volta ogni mese e mantenerla carica almeno del 50% durante il periodo di inutilizzo.

Per la salute della batteria, conservare sempre il dispositivo in un luogo fresco e asciutto con una temperatura compresa tra 5°C e 20°C, nonché un'umidità relativa inferiore al 70%.

L'importatore declina ogni responsabilità per un utilizzo del prodotto improprio e differente da quanto descritto in questo manuale. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Importato e distribuito da **Euro Marketing 90 srl** - Via Aldo Grossi snc - 62024 Esanatoglia (MC) - Italy