

# GARANTIES POMPES UBBINK

## Conditions de garantie :

Notre garantie se limite au remplacement de la ou les pièces défectueuses et non de l'ensemble du produit

Notre garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnité ou de dommages et intérêts.

Ce référer à la notice du produit

## Pièces à fournir pour toute demande de garantie :

Facture d'achat

Numéro de série du produit défectueux

Photos de l'ensemble du produit

### FICHE AIDE DIAGNOSTIC SAV UBBINK

Produits concernés	Etapes chronologique
<b>Pompes Elimax</b> <b>Pompes Xtra et Proline</b> <b>Pompes Smartmax</b> <b>Pompes Cascademax</b>	1) Vérifier l'état général du matériel ( câble+ prise, nettoyage, détérioration, casse d'accessoires... )
	2) Démontez le rotor puis vérifiez s'il est en bon état ainsi que son axe. ( le changer le cas échéant )
	3) Si le rotor est sale ou entartré le nettoyez, le remettre en place puis le tourner 10 fois dans le sens des aiguilles d'une montre.
	4) Ensuite vérifiez si le moteur redémarre

Garanties	Hors garanties
Problèmes électriques dans les conditions d'un usage normal	Rotor et axe céramique ( pièces d'usures )
Vices de matériaux et de fabrication prouvés	Câble et/ou prise coupé et/ou raccourci
	Mousse filtrante ( Xtra et Xtra fi )