

Contenuto del kit:

A - Antenna

B - Cappuccio staccabile

C - Baffi x 32

D - Morsetti x 2

E - Dadi x 32

E1 - Rondelle x 32


F - Rondelle x 2

F1 - Dadi farfalla x 2

G - Viti x 2

1 - MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI C

- Ordinare i baffi in ordine di grandezza (come mostrato nella figura C sopra).
- Inserire i baffi in ordine di grandezza.
- Collegare ogni elemento utilizzando una rondella E1 e un dado E.



- In caso di difficoltà di inserimento allargare leggermente i fori utilizzando la punta di un cacciavite a croce.
- Prestare attenzione al senso di inserimento dei baffi : devono essere inseriti dal lato filettato in modo che la parte zigrinata funga da bloccaggio su un lato e il dado sulla parte opposta.




IT : INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.


L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

2 - COLLEGAMENTO ELETTRICO



3 - FISSAGGIO A PALO

- Inserire le viti G nei fori della flangia dell'antenna.
- Posizionare i 2 morsetti D quindi posizionare il palo in mezzo ai 2 morsetti D.
- Inserire le rondelle F e serrare con i dadi farfalla F1 (vedi foto).



Montaggio **orizzontale**
caso più frequente



Montaggio **verticale**
caso meno frequente



GARANZIA : Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.



FRANCE Assistance technique
02 47 346 392
hotline@metronic.com
ITALIA 02 94 94 36 91
tecnico@metronic.com


ESPAÑA/PORTUGAL
Servicio técnico : +34 93 713 26 25
soporte@metronic.com
DEUTSCHLAND hilfe@metronic.de

Importato da:
Metronic Italia srl
via Marconi 31 - 20071 Vermezzo con Zelo (IT)

MADE OUTSIDE EU



23w11



Contenido del kit :

A - Antena

B - Capuchón extraíble

C - Elementos x 32

D - Mordazas x 2

E - Tuercas x 32

E1 - Arandelas freno x 32


F - Arandelas freno x 2

F1 - Tuercas mariposa x 2

G - Tornillos x 2

1 - MONTAJE DE ELEMENTOS C

- Ordenar elementos por tamaño (como se muestra en la figura C)
- Insertar los elementos ordenados por tamaño como muestra el esquema
- Fijar cada elemento con una arandela E1 y una tuerca E.




- Si no puede insertar los elementos, ampliar ligeramente los agujeros con la punta de un destornillador de estrella.
- Prestar atención a la dirección de elementos: deben ser insertados por la cara lisa de manera que el lado estriado actúa como bloqueo



ES: Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad


PT: Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo comum. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o meio ambiente. Exija a recolha destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolha seletiva que estão à sua disposição na sua localidade.

2 - CABLEADO



3 - MONTAJE DE LA FIJACIÓN EN LOS TUBOS

- Insertar los tornillos G en los orificios de fijación de la antena
- Colocar las 2 mordazas D, y colocar el mástil entre las dos mordazas D
- Insertar las arandelas F y apretar con las tuercas mariposa F1 (ver foto)



Montaje **horizontal**
caso más frecuente




Montaje **vertical**
caso menos frecuente



FRANCE Assistance technique
02 47 346 392
hotline@metronic.com
ITALIA 02 94 94 36 91
tecnico@metronic.com

ESPAÑA/PORTUGAL
Servicio técnico : +34 93 713 26 25
soporte@metronic.com
DEUTSCHLAND hilfe@metronic.de



Contenu du kit :

A - Antenne

B - Capuchon amovible

C - Eléments x 32

D - Mâchoires x 2

E - Ecrus x 32

E1 - Rondelles freins x 32


F - Rondelles freins x 2

F1 - Ecrus papillon x 2

G - Vis x 2

1 - MONTAGE DES ELEMENTS C

- Triez les éléments par ordre de grandeur (comme sur le schéma C ci-dessus).
- Insérez les éléments dans l'ordre de grandeur comme l'illustration ci-dessous.
- Fixez chaque élément à l'aide d'une rondelle E1 et d'un écrou E.



- Si vous ne parvenez pas à insérer les éléments, agrandir légèrement les trous à l'aide de la pointe d'un tournevis cruciforme.
- Faites attention au sens de l'insertion des éléments : ils doivent être insérés par le côté lisse de façon à ce que le côté moleté agisse comme un blocage.




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

2 - CABLAGE



3 - ASSEMBLAGE DE LA FIXATION SUR LES TUBES

- Insérez les vis G dans les trous de la fixation de l'antenne.
- Placez les 2 mâchoires D, puis placez le mât entre ces deux mâchoires D.
- Mettez les rondelles F puis serrez en utilisant les écrous papillon F1 (voir photo).



Montage **horizontal**
cas le plus fréquent



Montage **vertical**
cas le moins fréquent



Conditions de garantie à consulter auprès de votre point de vente.
Informations complémentaires disponibles sur www.metronic.com/a/garantie.php



FRANCE Assistance technique
02 47 346 392
hotline@metronic.com
ITALIA 02 94 94 36 91
tecnico@metronic.com

ESPAÑA/PORTUGAL
Servicio técnico : +34 93 713 26 25
soporte@metronic.com
DEUTSCHLAND hilfe@metronic.de