



1A

IT

EN

DE

FR

ES

1B

NL

BG

CS

DA

EL

ET

FI

2A

HR

HU

LT

LV

PL

PT

RO

2B

RU

SK

SL

SV

UK

TR

IT

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso: non collegare la decorazione luminosa alla rete elettrica quando essa è ancora nel suo imballo. Non lasciare accesa la decorazione luminosa se ancora arrotolata o in qualsiasi altra condizione ne limiti l'aerazione e lo smaltimento di calore. Disconnettere la decorazione luminosa dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione su di essa. Evitare il deterioramento dei materiali isolanti e controllarne lo stato prima dell'uso. In caso la decorazione luminosa sia danneggiata in qualche sua parte non sostituibile con ricambi originali, la decorazione luminosa non deve essere riparata e non deve essere più utilizzata perché potrebbe essere pericolosa. Non applicare intermittenze se la decorazione è alimentata tramite trasformatore o se è già dotata di dispositivo elettronico (controller) o altre tecnologie per ottenere giochi di luce. Non è un giocattolo ma una decorazione natalizia, adatta all'uso solo da parte di persone adulte. La decorazione luminosa non e' portante, non sottoporla a carichi, trazioni o tensioni strutturali; se appesa deve essere sorretta da cavi o strutture portanti. Il cavo flessibile esterno di questa decorazione luminosa non può essere sostituito, se il cavo è danneggiato, la decorazione luminosa deve essere distrutta decorazione luminosa per uso esterno e interno. Non immergere la decorazione luminosa in agenti liquidi. Prima dell'uso assicurarsi che tutte le connessioni della decorazione luminosa siano ben fissate e isolate. Attenzione: questa decorazione luminosa non deve essere utilizzata quando le guarnizioni non sono in posizione. Verificare attentamente che eventuali connettori siano provvisti di anello di isolamento e abbiano la ghiera di chiusura ben serrata. L'esposizione prolungata ai raggi UV del sole potrebbe causare fenomeni di opacizzazione e deterioramento estetico del prodotto. Attenzione: se posta all'esterno, assicurarsi che la presa di corrente sia per uso esterno. Decorazione luminosa non prolungabile, non collegare elettricamente questa decorazione ad altre. Lampade non sostituibili. Apparecchio appartenente alla classe di rischio "esente" o classe 1 secondo EN 62471:2008 e IEC 62471:2006. Non posizionare il tubo luminoso all'interno di un incasso. Non tagliare o aprire il tubo luminoso. Il tubo luminoso non deve superare la temperatura massima di esercizio di 55-60°, non installare vicino a fonti di calore o su superfici che possono surriscaldarsi. Per evitare surriscaldamenti non ricoprire o decorare ulteriormente il tubo luminoso. Non piegare o comprimere eccessivamente il tubo luminoso per evitare danni ai circuiti interni. Il tubo luminoso non e' portante, se appeso deve essere sorretto da cavi o strutture portanti. Prodotto garantito esclusivamente per allestimenti temporanei, ad esempio festività natalizie. Questo è un articolo decorativo, non adatto all'illuminazione di ambienti. Dopo l'uso, riporre il prodotto nella propria confezione per una migliore conservazione. Consultare i dati tecnici e le avvertenze riportate nell'etichetta applicata sul cavo di alimentazione e/o sulla decorazione. Conservare l'imballo e il foglio istruzioni, contengono importanti informazioni che devono essere disponibili per future referenze. Ove applicabile la normativa RAEE: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), contrassegnati dal simbolo del bidone barrato, devono essere sottoposti a raccolta differenziata e non smaltiti come rifiuti urbani misti, informandosi presso il Comune di residenza riguardo i punti di raccolta disponibili sul territorio. Il distributore, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (di seguito AEE) ritira gratuitamente, in ragione di uno contro uno, il RAEE di tipo equivalente. I distributori con superficie di vendita al dettaglio di AEE di almeno 400 mq raccolgono a titolo gratuito i RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) provenienti da utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Uno smaltimento adeguato dei RAEE consente il riutilizzo e riciclaggio dei materiali e dei componenti e aiuta a prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti all'eventuale presenza di sostanze pericolose al loro interno.

Istruzioni d'uso: estrarre delicatamente la decorazione luminosa dall'imballo. Se presenti aprire e fissare eventuali componenti della decorazione. Installare la decorazione nel modo voluto. Attenzione: non piegare o comprimere eccessivamente il tubo luminoso; non posizionarlo su superfici metalliche o nere che durante il periodo estivo potrebbero superare la temperatura massima sopportata dal tubo luminoso. Collegare la spina di alimentazione della decorazione alla rete elettrica. Se dotata di dispositivo elettronico per giochi di luce (controller) premere ripetutamente il pulsante per selezionare l'effetto luminoso desiderato. Per spegnere la decorazione luminosa scollegare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare in funzione inutilmente la decorazione luminosa.

EN

Read the instructions and warnings carefully before use: do not connect the light decoration to the mains power supply when it is still in its pack. Do not leave the light decoration switched on if it is still coiled or in any other condition that restricts ventilation and heat dissipation. Unplug the light decoration from the mains before doing any work on it. Avoid deterioration of the insulating material and check its condition before using the decoration. If any part of the light decoration that cannot be replaced with original spare parts is damaged, the light decoration becomes potentially hazardous and must not be repaired or used. Do not install flasher units if the decoration is supplied via a transformer or if it is already equipped with an electronic controller or other system to create light effects. This product is a light decoration and not a toy and is therefore suitable for use only by adults. The light decoration is not load-bearing: do not subject it to loads or structural pulling forces or tension; if it is suspended it must be supported by suitable cables or load-bearing structures. The external flexible power cord of this light decoration cannot be replaced; if the power cord is damaged the light decoration must be rendered inoperative and discarded. Light decoration for outdoor and indoor use. Do not immerse the light decoration in liquids. Before using the product make sure all the connections of the light decoration are securely tightened and insulated. Warning: this light decoration must not be used if the gaskets are not fitted correctly. Carefully check to ensure that any connectors are equipped with the insulator ring and that the relative locking ring is securely fastened. Prolonged exposure to uv rays from the sun may cause deterioration of product's appearance, such as transparent components becoming opaque. Warning: if the decoration is to be installed outdoors, make sure the power outlet is designed for outdoor use. Non-extensible light decoration: do not make an electrical connection between this decoration and any additional decorations. Non-replaceable bulbs. Device belonging to risk group 0 or group 1 according to EN 62471:2008 and IEC 62471:2006. Do not use the rope light when recessed into a surface. Do not open or cut the rope light. The light tube must not exceed a maximum operating temperature of 55-60°; do not install near heat sources or surfaces that may become hot. To avoid overheating do not cover or otherwise decorate the light tube. Do not bend or compress the light tube excessively or the internal circuits will be damaged. The light tube is not load-bearing; if it is suspended it must be supported by cables or suitable load-bearing structures. This product is guaranteed only for temporary uses, such as christmas festivity. This is a decorative product, not designed for ambient lighting uses. After use, replace the product in its pack for optimal storage and protection. Read the technical data and warnings shown on the label affixed to the power cord and/or the decoration. Keep the pack and instruction leaflet safe because they contain important information that must be available for future reference. In places in which the WEEE directive is applicable: waste electrical and electronic equipment (henceforward referred to as WEEE), marked with the crossed-out wheeled bin symbol, must be submitted to separate collection and not be disposed of as unsorted municipal waste. Refer to distributors or local authorities for information on the available return and collection systems. A proper disposal of WEEE allows to re-use and recycle materials and components and helps to prevent negative effects on the environment and human health as a result of the possible presence of hazardous substances therein included.

Instructions for use: carefully remove the light decoration from the pack. / open and fit any decoration components, if present. Install the decoration as required. Warning: do not bend or compress the light tube excessively: do not position it on metal or black surfaces that could heat up during the summer months to above the maximum temperature that the tube is able to withstand. / insert the decoration power plug into the mains socket outlet. / if the product is equipped with an electronic effects controller, press the controller button repeatedly to select the required light effect. To switch off the light decoration unplug the power plug from the mains socket outlet. Do not leave the light decoration switched on unnecessarily.

DE

Vor dem gebrauch bitte die anleitungen und hinweise aufmerksam lesen: die dekorbeleuchtung vor dem stromanschluss unbedingt aus der verpackung nehmen. Die dekorbeleuchtung nicht eingeschaltet lassen, falls sie noch aufgewickelt ist oder andere umstände gegeben sind, die eine ausreichende belüftung und wärmeableitung verhindern sollten. Vor eingriffen an der dekorbeleuchtung diese unbedingt vom stromnetz trennen. Die beschädigung der isolierung vermeiden und den einwandfreien zustand vor dem gebrauch überprüfen. Bei beschädigung einer nicht durch originalteile ersetzbaren komponente der dekorbeleuchtung darf diese weder repariert noch verwendet werden, da hierdurch gefahren entstehen können. An dekorbeleuchtungen mit stromwandler, integrierter elektronik (controller) oder anderen lichtspiel-technologien keine schaltungen für intermittierenden betrieb anschliessen. Das produkt ist kein spielzeug, sondern eine nur für den gebrauch durch erwachsene bestimmte weihnachtsdekoration. Die weihnachtsdekoration hat keine tragkraft und darf weder belastungen, zug- oder strukturellen spannungen ausgesetzt werden. Bei hängender installation muss sie durch kabel oder tragende strukturen abgestützt werden. Das flexible aussenkabel dieser dekorationsbeleuchtung ist nicht ersetzbar. Bei beschädigung des kabels die dekorationsbeleuchtung vernichten. Dekorbeleuchtung für aussen und innen. Die dekorbeleuchtung nicht in flüssigkeiten eintauchen. Vor dem gebrauch sicherstellen, dass sämtliche anschlüsse der dekorbeleuchtung einwandfrei befestigt und isoliert sind. Warnung: Dieser artikel darf ohne alle ordnungsgemäß angebrachten dichtungsringe nicht benutzt werden. Darauf achten, dass etwaige verbinder mit isolierring versehen sind und dass der klemmring festgezogen ist. Die längere aussetzung der uv-strahlung könnte die opalisierung und optische verschlechterung des produktes bewirken. Achtung: bei ausseninstallation sicherstellen, dass die steckdose für aussenbereiche geeignet ist. Nicht-verlängerbare dekorbeleuchtung, diese dekoration nicht an andere anschliessen. Dies LEDs sind nicht austauschbar. Falls sie das ende ihrer lebensdauer erreicht hat, ist die komplette leuchte zu ersetzen. Gerät der risikogruppe 0 oder 1 nach EN 62471:2008 und IEC 62471:2006. Verwenden sie den lichtschlauch nicht in engen einbauräumen. Der lichtschlauch darf weder geschnitten noch geöffnet werden. Der lichtschlauch darf die maximale betriebstemperatur von 55-60° nicht überschreiten, nicht in der nähe von wärmequellen oder erhitzbaren oberflächen installieren. Den lichtschlauch zum schutz vor überhitzungen nicht abdecken oder zusätzlich dekorieren. Den lichtschlauch nicht knicken oder übermäßig quetschen, um schäden an den internen stromkreisen zu vermeiden. Der lichtschlauch hat keine tragkraft, bei hängender installation muss er durch kabel oder tragende strukturen abgestützt werden. Nur für den temporären einsatz geeignet, z.B. Während der weihnachtszeit. Nur dekoration, nicht für beleuchtungszwecke geeignet. Das produkt nach dem gebrauch in seiner originalverpackung aufbewahren. Technische daten und hinweise auf dem etikett am versorgungskabel bzw. Der dekoration beachten. Verpackung und bedienungsanleitung enthalten wichtige informationen für künftigen bedarf und müssen daher sorgfältig aufbewahrt werden. Soweit das gesetz "elektrog" anwendbar ist: elektro- und elektronik-altergeräte, die mit dem symbol der durchgestrichenen mülltonne gekennzeichnet werden, gehören nicht zum sortierten siedlungsabfall und müssen daher getrennt gesammelt werden. Informationen über die dafür zur verfügung gestellten rückgabe- und sammelsysteme erteilen vertreiber und gemeindeverwaltungen. Eine ordnungsgemässe entsorgung von elektro- und elektronik-altergeräte ermöglicht die wiederverwendung und das recycling von materialien und komponenten und hilft, negative auswirkungen auf die umwelt und die menschliche gesundheit, die durch das mögliche vorhandensein von gefährlichen stoffen in elektro- und elektronik-altergeräten bedingt sind, zu verhindern.

Bedienungsanleitung: die dekorbeleuchtung behutsam auspacken. / etwaige zusatzkomponenen der dekoration auspacken und befestigen. Die dekoration wunschgemäss installieren. Achtung: den lichtschlauch nicht knicken oder übermäßig quetschen; den lichtschlauch nicht auf metall- oder schwarze oberflächen setzen, die im sommer die zulässige höchsttemperatur des lichtschlauchs überschreiten könnten. / den stecker der dekoration an das stromnetz anschliessen. / bei dekorbeleuchtungen mit elektronik für lichtspiele (controller) die taste so oft drücken, bis der gewünschte lichteffect ausgewählt ist. Zum ausschalten der dekorbeleuchtung den stecker aus der steckdose ziehen. Die dekorbeleuchtung nicht unnötig eingeschaltet lassen.

FR

Lire attentivement les instructions et les avertissements avant l'emploi: ne pas relier la décoration lumineuse à l'alimentation électrique (secteur) lorsqu'elle est encore dans son emballage. Ne pas laisser allumée la décoration lumineuse lorsqu'elle est encore enroulée ou dans n'importe quelle autre condition pouvant en empêcher l'aération et la dissipation de chaleur. Débrancher la décoration lumineuse de l'alimentation électrique (secteur) avant d'intervenir sur celle-ci. Éviter la détérioration des isolants électriques et contrôler leur état apparent avant l'emploi. Si la décoration lumineuse est en partie détériorée et qu'il n'est pas possible de remplacer cette partie par une pièce d'origine, il ne faut pas tenter de réparer ni d'utiliser cette décoration car son fonctionnement dans cet état pourrait être dangereux. Ne pas prévoir l'emploi d'une centrale clignotante ou d'un autre dispositif similaire si la décoration est alimentée par un transformateur ou si celle-ci est déjà dotée d'un dispositif électronique (contrôleur) ou d'autres systèmes permettant de réaliser des jeux de lumière. Ce produit n'est pas un jouet mais une décoration de Noël et son usage est réservé exclusivement aux adultes. La décoration lumineuse n'est pas une structure portante et elle ne doit donc pas être soumise à des charges, tractions ou tensions structurelles. La décoration ne peut être suspendue que si elle est soutenue par des câbles ou des structures portantes. Le cordon flexible extérieur de cette décoration lumineuse ne peut pas être remplacé. En cas de détérioration de ce cordon, il faut détruire la décoration. Décoration lumineuse pour intérieur et extérieur. Ne pas immerger la décoration lumineuse dans des agents liquides. Avant l'emploi, s'assurer que toutes les connexions de la décoration lumineuse sont bien fixées et isolées. Attention : ne pas faire fonctionner la décoration lumineuse sans les joints en place. Vérifier minutieusement que les connecteurs éventuellement utilisés soient munis d'un anneau d'isolation et d'une bague de verrouillage bien serrée. L'exposition prolongée aux rayons uv du soleil peut obscurcir et provoquer une détérioration esthétique du produit. Attention : si la décoration lumineuse est placée à l'extérieur, s'assurer que la prise de courant est bien adaptée à un usage extérieur. Ne pas relier électriquement la décoration lumineuse à d'autres décorations. Ampoules non remplaçables. Appareil appartenant à la classe 0 ou 1 selon la norme EN 62471:2008 et IEC 62471:2006. Ne pas placer le cordon lumineux à l'intérieur d'une surface encastrée. Ne pas couper ou ouvrir le cordon lumineux. Le tube lumineux ne doit pas dépasser la température maximale d'utilisation de 55-60 °c. Ne pas installer près de sources de chaleur ou sur des surfaces pouvant s'échauffer. Pour éviter tout échauffement, ne

pas recouvrir le tube lumineux ou prévoir d'autres décorations sur celui-ci. Ne pas plier ou comprimer excessivement le tube lumineux pour éviter d'endommager les circuits internes. Le tube lumineux n'est pas une structure portante. Le tube lumineux ne peut être suspendu que s'il est soutenu par des câbles ou des structures portantes. Produit garanti exclusivement pour une utilisation temporaire, comme par exemple, la période de Noël. Ce produit est un article de décoration et non pas un appareil conçu pour l'éclairage d'ambiance. Ranger le produit dans son emballage d'origine après son emploi pour mieux le conserver. Lire les caractéristiques techniques et les avertissements figurant sur l'étiquette apposée sur le cordon d'alimentation et/ou sur la décoration. Conserver l'emballage d'origine et les instructions pour toute consultation future, car ils fournissent des informations importantes. Dans les cas où la directive DEEE est applicable: les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), marqués avec le symbole de la poubelle barrée, doivent être soumis à la collecte séparée et pas jetés avec les déchets municipaux non triés, en s'informant auprès des distributeurs ou des autorités locales sur les systèmes de reprise et de collecte à disposition. Une élimination adéquate des DEEE permet le réemploi et le recyclage des matériaux et des composants et elle aide à prévenir des effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine en raison de l'éventuelle présence de substances dangereuses à leur intérieur.

Mode d'emploi: sortir délicatement la décoration lumineuse de son emballage. Si prévus, ouvrir et fixer les composants éventuels de la décoration. Installer la décoration à l'endroit souhaité. Attention : ne pas plier ni comprimer excessivement le tube lumineux ; ne pas le placer sur des surfaces métalliques ou noires qui pourraient, en été, dépasser la température maximale tolérée par le tube lumineux. Brancher le cordon d'alimentation de la décoration sur la prise secteur. Si dotée d'un dispositif électronique pour jeux de lumière (contrôleur), appuyer plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner l'effet lumineux désiré. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur pour éteindre la décoration lumineuse. Ne pas laisser fonctionner inutilement la décoration lumineuse.

ES

Lea atentamente las instrucciones y advertencias antes del uso: no conecte la decoración luminosa a la red eléctrica cuando aún esté en el embalaje. No deje encendida la decoración luminosa si está enrollada o en cualquier otra condición que limite la aireación y la disipación del calor. Desconecte la decoración luminosa de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación en ella. Evite que los materiales aislantes se deterioren y controle su estado antes del uso. Si se daña algún componente que no pueda sustituirse por un recambio original, no intente reparar la decoración luminosa ni la vuelva a utilizar porque podría ser peligroso. No aplique intermitencias si la decoración se alimenta a través de un transformador o si ya está dotada de un dispositivo electrónico (controlador) u otras tecnologías para obtener efectos de luces. No es un juguete sino una decoración navideña que debe ser utilizada exclusivamente por personas adultas. La decoración luminosa no se sustenta por sí misma; no la someta a cargas, tracciones o tensiones estructurales; si se utiliza colgada, debe sostenerse con cables o soportes. El cable flexible exterior de esta decoración luminosa no es sustituible; si el cable se daña, la decoración se debe desechar. Decoración luminosa para uso interior y exterior. No sumerja la decoración luminosa en ningún líquido. Antes del uso, compruebe que todas las conexiones de la decoración luminosa estén bien fijadas y aisladas. Atención: no utilice esta decoración luminosa si las juntas no están en su posición. Controle atentamente que los posibles conectores estén provistos de anillo aislante y tengan la tuerca de cierre bien apretada. La exposición prolongada a los rayos uv del sol podría causar fenómenos de opacidad y deterioro estético del producto. Atención: si la decoración se utiliza en el exterior, compruebe que la toma de corriente sea para uso a la intemperie. Decoración luminosa no prolongable; no conecte eléctricamente esta decoración a otras. Lámparas no reemplazables. Aparato perteneciente al grupo de riesgo exento o 1 según EN 62471:2008 e IEC 62471:2006. No colocar el tubo luminoso dentro de un hueco. No cortar ni abrir el tubo luminoso. La temperatura de funcionamiento del tubo luminoso no debe superar los 55-60°c; no lo instale cerca de fuentes de calor ni sobre una superficie que pueda sobrecalentarse. Para evitar sobretemperaturas, no cubra el tubo luminoso ni le añada otras decoraciones. No doble ni comprima excesivamente el tubo luminoso porque podrían dañarse los circuitos internos. El tubo luminoso no se sustenta por sí mismo; si se utiliza colgado, debe sostenerse con cables o soportes. Producto garantizado exclusivamente para acondicionamientos temporáneos, por ejemplo festividades navideñas. Este es un artículo decorativo, no apto para la iluminación de ambientes. Tras el uso, guarde el producto en su embalaje para una mejor conservación. Vea los datos técnicos y las advertencias que figuran en la etiqueta aplicada al cable de alimentación o a la decoración. El embalaje y la hoja de instrucciones contienen informaciones importantes; consérvelos para futuras consultas. Cuando sea aplicable la normativa RAEE: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (de ahora en adelante, RAEE), marcados por el símbolo del cubo de basura tachado, no deben desecharse junto con la basura doméstica sino que deben separarse para su reciclaje. Para más información sobre los sistemas de recogida y reciclaje, contactar con los distribuidores del producto o con el ayuntamiento. La correcta eliminación de los RAEE permite reutilizar y reciclar los materiales y los componentes y ayuda a prevenir efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana, debidos a la posible presencia de sustancias peligrosas en su interior.

Instrucciones de uso: extraiga cuidadosamente la decoración luminosa del embalaje. Si se incluyen, abra y fije los componentes de la decoración. Instale la decoración del modo deseado. Atención: no doble ni comprima excesivamente el tubo luminoso; no lo apoye en superficies metálicas o negras que, en los meses más cálidos, puedan superar la temperatura máxima que soporta el tubo. Enchufe la decoración a la red eléctrica. Si está dotada del dispositivo electrónico para efectos de luz (controlador), pulse repetidamente el botón para seleccionar el efecto deseado. Para apagar la decoración luminosa, desenchúfela de la red eléctrica. No deje la decoración luminosa en funcionamiento inútilmente.



**CARTON
+ PAPIER
À TRIER**

1B EUA 60

NL

De instructies en aanwijzingen aandachtig doorlezen voor het gebruik: de sierverlichting niet aansluiten op het elektriciteitsnet wanneer zij nog in de verpakking zit. De sierverlichting niet aan laten wanneer ze nog opgerold is of in elke andere toestand waarin de beluchting en warmteafvoer beperkt zijn. De sierverlichting afkoppelen van het elektriciteitsnet alvorens welke handeling dan ook er op te gaan uitvoeren. Voorkomen dat de isolatiematerialen van kwaliteit verslechteren en de toestand ervan voor het gebruik controleren. Als er een onderdeel van de sierverlichting beschadigd is dat niet kan worden vervangen door originele vervangingsonderdelen, mag de sierverlichting niet worden gerepareerd en niet meer worden gebruikt want dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Geen intermitterties toepassen als de versiering gevoed wordt via een transformator of als hij al is voorzien van een elektronische inrichting (controller) of andere technologie om lichtspellen te krijgen. Dit is geen speelgoed maar een kerstversiering, die uitsluitend geschikt is voor gebruik door volwassenen. De sierverlichting is niet dragend, haar niet blootstellen aan structurele belastingen, trekkrachten of spanningen; als zij wordt opgehangen moet ze worden ondersteund door kabels of draagstructuren. De externe flexibele kabel van deze sierverlichting mag niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd raakt, moet de sierverlichting worden vernietigd. Sierverlichting voor gebruik binnen- en buitenshuis. De sierverlichting nooit onderdopen in vloeistof. Voor het gebruik verzekeren dat alle verbindingen van de sierverlichting goed vastzitten en geïsoleerd zijn. Let op: deze sierverlichting mag niet worden gebruikt wanneer de afdichtingen niet op hun plaats zitten. Aandachtig controleren of eventuele connectors voorzien zijn van een isolatiering en of de sluitring ervan goed vastgedraaid is. Een langdurige blootstelling aan de uv-stralen van de zon kan verschijnselen van vertroebeling en esthetische verslechtering van het product veroorzaken. Let op: als het stopcontact buiten zit, moet worden verzekerd dat het geschikt is voor gebruik buitenshuis. Niet-verlengbare sierverlichting, deze versiering niet elektrisch verbinden met andere versieringen. Niet-vervangbare lampjes. Apparaat behorende tot risicogroep geen of 1 volgens EN 62471:2008 en IEC 62471:2006. De lichtslang niet in een uitsparing plaatsen. De lichtslang niet insnijnden of openmaken. De lichtslang mag de max. Bedrijfstemperatuur van 55-60° niet overschrijden, niet plaatsen in de buurt van warmtebronnen of op oppervlakken die oververhit kunnen raken. Om oververhitting te vermijden, de lichtslang niet bedekken of verder nog versieren. De lichtslang niet verbuigen of te sterk induwen, om schade aan de interne circuits te vermijden. De lichtslang is niet dragend, als hij wordt opgehangen moet hij worden ondersteund door kabels of draagstructuren. Product gegarandeerd voor uitsluitend tijdelijke installaties, zoals bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen. Dit is een decoratief voorwerp, niet geschikt voor het verlichten van omgevingen. Het product na het gebruik opbergen in zijn oorspronkelijke verpakking, voor een betere conservering. De technische gegevens raadplegen en de aanwijzingen op het etiket dat op de voedingskabel enof op de versiering zit. De verpakking en het instructieblad bewaren, deze bevatten belangrijke informatie die in de toekomst beschikbaar moeten blijven voor raadpleging. Waar de AEEA-norm van toepassing is: afval van elektrische en elektronische apparatuur (hierna te noemen: AEEA), gemarkeerd door het symbool van de doorgekruiсте afvalbak, moet gescheiden worden ingezameld en mag niet worden verwerkt met gemengd stedelijk afval. Informeer bij uw distributeurs of bij de betreffende instanties van de gemeente waar u woont naar de beschikbare afhaal- en inzamelendiensten. Door een correcte verwerking van AEEA kunnen materialen en componenten opnieuw worden gebruikt of gerecycled worden, en wordt tevens bijgedragen aan het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid door de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen die dit afval bevat.

Gebruiksaanstructies: de sierverlichting voorzichtig uit de verpakking halen. Indien aanwezig, eventuele componenten van de versiering openmaken en bevestigen. De versiering installeren zoals gewenst. Let op: de lichtslang niet te sterk verbuigen of induwen; hem niet op metalen of zwarte oppervlakken plaatsen die in de zomer de maximaal door de lichtslang verdragen temperatuur zouden kunnen overschrijden. De stekker van de versiering in het stopcontact steken. Indien er een elektronische voorziening voor lichtspellen aanwezig is (controller), de knop meerdere keren indrukken om het gewenste lichteffect te kiezen. Om de sierverlichting uit te zetten, de stekker uit het stopcontact halen. De sierverlichting niet onnodig in werking laten.

BG

Преди използване, прочетете внимателно инструкциите и предупрежденията: не свръзвайте светлинната декорация към електрическата мрежа, когато тя се намира в нейната опаковка. Не оставяйте включена светлинната декорация, ако все още е навита или в каквото и да е друго състояние, което ограничава аерацията или отстраняването на топлина. Изключвайте светлинната декорация от електрическата мрежа, преди извършването на каквато и да е операция по нея. Да се избягва влошаването на състоянието на изолационните материали и да се контролира тяхното състояние преди употреба. В случай, че светлинната декорация е повредена в някоя нейна част, която не е заменяема с оригинални резервни части, тя не трябва да се използва повече защото може да се окаже опасна. Да не се поставят преключватели ако декорацията се захранва посредством преобразувател или, ако вече е снабдена с електронно устройство (контролер) или други технологии за светлинни игри. Тя не е играчка, а новогодишна декорация, подходяща за използване също от възрастни хора. Светлинната декорация не е носеща, да не се подлага на натоварвания, тегления или структурни напрежения; ако е окачена, трябва да не се поддържа от кабели или носещи структури. Външният гъвкав кабел на тази светлинна декорация неможе да бъде заменян, ако кабелът е повреден, светлинната декорация трябва да се унищожи. Светлинна декорация за външно и вътрешно използване. Да не се потопява светлинната декорация в течни агенти. Преди използване се уверете, че всички връзки на светлинната декорация са добре закрепени и изолирани. Внимание: тази светлинна декорация не трябва да се използва, когато обвивките не са поставени на място. Да се провери внимателно дали евентуалните конектори са снабдени с изолационен пръстен и дали затваряящия пръстен е добре затегнат. Продължителното излагане на чв лъчи може да доведе до явления като опацияфикация и естетическо влошаване на продукта. Внимание: ако светлинната декорация се постави навън, уверете се, че контактът е за външна употреба. Светлинна декорация, която не се удължава, да не се свързва електрически тази декорация към други. Крушки, които не се удължава. Уредът принадлежи към рисков клас 1 или не е включен в рисков клас, съгласно EN 62471:2008 и IEC 62471:2006. Да не се поставя светлинната тръба в кутия за вграждане. Да не се реже или отваря светлинната тръба. Светлинната тръба не трябва да превишава максималната работна температура от 55-60°, да не се инсталира в близост до източници на топлина или въху повърхности, които могат да се загреят. За да се избегне прегряване, не покривайте или не украсявайте допълнително светлинната тръба. Не прегъвайте или не притискайте прекалено светлинната тръба, за да се избегнат повреди на вътрешните вериги. Светлинната тръба не е носеща, ако е окачена, трябва да се поддържа от кабели или носещи структури. Продуктът е гарантиран единствено за временни инсталации,

като например коледни празници. Това е декоративен елемент, не е подходящ за осветление на помещения. След употреба, поставете продукта в неговата опаковка, за едно по-добро съхранение. Консултирайте техническите данни и предупрежденията посочени на етикета, поставен върху захранващия кабел или декорацията. Съхранявайте опаковката и листа с инструкции, които съдържат важна информация, за бъдещи справки. Където е приложима директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕОЕ): отпадъците от електрическо и електронно оборудване (наричани по-нататък ОЕОЕ), отбелязани със символа - контейнер за отпадъци, зачертан с две кръстосани линии - подлежат на разделно събиране и не трябва да се изхвърлят като смесени битови отпадъци, информирайки се при дистрибуторите или общината по местожителство (местния общински пункт за рециклиране) относно наличните системи за събиране на отпадъци. Подходящото изхвърляне на ОЕОЕ позволява използването отново и рециклирането на материалите и компонентите и допринася за предотвратяване на отрицателните ефекти върху околната среда и човешкото здраве, дължащи се на евентуално съдържащи се опасни вещества в такова оборудване.

Инструкции за употреба: Извадете внимателно светлинната декорация от опаковката. Ако са налични, отворете и закрепете евентуални компоненти на декорацията. Инсталирайте декорацията по желания начин. Внимание: не прегъвайте и не притискайте прекалено светлинната тръба; не я поставяйте върху метални или черни повърхности, които през летния период могат да превишат максималната температура, на която издържа светлинната тръба. Свържете захранващия щепсел на декорацията към електрическата мрежа. Ако декорацията е снабдена с електронно устройство за светлинни игри (контролер), натиснете неколккратно бутона, за да изберете желания светлинен ефект. За изключване на светлинната декорация, изключете захранващия щепсел от контакта на електрическата мрежа. Не оставяйте светлинната декорация да функционира, когато това не е нужно.

CS

Přechtě si pozorně pokyny a upozornění ještě před použitím: nepřipojujте světelnou dekoraci k elektrické síti, pokud je ještě v obalu. Nenechávejte svítit světelnou dekoraci, pokud je ještě stočená nebo v takovém stavu, který omezuje její větrání či uvolňování tepla. Odpojte světelnou dekoraciо elektrické síti před jakýmkoli zásahem na dekoraci. Dbejte na to, aby nedošlo ke zhoření kvality izolačních materiálů a před použitím zkontrolujte jejíchstav. V případě poškození nějaké části světelné dekorace, jež nejde nahradit za originální náhradní díly, se světelná dekoracenesmí opravovat ani dále používat, protože by to mohlo být nebezpečné. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél e. Tento produkt není hračka, ale vánoční dekorace, kterou smí používat pouze dospělé osoby. Nepoužívejte přerušované svícení (blikání), pokud je dekorace napájena přesměnič, nebo pokud je již vybavena elektronickým systémem (ovladačem) nebo jinými technologiemi k vytvoření hry světél

